

PROGRESS®

Est. 1931

BÁSCULA DE 5 KG

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este producto no es un juguete.

Contiene piezas que el usuario no puede reparar. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

No sumerja el producto en agua u otros líquidos.

No intente desmontar el producto.

No coloque ni guarde el producto cerca de la luz solar directa ni de fuentes de calor directas, ni en entornos húmedos.

Este producto es un dispositivo de alta precisión; manéjelo con cuidado.

El uso incorrecto del producto puede provocar daños. El fabricante no se hace responsable de ninguna lesión o daño que se produzca como resultado de un uso o de una manipulación incorrectos.

Este producto está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

SEGURIDAD DE PILAS/BATERÍAS

No produzca ningún cortocircuito en la pila o la batería.

Compruebe que el compartimento de las pilas esté bien cerrado.

Las pilas se deben insertar con la polaridad correcta.

Retire las pilas del producto cuando no se vaya a utilizar durante un largo período de tiempo para evitar fugas.

En caso de fugas en las pilas, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se produce contacto, lave el área afectada con abundante agua y acuda a un médico.

Mantenga las baterías o pilas fuera del alcance de los niños.

Recuerde mantener las pilas de botón lejos de los niños en todo momento, ya que son fáciles de tragar.

Si esto ocurre, consulte inmediatamente al médico.

Las pilas gastadas deben extraerse y desecharse de forma segura.

No aplaste, perforo, desmonte ni dañe de otro modo las baterías o pilas.

No exponga las baterías o pilas al calor o al fuego, ya que podrían explotar.

No someta las baterías o pilas a golpes mecánicos.

Para desechar las pilas, llévelas a una estación de reciclaje local. Póngase en contacto con las oficinas del gobierno local para obtener más detalles.

Este producto requiere 1 pila de botón CR2032 de 3 V (incluida).

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Limpie el producto con un paño suave que no suelte pelusa.

No utilice detergentes abrasivos o fuertes para limpiar la báscula.

Utilice siempre la báscula sobre una superficie plana y dura.

INTRODUCCIÓN

Saque la báscula de la caja.

Retire el embalaje de la báscula.

Coloque el embalaje dentro de la caja y guárdela o deséchela de forma segura.

Para activar la pila, coloque la báscula del revés y tire de la lengüeta que hay por debajo de la pila.

CONTENIDO DE LA CAJA

Báscula de 5 kg

INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA PILA

PASO 1: Para sustituir o instalar la pila, coloque la báscula del revés, retire la tapa de la pila y, a continuación, extraiga la pila gastada.

PASO 2: Inserte la nueva pila (1 x 3 V CR2032) observando la polaridad correcta y, a continuación, vuelva a colocar la tapa.

Nota: Tenga cuidado al extraer la pila gastada y asegúrese de desecharla correctamente.

USO DE LA BÁSCULA DE 5 KG CONVERSIÓN DE UNIDADES

Para cambiar entre unidades de peso, pulse el botón "MODE" para desplazarse por las opciones disponibles.

PARA EMPEZAR A PESAR

PASO 1: Coloque la báscula sobre una superficie plana y estable.

PASO 2: Coloque un recipiente adecuado (si es necesario) sobre la báscula antes de encenderla.

PASO 3: Pulse el botón "ZERO" para activar la báscula. Espere a que la pantalla LCD muestre la pantalla de peso.



PASO 4: Coloque los objetos que desea pesar en la báscula y la pantalla LCD mostrará el peso.

FUNCIÓN ZERO

Para pesar diferentes elementos consecutivamente sin quitarlos de la báscula, coloque el primer elemento en la báscula y tome la lectura del peso. Pulse el botón "ZERO" para restablecer la lectura de la báscula a '0' antes de añadir el siguiente elemento. Repita el procedimiento según sea necesario.



PARA APAGAR MANUALMENTE

Mantenga pulsado el botón "ZERO".

APAGADO AUTOMÁTICO

El apagado automático se produce si la báscula ha estado inactiva durante aproximadamente 2 minutos para ahorrar energía. Para volver a activar la báscula, pulse el botón "ZERO".

INDICADORES DE ADVERTENCIA



BAJA POTENCIA: Sustituya la pila.



ERROR: Se ha superado el peso máximo (5000 g); reduzca el peso sobre la báscula.

Conserve esta documentación como referencia futura.

Si no queda satisfecho con este aparato o si tiene cualquier otra consulta, póngase en contacto con su distribuidor.

Suministrado por:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149, Köln,
Alemania.

Fabricado en China.

CD160719/MD140120/V2

El símbolo del contenedor con ruedas tachado en este aparato indica que debe desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente cuando deje de utilizarse o se haya desgastado. Póngase en contacto con la autoridad local para obtener información sobre dónde llevar el aparato para su reciclaje.

