

PROGRESS®

Est. 1931

**KOMPAKTOWY
MIKSER STOJĄCY**
Instrukcja obsługi

PROGRESS®

Est. 1931

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje Bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.

Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.

Ten produkt nie jest zabawką.

Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek inna część urządzenia nie działa prawidłowo, lub urządzenie zostało upuszczone bądź uszkodzone, naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.

Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.

Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części urządzenia.

Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać żadnych ruchomych części, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.

Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

Nie wolno używać uszkodzonych ani luźnych końcówek roboczych (do wyrabiania ciasta/do ubijania piany).

Nie należy przeciążać urządzenia, ponieważ ciasto/masa może zwiększyć swoją objętość podczas mieszania.

Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.

Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.

Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.

Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.

Nie należy przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.

Nie należy przesuwać urządzenia, gdy jest ono używane.

Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać żadnych ruchomych części, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania sieciowego.

Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy zawsze upewnić się, że uległo całkowitemu schłodzeniu.

Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.

Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.

Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć mikser stojący i wyjąć jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego, a następnie poczekać do jego schłodzenia.

KROK 1: wytrzyj mikser stojący miękką, wilgotną ściereczką i odczekaj, aż całkowicie wyschnie.

KROK 2: umyj misę ze szczotkowanej stali nierdzewnej i wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła, a następnie dokładnie wypłucz i osusz.

Nigdy nie należy zanurzać jednostki głównej miksera stojącego w wodzie ani w innym płynie.

Do czyszczenia miksera stojącego nie należy używać silnie działających środków ściernych ani druczanych zmywaków, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia.

Uwaga: mikser stojący nie nadaje się do mycia w zmywarce.

Zawsze należy czyścić mikser stojący natychmiast po każdym użyciu.

Rozpoczęcie Pracy

Wyjmij mikser stojący z pudełka.

Usuń pozostałe elementy opakowania z miksera stojącego.

Umieść elementy opakowania w pudełku i zachowaj je na później lub zutylizuj w bezpieczny sposób.

Zawartość Pudełka

Kompaktowy Mikser Stojący

Misa ze szczotkowanej stali nierdzewnej

2 końcówki do ubijania piany

2 końcówki do wyrabiania ciasta

Instrukcja obsługi

Funkcje

Moc 250 W

Pojemność 3 l

Przełącznik regulacji prędkości z 6 ustawieniami

Wyjmowana misa do mieszania ze stali nierdzewnej

2 końcówki do ubijania

2 końcówki do wyrabiania ciasta

Nóżki antypoślizgowe

Stylowe akcenty ze stali nierdzewnej

PROGRESS®

Est. 1931

Opis Części



- | | |
|--|--|
| 1. Jednostka główna Kompaktowego Miksera Stojącego | 6. Przycisk zwalniania mechanizmu odchyłania |
| 2. Głowica miksera stojącego | 7. Pokrętło regulacji prędkości |
| 3. Podstawa | 8. Obrotowa podstawa |
| 4. Misa ze szczotkowanej stali nierdzewnej | 9. Regulator obrotowej podstawy |
| 5. Wał mocujący | 10. Przycisk wysuwania |
| | 11. Końcówki do wyrabiania ciasta |
| | 12. Końcówki do ubijania piany |
| | 13. Przewód zasilający |

Instrukcja Obsługi

Przed Pierwszym Użyciem

Przed pierwszym użyciem miksera stojącego należy umyć misę ze szczotkowanej stali nierdzewnej i wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła, a następnie dokładnie opłukać i osuszyć.

Mikser stojący należy wytrzeć miękką, wilgotną ściereczką i odczekać, aż całkowicie wyschnie.

Nigdy nie należy zanurzać jednostki głównej miksera stojącego w wodzie ani w innym płynie.

Należy upewnić się, że pokrętło regulacji prędkości jest ustawione w położeniu wyłączenia, przesuwając je do pozycji „0”.

Uwaga: przy pierwszym użyciu miksera stojącego może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ono ustąpi. Wokół miksera stojącego należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Montaż Kompaktowego Miksera Stojącego

KROK 1: przed podłączeniem miksera stojącego do gniazdka elektrycznego ustaw go na płaskiej, stabilnej powierzchni, na wysokości wygodnej dla użytkownika.

KROK 2: połóż jedną rękę na module głowicy miksera stojącego, a drugą naciśnij przycisk zwalniania mechanizmu odchylania. Delikatnie odchyl moduł głowicy miksera stojącego, aż zablokuje się w pozycji otwartej.

KROK 3: umieść misę ze szczotkowanej stali nierdzewnej na obrotowej podstawie. Połóż jedną rękę na obrotowej podstawie i przytrzymaj, obracając misę ze szczotkowanej stali nierdzewnej w prawo, aż wypustki znajdą się w jednej linii z odpowiednimi zagłębieniami i zablokują się w odpowiednim położeniu. Aby wyjąć misę ze szczotkowanej stali nierdzewnej, obróć ją w lewo, a następnie zdejmij ją z podstawy.

KROK 4: wybierz odpowiednią końcówkę roboczą:

Końcówka do ubijania — przeznaczona do ubijania jajek, śmietany, mieszania ciasta na naleśniki, ciasta biszkoptowego o niskiej zawartości tłuszczu, masy na bezy, sernik, mus i suflety.

Końcówka do wyrabiania ciasta — idealna do mieszania ciasta drożdżowego, np. do wypieku chleba, spodów do pizzy i pączków.

Zablokuj narzędzie we właściwym położeniu, wciskając je na walek mocujący aż do zablokowania. Zwolnij narzędzie, naciskając przycisk wysuwania. W razie potrzeby, przytrzymując wciśnięty przycisk wysuwania, delikatnie pociągnij narzędzie, aby je poluzować.

Uwaga: nie należy używać siły podczas zdejmowania końcówek roboczych.

Każda końcówka robocza jest oznaczony literą „L” lub „R”.

Końcówkę oznaczoną literą „L” wsuwa się do lewego otworu na walek mocującym, a końcówkę z literą „R” — do prawego

otworu na wale mocującym.

Końcówki robocze muszą być używane parami. Niedozwolone jest mocowanie dwóch różnych końcówek. Zarówno końcówki do ubijania piany, jak i końcówki do wyrabiania ciasta muszą być używane razem parami.

Korzystanie z Kompaktowego Miksera Stojącego

KROK 1: po zmontowaniu miksera stojącego ustaw go na płaskiej, stabilnej powierzchni. Zamontuj wymagane narzędzie, postępując zgodnie z instrukcjami w części „Montaż kompaktowego miksera stojącego”.

KROK 2: dodaj do misy ze szczotkowanej stali składniki do wymieszania.

KROK 3: połóż jedną rękę na module głowicy miksera stojącego, a drugą naciśnij przycisk zwalniania mechanizmu odchyłania. Ostrożnie opuść głowicę miksera stojącego, tak aby znalazła się w pozycji zamkniętej, a narzędzie znajdowało się wewnątrz misy ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Zwolnij przycisk zwalniania mechanizmu odchyłania.

KROK 4: podłącz mikser stojący do gniazdka elektrycznego i włącz urządzenie.

KROK 5: aby rozpocząć mieszanie, przesun pokrętkę regulacji prędkości w prawo w celu wybraniażądanego ustawienia prędkości. Zakres ustawień prędkości wynosi od 0 do 6, gdzie 0 oznacza wyłączenie, 1 — najniższe ustawienie prędkości, a 6 — najszybsze ustawienie prędkości.

KROK 6: w razie potrzeby położenie misy ze szczotkowanej stali nierdzewnej można wyregulować, delikatnie naciskając i przesuwając w prawo regulator obrotowej podstawy. Pozwoli to na wymieszanie składników znajdujących się na ścianie misy ze szczotkowanej stali nierdzewnej w celu uzyskania optymalnych rezultatów. Aby wypośrodkować misę ze szczotkowanej stali nierdzewnej, naciśnij i przesun w lewo regulator obrotowej podstawy.

KROK 7: po zakończeniu mieszania wyłącz mikser stojący, przesuwając pokrętkę regulacji prędkości do pozycji 0.

KROK 8: wyłącz mikser stojący i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

KROK 9: naciśnij przycisk zwalniania mechanizmu odchyłania, aby podnieść głowicę miksera stojącego, aż zablokuje się w pozycji otwartej.

KROK 10: zwolnij narzędzie, naciskając przycisk wysuwania. W razie potrzeby, przytrzymując wciśnięty przycisk wysuwania, delikatnie pociągnij narzędzie, aby je poluzować.

KROK 11: zdejmij misę ze szczotkowanej stali nierdzewnej, przytrzymując obrotową podstawę i obracając misę w lewo, a następnie wyjmij ją z podstawy.

Uwaga: przed użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie narzędzia są dobrze zamocowane. Nie należy ich zdejmować, dopóki całkowicie się nie zatrzymają.

Nie należy przepelniać misy ze szczotkowanej stali nierdzewnej; przestrzegać oznaczenia maksymalnego napełnienia.


Zaleca się, aby zawsze rozpoczynać mieszanie przy niskiej prędkości, a następnie stopniowo zwiększać ją do wysokiej prędkości. Zapobieganie to rozchlapywaniu składników.

Ostrzeżenie: maksymalny czas pracy wynosi 3 minuty. Przed ponownym użyciem miksera stojącego należy odczekać 2 minuty na jego schłodzenie.

Nie wolno używać miksera stojącego, gdy głowica miksera jest podniesiona.

Nie wolno używać miksera stojącego, gdy miska ze szczotkowanej stali nierdzewnej jest pusta.

Przewodnik po Ustawieniach Prędkości

Końcówka robocza	Ustawienie prędkości	Przeznaczenie	Narzędzie do mieszania	Rodzaj ciasta/masy
	NISKA	Wyrabianie ciasta	Końcówka do wyrabiania ciasta	Ciasta gęste wymagające ustawienia niskiej prędkości, np. ciasto na pizzę, makaron, chleb i kruche bułeczki.
	NISKA–ŚREDNIA	Lekkie mieszanie	Końcówka do ubijania	Ciasto/masa o średniej gęstości wymagające ustawienia średniej prędkości, np. ciasta ucierane, ciastka, ucieranie masy z masła z cukrem, ubijanie jajek i przygotowanie lukru.

Przechowywanie

Przed odłożeniem w chłodne i suche miejsce należy sprawdzić, czy mikser stojący jest chłodny, czysty i suchy.

Nigdy nie należy owijać ściśle przewodu zasilającego wokół miksera stojącego. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Rozwiązywanie Problemów

Problem	Rozwiązanie
Mikser stojący nie działa.	Sprawdź, czy mikser stojący jest podłączony do gniazdka elektrycznego i włączony. Przed sprawdzeniem, czy wszystkie części zostały prawidłowo złożone, wyłącz mikser stojący i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
Nie wiadomo, które ustawienie prędkości należy wybrać.	Aby wybrać prawidłowe ustawienie prędkości dla przepisu, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w części „Przewodnik po ustawieniach prędkości”.
Nie można ubić białek jajek.	Przed użyciem dokładnie umyj i wysusz misę ze szczotkowanej stali nierdzewnej i końcówkę do ubijania. Nawet najmniejsza ilość tłuszczu może wpływać na rezultat ubijania.
Nie można połączyć składników ciasta na chleb.	Konieczne może być dolanie do ciasta płynu. Nie używaj ustawienia wysokiej prędkości do wyrabiania ciasta na chleb.
Ciasto jest zbyt twarde i przykleja się do ścianek pojemnika.	Wyreguluj położenie misy ze szczotkowanej stali nierdzewnej, naciskając i przesuwając regulator obrotowej podstawy. Spróbuj również delikatnie obrócić ręką misę ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
Po dodaniu jajek masa ulega zwarzeniu.	Dodawaj po jednym jajku i dobrze ucieraj masę. Sprawdź, czy jajka mają temperaturę pokojową.
Po upieczeniu cukier jest nadal widoczny w cieście.	Kontynuuj ucieranie ciasta do momentu całkowitego rozpuszczenia cukru lub spróbuj użyć cukru pudru.

W cieście ucieranym lub wyrabianym znajdują się grudki.	Przed wymieszaniem składników, takich jak mąka i cukier, należy je przesiać.
---	--

Dane Techniczne

Kod produktu: EK3532PNTFOB

Napięcie robocze / częstotliwość: 220–240 V / ~50/60 Hz

Moc wyjściowa: 250 W

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na tym produkcie oznacza, że w przypadku zaprzestania korzystania ze sprzętu bądź jego zużycia należy go utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Aby dowiedzieć się, gdzie można oddać sprzęt do recyklingu należy skontaktować się z przedstawicielami władz lokalnych.



PROGRESS[®]

Est. 1931

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD.
Wielka Brytania.

WYPRODUKOWANO W CHINACH.



CD050919/MD000000/V1