

PROGRESS®

Est. 1931

**28-LITROWY
KOMPAKTOWY
PIEKARNIK**

z płytami grzewczymi

Instrukcja obsługi

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.

Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.

Ten produkt nie jest zabawką.

Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek inna część urządzenia nie działa prawidłowo lub została upuszczona bądź uszkodzona, naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.

Kabel zasilania należy przechowywać z dala od części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy.

Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.
Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.

Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.

Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.

Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.

Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.

Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.

Nie należy przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.

Nie należy przesuwać urządzenia, gdy jest ono używane.

Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać, ani elementów grzejnych urządzenia, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

W przypadku tego urządzenia nie należy używać przedmiotów ostrych lub powodujących ścieranie. Należy używać wyłącznie drewnianej lub wykonanej z tworzywa sztucznego łopatki odpornej na wysokie temperatury, aby uniknąć uszkodzenia powłoki zapobiegającej przywieraniu.

Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania sieciowego.

Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.

Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub przechowywania urządzenia należy zawsze upewnić się, że zostało ono całkowicie schłodzone.

Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej

komfort użytkownika.

Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.

Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Zewnętrzna powierzchnia oraz drzwiczki urządzenia mogą się nagrzewać podczas pracy.



Przestroga: Gorąca powierzchnia — nie należy dotykać gorących części ani elementów grzejnych urządzenia.

Należy uważać, aby nie polać elementu grzejnego wodą.

W trakcie gotowania z urządzenia może wydobywać się para.

Należy zawsze zachowywać ostrożność i stosować rękawice odporne na wysokie temperatury.

Ostrzeżenie: Urządzenie należy przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć piekarnik kompaktowy od źródła zasilania i poczekać, aż całkowicie ostygnie.

KROK 1: Przetrzyj piekarnik kompaktowy miękką, wilgotną ściereczką i dokładnie osusz.

KROK 2: Wyczyść blachę do pieczenia, uchwyt blachy i ruszt w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie dokładnie wypłucz i osusz.

KROK 3: Przypalone kawałki jedzenia i uporczywe plamy należy usuwać za pomocą niewielkiej ilości ciepłej wody z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie wytrzeć do czysta papierowym ręcznikiem. Jeśli kawałki jedzenia są trudne do usunięcia, należy skorzystać z miękkiej gąbki.

Nie wolno zanurzać piekarnika kompaktowego w wodzie ani innym płynie.

Do czyszczenia piekarnika kompaktowego i jego akcesoriów nie wolno używać silnych lub ściernych detergentów ani druczanych zmywaków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powierzchni.

Uwaga: Piekarnik kompaktowy należy wyczyścić po każdym użyciu.

Ostrzeżenie: Piekarnik kompaktowy i jego akcesoria nie nadają się do mycia w zmywarce.

Pierwsze kroki

Wyjmij piekarnik kompaktowy z pudełka.

Usuń pozostałe elementy opakowania z piekarnika kompaktowego.

Umieść elementy opakowania w pudełku i zachowaj je na później lub zutylizuj w bezpieczny sposób.

Zawartość pudełka

28-Litrowy Kompak-towy Piekarnik z Płytami Grzewczymi

Ruszt

Blacha do pieczenia

Uchwyt blachy

Instrukcja obsługi

Funkcje

Moc 3100 W – piekarnik o mocy 1500 W, płyty grzewcze o mocy 1000 W i 600 W

Pojemność 28 l

Temperatura zmienna do 230 °C

60-minutowy zegar sterujący

Automatyczne wyłączanie

opiekanie, pieczenie, grillowanie, przypiekanie i gotowanie

Konstrukcja pozwalająca zaoszczędzić miejsce

Urządzenie idealne do małych przestrzeni

Zawiera ruszt, blachę do pieczenia i uchwyt blachy

PROGRESS®

Est. 1931

Opis części



- | | |
|--|--|
| 1. 28-Litrowy Kompak-towy Piekarnik z Płytami Grzewczymi | 7. Pokrętko wyboru płyty grzewczej z kontrolką |
| 2. Drzwiczki piekarnika | 8. Pokrętko regulatora czasu |
| 3. Płyta grzewcza o mocy 1000 W | 9. Grzałka górna |
| 4. Płyta grzewcza o mocy 600 W | 10. Grzałka dolna |
| 5. Pokrętko regulacji temperatury z kontrolką | 11. Blacha do pieczenia |
| 6. Pokrętko wyboru grzałki z kontrolką | 12. Ruszt |
| | 13. Nóżki piekarnika |
| | 14. Nienagrzewający się uchwyt |
| | 15. Uchwyt blachy |

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

KROK 1: Przed podłączeniem do zasilania sieciowego należy wytrzeć piekarnik w środku i na zewnątrz miękką, wilgotną ściereczką, a następnie dokładnie osuszyć.

KROK 2: Akcesoria należy myć ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie dokładnie opłukać i osuszyć.

Nie wolno zanurzać piekarnika kompaktowego w wodzie ani innym płynie. Do czyszczenia piekarnika i jego akcesoriów nie należy używać silnych lub ściernych detergentów ani druczanych zmywaków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

KROK 3: Postaw piekarnik na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości komfortowej dla użytkownika.

KROK 4: Podłącz piekarnik kompaktowy do źródła zasilania i włącz. Zostaw włączony na ok. 15 minut, ustawiając pokrętkę wyboru grzałki na tryb grzałki górnej i dolnej, a pokrętkę regulatora temperatury na najwyższą wartość. Pozwoli to usunąć nieprzyjemny zapach i wypalić wszelkie substancje ochronne stosowane podczas procesu produkcji.

Uwaga: Przy pierwszym użyciu piekarnika kompaktowego może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ono ustąpi. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół piekarnika.

Korzystanie z 28-Litrowy Kompak-towy Piekarnik z Płytami Grzewczymi

Temperatury podane na regulatorze temperatury są porównywalne ze standardowym piekarnikiem elektrycznym. Jednak ze względu na rozmiar piekarnika kompaktowego, czas pieczenia może być nieco krótszy niż w przypadku tradycyjnego piekarnika.

Może się to różnić w zależności od rodzaju przygotowywanych potraw oraz pozycji umieszczenia blachy do pieczenia lub rusztu. Przed podaniem potrawy należy zawsze sprawdzić, czy jest ona dokładnie ugotowana.

Uwaga: Kontrolki funkcji płyty grzewczej i piekarnika znajdują się obok odpowiednich pokręteł wyboru. Kontrolki te będą się świecić, gdy płyta lub piekarnik są podłączone i ustawione jest pokrętkę regulatora czasu.

Nie należy na siłę ustawiać pokrętki regulatora czasu na „0”; należy pozwolić, aby zatrzymało się samoistnie.

Przestroga: Podczas wyjmowania gorących potraw z piekarnika kompaktowego należy zawsze używać rękawic ochronnych. Należy użyć uchwyty blachy do wyjęcia rusztu lub blachy do pieczenia, sprawdzając czy jest on bezpiecznie przymocowany.

Ostrzeżenie: Nie wolno dopuszczać do bezpośredniego kontaktu potrawy z grzałką; należy zawsze zachować odstęp 3 cm.

Pokrętko wyboru grzałki	Opis symbolu	Zalecane użycie
	Wyłączony	
	Włączona dolna grzałka	Pieczenie ciast, pizzy
	Włączona górna grzałka	Opiekanie, grillowanie i gotowanie cienkich potraw
	Włączona górna i dolna grzałka	Pieczenie mięs, ogólne przygotowywanie potraw
Pokrętko wyboru płyty grzewczej	Opis symbolu	Zalecane użycie
	Włączona duża płyta grzewcza	Duże garnki, makaron, ryż
	Włączona mała płyta grzewcza	Mniejsze garnki, sosy
	Włączone obie płyty grzewcze	Przygotowywanie potraw w dużych i małych garnkach

Korzystanie z piekarnika

KROK 1: Przed podłączeniem piekarnika kompaktowego do źródła zasilania i włączeniem, wyjmij z niego wszystkie akcesoria. Sprawdź czy pokrętko wyboru płyty grzewczej jest ustawione w pozycji „OFF”.

KROK 2: Przygotuj składniki przyrządzanej potrawy.

KROK 3: Za pomocą pokrętki wyboru grzałki wybierz górną lub dolną grzałkę (lub obie).

KROK 4: Ustaw pokrętko regulatora temperatury na żądaną wartość dostosowaną do przygotowywanej potrawy.

KROK 5: Nagrzej wstępnie piekarnik ustawiając pokrętko regulatora czasu na 5 minut. Zaleca się wstępne nagrzewanie piekarnika przez co najmniej 5 minut w celu uniknięcia wahań temperatury podczas gotowania. Włączy się kontrolka nagrzewania, sygnalizując nagrzewanie się piekarnika. Kontrolka będzie się świecić przez cały czas pracy grzałki (grzałek).

KROK 6: Otwórz drzwiczki piekarnika, używając rękawic ochronnych i umieść potrawę na blasze do pieczenia lub ruszcie, a następnie pozostaw na żądany czas; waga potrawy nie powinna przekraczać 3 kg.

KROK 7: Ustaw pokrętko regulatora czasu na żądany czas gotowania. Regularnie sprawdzaj stan potrawy, ponieważ może być konieczne jej obracanie lub przewracanie w trakcie pieczenia w celu uzyskania równomiernego wypieczenia.

KROK 8: Po zakończeniu gotowania ustaw pokrętko wyboru grzałki w pozycji „OFF”. Jeśli pokrętko regulatora czasu jest nadal aktywne, nie ustawiaj go na siłę w pozycji „0”; pozwól, aby zatrzymało się samoistnie.

KROK 9: Ostrożnie otwórz drzwiczki używając rękawic ochronnych i wyjmij ruszt lub blachę do pieczenia przy użyciu uchwyty blachy.

KROK 10: Wyłącz piekarnik i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Uwaga: Uchwyt blachy posiada dwa zestawy zaczepów; większe zaczepy przeznaczone są do blachy do pieczenia, zaś mniejsze do rusztu.

Podczas pracy drzwiczki piekarnika można pozostawić lekko lub całkowicie otwarte w celu zapewnienia wentylacji podczas przygotowywania potrawy.

Korzystanie z grilla

KROK 1: Podłącz piekarnik kompaktowy do źródła zasilania i włącz.

KROK 2: Przygotuj składniki przyrządzanej potrawy.

KROK 3: Ustaw górną grzałkę za pomocą pokrętła wyboru grzałki.

KROK 4: Ustaw pokrętło regulatora temperatury w pozycji maksymalnej (230 °C).

KROK 5: Ustaw pokrętło regulatora czasu na żądany czas gotowania. Włączy się kontrolka nagrzewania, sygnalizując nagrzewanie się grilla. Kontrolka będzie się świecić przez cały czas pracy grzałki (grzałek).

KROK 6: Otwórz drzwiczki piekarnika, używając rękawic ochronnych i umieść potrawę na ruszcie, a następnie pozostaw na żądany czas; waga potrawy nie powinna przekraczać 3 kg.

KROK 7: Po zakończeniu gotowania ustaw pokrętło wyboru grzałki w pozycji „OFF”.

Jeśli pokrętło regulatora czasu jest nadal aktywne, nie ustawiaj go na siłę w pozycji „0”; pozwól, aby zatrzymało się samoistnie.

KROK 8: Ostrożnie otwórz drzwiczki używając rękawic ochronnych i wyjmij ruszt przy użyciu uchwyty blachy.

KROK 9: Wyłącz piekarnik i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Uwaga: Podczas korzystania z grilla drzwiczki piekarnika muszą być otwarte.

Korzystanie z płyt grzewczych

KROK 1: Podłącz piekarnik kompaktowy do źródła zasilania i włącz.

KROK 2: Przygotuj składniki przyrządzanej potrawy.

KROK 3: Wybierz jedną lub obie płyty za pomocą pokrętła wyboru płyty grzewczej.

KROK 4: Ustaw pokrętło regulatora czasu na żądany czas gotowania. Włączy się kontrolka płyt grzewczych, sygnalizując nagrzewanie się płyt(y). Kontrolka będzie się świecić przez cały czas pracy płyt(y).

KROK 5: Po zakończeniu gotowania ustaw pokrętło wyboru płyty grzewczej w pozycji „OFF”. Jeśli pokrętło regulatora czasu jest nadal aktywne, nie ustawiaj go na siłę w pozycji „0”; pozwól, aby zatrzymało się samoistnie.

KROK 6: Wyłącz piekarnik i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Uwaga: W celu zapewnienia wydajnego i skutecznego nagrzewania wszystkie naczynia używane na płytach grzewczych powinny mieć płaskie dno, które nie powinno być większe od wybranego pierścienia płyty grzewczej. Kontrolki nie będą włączać i wyłączać się podczas używania płyt grzewczych.

Nigdy nie należy przyrządzać potraw bezpośrednio na płytach grzewczych; do gotowania należy zawsze używać odpowiednich naczyń.

Przeestroga: Płyty grzewcze będą przez długi czas gorące po zakończeniu gotowania.

Przechowywanie

Przed odłożeniem piekarnika kompaktowego w chłodne i suche miejsce należy sprawdzić, czy urządzenie jest zimne, czyste i suche.

Nigdy nie należy owijać przewodu ściśle wokół piekarnika kompaktowego. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Dane techniczne

Kod produktu: EK2821PNTFOB

Wejście: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Wyjście:

Piekarnik 1500 W

Duża płyta grzewcza 1000 W

Mała płyta grzewcza 600 W

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na tym produkcie oznacza, że w przypadku zaprzestania korzystania ze sprzętu bądź jego zużycia należy go utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Aby dowiedzieć się, gdzie można oddać sprzęt do recyklingu należy skontaktować się z przedstawicielami władz lokalnych.



PROGRESS[®]

Est. 1931

Producent:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0wDD. UK.
Wielka Brytania.

Dystrybucja:
NETTO Sp. z o.o.
Motaniec 30,
73-108 Kobylanka,
Polska.



WYPRODUKOWANO W CHINACH.
CD041119/MD251019/V2