

**PROGRESS®**

Est. 1931

**OMBRÉ**  
**WATERKOKER**

Gebruiksaanwijzing

# PROGRESS®

Est. 1931

Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstige raadpleging.

## **Veiligheidsinstructies**

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.

Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale elektriciteitsnet voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit.

Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.

Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.

Dit apparaat is geen speelgoed.

Dit apparaat bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect is of als het is gevallen of beschadigd, mag alleen een gekwalificeerde elektricien reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.

Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.

Dompel de elektrische componenten niet onder in water of een andere vloeistof.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.

Gebruik geen andere voedingseenheid dan de voedingseenheid die bij het apparaat is geleverd.

Vul het apparaat niet tot boven de maximale vulmarkering. Als u te veel water in het apparaat doet, kan er kokend water uit het apparaat komen.

Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Wees vooral tijdens het bijvullen voorzichtig bij het gebruik van dit apparaat, omdat er stoom uit de tuit en/of het deksel komt.



**Let op:** Heet oppervlak – raak het hete gedeelte of de verwarmingsonderdelen van het apparaat niet aan.

**Waarschuwing:** Kokend water en stoom kunnen ernstig letsel veroorzaken; wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van dit apparaat. Het apparaat wordt zeer heet tijdens gebruik. Raak het apparaat niet aan en wees altijd voorzichtig tijdens het gebruik. Verkeerd gebruik van het apparaat kan letsel bij de gebruiker veroorzaken.

De behuizing van deze waterkoker is gemaakt van glas. Zorg dat u de waterkoker nergens tegenaan stoot wanneer u deze vasthoudt. Stop meteen met het gebruik van het product als het glas barst of beschadigd raakt.

**Let op:** Laat het apparaat goed afkoelen voordat u het deksel aanraakt of opent.

### **Droogkooksensor**

Als de waterkoker per ongeluk wordt ingeschakeld terwijl deze leeg is, wordt de droogkooksensor geactiveerd en het apparaat uitgeschakeld. Gebruik de waterkoker tijdens deze periode niet. Zodra de waterkoker is afgekoeld, werkt deze weer normaal.

### **Verzorging en onderhoud**

Haal de stekker van de waterkoker uit het stopcontact en laat de waterkoker volledig afkoelen voordat u deze gaat schoonmaken of onderhoud gaat uitvoeren.

Veeg de waterkoker en voet schoon met een zachte, vochtige doek en laat daarna volledig drogen.

Dompel de waterkoker niet onder in water of een andere vloeistof. Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de waterkoker schoon te maken, omdat dit schade kan veroorzaken.

# PROGRESS®

Est. 1931

Als er vaste resten aan de binnenkant van de waterkoker zitten, verwijder deze dan voorzichtig met een vochtige doek of borstel.

## Ontkalken

Als de waterkoker uitschakelt voordat hij heeft gekookt of als er een witte aanslag aan de binnenkant van de waterkoker zit, moet de waterkoker worden ontkalkt. Voeg volgens de instructies van de fabrikant een commercieel ontkalkingsmiddel aan de waterkoker toe. We raden af om azijn te gebruiken voor het ontkalken van de waterkoker.

## Beschrijving van onderdelen



- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. Ombré-waterkoker                      | 6. Max. vulmarkering (1,7 l) |
| 2. Voet                                  | 7. Watermeter                |
| 3. Aan/uitschakelaar met indicatielampje | 8. Deksel met scharnier      |
| 4. Handvat                               | 9. Schenktuit                |
| 5. Min. vulmarkering (0,5 l)             | 10. Ontgrendelknop deksel    |

### Voor het eerste gebruik

Voordat u de waterkoker voor de eerste keer gebruikt, dient u deze schoon te maken met een zachte, vochtige doek en daarna grondig af te drogen.

Dompel de waterkoker niet onder in water of een andere vloeistof.

Vul de waterkoker tot de max. vulmarkering en kook het water volgens de instructies uit het gedeelte 'De Ombré-waterkoker gebruiken'. Giet het water weg nadat het heeft gekookt. Herhaal dit proces als er nog steeds een vreemde smaak of geur aan het gekookte water zit.

**Opmerking:** Wanneer u de waterkoker voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de waterkoker.

**Waarschuwing:** De waterkoker of eventuele accessoires zijn niet geschikt voor gebruik in de vaatwasmachine.

### Gebruiksaanwijzing

**STAP 1:** Plaats de voet op een vlakke, stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel voor de gebruiker is.

**STAP 2:** Druk op de dekselontgrendelknop om het deksel te openen en vul de waterkoker tot het gewenste niveau. Het waterniveau moet tussen de min. en max. vulmarkering van de watermeter liggen.

**STAP 3:** Sluit het deksel totdat het veilig vastklikt en plaats de waterkoker vervolgens terug op de voet.

**STAP 4:** Steek de stekker in het stopcontact en schakel de waterkoker in. Zet de aan/uit-schakelaar in de aan-stand totdat deze vastklikt. Als het water heeft gekookt, gaat de aan/uit-schakelaar automatisch terug naar de uit-stand.

**STAP 5:** Til de waterkoker aan het handvat op zodra het water niet meer krachtig kookt en schenk de gewenste hoeveelheid water. Giet het water niet te snel, omdat het dan langs de zijkant van de waterkoker kan sijpelen.

**Let op:** Laat de waterkoker goed afkoelen voordat u het deksel aanraakt of opent.

Gebruik de waterkoker niet als de voet of een van de elektrische aansluitingen nat is. Probeer deze niet te drogen terwijl de stekker van de waterkoker in het stopcontact zit.

Als de aan/uit-schakelaar niet in de aan-stand blijft zitten, mag u deze niet geforceerd naar beneden houden. Hierdoor kan overtollige stoom uit het deksel ontsnappen, kan het automatische

# PROGRESS®

Est. 1931

uitschakelmechanisme beschadigd raken of kan de gebruiker gewond raken.

De behuizing en het deksel van de waterkoker worden erg heet tijdens gebruik. Raak met uitzondering van het handvat geen enkel deel van de waterkoker aan wanneer deze in gebruik is of is gevuld met heet water.

Om te voorkomen dat u water morst of letsel oploopt, dient u te wachten tot het water niet meer krachtig kookt voordat u de waterkoker optilt of er water uitgiet.

**Waarschuwing:** Er kan water uit het deksel spuiten als het na het koken wordt geopend. Laat de waterkoker afkoelen voordat u het deksel opent.

## Opbergen

Controleer of de waterkoker koel, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Wikkel het snoer nooit strak om de waterkoker; wikkel het er losjes omheen om schade te voorkomen.

## Specificaties

Productcode: EK3865P

Invoer: 220–240 V ~ 50 Hz

Uitvoer: 1850–2200 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. VK.**

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **[www.progresscookshop.com](http://www.progresscookshop.com)**.

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig. Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

**Garantie**

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een redelijk aankoopbewijs kan worden geleverd, biedt Progress 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Het doorgekruiste afvalcontainersymbool op dit artikel geeft aan dat het apparaat op een milieuvriendelijke manier moet worden afgevoerd wanneer het geen gebruiksfunctie meer heeft of versleten is. Neem contact op met uw lokale instantie voor meer informatie over de juiste recyclinglocatie voor het artikel.



**PROGRESS®**

Est. 1931



Geproduceerd door:  
UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street,  
Manchester OL9 0DD. VK.

**GEMAAKT IN CHINA.**  
CD200220/MD040520/V2