

PROGRESS®

Est. 1931

**OMBRÉ
CZAJNIK**

Instrukcja obsługi

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.

Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.

Ten produkt nie jest zabawką.

Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek inna część urządzenia nie działa prawidłowo albo została upuszczona bądź uszkodzona, naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.

Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.

Nie należy używać innej podstawy zasilającej niż ta dostarczona z urządzeniem.

Nie należy napełniać urządzenia powyżej znacznika maksymalnego

napełnienia. Przepelnienie urządzenia może spowodować wyrzut wrzącej wody.

Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Podczas korzystania z urządzenia należy zachować ostrożność, ponieważ z dzióbka i/albo pokrywy wydobywa się para. Dotyczy to w szczególności ponownego napełniania czajnika.



Przestroga: Gorąca powierzchnia — nie należy dotykać gorących części ani elementów grzejnych urządzenia.

Ostrzeżenie: wrząca woda i para mogą spowodować poważne obrażenia; podczas korzystania z urządzenia należy zachować szczególną ostrożność.

Podczas pracy urządzenie bardzo mocno się nagrzewa. Nie należy go dotykać i należy zawsze zachowywać ostrożność.

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała użytkownika.

Obudowa czajnika jest wykonana ze szkła. Podczas korzystania należy uważać, aby niczym w niego nie uderzyć. W przypadku pęknięcia lub wyszczerbienia szklanego korpusu natychmiast należy zaprzestać jego używania.

Przestroga: Przed dotknięciem lub otwarciem odchylanej pokrywy czajnika należy poczekać, aż zupełnie ostygnie.

Czujnik poziomu wody

Jeśli czajnik zostanie przypadkowo włączony, gdy jego zbiornik jest pusty, czujnik gotowania przy pustym zbiorniku się uruchomi, powodując wyłączenie zasilania. Nie próbuj używać czajnika w tym czasie. Po ostygnięciu urządzenie powróci do normalnego trybu pracy.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć czajnik od zasilania i poczekać, aż całkowicie ostygnie. Wytrzymaj czajnik i podstawę zasilającą miękką, wilgotną szmatką, a następnie odczekaj, aż całkowicie wyschną.

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani w innym płynie.

Do czyszczenia czajnika nie wolno używać silnych lub ściernych detergentów ani druczanych zmywaków, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

Jeśli wewnątrz czajnika znajdują się stałe osady, należy usunąć je wilgotną szmatką lub szczotką.

Usuwanie kamienia

Jeśli czajnik wyłącza się przed zagotowaniem wody lub wewnątrz czajnika znajduje się biały osad, należy usunąć kamień. Umieść środek do usuwania kamienia w zbiorniku wody czajnika, postępując zgodnie z instrukcjami producenta. Nie zaleca się stosowania octu do usuwania kamienia z czajnika.

Opis części



- | | |
|---|--|
| 1. Czajnik Ombré | 6. Znacznik maksymalnego napełnienia (1,7 l) |
| 2. Podstawa zasilająca | 7. Wskaźnik napełnienia wodą |
| 3. Przełącznik zasilania z kontrolką | 8. Odchylana pokrywa |
| 4. Uchwyt | 9. Dzióbek |
| 5. Znacznik minimalnego napełnienia (0,5 l) | 10. Przycisk otwierania pokrywy |

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem czajnika należy wytrzeć go miękką, wilgotną szmatką i dokładnie osuszyć.

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani w innym płynie.

Należy napęłnić czajnik do oznaczenia maksymalnego poziomu i zagotować wodę zgodnie z instrukcjami w sekcji „Korzystanie z czajnika Ombré”. Po zagotowaniu wody należy ją wylać. Jeśli w gotowanej wodzie pozostaje jakiś delikatny smak lub zapach, należy powtórzyć tę procedurę.

Uwaga: przy pierwszym użyciu czajnika może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół czajnika.

Ostrzeżenie: czajnik i inne akcesoria nie nadają się do mycia w zmywarce.

Instrukcja obsługi

KROK 1: umieść podstawę zasilającą czajnika na płaskiej, stabilnej powierzchni odpornej na wysoką temperaturę na wysokości zapewniającej użytkownikowi wygodę obsługi.

KROK 2: naciśnij przycisk zwalniający pokrywę, aby ją otworzyć, i napęłnij czajnik do żądanego poziomu wody. Poziom wody musi znajdować się między oznaczeniami minimalnego i maksymalnego napęłnienia na wskaźniku.

KROK 3: zamknij zdejmowaną pokrywę, aż się zatrzaśnie, a następnie umieść czajnik z powrotem na podstawie zasilającej.

KROK 4: podłącz czajnik do zasilania sieciowego i włącz go, a następnie przesunąć przełącznik zasilania do pozycji „Wł”, aż usłyszysz kliknięcie. Po zagotowaniu wody wyłącznik zasilania automatycznie powróci do pozycji wyłączenia.

KROK 5: po zagotowaniu się wody podnieś czajnik za uchwyt i nalej z niego żądaną ilość wody. Nie nalewaj wody zbyt szybko, ponieważ może to spowodować jej splątanie po boku czajnika.

Przeostroga: przed dotknięciem lub otwarciem odchylanej pokrywy czajnika należy poczekać, aż zupełnie ostygnie.

Nie korzystaj z czajnika, jeśli podstawa lub jakiekolwiek złącza są mokre. Nie próbuj ich suszyć, gdy czajnik jest podłączony do sieci elektrycznej.

Jeśli przełącznik zasilania nie utrzymuje się w pozycji „Wł”, nie należy go dociskać na siłę. Może to spowodować wydostawanie się nadmiaru pary spod odchylanej pokrywy, uszkodzenie mechanizmu

PROGRESS®

Est. 1931

automatycznego wyłączania lub obrażenia użytkownika.

Obudowa i odchylana pokrywa czajnika nagrzewają się podczas gotowania wody do bardzo wysokiej temperatury. Nie dotykaj żadnej części czajnika w trakcie gotowania lub gdy jest napełniony gorącą wodą, oprócz uchwytu.

Aby uniknąć rozlania wody lub obrażeń ciała użytkownika, przed podniesieniem czajnika lub wylaniem wody poczekaj, aż woda przestanie wrzeć.

Ostrzeżenie: z odchylanej pokrywy może ściekać woda, jeśli zostanie otwarta tuż po zagotowaniu wody. Przed otwarciem pokrywy należy poczekać, aż czajnik ostygnie.

Przechowywanie

Czajnik musi być wystudzony, czysty i suchy przed umieszczeniem go w chłodnym i suchym miejscu.

Nigdy nie należy owijać ściśle przewodu wokół czajnika. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Dane techniczne

Kod produktu: EK3865P

Wejście: 220–240 V ~ 50/50Hz

Wyjście: 1850–2200W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD, Wielka Brytania.**

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na stronie **www.progresscookshop.pl**. Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje. Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Progress oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Umieszczony na produkcie przekreślony symbol pojemnika na odpady oznaczają, że urządzenie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, gdy nie będzie ono już dłużej używane lub ulegnie zużyciu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat miejsca utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.



PROGRESS®

Est. 1931

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD. Wielka Brytania.

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

CD200220/MD040520/V2

