

PROGRESS®

Est. 1931

BOUILLOIRE
À MOTIFS CHEVRONS
Manuel d'utilisation

PROGRESS®

Est. 1931

Veillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent pas effectuer de nettoyage ou de maintenance.

Cet appareil n'est pas un jouet.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Si le cordon d'alimentation, la prise ou une partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé ou est endommagé, seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.

N'immergez pas les composants électriques de cet appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur.

N'utilisez pas de socle d'alimentation autre que celui fourni avec cet appareil.

Ne remplissez pas l'appareil au-delà de sa marque de remplissage maximal. Un remplissage excessif de l'appareil peut provoquer l'éjection d'eau bouillante.

L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

Soyez prudent lorsque vous utilisez cet appareil, en particulier lors d'un nouveau remplissage, car de la vapeur est émise par le bec verseur et/ou le couvercle.



Attention : surface chaude : ne touchez pas la partie chaude ou les composants chauffants de l'appareil.

Avertissement : l'eau bouillante et la vapeur peuvent causer des blessures graves ; soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez cet appareil.

L'appareil devient très chaud pendant son utilisation ; ne le touchez pas et manipulez-le toujours avec précaution.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut provoquer des blessures chez l'utilisateur.

Le corps de cette bouilloire est en verre ; veillez à ne pas cogner la bouilloire lors de sa manipulation. Si le corps en verre est fissuré ou ébréché, cessez immédiatement d'utiliser la bouilloire.

Attention : Laissez toujours la bouilloire refroidir complètement avant de toucher ou d'ouvrir le couvercle basculant.

Capteur d'ébullition à sec

Si la bouilloire est accidentellement allumée alors qu'elle est vide, le capteur de vapeur s'active et éteint l'alimentation. N'essayez pas d'utiliser la bouilloire pendant cette période ; après avoir refroidi, elle reprend son fonctionnement normal.

Entretien et maintenance

Avant de procéder à un nettoyage ou une maintenance, débranchez la bouilloire de l'alimentation secteur et laissez-la refroidir complètement. Essuyez le corps principal et le socle d'alimentation de la bouilloire avec un chiffon doux et humide, puis laissez sécher complètement l'appareil. Ne plongez pas la bouilloire dans l'eau ou dans tout autre liquide. N'utilisez jamais de détergents ni de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer la bouilloire, car cela pourrait l'endommager. Si des résidus solides se trouvent à l'intérieur de la bouilloire, retirez-les soigneusement à l'aide d'un chiffon humide ou d'une brosse.

PROGRESS®

Est. 1931

Élimination du calcaire

Si la bouilloire s'éteint avant d'avoir atteint l'ébullition ou si un dépôt blanc se forme à l'intérieur de la bouilloire, il est nécessaire de la détartrer. Ajoutez un détartrant commercial dans la bouilloire en suivant les instructions du fabricant. Il n'est pas recommandé d'utiliser du vinaigre pour détartrer la bouilloire.

Description des pièces



- | | |
|--|--|
| 1. Bouilloire à motif chevrons | 6. Repère de remplissage maximal (1,7 l) |
| 2. Socle d'alimentation | 7. Jauge de remplissage |
| 3. Interrupteur d'alimentation avec voyant | 8. Couvercle basculant |
| 4. Poignée | 9. Bec verseur |
| 5. Repère de remplissage minimal (0,5 l) | 10. Bouton d'ouverture du couvercle |

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

Avant d'utiliser la bouilloire pour la première fois, nettoyez-la avec un chiffon doux et humide et

séchez-la complètement.

Ne plongez pas la bouilloire dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Remplissez la bouilloire jusqu'au repère de remplissage maximal et faites bouillir l'eau en suivant les instructions indiquées dans la section « Utilisation de la bouilloire à motifs chevrons ». Une fois l'eau portée à ébullition, videz-la. Si l'eau bouillie laisse un léger goût ou une légère odeur, répétez cette opération.

Remarque : lors de la première utilisation de la bouilloire, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation autour de la bouilloire.

Avertissement : la bouilloire et les accessoires ne doivent pas être mis au lave-vaisselle.

Utilisation de la bouilloire à motifs chevrons

ÉTAPE 1 : placez le socle d'alimentation sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable pour l'utilisateur.

ÉTAPE 2 : appuyez sur le bouton d'ouverture du couvercle pour ouvrir le couvercle basculant et remplissez la bouilloire jusqu'au niveau d'eau souhaité. Le niveau d'eau doit se situer entre le repère de remplissage minimal et le repère de remplissage maximal de la jauge.

ÉTAPE 3 : fermez le couvercle basculant en veillant à ce qu'il s'enclenche correctement, puis replacez la bouilloire sur le socle d'alimentation.

ÉTAPE 4 : branchez la bouilloire sur l'alimentation secteur et allumez-la, puis appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour qu'il s'enclenche en position « on ». L'interrupteur d'alimentation revient automatiquement en position « off » une fois l'eau de la bouilloire portée à ébullition.

ÉTAPE 5 : une fois que l'eau a cessé de bouillir vivement, soulevez la bouilloire à l'aide de la poignée et versez la quantité d'eau souhaitée dans votre récipient. Ne versez pas l'eau trop rapidement, car elle pourrait couler sur le côté de la bouilloire.

Attention : laissez la bouilloire refroidir complètement avant de toucher ou d'ouvrir le couvercle basculant.

N'utilisez pas la bouilloire si le socle d'alimentation ou l'un des connecteurs électriques est humide. N'essayez pas de les sécher lorsque la bouilloire est branchée.

Si l'interrupteur d'alimentation ne s'enclenche pas en position « on », ne le forcez pas à rester dans cette position. Cela peut provoquer

PROGRESS®

Est. 1931

une évacuation excessive de vapeur par le couvercle basculant, endommager le mécanisme d'arrêt automatique ou blesser l'utilisateur.

Le corps et le couvercle basculant de la bouilloire deviennent très chauds pendant l'utilisation. Ne touchez aucune partie de la bouilloire à l'exception de la poignée lorsqu'elle est en cours d'utilisation ou remplie d'eau chaude.

Pour éviter de renverser de l'eau ou de blesser l'utilisateur, attendez que l'eau arrête de bouillir vivement avant de soulever la bouilloire ou de verser de l'eau.

Avertissement : le couvercle basculant peut projeter de l'eau s'il est ouvert juste après l'ébullition. Laissez la bouilloire refroidir avant d'ouvrir le couvercle basculant.

Rangement

La bouilloire doit être froide, propre et sèche avant d'être rangée dans un endroit frais et sec.

N'enroulez jamais le cordon étroitement autour de la bouilloire ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Caractéristiques

Code produit : EK3864P

Entrée : 220-240 V ~ 50/60 Hz

Puissance : 1 850-2 200 W

PROGRESS®

Est. 1931

UP Global Sourcing UK Ltd.,

Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Royaume-Uni.

Si ce produit ne vous parvient dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **www.progresscookshop.com**.

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants. Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté, en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Garantee

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Progress fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pouvons pas fournir un remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Le symbole de la poubelle sur roues barrée sur ce produit indique que cet appareil doit être éliminé dans le respect de l'environnement lorsqu'il est usé ou devient inutilisable. Consultez les autorités locales pour plus de détails sur les possibilités de recyclage de ce produit.



PROGRESS®

Est. 1931



Fabriqué par :
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD. Royaume-Uni.

FABRIQUÉ EN CHINE.

CD070220/MD040520/V2