

PROGRESS®

Est. 1931

BOLLITORE A CARAFFA

CHEVRON

Manuale di istruzioni

Leggere attentamente le istruzioni e conservare il manuale per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.

Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.

I bambini di età superiore a 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di supervisione o una volta ricevute le istruzioni sul suo impiego e compresi i rischi a esso associati.

È necessario verificare che i bambini non giochino con l'apparecchio.

I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.

Questo apparecchio non è un giocattolo.

Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Se il cavo di alimentazione, la spina o qualsiasi parte dell'apparecchio non funziona correttamente, o se quest'ultimo è caduto o ha subito dei danni, rivolgersi esclusivamente a un elettricista qualificato per la riparazione.

Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.

Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.

Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.

Non utilizzare alcuna base di alimentazione diversa da quella fornita con l'apparecchio stesso.

Non riempire l'apparecchio oltre il livello massimo. In caso contrario potrebbe fuoriuscire acqua bollente.

Si sconsiglia l'uso di prolunghe.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

Prestare attenzione nell'utilizzo di questo apparecchio poiché dal beccuccio e/o coperchio fuoriesce vapore, specialmente durante la fase di riempimento.



Attenzione: superficie calda! Non toccare la superficie calda o i componenti dell'apparecchio che generano calore.

Avvertenza: acqua bollente e vapore possono causare lesioni gravi. Prestare la massima attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio. Durante l'uso l'apparecchio diventa molto caldo. Non toccarlo e prestare sempre attenzione nel maneggiarlo.

L'uso scorretto dell'apparecchio può causare lesioni all'utente.

Il corpo di questo bollitore è realizzato in vetro, quindi è necessario prestare la massima cautela ed evitare urti durante l'uso. In caso di incrinature o danni al corpo in vetro, interrompere immediatamente l'uso del prodotto.

Attenzione: lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di toccare o aprire il coperchio a scatto.

Sensore di rilevamento bollitura a secco

Se l'apparecchio viene acceso accidentalmente in assenza di acqua, il sensore si attiverà spegnendo il bollitore. Non utilizzare il bollitore in questo lasso di tempo. Una volta raffreddato verrà ripristinato il normale funzionamento.

Manutenzione

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare il bollitore dall'alimentazione elettrica e lasciarlo raffreddare completamente.

Pulire il bollitore e la base di alimentazione con un panno morbido e leggermente inumidito, quindi lasciare che le superfici si asciughino completamente.

Non immergere il bollitore in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare detergenti abrasivi o aggressivi oppure spugne

PROGRESS®

Est. 1931

abrasive per pulire il bollitore, onde evitare di danneggiarlo.
Se all'interno del bollitore rimangono residui solidi, rimuoverli con cautela utilizzando un panno leggermente inumidito o una spugna.

Rimozione del calcare

Se il bollitore si spegne prima della bollitura, o si nota un deposito di colore bianco all'interno dell'apparecchio, è necessario provvedere alla pulizia anticalcare. Versare all'interno del bollitore un agente decalcificante in commercio attenendosi alle istruzioni del produttore. Si sconsiglia di utilizzare aceto per la pulizia anticalcare del bollitore.

Descrizione dei componenti



- | | |
|---|--|
| 1. Bollitore a caraffa Chevron | 6. Livello massimo (1,7 L) |
| 2. Base di alimentazione | 7. Indicatore del livello dell'acqua |
| 3. Interruttore di alimentazione con spia | 8. Coperchio a scatto |
| 4. Manico | 9. Beccuccio |
| 5. Livello minimo (0,5 L) | 10. Pulsante di apertura del coperchio |

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare il bollitore per la prima volta, pulirlo con un panno morbido e leggermente inumidito, quindi lasciare che le superfici si asciughino completamente. Non immergere il bollitore in acqua o altri liquidi.

Riempire il bollitore fino al livello massimo e far bollire l'acqua seguendo le istruzioni della sezione "Utilizzo del bollitore Chevron". Una volta che l'acqua è arrivata ad ebollizione, svuotare il bollitore. Qualora permanga un sapore o un odore alterato nell'acqua sottoposta ad ebollizione, ripetere il processo.

Nota: la prima volta che si utilizza il bollitore, si potrebbe percepire un lieve odore. Si tratta di un comportamento normale destinato a scomparire. Mantenere una ventilazione adeguata intorno al bollitore.

Avvertenza: il bollitore o i relativi accessori non possono essere lavati in lavastoviglie.

Utilizzo del bollitore a caraffa Chevron

FASE 1. Collocare la base di alimentazione su una superficie piana, stabile e resistente al calore posta a un'altezza confortevole per l'utente.

FASE 2. Premere il pulsante di apertura del coperchio a scatto, quindi riempire il bollitore fino al livello desiderato. Il livello dell'acqua deve essere compreso tra il contrassegno di livello minimo e quello di livello massimo posti sull'indicatore del livello dell'acqua.

FASE 3. Chiudere il coperchio a scatto fino a che non si aggancia in maniera sicura in posizione, quindi riposizionare il bollitore sulla base di alimentazione.

FASE 4. Collegare il bollitore all'alimentazione principale e accenderlo. Successivamente spingere l'interruttore di alimentazione fino a che non scatta in posizione di accensione. L'interruttore di alimentazione tornerà automaticamente in posizione di spegnimento quando l'acqua ha raggiunto la fase di ebollizione.

FASE 5. Una volta che l'acqua ha ridotto l'intensità di ebollizione, alzare il bollitore tenendolo dal manico, quindi versare la quantità di acqua desiderata. Non versare l'acqua troppo velocemente onde evitare fuoriuscite ai lati del bollitore.

Attenzione: lasciare raffreddare completamente il bollitore prima di toccarlo o di aprire il coperchio a scatto.

Non utilizzare il bollitore se la base di alimentazione o qualsiasi altro collegamento elettrico risultano bagnati. Non tentare di asciugarli quando il bollitore è collegato all'alimentazione.

Se il pulsante di alimentazione non rimane abbassato in posizione di accensione, non forzarlo. Questo potrebbe causare la fuoriuscita

PROGRESS®

Est. 1931

di una quantità eccessiva di vapore dal coperchio a scatto, danni al meccanismo di spegnimento automatico o lesioni all'utente.

Il corpo e il coperchio a scatto del bollitore diventano molto caldi durante l'uso. Non toccare alcuna parte del bollitore ad eccezione del manico quando l'apparecchio è in uso o contiene acqua calda. Per evitare la fuoriuscita di acqua o lesioni all'utente, attendere che l'intensità di ebollizione dell'acqua diminuisca prima di alzare il bollitore o di versare l'acqua.

Avvertenza: il coperchio a scatto potrebbe far fuoriuscire acqua qualora venga aperto dopo la bollitura. Lasciare raffreddare il bollitore prima di aprire il coperchio.

Come riporre il prodotto

Controllare che il bollitore sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e asciutto.

Non stringere il cavo attorno al bollitore; avvolgerlo senza stringerlo eccessivamente per evitare danni.

Specifiche tecniche

Codice prodotto: EK3864P

Ingresso: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Uscita: 1850-2200 W

PROGRESS®

Est. 1931

UP Global Sourcing UK Ltd.,

Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Regno Unito.

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: **www.progresscookshop.com**. Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno. Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una ragionevole prova di acquisto, Progress attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Il simbolo del bidone dei rifiuti con ruote barrato su questo prodotto indica che l'apparecchio deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente al termine del suo utilizzo o in caso di usura. Rivolgersi alle autorità locali per conoscere i dettagli sul punto di raccolta per il riciclaggio.



PROGRESS®

Est. 1931

Realizzato da:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD. Regno Unito.

PRODOTTO IN CINA.

CD070220/MD040520/V2

