

PROGRESS®

Est. 1931

4,5 LITER
HEISSLUFTFRITTEUSE
Bedienungsanleitung

PROGRESS®

Est. 1931

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis können dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder fallen gelassen oder beschädigt wurden, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.

Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Das Gerät muss sich auch, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.

Halten Sie das Netzkabel von Teilen des Geräts fern, die während des Betriebs heiß werden könnten.

Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das

Stromnetz angeschlossen ist.

Entfernen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, indem Sie das Kabel abziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab. Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.

Berühren Sie keine Bereiche des Geräts, die heiß werden können, oder die Heizkomponenten des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.

Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Gegenstände mit diesem Gerät. Verwenden Sie nur Pfannenwender aus hitzebeständigem Kunststoff oder Holz, um eine Beschädigung der Antihaftfläche zu vermeiden.

Trennen Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer vom Stromnetz.

Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nach der Verwendung vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen oder das Gerät einlagern.

Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.

Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Die Außenfläche oder Tür des Geräts kann während des Betriebs heiß werden.



Vorsicht: Heiße Oberflächen: Berühren Sie keine Bereiche oder Oberflächen des Geräts, die heiß werden können, oder die Heizkomponenten des Geräts.

Achtung: Halten Sie das Gerät von entflammaren Materialien fern.

PROGRESS®

Est. 1931

Automatische Abschaltung

Die Heißluftfritteuse ist mit einer automatischen Abschaltung ausgestattet. Diese kann unter folgenden Umständen aktiviert werden:

1. Die eingestellte Garzeit ist abgelaufen. Der Timer ertönt, und die Heißluftfritteuse wird automatisch ausgeschaltet.
2. Das Garfach wird während des Garvorgangs aus der Heißluftfritteuse genommen. In diesem Fall wird der Garvorgang fortgesetzt, wenn das Fach wieder in die Heißluftfritteuse eingesetzt wird.

Hinweis: Wenn Sie die Heißluftfritteuse vor Ablauf der eingestellten Garzeit ausschalten möchten, schalten Sie sie aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Wichtig beim Umgang

Was Sie tun sollten:

Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass der antihaftbeschichtete Frittierkorb sicher befestigt ist. Andernfalls kann die Heißluftfritteuse nicht betrieben werden.

Berühren Sie das Garfach ausschließlich am Griff des Frittierkorbs. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den antihaftbeschichteten Frittierkorb entnehmen, da Dampf austreten kann.

Achtung:

Drehen Sie den antihaftbeschichteten Frittierkorb nicht um, wenn das Garfach noch daran befestigt ist, da sich überschüssiges Öl am Boden des Garfaches ansammeln kann.

Decken Sie die Heißluftfritteuse oder deren Lufteinlässe nicht ab, da sich dies auf den Luftstrom auswirkt und die Garergebnisse beeinträchtigen kann.

Füllen Sie das Garfach nicht mit Öl oder einer anderen Flüssigkeit. Drücken Sie beim Schütteln der Speisen nicht die Entriegelungstaste des Frittierkorbs.

Berühren Sie keinesfalls das Garfach während oder direkt nach dem Gebrauch, da es sehr heiß wird. Fassen Sie nur den Griff des Frittierkorbs an.

Pflege und Wartung

Schalten Sie die Heißluftfritteuse vor der Reinigung oder Wartung aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

SCHRITT 1: Wischen Sie das Gehäuse der Heißluftfritteuse mit einem weichen, feuchten Tuch ab, und trocknen Sie es gründlich.

SCHRITT 2: Reinigen Sie den antihaftbeschichteten Frittierkorb in warmem Seifenwasser, spülen Sie ihn anschließend ab, und trocknen Sie ihn gründlich.

Tauchen Sie die Heißluftfritteuse nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer zur Reinigung der Heißluftfritteuse oder ihres Zubehörs, da dies zu Schäden führen kann.

Hinweis: Die Heißluftfritteuse sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

Teilebeschreibung



- | | |
|---|--------------------------|
| 1. 4,5-Liter-Heißluftfritteuse | 7. Digitales Bedienfeld |
| 2. Garfach | 8. Temperatursteuertaste |
| 3. Antihaftbeschichteter Frittierkorb | 9. Timersteuertaste |
| 4. Griff des Frittierkorbs | 10. Modustaste |
| 5. Entriegelungstaste des Frittierkorbs | 11. Ein-/Austaste |
| 6. Kunststoffabdeckung | 12. LED-Display |

PROGRESS®

Est. 1931

Gebrauchsanweisung

Vor der ersten Verwendung

SCHRITT 1: Bevor Sie die Heißluftfritteuse an die Stromversorgung anschließen, wischen Sie das Gehäuse der Heißluftfritteuse mit einem weichen, feuchten Tuch ab, und trocknen Sie es gründlich.

SCHRITT 2: Reinigen Sie den antihaftbeschichteten Frittierkorb in warmem Seifenwasser, spülen Sie ihn anschließend ab, und trocknen Sie ihn gründlich.

Tauchen Sie die Heißluftfritteuse nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer zur Reinigung der Heißluftfritteuse oder ihres Zubehörs, da dies zu Schäden führen kann.

SCHRITT 3: Stellen Sie die Heißluftfritteuse in einer für den Benutzer angenehmen Höhe auf eine stabile, hitzebeständige Oberfläche.

Hinweis: Wenn Sie die Heißluftfritteuse zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und wird bald nachlassen.

Sorgen Sie während des Gebrauchs für ausreichend Belüftung an der Heißluftfritteuse.

Es wird empfohlen, die Heißluftfritteuse vor dem ersten Gebrauch ca. 10 Minuten lang ohne Speisen zu betreiben. Dadurch wird verhindert, dass der anfängliche Rauch oder Geruch den Geschmack der Speisen beeinträchtigt.

Zusammenbau der 4,5-Liter-Heißluftfritteuse

SCHRITT 1: Setzen Sie den antihaftbeschichteten Frittierkorb in das Garfach, bis er einrastet. Vergewissern Sie sich, dass die Kunststoffabdeckung die Entriegelungstaste des Frittierkorbs verdeckt, um zu verhindern, dass sie während der Verwendung gedrückt wird.

SCHRITT 2: Schieben Sie das Garfach in die Heißluftfritteuse, um sie zu schließen.

Hinweis: Die Heißluftfritteuse wird vormontiert geliefert. Das Garfach sollte vor dem Gebrauch sicher verschlossen werden, da das Gerät sonst nicht funktioniert.

Verwenden des digitalen Bedienfelds

Wenn die Heißluftfritteuse an die Stromversorgung angeschlossen und eingeschaltet ist, ertönt ein Signalton und die Ein-/Aus-taste leuchtet auf.

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um die Heißluftfritteuse einzuschalten.

Die LED-Anzeige zeigt im Wechsel „180 °C“ und „15 MIN“ an. Dies sind die standardmäßigen Gareinstellungen. Für andere Einstellungen können Zeit und Temperatur nun programmiert werden.

Drücken Sie die Timersteuertasten (↑ oder ↓), um die Garzeit auf maximal 30 Minuten einzustellen.

Drücken Sie die Temperatursteuertasten (↑ oder ↓), um die Gartemperatur auf 80 bis 200 °C einzustellen.

Die Tasten ↑ und ↓ gedrückt halten, um Zeit oder Temperatur schnell einzustellen.

Wenn Zeit und Temperatur eingestellt wurden, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Heizvorgang zu starten. Ein rotes Heißsymbol zeigt an, dass die Heißluftfritteuse aufheizt. Die rotierenden LEDs um dieses Symbol herum zeigen an, dass der Lüfter läuft. Das rote Licht schaltet sich während des Garens ein und aus, um anzuzeigen, dass die Temperatur der Heißluftfritteuse reguliert wird.

Zeit und Temperatur können auch mit der Taste „MODE“ eingestellt werden. Dadurch wird automatisch zwischen Zeit- und Temperaturvoreinstellungen für das Garen verschiedener Lebensmittel gewechselt. Diese Voreinstellungen können angepasst werden mit ↑ oder ↓, um die Gardauer oder Temperatur nach Bedarf zu erhöhen oder zu verringern.

Nach Ablauf des Timers schaltet sich die Heißluftfritteuse aus. Während des Garvorgangs können Zeit und Temperatur jederzeit mit den Tasten ↑ und ↓ angepasst werden.

Wird das Garfach während des Garvorgangs entfernt, wird auch der Garvorgang unterbrochen. Setzen Sie das Fach wieder ein, um den Garvorgang fortzusetzen.

Wenn das Garfach nach 2 Stunden nicht wieder eingesetzt wurde, schaltet sich die Heißluftfritteuse automatisch aus.

Um die Heißluftfritteuse auszuschalten, tippen Sie erneut auf die Ein-/Aus-taste.

Das rote Heißsymbol wird nicht mehr angezeigt und die Heißluftfritteuse wird nach 20 Sekunden ausgeschaltet.

Hinweis: Die Ein-/Aus-taste bleibt eingeschaltet, während die Heißluft-Fritteuse angeschlossen ist.

Verwendung der 4,5-Liter-Heißluftfritteuse

SCHRITT 1: Schließen Sie die Heißluftfritteuse an die Stromversorgung an, und schalten Sie sie ein. Die Heißluftfritteuse gibt ein Tonsignal aus und die Ein-/Aus-taste leuchtet auf. Dadurch wird angezeigt, dass das Gerät Strom führt.

SCHRITT 2: Tippen Sie auf die Ein/Aus-Taste der Heißluftfritteuse, um diese einzuschalten. Die LED-Anzeige zeigt im Wechsel „180 °C“ und „15 MIN“ an. Dies bedeutet, dass nun Zeit und Temperatur programmiert werden können.

SCHRITT 3: Heizen Sie die Heißluftfritteuse gemäß den Anweisungen im Abschnitt

PROGRESS®

Est. 1931

„Verwenden des digitalen Bedienfelds“ ca. 5 Minuten vor. Verwenden Sie ↑ oder ↓, um die Gardauer oder Temperatur nach Bedarf zu erhöhen oder zu verringern.

SCHRITT 4: Nehmen Sie nach dem Vorheizen das Garfach heraus, indem Sie es am Griff des Frittierkorbs aus der Heißluftfritteuse ziehen. Stellen Sie das Garfach auf eine ebene, stabile, hitzebeständige Oberfläche. Vergewissern Sie sich, dass die Kunststoffabdeckung die Entriegelungstaste des Frittierkorbs verdeckt, um zu verhindern, dass dieser versehentlich gelöst wird.

SCHRITT 5: Geben Sie die Speisen in den antihafbeschichteten Frittierkorb und schieben Sie dann das Garfach wieder in das Gehäuse der Heißluftfritteuse, um diese zu schließen.

SCHRITT 6: Stellen Sie die Garzeit und Temperatur über das digitale Bedienfeld den Zutaten entsprechend ein und drücken Sie dann die Ein-/Austaste, um den Garvorgang zu starten.

SCHRITT 7: Einige Zutaten müssen möglicherweise nach der Hälfte der Garzeit geschüttelt werden. Entfernen Sie das Garfach, indem Sie den Griff des Frittierkorbs aus der Heißluftfritteuse ziehen. Die Kunststoffabdeckung muss die Entriegelungstaste des Frittierkorbs abdecken. Achten Sie darauf, dass Sie den antihafbeschichteten Frittierkorb nicht durch Drücken der Entriegelungstaste des Frittierkorbs lösen. Schütteln Sie das Garfach vorsichtig, und schieben Sie es dann wieder in das Hauptgerät der Heißluftfritteuse, um diese zu schließen und mit dem Garen fortzufahren.

SCHRITT 8: Nach Abschluss des Garvorgangs und Ablauf der voreingestellten Zeit gibt die Heißluftfritteuse mehrmals einen Signalton aus, und sie schaltet sich aus. Prüfen Sie, ob die Zutaten fertig sind, indem Sie das Garfach am Griff des Frittierkorbs aus der Heißluftfritteuse ziehen. Wenn die Zutaten nicht gar sind, schließen Sie das Garfach, und schieben Sie es wieder in das Hauptgerät der Heißluftfritteuse. Passen Sie die Garzeit über das digitale Bedienfeld entsprechend an. Wenn die Speisen gar sind, drücken Sie die Entriegelungstaste des Frittierkorbs, um den antihafbeschichteten Frittierkorb aus dem Garfach zu nehmen, und leeren Sie dann den Inhalt in eine Schüssel oder auf einen Teller. Verwenden Sie eine hitzebeständige Zange (nicht im Lieferumfang enthalten), wenn die Speisen groß oder empfindlich sind.

Hinweis: Heizen Sie die Heißluftfritteuse immer vor, bevor Sie mit dem Frittieren beginnen, oder verlängern Sie alternativ die Garzeit um ca. 3 bis 5 Minuten. Wenn die Garzeit oder die Temperatur während des Gebrauchs geändert werden muss, verwenden Sie einfach nach Bedarf die Timer- oder Temperaturregler. Die Heißluftfritteuse passt die Einstellungen automatisch an.

Vorsicht: Kippen Sie die Speisen nicht direkt in eine Schüssel oder auf einen Teller, da sich überschüssiges Öl am Boden des Garfachs ansammeln und auf die Zutaten oder die Servierschüssel tropfen kann. Nehmen Sie den antihafbeschichteten Frittierkorb immer aus dem Garfach heraus.

Gehen Sie beim Öffnen und Schließen des Garfachs während des Betriebs vorsichtig vor, da es sehr heiß wird.

Achtung: Die Nennspannung ist selbst bei eingeschalteter Heißluftfritteuse noch vorhanden. Um die Heißluftfritteuse vollständig auszuschalten, trennen Sie sie vom Stromnetz.

Verwendung des antihafbeschichteten Frittierkorbs

Der antihafbeschichtete Frittierkorb kann abgenommen werden.

SCHRITT 1: Um den antihafbeschichteten Frittierkorb aus dem Garfach zu entfernen, drücken Sie die Kunststoffabdeckung am Griff des Frittierkorbs nach vorn, um die Entriegelungstaste des Frittierkorbs freizugeben.

SCHRITT 2: Halten Sie die Entriegelungstaste des Frittierkorbs gedrückt und heben Sie den Griff des Frittierkorbs vorsichtig an, um den antihafbeschichteten Frittierkorb zu entnehmen.

SCHRITT 3: Setzen Sie den antihafbeschichteten Frittierkorb wieder in das Garfach ein, bis er einrastet.

SCHRITT 4: Schieben Sie die Kunststoffabdeckung zurück in Position, sodass sie die Entriegelungstaste des Frittierkorbs verdeckt.

Achtung: Drücken Sie niemals die Entriegelungstaste des Frittierkorbs, wenn das Garfach angehoben ist, da dies zu Verletzungen führen kann. Drücken Sie die Entriegelungstaste erst, wenn der Frittierkorb auf einer ebenen, stabilen Oberfläche steht.

Kochanleitung

Im Folgenden finden Sie einen Leitfaden zum Garen verschiedener Lebensmittel mit der Heißluftfritteuse.

Dabei handelt es sich lediglich um eine Orientierungshilfe. Der Garvorgang sollte immer überwacht werden. Die Speisen sollten vor dem Servieren immer heiß sein.

Kartoffeln und Pommes frites

Lebensmittel	Menge	Durchschn. Garzeit	Temperatur	Zusätzliche Informationen
Dünne tiefgekühlte Pommes frites	300–700 g	12–16 Min.	200 °C	Die Pommes frites gemäß der Anweisung im Abschnitt „Verwendung der 4,5-Liter-Heißluftfritteuse“ schütteln.

PROGRESS®

Est. 1931

Dicke tiefgekühlte Pommes frites	300–700 g	12–16 Min.	200 °C	Die Pommes frites gemäß der Anweisung im Abschnitt „Verwendung der 4,5-Liter-Heißluftfritteuse“ schütteln.
Selbstgemachte Pommes frites	300–800 g	15–20 Min.	200 °C	Befolgen Sie alle Anweisungen im Abschnitt „Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Zubereitung von Pommes frites“.
Selbstgemachte Kartoffelspalten	300–800 g	15–20 Min.	200 °C	Die Kartoffelspalten in Wasser einweichen, um die Stärke zu entfernen. Dann ½ EL Öl hinzugeben und nach den Anweisungen im Abschnitt „Verwendung der 4,5-Liter-Heißluftfritteuse“ schütteln.

Fleisch und Geflügel

Lebensmittel	Menge	Durchschn. Garzeit	Temperatur	Zusätzliche Informationen
Steak	100–500 g	Durchgebraten: 10 Min. Rosa: 8 Min. Blutig: 6 Min.	200 °C	Nach der Hälfte der Gesamtgarzeit wenden.

Hamburger	100–500 g	15–20 Min.	180 °C	Nach der Hälfte der Gesamtgarzeit wenden.
Schweinekoteletts	100–500 g	10–15 Min.	200 °C	Nach der Hälfte der Gesamtgarzeit wenden.
Hähnchenbrust	100–500 g	15–22 Min.	200 °C	Bei Hähnchen stets darauf achten, dass es gut gegart ist.
Hähnchenkeulen	100–500 g	15–22 Min.	200 °C	Bei Hähnchen stets darauf achten, dass es gut gegart ist.

Snacks und Beilagen

Lebensmittel	Menge	Durchschn. Garzeit	Temperatur
Tiefgekühlte Chicken Nuggets	100–500 g	6–10 Min.	200 °C
Frühlingsrollen	100–400 g	8–10 Min.	200 °C
Gefülltes Gemüse	100–400 g	12–15 Min.	160 °C

Kuchen und Backwaren

Lebensmittel	Menge	Durchschn. Garzeit	Temperatur
Quiche	400 g	20–22 Min.	180 °C
Kuchen	300 g	14–20 Min.	160 °C

PROGRESS®

Est. 1931

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Zubereitung von Pommes frites

Selbstgemachte Pommes frites

SCHRITT 1: Die Kartoffeln in etwa 1 cm breite Stücke schneiden.

SCHRITT 2: Die zerkleinerten Kartoffeln in einen Topf mit kaltem Wasser geben. Das Wasser zum Kochen bringen und die Kartoffeln ca. 3 Minuten lang ankochen.

SCHRITT 3: Die Heißluftfritteuse auf 200 °C vorheizen.

SCHRITT 4: Kartoffeln abtropfen lassen und mit einem Papiertuch gründlich abtrocknen.

SCHRITT 5: Die zerkleinerten Kartoffeln mit ½ EL Speiseöl bestreichen oder mit Öl-Spray besprühen und in den antihafbeschichteten Frittierkorb geben. Vergewissern Sie sich, dass sie vollständig bedeckt sind, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

SCHRITT 6: Bei 200 °C 18–25 Minuten garen lassen.

SCHRITT 7: Die Pommes frites regelmäßig schütteln (ca. alle 6 Minuten), um sicherzustellen, dass diese gleichmäßig garen.

SCHRITT 8: Sobald die Pommes frites gar und knusprig sind, aus der Heißluftfritteuse nehmen, würzen und genießen.

Tiefgekühlte Pommes frites

SCHRITT 1: Die Heißluftfritteuse auf 200 °C vorheizen.

SCHRITT 2: 300 bis 700 g gefrorene Pommes frites in den antihafbeschichteten Frittierkorb geben.

SCHRITT 3: Etwa 12-16 Minuten garen.

SCHRITT 4: Die Pommes frites regelmäßig schütteln (ca. alle 6 Minuten), um sicherzustellen, dass diese gleichmäßig garen.

SCHRITT 5: Sobald die Pommes frites gar und knusprig sind, aus der Heißluftfritteuse nehmen, würzen und genießen.

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass die Heißluftfritteuse abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Wickeln Sie das Kabel niemals fest um die Heißluftfritteuse. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Produktcode: EK2819P

Eingangsleistung: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Ausgangsleistung: 1.500 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Vereinigtes Königreich.**

Wenn Sie dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich bitte auf **www.progresscookshop.com** an unsere Kundendienstabteilung.

Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind. Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte zusammen mit dem Beleg an den Händler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen).

Garantie

Für alle neu erworbenen Produkte gilt eine Herstellergarantie; die Garantiedauer hängt vom Produkt ab. Wenn ein angemessener Kaufnachweis erbracht werden kann, gewährt Progress über den Einzelhändler standardmäßig eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum. Dies gilt nur, wenn die Produkte gemäß den Anweisungen für vorgesehene Haushaltszwecke gebraucht wurden. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Demontage des Produkts erlischt jegliche Garantie.

Im Rahmen der Garantie verpflichten wir uns, defekte Teile kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Falls wir keinen exakten Ersatz anbieten können, wird ein ähnliches Produkt angeboten oder die Kosten werden erstattet. Schäden durch täglichen Verschleiß sind nicht durch diese Garantie abgedeckt, und auch Verbrauchsmaterialien wie Stecker, Sicherungen usw. sind nicht enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Wir empfehlen Ihnen daher, diese bei jedem Besuch der Website zu überprüfen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden von keiner Bestimmung in dieser Garantie oder den Anweisungen in Bezug auf dieses Produkt ausgeschlossen, eingeschränkt oder anderweitig beeinträchtigt.

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf diesem Bauteil zeigt an, dass dieses Gerät umweltgerecht entsorgt werden muss, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist. Wenden Sie sich an Ihre lokale Behörde, um zu erfahren, wo Sie das Produkt umweltgerecht entsorgen können.



PROGRESS[®]

Est. 1931

Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD. Vereinigtes Königreich.
Hergestellt in China.
CD090320/MD000000/V1