

PROGRESS®

Est. 1931

4,5 LITERES
FORRÓLEVEGŐS FRITŐZ
használati útmutatója

Olvassa el figyelmesen az útmutatót, és őrizze meg azt későbbi használatra.

Biztonsági előírások

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

Mielőtt a készüléket a hálózati aljzathoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.

8 éven aluli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, vagy kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.

A gyermekek felügyeletével gondoskodjon róla, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

A készülék tisztítását és karbantartását gyermek csak abban az esetben végezheti, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll.

Ez a készülék nem játék.

A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket.

Ha a tápkábel, a csatlakozó vagy a készülék bármely része meghibásodott, leesett vagy megsérült, javítását mindig bízza szakképzett villanyszerelőre. A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja.

Tartsa a készüléket és a hozzá tartozó tápkábelt gyermekektől elzárt helyen.

A bekapcsolt vagy még forró készüléket tartsa gyermekektől távol.

A készüléket és a tápkábelt tartsa távol hőtől és éles szélektől, amelyek károsíthatják azt.

A tápkábelt tartsa távol a készülék bármely olyan részétől, amely használat közben felforrósodhat.

Tartsa távol a készüléket más hőt kibocsájtó berendezésektől.

A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

Ne használja a készüléket nedves kézzel.

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miközben hálózati áramforráshoz van csatlakoztatva.

Soha ne a kábelt húzva húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból; kapcsolja ki a készüléket, és kézzel húzza ki a csatlakozódugót.

Ne húzza vagy hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva.

A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.

A mellékelt tartozékokon kívül ne használjon semmilyen más tartozékot.

A készüléket ne használja a szabadban.

Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben vagy magas páratartalmú helyen.

Használat közben ne mozgassa a készüléket.

Ne érjen a készülék fűtőelemeihez vagy azon részeihez, amelyek felforrósodhatnak, mert ez sérülést okozhat.

Ne használjon éles vagy karcoló eszközöket a készülékhez; a tapadásmentes felület sérülésének elkerülése érdekében csak műanyag vagy fa spatulát használjon.

Használat után, illetve tisztítás vagy felhasználói karbantartás előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból.

Tisztítás, karbantartás vagy tárolás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék már teljesen lehűlt.

A készüléket mindig stabil, hőálló felületen használja, a felhasználó számára kényelmes magasságban.

A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.

A készüléket kizárólag a készülékhez mellékelt külső időzítővel vagy külön távvezérlőrendszerrel szabad működtetni.

Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál. Nem használható kereskedelmi célra.

A készülék külső felülete vagy ajtaja használat közben felforrósodhat.



Figyelmeztetés: Forró felület – ne érjen a

készülék fűtőelemeihez vagy azon részeihez, amelyek felforrósodhatnak.

Vigyázat: Tartsa távol a készüléket gyúlékony anyagoktól.

Automatikus kikapcsolás

A forrólevegős fritőz automatikus kikapcsolási funkcióval van ellátva.

Ez akkor aktiválódhat, ha:

1. A beállított sütési idő letelt. Az időzítő megszólal, és az automatikus kikapcsolás aktiválódik, ezzel kikapcsolja a forrólevegős fritőzt.
2. A sütőrekeszt sütés közben kihúzzák a forrólevegős fritőzből. Ebben az esetben a folytatódik, amikor a rekeszt visszahelyezik a forrólevegős fritőzbe.

Megjegyzés: Ha a forrólevegős fritőzt a beállított sütési idő lejártá előtt le kell állítani, kapcsolja ki, és húzza ki a csatlakozódugót a hálózati aljzatból.

Mit tegyen és mit ne tegyen

Tegye:

Használat előtt ellenőrizze, hogy a tapadásmentes bevonattal ellátott sütőkosár megfelelően van-e rögzítve. Ellenkező esetben a forrólevegős fritőz nem fog működni.

A sütőrekeszt mindig a fogantyújánál fogja meg.

Legyen óvatos a tapadásmentes bevonattal ellátott sütőkosár eltávolításakor, mert a készülékből gőz távozhat.

Ne tegye:

Ne fordítsa meg a tapadásmentes bevonatú sütőkosarat, amikor a sütőrekesz még a készülékben van, mert a felesleges olaj összegyűlhet a sütőrekesz alján.

Ne takarja le a forró fritőzt vagy a levegőbemeneti nyílásokat, mivel ez akadályozhatja a légáramlást, és befolyásolhatja a sütés eredményét.

Ne tölts fel a sütőrekeszt olajjal vagy más folyadékkal.

Ne nyomja meg a sütőkosár kioldó gombját a hozzávalók rázogatása közben.

Ne érintse meg a sütőrekeszt használat közben vagy közvetlenül használat után, mivel nagyon felforrósodik; a sütőkosarat csak a fogantyújánál fogja meg.

Ápolás és karbantartás

Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a forrólevegős fritőzt a hálózati aljzatból, és várjon, amíg teljesen lehűl.

1. LÉPÉS: Tisztítsa meg a forrólevegős fritőzt puha, nedves ruhával, majd alaposan szárítsa meg.

2. LÉPÉS: Tisztítsa meg a tapadásmentes bevonattal ellátott sütőkosarat meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg.

Ne merítse a forrólevegős fritőz főegységét vízbe vagy más folyadékba. A forrólevegős fritőz vagy tartozékainak tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.

Megjegyzés: A forrólevegős fritőzt minden használat után meg kell tisztítani.

Az alkatrészek leírása



- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. 4,5 literes forrólevegős fritőz főegysége | 7. Digitális kezelőpanel |
| 2. Sütőrekesz | 8. Hőmérséklet-szabályozó gombok |
| 3. Tapadásmentes bevonattal ellátott sütőkosár | 9. Időzítővezérlő gombok |
| 4. Sütőkosár fogantyúja | 10. Üzem mód gomb |
| 5. Sütőkosár kioldógombja | 11. Bekapcsoló gomb |
| 6. Műanyag fedél | 12. LED-kijelző |

Használati útmutató

Az első használat előtt

1. LÉPÉS: Mielőtt a forrólevegős fritőzt a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, törölje át puha, nedves ruhával, majd alaposan szárítsa meg.

2. LÉPÉS: Tisztítsa meg a tapadásmentes bevonattal ellátott sütőkosarat meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg.

Ne merítse a forrólevegős fritőz főegységét vízbe vagy más folyadékba.

A forrólevegős fritőz vagy tartozékainak tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.

3. LÉPÉS: Helyezze a forrólevegős fritőz főegységét stabil, hőálló felületre, a felhasználó számára kényelmes magasságba.

Megjegyzés: A forrólevegős fritőz első használatakor enyhe füst vagy szag keletkezhet. Ez normális jelenség, és rövid időn belül elmúlik.

Használat közben gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a forrólevegős fritőz körül.

Javasoljuk, hogy az első használat előtt kb. 10 percre működtesse a fritőzt üresen; ez megakadályozza, hogy a kezdeti füst vagy szag befolyásolja az étel ízét.

A 4,5 literes forrólevegős fritőz összeszerelése

1. LÉPÉS: Illessze a tapadásmentes bevonattal ellátott sütőkosarat a sütőrekeszbe úgy, hogy a helyére kerüljön. Ellenőrizze, hogy a műanyag fedél eltakarja-e a sütőkosár kioldó gombját, hogy használat közben ne lehessen megnyomni.

2. LÉPÉS: Csúsztassa a sütőrekeszt a forrólevegős fritőz főegységébe, és zárja le.

Megjegyzés: A forrólevegős fritőz előre összeszerelt állapotban kerül forgalomba. Használat előtt a sütőrekeszt biztonságosan le kell zárni, mert ellenkező esetben nem fog működni.

A digitális kezelőpanel használata

Amikor a forrólevegős fritőzt hálózatra csatlakoztatja, az eszköz sípoló hangot ad, és a be-/kikapcsoló gomb világít, jelezve, hogy a készülék áram alatt van.

A forrólevegős fritőz bekapcsolásához érintse meg a bekapcsoló gombot.

A LED kijelzőn felváltva megjelenik a „180 °C” és a „1,5 PERC” felirat. Ezek az alapértelmezett sütési beállítások; ha más beállításokra van szüksége, most már programozhatja az időt és a hőmérsékletet.

Nyomja meg az időzítő vezérlőgombjait (↑ vagy ↓) a főzési idő legfeljebb 30 percre történő módosításához.

Nyomja meg a hőmérséklet-szabályozó gombokat (↑ vagy ↓) a főzési hőmérséklet 80–200 °C közötti beállításához.

A ↑ és ↓ a gombot lenyomva tartva gyorsan állíthatja be az időt és a hőmérsékletet.

Az idő és a hőmérséklet beállítása után érintse meg a bekapcsoló gombot a felfűtés megkezdéséhez. Piros fűtés ikon jelzi, hogy a forrólevegős fritőz melegszik, az ikon körül látható forgó LED-el pedig azt jelzik, hogy a ventilátor működik. Sütés közben a piros fény be- és kikapcsol, jelezve, hogy a forrólevegős fritőz szabályozza a hőmérsékletet.

Az idő és a hőmérséklet a „**MODE**” gombbal is beállítható. Ez automatikusan vált a különböző ételek elkészítéséhez szükséges idő- és hőmérséklet-beállítások között. Ezek az előbeállítások ezután a ↑ vagy ↓ gomb segítségével, az idő vagy a hőmérséklet szükség szerinti növelésével vagy csökkentésével módosíthatók.

Miután az időzítés lejár, a forrólevegős fritőz kikapcsol. Sütés közben az idő és a hőmérséklet a ↑ és ↓ segítségével bármikor módosítható.

Ha főzés közben eltávolítja a sütőrekeszt, a sütés leáll; a sütés folytatásához helyezze vissza a sütőrekeszt. Ha nem helyezi vissza a sütőrekeszt, a készülék 2 óra elteltével kikapcsol.

A forrólevegős fritőz kikapcsolásához ismét érintse meg a bekapcsoló gombot. A piros fűtés ikon nem világít, és a forrólevegős fritőz 20 másodperc után kikapcsol.

Megjegyzés: A be-/kikapcsoló gomb addig világít, amíg a forrólevegős fritőz elektromos hálózatra van csatlakoztatva.

A 4,5 literes forrólevegős fritőz használata

1. LÉPÉS: Csatlakoztassa a forrólevegős fritőzt a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be a készüléket. A készülék sípoló hangot ad, és a bekapcsoló gomb világítani kezd, jelezve, hogy az egység csatlakoztatva van.

LÉPÉS: A forrólevegős fritőz bekapcsolásához érintse meg a bekapcsoló gombot; a LED kijelzőn felváltva megjelenik a „180 °C” és a „1,5 PERC” felirat, jelezve, hogy az idő és a hőmérséklet programozásra kész.

3. LÉPÉS: „A digitális kezelőpanel használata” című részben leírt utasításoknak megfelelően kb. 5 percig melegítse elő a forrólevegős fritőzt. Használja a ↑ vagy ↓ gombot az idő vagy a hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez, ha szükséges.

4. LÉPÉS: Az előmelegítés után a sütőkosár fogantyújával húzza ki a sütőrekeszt a fritőzből. Helyezze a sütőrekeszt sík, stabil, hőálló felületre. Ellenőrizze, hogy a műanyag fedél a kosár kioldógombja felett helyezkedik-e el, nehogy véletlenül kinyíljon.

5. LÉPÉS: Helyezze a hozzávalókat a tapadásmentes bevonattal ellátott sütőkosárba, majd csúszta vissza a sütőrekeszt a forrólevegős fritőz főegységébe a lezáráshoz.

6. LÉPÉS: A digitális kezelőpanelen állítsa be az alapanyagok elkészítési idejét és hőmérsékletét, majd a sütés megkezdéséhez nyomja meg a bekapcsoló gombot.

7. LÉPÉS: Bizonyos hozzávalókat a sütési idő felénél meg kell rázogatni. Húzza ki a sütőkosár fogantyúját a forrólevegős fritőzből, és vegye ki a sütőrekeszt. A műanyag fedélnek el kell rejtenie a sütőkosár kioldógombját; ügyeljen arra, hogy a, tapadásmentes bevonattal ellátott sütőkosarat ne a sütőkosár kioldógombjának megnyomásával oldja ki. Óvatosan rázza meg a sütőrekeszt, csúszta vissza a főegységbe, zárja le, és folytassa a sütést.

8. LÉPÉS: Ha a sütés befejeződött és az előre beállított idő letelt, a forrólevegős fritőz többször sípol, majd kikapcsol. A sütőkosár fogantyújának segítségével húzza ki a sütőrekeszt a forrólevegős fritőzből, és ellenőrizze, hogy a hozzávalók elkészültek-e. Ha a hozzávalók még nem sülték készre, zárja be a sütőrekeszt, és helyezze vissza a főegységbe. A digitális vezérlőpanelen állítsa be a sütési időt. Ha az étel elkészült, a sütőkosár kioldó gombjának megnyomásával távolítsa el a tapadásmentes bevonattal ellátott sütőkosarat a sütőrekeszből, és öntse a tartalmát egy tálba vagy egy tányérra. Ha az étel nagy vagy törékeny, használjon hőálló csipeszt (külön kapható).

Megjegyzés: Sütés előtt mindig melegítse elő a forrólevegős fritőzt, vagy növelje kb. 3–5 perccel a sütési időt. A sütési időt vagy a hőmérsékletet használat közben egyszerűen, az időzítő vagy a hőmérséklet–szabályozó gombok segítségével módosíthatja; a fritőz automatikusan módosítja a beállításokat.

Figyelmeztetés: Ne öntse az ételt közvetlenül tálba vagy tányérra, mivel a felesleges olaj összegyűlik a sütőrekesz alján, és ráfolyhat az ételre vagy a szervírozó tálra. Mindig vegye ki a tapadásmentes bevonattal ellátott sütőkosarat a sütőrekeszből.

Használat közben mindig óvatosan nyissa ki és zárja le a sütőrekeszt, mert nagyon felforrósodik.

Vigyázat: A készülék akkor is névleges feszültség alatt áll, ha a hőmérséklet–szabályozó kapcsolót kikapcsolt állásba fordítja. A forrólevegős fritőz teljes kikapcsolásához húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból.

A tapadásmentes bevonattal ellátott sütőkosár használata

A tapadásmentes bevonattal ellátott sütőkosár a könnyű használat érdekében kivehető.

- 1. LÉPÉS:** A tapadásmentes bevonattal ellátott sütőkosár sütőrekeszből való eltávolításához nyomja előre a sütőkosár fogantyúján lévő műanyag fedelet, hogy láthatóvá váljon a sütőkosár kioldógombja.
- 2. LÉPÉS:** A tapadásmentes bevonattal ellátott sütőkosár kioldásához nyomja meg és tartsa lenyomva a sütőkosár kioldógombját, majd óvatosan emelje fel a sütőkosár fogantyúját.
- 3. LÉPÉS:** Helyezze vissza a tapadásmentes bevonattal ellátott sütőkosarat a sütőrekeszbe, hogy a helyére rögzüljön.
- 4. LÉPÉS:** Csúsztassa vissza a műanyag fedelet a helyére, hogy eltakarja a sütőkosár kioldógombját.

Vigyázat: Soha ne nyomja meg a sütőkosár kioldó gombját, amikor a sütőkosarat a kezében tartja – csak akkor nyomja meg a gombot, amikor a sütőrekeszt már sík, stabil felületre helyezte.

Sütési útmutató

Az alábbiakban egyes ételfajták forrólevegős fritőzben történő elkészítésére vonatkozó útmutatót találja.

Ez csak iránymutatás, az ételkészítést mindig figyelemmel kell kísérni. Mindig forrón tálalja fel az ételt.

Krumpli és hasáburgonya

Hozzávaló	Mennyiség	Kb. sütési idő	Hőmérséklet	További információk
Vékony fagyasztott hasáburgonya	300–700 g	12–16 perc	200 °C	„A 4,5 literes forrólevegős fritőz használata” című részben leírtak szerint rázza fel a hasáburgonyát.
Vastag fagyasztott hasáburgonya	300–700 g	12–16 perc	200 °C	„A 4,5 literes forrólevegős fritőz használata” című részben leírtak szerint rázza fel a hasáburgonyát.

Házi készítésű hasábburgonya	300–800 g	15–20 perc	200 °C	Kövesse a „Hasábburgonya lépésről lépésre” című útmutató utasításait.
Házi készítésű burgonyagerezdek	300–800 g	15–20 perc	200 °C	A keményítő eltávolításához rövid ideig áztassa a burgonyagerezdeket vízben, adjon hozzá ½ evőkanál olajat, és „A 4,5 literes forrólevegős fritőz használata” című részben leírtak szerint rázza össze.

Hús és szárnyas

Hozzávaló	Mennyiség	Kb. sütési idő	Hőmérséklet	További információk
Steak	100–500 g	Jól átsütve: 10 perc. Közepesen átsütve: 8 perc. Angolosan: 6 perc.	200 °C	Fordítsa meg a teljes sütési idő felénél.
Hamburger	100–500 g	15–20 perc	180 °C	Fordítsa meg a teljes sütési idő felénél.
Karaj	100–500 g	10–15 perc	200 °C	Fordítsa meg a teljes sütési idő felénél.
Csirkemell	100–500 g	15–22 perc	200 °C	Mindig ellenőrizze, hogy a csirke alaposan átsült-e.

Csirke alsócomb	100–500 g	15–22 perc	200 °C	Mindig ellenőrizze, hogy a csirke alaposan átsült-e.
-----------------	-----------	------------	--------	--

Harapnivalók és köreték

Hozzávaló	Mennyiség	Kb. sütési idő	Hőmérséklet
Fagyasztott csirkefalatok	100–500 g	6–10 perc	200 °C
Tavaszi tekercs	100–400 g	8–10 perc	200 °C
Töltött zöldségek	100–400 g	12–15 perc	160 °C

Pékáru és sütemény

Hozzávaló	Mennyiség	Kb. sütési idő	Hőmérséklet
Quiche	400 g	20–22 perc	180 °C
Sütemény	300 g	14–20 perc	160 °C

Hasábburgonya lépésről lépésre

Házi készítésű hasábburgonya

- 1. LÉPÉS:** Vágja a burgonyát kb. 1 cm vastag hasábokra.
- 2. LÉPÉS:** Tegye a felvágott burgonyát egy lábas hideg vízbe. Forralja fel a vizet, és főzze a burgonyát kb. 3 percig.
- 3. LÉPÉS:** Melegítse elő a forrólevegős fritőzt 200 °C-ra
- 4. LÉPÉS:** Csepegtesse le a burgonyát, és papírtörülővel alaposan törölje meg.
- 5. LÉPÉS:** Vonja be a felaprított burgonyát ½ evőkanál sütőolajjal vagy olajspray-vel, és tegye a tapadásmentes bevonattal ellátott sütőkosárba. A legjobb eredmény érdekében ellenőrizze, hogy a burgonya teljesen be van-e vonva olajjal.
- 6. LÉPÉS:** Süsse 200 °C-on 18–25 percig.
- 7. LÉPÉS:** Rendszeresen (kb. 6 percenként) rázza össze a hasábokat, hogy a sütés egyenletes legyen.
- 8. LÉPÉS:** Ha a hasábburgonya átsült és ropogós, vegye ki a forrólevegős fritőzből és fűszerezze. Jó étvágyat!

Fagyasztott hasáburgonya

- 1. LÉPÉS:** Melegítse elő a forrólevegős fritőzt 200 °C-ra
- 2. LÉPÉS:** Adjon 300–700 g fagyasztott hasáburgonyát a tapadásmentes bevonattal ellátott sütőkosárba.
- 3. LÉPÉS:** Süsse 12–16 percig.
- 4. LÉPÉS:** Rendszeresen (kb. 6 percenként) rázza össze a hasábokat, hogy a sütés egyenletes legyen.
- 5. LÉPÉS:** Ha a hasáburgonya átsült és ropogós, vegye ki a forrólevegős fritőzből és fűszerezze. Jó étvágyat!

Tárolás

A forrólevegős fritőzt tárolja hűvös, száraz helyen, de előtte győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, tiszta és száraz.

Soha ne tekerje a kábelt szorosan a forrólevegős fritőz köré; a károsodás elkerülése érdekében lazán tekerje fel.

Műszaki adatok

Termékkód: EK2819P

Bemenet: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Kimenet: 1500 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Egyesült Királyság**

Amennyiben ez a termék nem elfogadható állapotban érkezik meg Önhöz, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségen:

www.progresscookshop.com.

Legyen kéznél a szállítólevél, mivel az azon szereplő adatokra szükség lehet. Amennyiben szeretné visszaküldeni ezt a terméket, a bizonylattal együtt (az ő felhasználási feltételeiknek megfelelően) vigye vissza abba a márkakereskedésbe, ahol megvásárolta.

Garancia

Az új termékként vásárolt termékekre gyártói garancia vonatkozik; a garancia időtartama a terméktől függ. Amennyiben megfelelően igazolni tudja a vásárlást, a Progress szokásos 12 hónapos garanciát nyújt a kiskereskedőnek a vásárlás napjától számítva. Ez csak abban az esetben alkalmazható, ha a terméket a rendeltetésszerű, háztartási célú használatra vonatkozó utasításoknak megfelelően használták. Nem rendeltetésszerű használat vagy a termék szétszerelése a garancia elvesztését eredményezi.

A garancia értelmében vállaljuk, hogy térítésmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük a hibásnak ítélt alkatrészeket. Amennyiben nem tudunk pontos cserét biztosítani, hasonló terméket ajánlunk fel, vagy visszatérítjük a termék árát. A garancia nem vonatkozik a napi használatból eredő károkra és a elhasználódó alkatrészekre, például dugókra és biztosítékokra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti feltételek időről időre módosulhatnak, ezért azt tanácsoljuk, hogy ezeket minden alkalommal ellenőrizze, amikor ellátogat a weboldalra.

A jelen garanciában vagy a termékre vonatkozó utasításokban rögzítettek egyetlen része sem zárja ki, korlátozza vagy módon befolyásolja egyéb módon az Ön törvényben rögzített jogait.

A terméken található áthúzott szeméteskuka szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket környezetvédelmi szempontból megfelelően kell ártalmatlanítani, ha már nem használja vagy elhasználódott. A termék leadásával és újrahasznosítási helyével kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz.



PROGRESS®

Est. 1931

Gyártó:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD. Egyesült Királyság
Gyártási hely: Kína.
CD090320/MD000000/V1