

PROGRESS®

Est. 1931

**3,2LITROVÁ
HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA**

Návod k použití

Pozorně si přečtěte celý návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití.

Bezpečnostní Pokyny

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.

Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.

Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

Děti by neměly provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.

Tento spotřebič není hračka.

Tento spotřebič neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem.

Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, opravu by měl provést kvalifikovaný elektrikář. Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.

Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.

Napájecí kabel se nesmí dostat do blízkosti žádných částí spotřebiče, které se během používání mohou zahřívat.

Spotřebič uchovávejte mimo dosah ostatních spotřebičů, které vydávají teplo.

Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.

Neobsluhujte spotřebič mokřýma rukama.

Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.
Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel.
Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.

Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.

Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.

Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.

Nepoužívejte spotřebič venku.

Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.

Nepřesuňte spotřebič během obsluhování.

Nedotýkejte se topných tělísek spotřebiče ani částí, které se mohou zahřívat, jelikož byste se mohli poranit.

Nepoužívejte na spotřebič ostré nebo abrazivní předměty. Používejte pouze plastové nebo dřevěné obracečky, abyste předešli poškození nepřilnavého povrchu.

Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení. Před čištěním, údržbou či skladováním se vždy ujistěte, že spotřebič po použití zcela vychladl.

Vždy spotřebič používejte na stabilním, tepelně odolném povrchu ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.

Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.

Spotřebič by neměl být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání, které nebylo dodáno s výrobkem.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Neměl by být používán pro komerční účely.

Vnější povrch nebo dvířka se mohou během používání značně zahřívat.



Upozornění: Horký povrch – nedotýkejte se žádné části nebo povrchu spotřebiče, které se mohou zahřát, ani topných tělísek spotřebiče.

Varování: Spotřebič uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů.

Automatické vypínání

Horkovzdušná fritéza je vybavena automatickým vypínáním.

To se aktivuje v těchto případech:

1. Uběhne nastavená doba přípravy. Zazní časovač, aktivuje se automatické vypínání a horkovzdušnou fritézu vypne.
2. Během přípravy je z horkovzdušné fritézy vytažena varná přihrádka. V takovém případě bude časovač nadále odpočítávat dobu přípravy, dokud tato neuběhne.

Poznámka: Pokud je třeba horkovzdušnou fritézu vypnout dříve, než uběhne nastavená doba přípravy, vypněte ji a odpojte ze zdroje napájení.

Co dělat a čeho se vyvarovat

Ano:

Před použitím zkontrolujte, zda je varný koš s nepřilnavým povrchem řádně usazen. Pokud není, horkovzdušná fritéza nebude fungovat. Varnou přihrádku držte pouze za rukojeť varného koše.

Při vyjímání varného koše s nepřilnavým povrchem buďte opatrní, jelikož z něj může vycházet pára.

V žádném případě:

Nepřevracejte varný koš s připojenou varnou přihrádkou, jelikož se na dně přihrádky může nashromáždit zbytkový olej.

Nepřikrývejte horkovzdušnou fritézu ani otvory pro přívod vzduchu, jelikož by došlo k přerušení proudění vzduchu, které by mohlo ovlivnit přípravu.

Neliňte do varné přihrádky olej ani žádnou jinou kapalinu.

Netiskněte tlačítko pro uvolnění varného koše během protřepávání přísad.

Nedotýkejte se varné přihrádky během používání nebo ihned po něm, jelikož se značně zahřívá. Varnou přihrádku držte pouze za rukojeť varného koše.

Neotáčejte ovladačem časovače proti směru hodinových ručiček, jelikož byste mohli poškodit jeho přesnost.

Péče a údržba

Než zahájíte jakékoli čištění nebo údržbu, horkovzdušnou fritézu vypněte, odpojte ji od zdroje napájení a nechte ji zcela vychladnout.

KROK 1: Horkovzdušnou fritézu otřete měkkým, vlhkým hadříkem a důkladně ji osušte.

KROK 2: Umyjte varný koš s nepřilnavým povrchem teplou vodou s mycím přípravkem a poté ho opláchněte a důkladně osušte.

Hlavní jednotku horkovzdušné fritézy neponořujte do vody ani jiné tekutiny.

Horkovzdušnou fritézu ani její příslušenství nikdy nečistěte agresivními či abrazivními mycími prostředky nebo drátěnkami, jelikož byste mohli spotřebič poškodit.

Poznámka: Horkovzdušnou fritézu byste měli čistit po každém použití.

Popis částí



- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Hlavní jednotka horkovzdušné fritézy o objemu 3,2 l | 6. Plastový kryt |
| 2. Varná přihrádka | 7. Ovladač časovače |
| 3. Varný koš s nepřilnavým povrchem | 8. Ovladač teploty |
| 4. Rukojeť varného koše | 9. Oranžová kontrolka napájení |
| 5. Tlačítko pro uvolnění varného koše | 10. Zelená kontrolka teploty |

Návod k použití

Před prvním použitím

KROK 1: Předtím, než připojíte horkovzdušnou fritézu ke zdroji napájení, otřete ji měkkým, vlhkým hadříkem a důkladně ji osušte.

KROK 2: Umyjte varný koš s nepřilnavým povrchem teplou vodou s mycím přípravkem a poté ho opláchněte a důkladně osušte.

Hlavní jednotku horkovzdušné fritézy neponořujte do vody ani jiné tekutiny.

Horkovzdušnou fritézu ani její příslušenství nikdy nečistěte agresivními či abrazivními mycími prostředky nebo drátěnkami, jelikož byste mohli spotřebič poškodit.

KROK 3: Položte hlavní jednotku horkovzdušné fritézy na stabilní tepelně odolný povrch ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.

Poznámka: Při prvním použití horkovzdušné fritézy může být cítit mírný zápach nebo z ní může vycházet mírný kouř. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Během používání zajistěte v okolí horkovzdušné fritézy dostatečné větrání.

Před prvním použitím doporučujeme horkovzdušnou fritézu spustit bez potravin po dobu přibližně 10 minut. Tak zajistíte, že kouř ani zápach neovlivní chuť potravin.

Sestavení horkovzdušné fritézy o objemu 3,2 l

KROK 1: Bezpečně usad'te varný koš s nepřilnavým povrchem do varné přihrádky. Zkontrolujte, zda plastový kryt zakrývá tlačítko pro uvolnění varného koše, abyste jej náhodou během používání spotřebiče nestiskli.

KROK 2: Zasuňte varnou přihrádku do hlavní jednotky horkovzdušné fritézy a zavřete ji.

Poznámka: Horkovzdušná fritéza se dodává složená. Před použitím by varná přihrádka měla být bezpečně zavřená. V opačném případě nebude fritéza fungovat.

Používání horkovzdušné fritézy o objemu 3,2 l

KROK 1: Připojte horkovzdušnou fritézu ke zdroji napájení a zapněte ji.

KROK 2: Pomocí ovladače časovače a teploty předehejte horkovzdušnou fritézu po dobu přibližně 5 minut. Rozsvítí se oranžová kontrolka napájení a zelená kontrolka teploty na znamení, že se horkovzdušná fritéza zahřívá. Jakmile dosáhne požadované teploty, zelená kontrolka teploty automaticky zhasne.

KROK 3: Vytáhněte varnou přihrádku z horkovzdušné fritézy za rukojeť varného koše. Položte varnou přihrádku na rovný, stabilní a tepelně odolný povrch.

KROK 4: Vložte do varného koše s nepřilnavým povrchem potraviny a zasuňte varnou přihrádku zpět do hlavní jednotky horkovzdušné fritézy.

KROK 5: Pomocí ovladače teploty nastavte požadovanou teplotu horkovzdušné fritézy.

KROK 6: Pomocí ovladače časovače nastavte požadovanou dobu přípravy potravin. Po uvolnění zahájí časovač odpočet.

KROK 7: Některé přísady je třeba v polovině doby přípravy protřepat. Pomocí rukojeti varného koše vytáhněte z horkovzdušné fritézy varnou přihrádku. Je nutné, aby plastový kryt chránil tlačítko pro uvolnění varného koše. Dejte pozor, abyste stisknutím tlačítka rozpálený koš neuvolnili. Jemně varnou přihrádkou zatřeste, zasuňte ji zpět do hlavní jednotky a pokračujte v přípravě.

KROK 8: Po dokončení přípravy a vypršení času zazní časovač. Vytáhněte varnou přihrádku z horkovzdušné fritézy pomocí rukojeti varného koše a zkontrolujte, zda jsou přísady hotové. Pokud přísady hotové nejsou, zavřete varnou přihrádku a zasuňte ji zpět do hlavní jednotky horkovzdušné fritézy. Pomocí ovladače časovače nastavte patřičnou dobu přípravy. Pokud jsou potraviny hotové, stisknutím tlačítka pro uvolnění varného koše vyjměte koš z varné přihrádky a vysypte jeho obsah do mísy nebo na talíř. Pokud jsou potraviny velké nebo křehké, použijte tepelně odolné kleště (nejsou součástí balení).

Poznámka: Před zahájením přípravy horkovzdušnou fritézu vždy předehejte nebo případně navyšte dobu přípravy o přibližně 3–5 minut. Pokud je během používání třeba změnit dobu nebo teplotu přípravy, jednoduše použijte ovladač časovače či teploty a horkovzdušná fritéza automaticky upraví nastavení. Během používání se bude zelená kontrolka teploty rozsvěcet a zhasínat na znamení, že fritéza udržuje zvolenou teplotu.

Upozornění: Nesypte potraviny do mísy nebo na talíř přímo, jelikož se na dně varné přihrádky může nashromáždit přebytečný olej, který může na potraviny vytéct. Vždy z varné přihrádky vyjměte koš s nepřilnavým povrchem.

Při otevírání a zavírání varné přihrádky během přípravy buďte opatrní, jelikož se přihrádka značně zahřívá.

Varování: I když je ovladač teploty ve vypnuté poloze, je stále přítomno jmenovité napětí. Chcete-li horkovzdušnou fritézu zcela vypnout, vypněte přívod napájení.

Používání varného koše s nepřilnavým povrchem

Pro snazší používání lze varný koš s nepřilnavým povrchem vyjmout.

KROK 1: Chcete-li vyjmout varný koš s nepřilnavým povrchem z varné přihrádky, zatlačte na plastový kryt rukojeti varného koše, čímž vyskočí tlačítko pro jeho uvolnění.

KROK 2: Stiskněte a přidržte tlačítko pro uvolnění varného koše s nepřilnavým povrchem a opatrným zdvihnutím rukojeti koše ho uvolněte.

KROK 3: Bezpečně vložte varný koš s nepřilnavým povrchem zpět do varné přihrádky.

KROK 4: Zasuňte plastový kryt zpět na místo tak, aby zakryl tlačítko pro uvolnění varného koše.

Varování: Nikdy netiskněte tlačítko pro uvolnění varného koše, pokud je varná přihrádka vysunutá, jelikož by mohlo dojít k úrazu. Tlačítko stiskněte pouze poté, co umístíte varnou přihrádku na rovný a stabilní povrch.

Pokyny k přípravě potravin

Následující pokyny uvádějí informace k přípravě některých typů potravin v horkovzdušné fritéze.

Jedná se pouze o obecné pokyny a průběh přípravy byste vždy měli kontrolovat.

Potraviny by měly být před podáváním horké.

Brambory a hranolky

Potravina	Množství	Přibližná doba přípravy	Teplota	Další informace
Tenké mražené hranolky	300–700 g	12–16 min	200 °C	Protřepejte hranolky podle pokynů v části „Používání horkovzdušné fritézy o objemu 3,2 l“.
Silné mražené hranolky	300–700 g	12–16 min	200 °C	Protřepejte hranolky podle pokynů v části „Používání horkovzdušné fritézy o objemu 3,2 l“.
Domácí hranolky	300–800 g	18–25 min	200 °C	Ponořte hranolky na 30 minut do vody, poté přidejte ½ pol. lžíce oleje a protřepejte podle pokynů v části „Používání horkovzdušné fritézy o objemu 3,2 l“.

Domácí hranolky typu wedges	300–800 g	20–25 min	180 °C	Ponořte hranolky typu wedges na 30 minut do vody, poté přidejte ½ pol. lžíce oleje a protřepejte podle pokynů v části „Používání horkovzdušné fritézy o objemu 3,2 l“.
-----------------------------	-----------	-----------	--------	--

Maso a drůbež

Steak	100–500 g	6–15 min	180 °C
Hamburger	100–500 g	15–20 min	180 °C
Vepřové kotlety	100–500 g	18–22 min	200 °C
Kuřecí prsa	100–500 g	15–22 min	200 °C
Kuřecí stehýnka	100–500 g	15–22 min	200 °C

Svačiny a přílohy

Mražené kuřecí nugety	100–500 g	6–10 min	200 °C
Jarní závitky	100–400 g	10–12 min	200 °C
Plněná zelenina	100–400 g	12–15 min	160 °C

Pečivo a zákusky

Quiche	400 g	20–22 min	180 °C
Dortíčky cupcake	300 g	12–15 min	160 °C
Muffiny	300 g	10–12 min	200 °C

Podrobný návod k přípravě hranolek

Domácí hranolky

KROK 1: Nakrájejte brambory na přibližně 1 cm široké hranolky.

KROK 2: Vložte nakrájené brambory do pánve se studenou vodou. Přiveďte vodu k varu a hranolky povařte po dobu přibližně 3 minut.

KROK 3: Předehřejte horkovzdušnou fritézu na 200 °C.

KROK 4: Důkladně brambory vysušte pomocí papírové utěrky.

KROK 5: Polijte nebo postříkejte nakrájené brambory ½ pol. lžíce oleje na vaření a vložte je do varného koše s nepřilnavým povrchem. V zájmu kvalitní přípravy zkontrolujte, zda jsou zcela pokryté olejem.

KROK 6: Připravujte při teplotě 200 °C pod dobu 18–25 minut.

KROK 7: Pravidelně hranolky protřepávejte (přibližně každých 6 minut), aby se připravily rovnoměrně.

KROK 8: Jakmile jsou hotové i uvnitř a křupavé, vyndejte je z horkovzdušné fritézy, dochuťte je a nechte si chutnat.

Mražené hranolky

KROK 1: Předehřejte horkovzdušnou fritézu na 200 °C.

KROK 2: Přidejte do varného koše s nepřilnavým povrchem 300–700 g mražených hranolek.

KROK 3: Připravujte pod dobu 12–16 minut.

KROK 4: Pravidelně hranolky protřepávejte (přibližně každých 6 minut), aby se připravily rovnoměrně.

KROK 5: Jakmile jsou hotové i uvnitř a křupavé, vyndejte je z horkovzdušné fritézy, dochuťte je a nechte si chutnat.

Skladování

Před uskladněním horkovzdušné fritézy na chladném a suchém místě se ujistěte, že je vychladlá, vyčištěná a osušená.

Napájecí kabel nikdy pevně nenamotávejte na horkovzdušnou fritézu. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.

Specifikace

Kód výrobku: EK2818P

Vstup: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Výstup: 1 300 W

PROGRESS®

Est. 1931

UP Global Sourcing UK Ltd.,

Victoria Street, Manchester OL9 0DD. Velká Británie.

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na oddělení zákaznických služeb na webu **www.progresscookshop.com**.

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené. Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

Záruka

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka maloobchodního prodejce. Lhůta záruky se liší v závislosti na výrobku. Pokud zákazník předloží odpovídající doklad o koupi, maloobchodní prodejce mu poskytne standardní 12měsíční záruku platnou od data nákupu. Záruka je platná pouze v případě, že byl výrobek používán podle pokynů ke svému určenému domácímu použití. Jakékoliv nesprávné použití výrobku či jeho rozebírání bude mít za následek neplatnost záruky.

Podle záruky bezplatně opravíme nebo vyměníme jakékoliv součásti, které shledáme vadnými. V případě, že nebude možné poskytnout přesnou náhradu, nabídneme vám podobný výrobek nebo vrácení peněz. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé běžným opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou například zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, proto doporučujeme, abyste je při každé návštěvě webové stránky zkontrolovali.

Žádný bod této záruky ani pokynů týkajících se tohoto výrobku nevyklučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Symbol přeškrtnuté popelnice na tomto výrobku znamená, že jakmile spotřebič již nelze použít nebo je opotřebovaný, je nutné jej zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí. Další podrobnosti o místech, kde je možné výrobek recyklovat, vám poskytne váš místní úřad.



PROGRESS®

Est. 1931

Výrobce:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street,
Manchester OL9 0DD. Velká Británie.

Vyrobeno v Číně.

CD090320/MD000000/V1