

**PROGRESS®**

Est. 1931

**SKANDI**  
**RYCHLOVARNÁ KONVICE**  
Návod k použití

Pozorně si přečtěte celý návod k použití a uschověte ho pro pozdější použití.

## Bezpečnostní Pokyny

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.

Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jím byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.

Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

Děti by neměly provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.

Tento spotřebič není hračka.

Tento spotřebič neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem.

Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, opravu by měl provést kvalifikovaný elektrikář. Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.

Neponořujte elektrické součásti spotřebiče do vody ani jiné kapaliny.

Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.

K napájení spotřebiče používejte výhradně napájecí základnu, která byla součástí balení.

Neplňte výrobek nad stanovenou maximální hladinu vody. Přeplnění výrobku může způsobit přetečení vroucí vody.

Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Neměl by být používán pro komerční účely.

Při použití výrobku, hlavně při doplňování vody, dbejte opatrnosti, protože z hubice a víčka stoupá horká pára.



**Upozornění:** Horký povrch – nedotýkejte se horkých částí nebo topných součástí spotřebiče.

**Varování:** Vroucí voda a pára mohou způsobit vážná poranění.

Během používání tohoto spotřebiče bud'te nanejvýš opatrní.

Spotřebič se během používání značně zahřívá. Nedotýkejte se jej. Nesprávné použití spotřebiče může vést k poranění uživatele.

### **Snímač vaření bez vody**

Pokud je konvice omylem zapnuta bez vody, snímač vaření bez vody se aktivuje a odpojí napájení.

Během tohoto časového úseku konvici nepoužívejte. Jakmile zchladne, navrátí se do běžného stavu.

### **Péče a údržba**

Konvici a základnu otřete měkkým, vlhkým hadříkem a nechte je důkladně oschnout.

Neponořujte konvici do vody ani jiné kapaliny.

K čištění konvice nikdy nepoužívejte agresivní či abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky, protože by mohlo dojít k jejímu poškození.

Pokud se konvice vypne před vařením nebo si všimnete bílé usazeniny uvnitř konvice, je potřeba odstranit vodní kámen. Podle pokynů výrobce přidejte do konvice běžně dostupný odstraňovač vodního kamene.

K odstraňování vodního kamene nedoporučujeme používat oct.

# PROGRESS®

Est. 1931

## Popis částí



1. Rychlovárná konvice Skandi
2. Napájecí základna
3. Vypínač s kontrolkou
4. Rukojet'
5. Minimální hladina vody (0,5 l)
6. Maximální hladina vody (1,7 l)
7. Měrka hladiny vody
8. Odnímatelné víčko
9. Hubice
10. Rukojet' odnímatelného víka

## Návod k použití

### Před prvním použitím

Před prvním použitím konvici otřete měkkým, vlhkým hadříkem a řádně ji osušte.

Neponořujte konvici do vody ani jiné kapaliny.

Podle pokynů v části s názvem „Používání rychlovárné konvice Skandi“ nalijte do konvice vodu po rysku maximální hladiny a přiveděte ji k varu. Jakmile se voda začne vařit, vylijte ji. Pokud převařená voda zvláště chutná nebo vydává mírný zápach, proces zopakujte.

**Poznámka:** Při prvním použití může konvice vydávat mírný zápach. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí konvice dostatečné větrání.

**Varování:** Konvici ani její příslušenství není vhodné mýt v myčce nádobí.

## **Používání rychlovarné konvice Skandi**

**KROK 1:** Umístěte napájecí základnu na rovný, stabilní a tepelně odolný povrch do výšky, která je pro uživatele pohodlná.

**KROK 2:** Vyjměte konvici z napájecí základny.

**KROK 3:** Vyjměte víko

**KROK 4:** Napříte konvici požadovaným množstvím vody, řídte se přitom měrkou hladiny vody na zadní straně konvice. Voda musí být v rozmezí minimální a maximální hladiny vody.

**KROK 5:** Nasadte zpět víčko. Jakmile zacvakne na místo, umístěte konvici na napájecí základnu.

**KROK 6:** Základnu zapojte do zdroje napájení a zapněte konvici.

**KROK 7:** Stačte vypínač, dokud necvakne. Vypínač se rozsvítí na znamení, že je konvice zapnutá. Během používání se nedotýkejte těla konvice.

**KROK 8:** Jakmile voda přijde do varu, vypínač automaticky vyskočí zpět do vypnuté polohy a modrá kontrolka zhasne.

**KROK 9:** Jakmile se voda přestane silně vařit, zdvihněte konvici za rukojet' a odlijte hubicí požadované množství vody. Nelijte vodu příliš rychle, jelikož by mohla stéci po straně konvice.

**Upozornění:** Předtím než budete sahat na víčko nebo jej otevírat, nechte konvici zchladnout.

Nepoužívejte konvici, pokud je napájecí základna nebo jakýkoli elektrický konektor mokrý. Nepokoušejte se tyto součásti osušit, pokud je konvice zapojená.

Pokud hlavní vypínač nezůstává v zapnuté poloze, nesnažte se jej do ní dostat silou. Mohlo by dojít k úniku nadbytečné páry z víčka, k poškození automatického vypínačového mechanismu nebo poranění uživatele.

Tělo a víčko konvice se při použití velmi zahřívají. Pokud se konvice používá nebo je naplněna horkou vodou, nedotýkejte se jakýchkoliv částí kromě rukojeti.

Před zdvíváním konvice nebo vyléváním vody počkejte, až voda nebude tak silně vařit, abyste se vyhnuli rozlití vody nebo poranění.

**Varování:** Pokud po vaření sejmete víčko, může z konvice vystříknout voda. Před otevíráním víčka proto nechte konvici zchladnout.

# PROGRESS®

Est. 1931

## Skladování

Před uskladněním na chladném a suchém místě musí být konvice vychladlá, vyčištěná a osušená.

Napájecí kabel nikdy pevně nemotávejte na konvici. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.

## Specifikace

Kód produktu: EK3564

Vstup: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Výstup: 1850–2200 W

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách na tomto spotřebiči informuje, že již nepoužívaný nebo opotřebovaný spotřebič je nutné zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.  
Další podrobnosti o místech, kde je možné výrobek recyklovat, vám poskytne váš místní úřad.



# **PROGRESS®**

Est. 1931

Výrobce/dovozce:  
UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler- Strabe 5 51149 Köln.  
**VYROBENO V ČÍNĚ.**



CD010420/MD000000/V2