

PROGRESS®

Est. 1931

SKANDI
VÍZFORRALÓ KANCSÓ
Használati útmutató

Olvassa el figyelmesen az útmutatót, és őrizze meg azt későbbi használatra.

Biztonsági előírások

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

Mielőtt a készüléket a hálózati aljzathoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.

8 éven aluli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, vagy kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.

A gyermekek felügyeletével gondoskodjon róla, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

A készülék tisztítását és karbantartását gyermek csak abban az esetben végezheti, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll.

Ez a készülék nem játék.

A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket.

Ha a kábel, a csatlakozó vagy a készülék bármely része meghibásodott, leesett vagy megsérült, javítását mindig bízza szakképzett villanyszerelőre. A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja.

Ne merítse a készülék elektromos alkatrészeit vízbe vagy egyéb folyadékba.

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miközben hálózati áramforráshoz van csatlakoztatva.

Kizárólag a mellékelt tápellátást biztosító alapegységgel használja a készüléket.

Ne töltsa a készüléket tovább a maximális töltési jelnél. Ha túltölti a készüléket, a felforrt víz kifröccsenhet.

A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.

Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál. Nem használható kereskedelmi célra.

Körültekintően járjon el a készülék használata során, mivel a kiöntőből és/vagy a fedélből gőz távozik, különösen újratöltés közben.



Figyelmeztetés: Forró felület – ne érintse meg a készülék forró részeit vagy fűtőelemeit.

Vigázat: A forrásban lévő víz és a gőz súlyos sérülést okozhat; a készülék használata közben mindig legyen rendkívül körültekintő. Használat közben a készülék nagyon felforrósodik; ne érjen hozzá. A készülék nem megfelelő használata sérülést okozhat használójának.

Üresre forralás érzékelője

Ha a vízforralót véletlenül üresen kapcsolják be, az üresre forralás érzékelője aktiválódik, és kikapcsolja a készüléket.

Ne próbálja meg így használni a vízforralót; amint lehűlt, visszaáll normális működésre.

Ápolás és karbantartás

Törölje át a vízforralót és a talapzatot puha, nedves ruhával, majd hagyja alaposan megszáradni.

A vízforralót ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

A vízforraló tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.

Ha a vízforraló a víz felforralása előtt kikapcsol, vagy a belsejében fehér színű lerakódás látható, vízkőtleníteni kell. Tegyen kereskedelemben kapható vízkőtlenítőt a vízforralóba a gyártó utasításainak megfelelően. Nem javasoljuk ecet használatát a vízforraló vízkőtlenítésére.

PROGRESS®

Est. 1931

Az alkatrészek leírása



- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Skandi vízforraló kancsó | 6. Max. töltés jele (1,7 liter) |
| 2. Elektromos talapzat | 7. Vízfeltöltés jelző |
| 3. Bekapcsoló gomb jelzőfény | 8. Levehető fedél |
| 4. Fogantyú | 9. Kiöntő |
| 5. Min. töltés jele (0,5 liter) | 10. Levehető fedél fogantyúja |

Használati útmutató

Az első használat előtt

A vízforraló első használata előtt törölje át puha, nedves ruhával, majd alaposan szárítsa meg.

A vízforralót ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

Töltse fel a vízforralót a max. töltési jelig, és „A Skandi vízforraló kancsó használata” című részben leírtak szerint forralja fel a vizet. Amikor a víz felforrt, öntse ki. Ha a felforrt víznek enyhe íze vagy szaga maradt, ismételje meg a műveletet.

Megjegyzés: A vízforraló első használatakor enyhe szag keletkezhet. Ez normális jelenség, és rövid időn belül elmúlik.

Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a vízforraló körül.

Vigyzat: A vízforraló és tartozékai nem moshatók mosogatógépben.

A Skandi vízforraló kancsó használata

- 1. LÉPÉS:** Helyezze az elektromos talapzatot sima, stabil, hőálló felületre, a felhasználó számára kényelmes magasságba.
- 2. LÉPÉS:** Vegye le a vízforralót az elektromos talapzatról.
- 3. LÉPÉS:** Távolítsa el a levehető fedelet
- 4. LÉPÉS:** Az edény hátulján látható töltésszint-jelző vonalakat figyelve töltse meg a vízforralót szükséges mennyiségű vízzel. A víz szintjének a Min. és a Max. töltési jel közé kell esnie.
- 5. LÉPÉS:** Tegye vissza a levehető fedelet – a fedél akkor záródik stabilan, ha a helyére kattant, – majd helyezze vissza az edényt az elektromos talapzatra.
- 6. LÉPÉS:** Csatlakoztassa a vízforralót a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be.
- 7. LÉPÉS:** Nyomja kattanásig lefelé a bekapcsoló gombot; a bekapcsoló gomb világít, ezzel jelzi, hogy a vízforraló be van kapcsolva. Használat közben ne érjen a vízforralóhoz.
- 8. LÉPÉS:** Miután a vízforraló felforraltta a vizet, a bekapcsoló gomb automatikusan felpattan, és a kék fény kialszik.
- 9. LÉPÉS:** Amikor a víz már nem lobogva forr, a fogantyúnál fogva emelje fel a vízforralót, és a kiöntőn keresztül öntsön ki megfelelő mennyiségű vizet. Ne öntse a vizet túl gyorsan, mert így a víz lecsoroghat a vízforraló oldalán.

Figyelmeztetés: Várja meg, hogy a vízforraló teljesen lehűljön, mielőtt hozzáér vagy kinyitja a levehető fedelet.

Ne használja a vízforralót, ha a talapzat vagy bármely más elektromos csatlakozó vizes. Ne próbálja meg letörölni ezeket az alkatrészeket, amikor a vízforraló az elektromos hálózathoz van csatlakoztatva.

Ha a bekapcsoló gomb nem marad stabilan bekapcsolt állásban, ne erőltesse. Ez a fölösleges gőz távozását okozhatja a fedélen keresztül, károsíthatja az automatikus leállítási szerkezetet, vagy a használó sérüléséhez vezethet.

Használat közben a készüléktest és a fedél nagyon felforrósodhat. Amikor a készülék használatban van, vagy tele van forró vízzel, a fogantyú kivételével ne érjen hozzá a vízforraló egyetlen alkatrészéhez sem.

A víz kifröccsenésének vagy a használó sérülésének elkerülése érdekében a vízforraló felemelése vagy a víz kiöntése előtt várja meg, amíg a víz forrása alábbhagy.

PROGRESS®

Est. 1931

Vigyázat: A levehető fedélen keresztül víz fröccsenhet ki, ha közvetlenül forralás után nyitja ki – a levehető fedél kinyitása előtt várja meg, hogy a vízforraló lehűljön.

Tárolás

A vízforralót tárolja hűvös, száraz helyen, de előtte győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, tiszta és száraz.

Soha ne tekerje a kábelt szorosan a vízforraló köré; a károsodás elkerülése érdekében lazán tekerje fel.

Műszaki adatok

Termékkód: EK3564

Bemenet: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Kimenet: 1850–2200 W

A terméken található áthúzott szemetesekuka szimbólum azt jelzi,
hogy a készüléket környezetvédelmi szempontból megfelelően kell
ártalmatlanítani, ha már nem használja vagy elhasználódott.
A termék leadásával és újrahasznosítási helyével kapcsolatban forduljon
a helyi hatóságokhoz.



PROGRESS[®]

Est. 1931

Gyártja/importálja:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler- Strabe 5. 51149 Köln.
KÍNÁBAN KÉSZÜLT.



CD010420/MD000000/V2