

PROGRESS®

Est. 1931

SKANDI
RÝCHLOVARNÁ KANVICA
Návod na použitie

PROGRESS®

Est. 1931

Dôkladne si prečítajte všetky pokyny a uschovajte ich pre budúcu potrebu.

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov, osoby, ktoré majú znížené fyzické, sensorické alebo duševné schopnosti, a osoby bez patričných skúseností a znalostí môžu tento spotrebič používať len v prípade, že na ne dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhu zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.

Čistenie alebo používateľskú údržbu spotrebiča smú vykonávať iba osoby staršie ako 8 rokov, inak musí byť zabezpečený dozor.

Tento spotrebič nie je hračka.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne diely, ktorých údržbu môže vykonávať používateľ. Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak spadla alebo je poškodená, jej opravu môže vykonať iba kvalifikovaný elektrikár. Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľ'a.

Vyvarujte sa ponoreniu elektrických súčastí tohto spotrebiča do vody alebo inej kvapaliny.

Keď je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru.

Nepoužívajte iné napájacie podstavce ako ten, ktorý je súčasťou balenia tohto spotrebiča.

Spotrebič nenapĺňajte nad úroveň značky max. naplnenia. Preplnenie spotrebiča môže spôsobiť vyliatie vriacej vody.

Použitie predĺžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nesmie sa používať na komerčné účely.

Pri používaní tohto spotrebiča buďte opatrní, pretože z hrdla a/alebo veka bude unikať para, najmä počas dopĺňania vody.



Upozornenie: Horúci povrch – Nedotýkajte sa horúcej časti ani tepelných súčastí spotrebiča.

Varovanie: Vriaca voda a para môžu spôsobiť vážne zranenie.

Pri používaní tohto spotrebiča postupujte mimoriadne opatrne.

Počas používania sa spotrebič zohreje na vysokú teplotu.

Nedotýkajte sa ho.

Nesprávne použitie spotrebiča by potenciálne mohlo používateľovi spôsobiť zranenie.

Senzor Boil-dry

Ak sa varná kanvica v prázdnom stave náhodne zapne, aktivuje sa senzor Boil-dry, čím sa vypne napájanie.

Počas tejto doby sa kanvicu nesnažte používať. Po ochladení sa obnoví jej bežný chod.

Starostlivosť a údržba

Kanvicu a podstavec utrite mäkkou, vlhkou handričkou. Potom ich nechajte dôkladne vyschnúť.

Vyvarujte sa ponoreniu kanvice do vody alebo inej kvapaliny.

Na čistenie kanvice nikdy nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky či špongie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

Ak sa varná kanvica vypne skôr, ako začne vriieť voda alebo je na vnútornej strane kanvice viditeľný biely nános, je potrebné ju odvápniť.

Do kanvice pridajte komerčný prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa, pričom dodržiavajte pokyny výrobcu. Na odstraňovanie vodného kameňa z kanvice sa neodporúča používať ocot.

PROGRESS®

Est. 1931

Popis častí



1. Rýchlovarná kanvica Skandi
2. Napájací podstavec
3. Vypínač so svetelným indikátorom
4. Rukoväť
5. Značka minimálneho naplnenia (0,5 l)
6. Značka maximálneho naplnenia (1,7 l)
7. Vodoznak
8. Otváracie veko
9. Hrdlo
10. Rukoväť na otvorenie veka

Návod na použitie

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím kanvicu poutierajte mäkkou, vlhkou handričkou a dôkladne vysušte.

Vyvarujte sa ponoreniu kanvice do vody alebo inej kvapaliny.

Naplňte kanvicu po značku maximálneho naplnenia a nechajte vodu zovrieť, pričom postupujte podľa pokynov v časti s názvom „Používanie rýchlovarnej kanvice Skandi“. Po zovretí vody vylejte. Ak v zovretej vode zostane mierna chuť alebo zápach, proces zopakujte.

Poznámka: Pri prvom použití kanvice môže byť cítiť mierny zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. V blízkosti kanvice zabezpečte dostatočné vetranie.

Varovanie: Kanvica ani žiadne príslušenstvo nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.

Používanie rýchlovarnej kanvice Skandi

- 1. KROK:** Napájací podstavec umiestnite na rovný, stabilný, teplovzdorný povrch vo výške pohodlnej pre používateľa.
- 2. KROK:** Odstráňte kanvicu z napájacieho podstavca.
- 3. KROK:** Otvorte otváracie veko
- 4. KROK:** Kanvicu naplňte požadovaným množstvom vody. Riadte sa pri tom vodoznakom na zadnej strane kanvice. Hladina vody sa musí nachádzať medzi značkou minimálneho naplnenia a značkou maximálneho naplnenia.
- 5. KROK:** Zatvorte veko tak, aby bezpečne zacvaklo, a potom umiestnite kanvicu späť na napájací podstavec.
- 6. KROK:** Kanvicu zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.
- 7. KROK:** Zatlačte vypínač nadol, kým nezacvakne. Vypínač sa rozsvieti, čím signalizuje, že kanvica je zapnutá. Počas používania sa nedotýkajte tela kanvice.
- 8. KROK:** Po zovretí vody sa vypínač automaticky prepne nahor do vypnutej polohy. Modré svetlo sa vypne.
- 9. KROK:** Keď voda prestane prudko vriieť, kanvicu zdvihnite za rukoväť a cez hrdlo vylejte požadované množstvo vody. Nelejte vodu príliš rýchlo, pretože by mohla stekať po stene kanvice.

Upozornenie: Predtým, ako sa dotknete otváracieho veka alebo ho otvoríte, nechajte kanvicu dôkladne vychladnúť.

Nepoužívajte kanvicu, ak je podstavec alebo akýkoľvek elektrický konektor mokrý. Nepokúšajte sa ich sušiť, pokiaľ je kanvica zapojená v elektrickej sieti.

Ak vypínač nezapadne do polohy „zapnuté“, nesnažte sa ho tlačiť dolu silou. Môže to spôsobiť únik nadbytočnej pary z veka, poškodenie mechanizmu automatického vypnutia alebo zranenie používateľa.

Telo a veko kanvice sa počas používania zahrejú na vysokú teplotu. Keď sa kanvica používa alebo je naplnená horúcou vodou, nedotýkajte sa žiadnej jej časti okrem rukoväte.

Aby ste predišli rozliatiu vody alebo poraneniu používateľa, pred zdvihnutím kanvice alebo naliatím vody počkajte, kým skončí prudký var.

Varovanie: Z otváracieho veka môže striekať voda, ak sa otvorí po jej zovretí – pred otvorením veka nechajte kanvicu vychladnúť.

PROGRESS®

Est. 1931

Skladovanie

Pred uložením na chladnom, suchom mieste musí byť kanvica vychladnutá, čistá a suchá. Kábel nikdy pevne neovíjajte okolo kanvice. Oviňte ho iba voľne, aby nedošlo k poškodeniu.

Technické údaje

Kód výrobku: EK3564

Vstup: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Výkon: 1850–2200 W

Preškrtnutý symbol smetného koša na kolieskach na tomto výrobku znamená, že toto zariadenie sa musí zlikvidovať ekologickým spôsobom, keď ho už viac nebudete môcť používať alebo došlo k jeho opotrebovaniu. Pre viac informácií o mieste recyklácie tohto výrobku kontaktujte miestny orgán.



PROGRESS[®]

Est. 1931

Výrobca/dovozca:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler- Strabe 5 51149 Kolín nad
Rýnom.

VYROBENÉ V ČÍNE.



CD010420/MD000000/V2