

PROGRESS®

Est. 1931

VEGA

RÝCHLOVARNÁ KANVICA

Návod na použitie

PROGRESS®

Est. 1931

Dôkladne si prečítajte všetky pokyny a uschovajte ich pre budúcu potrebu.

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavat' základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Detí vo veku od 8 rokov, osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, a osoby bez patričných skúseností a znalostí môžu tento spotrebič používať len v prípade, že na ne dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhe zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.

Čistenie alebo používateľskú údržbu spotrebiča smú vykonávať iba osoby staršie ako 8 rokov, inak musí byť zabezpečený dozor.

Tento spotrebič nie je hračka.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne diely, ktorých údržbu môže vykonávať používateľ. Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákoľvek časť spotrebiča nefunguje správne alebo ak spadla alebo je poškodená, jej opravu môže vykonať iba kvalifikovaný elektrikár.

Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

Vyvarujte sa ponoreniu elektrických súčasti tohto spotrebiča do vody alebo inej kvapaliny.

Ked' je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru.

Nepoužívajte iné napájacie podstavce ako ten, ktorý je súčasťou balenia tohto spotrebiča.

Spotrebič nenapíňajte nad úroveň značky max. naplnenia. Preplnenie spotrebiča môže spôsobiť vyliatie vriacej vody.

Použitie predĺžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nesmie sa používať na komerčné účely.

Pri používaní tohto spotrebiča bud'te opatrní, pretože z hrdla a/ alebo veka bude unikať para, najmä počas dopĺňania vody.

 **Upozornenie:** Horúci povrch – Nedotýkajte sa horúcej časti ani tepelných súčastí spotrebiča.

Predtým, ako sa dotknete alebo otvoríte vyskakovacie veko, vždy nechajte spotrebič dôkladne vychladnúť.

Varovanie: Vriaca voda a para môžu spôsobiť vážne zranenie. Pri používaní tohto spotrebiča postupujte mimoriadne opatrne. Keď je kanvica v prevádzke, neotvárajte veko.

Počas používania sa spotrebič zohreje na vysokú teplotu. Spotrebiča sa nedotýkajte a vždy s ním narábajte opatrne.

Nesprávne použitie spotrebiča by mohlo používateľovi spôsobiť zranenie.

Senzor Boil-dry

Ak sa varná kanvica v prázdnom stave náhodne zapne, aktivuje sa senzor Boil-dry, čím sa vypne napájanie. Počas tejto doby sa kanvicu nesnažte používať. Po ochladení sa obnoví jej bežný chod.

Starostlivosť a údržba

Kanvicu a napájací podstavec utrite mäkkou, vlhkou handričkou.

Potom ich nechajte dôkladne vyschnúť.

Vyvarujte sa ponoreniu kanvice do vody alebo inej kvapaliny.

Na čistenie kanvice nikdy nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky či špongie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

Ak sa varná kanvica vypne skôr, ako začne vriet' voda alebo je na vnútornej strane kanvice viditeľný biely nános, je potrebné ju odvápníť. Do kanvice pridajte komerčný prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa, pričom dodržiavajte pokyny výrobcu. Na odstraňovanie vodného kameňa z kanvice sa neodporúča používať ocot.

PROGRESS®

Est. 1931

Popis časťí



1. Rýchlovarná kanvica Vega
2. Napájací podstavec
3. Vypínač so svetelným indikátorom
4. Rukoväť
5. Značka minimálneho naplnenia (0,6 l)
6. Značka maximálneho naplnenia (1,7 l)
7. Vodoznak
8. Vyskakovacie veko
9. Hrdlo
10. Tlačidlo na uvoľnenie veka

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím kanvicu poutierajte mäkkou, vlhkou handričkou a dôkladne vysušte.

Vyvarujte sa ponoreniu kanvice do vody alebo inej kvapaliny.

Naplňte kanvicu po značku maximálneho naplnenia a nechajte vodu zovrieť, pričom postupujte podľa pokynov v časti s názvom „Používanie rýchlovarnej kanvice Vega“. Po zovretí vodu vylejte. Ak v zovretej vode zostane mierna chut' alebo zápach, proces zopakujte.

Poznámka: Pri prvom použití kanvice môže byť cítiť mierny zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. V blízkosti kanvice zabezpečte dostatočné vetranie.

Varovanie: Kanvica ani žiadne príslušenstvo nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.

Návod na použitie

Používanie rýchlovarnej kanvice Vega

- 1. KROK:** Skontrolujte, či je kanvica vypnutá a odpojená z elektrickej siete.
- 2. KROK:** Napájací podstavec umiestnite na rovný, stabilný, teplovzdorný povrch vo výške pohodnej pre používateľa.
- 3. KROK:** Stlačením tlačidla na uvoľnenie veka otvorte vyskakovacie veko.
- 4. KROK:** Odstráňte kanvicu z napájacieho podstavca a napľňte ju požadovaným množstvom vody. Riadte sa pri tom vodoznakom na boku kanvice. Hladina vody sa musí nachádzať medzi značkou minimálneho naplnenia a značkou maximálneho naplnenia.
- 5. KROK:** Zatvorte vyskakovacie veko a umiestnite kanvicu späť na napájaci podstavec.
- 6. KROK:** Kanvicu zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.
- 7. KROK:** Zatlačte vypínač nadol do polohy „zapnuté“, kým nezacvakne. Svetelný indikátor sa rozsvieti, čím signalizuje, že kanvica je zapnutá. Počas používania sa nedotýkajte tela kanvice.
- 8. KROK:** Po zovretí vody sa vypínač automaticky prepne nahor do polohy „vypnuté“. Svetelný indikátor sa vypne.
- 9. KROK:** Keď voda prestane prudko vriť, kanvicu zdvihnite za rukoväť a cez hrdlo pomaly vylejte požadované množstvo vody. Nelejte vodu príliš rýchlo, pretože by mohla stekáť po stene kanvice.

Upozornenie: Predtým, ako sa dotknete vyskakovacieho veka alebo ho otvoríte, nechajte kanvicu dôkladne vychladnúť. Nepoužívajte kanvicu, ak je podstavec alebo akýkoľvek elektrický konektor mokrý. Nepokúšajte sa ich sušiť, pokial' je kanvica zapojená v elektrickej sieti.

Ak vypínač nezypadne do polohy „zapnuté“, nesnažte sa ho tlačiť dolu silou. Môže to spôsobiť únik nadbytočnej pary z vyskakovacieho veka, poškodenie mechanizmu automatického vypnutia alebo zranenie používateľa.

Telo a vyskakovacie veko kanvice sa počas používania zahrejú na vysokú teplotu. Keď sa kanvica používa alebo je naplnená horúcou vodou, nedotýkajte sa žiadnej jej časti okrem rukoväte.

PROGRESS®

Est. 1931

Aby ste predišli rozliatiu vody alebo poraneniu používateľa, pred zodvihnutím kanvice alebo naliatím vody počkajte, kým skončí prudký var.

Varovanie: Z vyskakovacieho veka môže striekáť voda, ak sa otvorí po jej zovretí – pred otvorením vyskakovacieho veka nechajte kanvicu vychladnúť.

Skladovanie

Pred uložením na chladnom, suchom mieste musí byť kanvica vychladnutá, čistá a suchá.

Kábel nikdy pevne neovíjajte okolo kanvice. Oviňte ho iba voľne, aby nedošlo k poškodeniu.

Technické údaje

Kód výrobku: EK3214

Vstup: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Výkon: 1850–2200 W

Preškrnutý symbol smetného koša na kolieskach na tomto výrobku znamená, že toto zariadenie sa musí zlikvidovať ekologickým spôsobom, keď ho už viac nebudete môcť používať alebo došlo k jeho opotrebovaniu.

Pre viac informácií o mieste recyklácie tohto výrobku kontaktujte miestny úrad.



PROGRESS®

Est. 1931

Výrobca/dovozca:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler- Strabe 5 51149 Kolín nad
Rýnom.
VYROBENÉ V ČÍNE.



CD050220/MD000000/V2