

PROGRESS®

Est. 1931

**METALICKÝ
TYČOVÝ MIXÉR**

Návod k použití

Pozorně si přečtěte celý návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití.

Bezpečnostní Pokyny

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.

Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.

Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

Děti by neměly provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.

Tento spotřebič není hračka.

Tento spotřebič neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem.

Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, opravu by měl provést kvalifikovaný elektrikář. Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.

Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.

Spotřebič uchovávejte mimo dosah ostatních spotřebičů, které vydávají teplo.

K rotujícím částem spotřebiče nepřibližujte ruce, prsty, vlasy a jakékoliv volné kusy oblečení.

Neponořujte elektrické součásti spotřebiče do vody ani jiné kapaliny. Neobsluhujte spotřebič mokřima rukama.

Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.

Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel.
Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.
Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.
Spotřebič nepoužívejte, pokud došlo k jeho upuštění nebo pokud vykazuje zřejmé známky poškození či netěsnosti.
Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.
Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.
Nepoužívejte žádná poškozená příslušenství.
Nepoužívejte spotřebič venku.
Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.
Nevkládejte spotřebič do vroucí vody či velmi horké kapaliny.
Během manipulace se nedotýkejte žádných pohyblivých součástí spotřebiče, jelikož byste se mohli poranit.
Nedotýkejte se částí spotřebiče, které se mohou při používání rozehrát – mohli byste se poranit.
Nepoužívejte zlomené ani pevně nedržící řezací či otočné čepele.
Před výměnou či instalací doplňků spotřebič vypněte a odpojte jej ze zdroje napětí.
Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení.
Před čištěním či údržbou se ujistěte, že spotřebič po použití zcela vychladl.
Vždy spotřebič používejte na stabilním, tepelně odolném povrchu ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.
Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.
Tento spotřebič nesmí být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládacího systému, který nebyl dodán s tímto spotřebičem.
Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Neměl by být používán pro komerční účely.
Varování: Nedotýkejte se ostrých čepelí.

Péče a údržba

KROK 1: Před čištěním či údržbou mixér vypněte a odpojte jej ze zdroje napájení.

KROK 2: Motorovou jednotku mixéru otřete navlhčeným měkkým hadříkem a nechte ji důkladně oschnout.

KROK 3: Veškeré příslušenství umyjte v teplé vodě s mycím přípravkem, poté jej opláchněte a důkladně osušte.

Nikdy se nedotýkejte čepelí. S maximální opatrností čepele očistěte pomocí kartáče a opatrně je osušte.

Neponořujte motorovou jednotku mixéru do vody ani jiné kapaliny.

K čištění mixéru nepoužívejte hrubé ani abrazivní čisticí prostředky nebo drátěnky, jelikož byste jej mohli poškodit.

Mixér nelze mýt v myčce nádobí.

Poznámka: Mixér po každém použití očistěte.

Varování: S nástavci zacházejte opatrně, mají totiž ostré čepele. Buďte opatrní při připojování, odpojování, čištění a skladování nástavce.

Popis částí

1. Motorová jednotka tyčového mixéru
2. Tlačítko napájení
3. Tlačítko Turbo
4. Nástavec mixéru



Návod k použití

Před prvním použitím

Nástavec mixéru umyjte v teplé vodě s mycím přípravkem, poté je opláchněte a důkladně osušte.

Motorovou jednotku mixéru otřete navlhčeným měkkým hadříkem a nechte ji důkladně oschnout.

Nikdy se nedotýkejte čepelí. Nástavec je třeba umývat kartáčkem a opatrně je osušit.

Neponořujte motorovou jednotku mixéru do vody ani jiné kapaliny.

Poznámka: Při prvním použití může mixér vydávat mírný zápach. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí mixéru dostatečné větrání.

Používání tyčového mixéru

Nástavec musí být před použitím řádně připevněn. Neodnímejte jej, dokud se nezastaví.

KROK 1: Než mixér zapojíte do zdroje napájení, opatrně k motorové jednotce mixéru připevněte nástavec, tedy zarovnejte drážky a otočte nástavcem tak, aby zacvakl na místo.

KROK 2: Vložte suroviny určené k mixování do vhodné mísy.

KROK 3: Zapojte mixér do zdroje napájení a zapněte jej.

KROK 4: Pevně přidržujte mísu a vložte nástavec s čepelí do surovin, poté stiskněte a držte tlačítko s požadovanou rychlostí na motorové jednotce mixéru.

KROK 5: Jakmile suroviny namixujete na požadovanou konzistenci, pusťte tlačítko rychlosti a počkejte, dokud se čepele nepřestanou otáčet. Teprve poté vyjměte mixér z motorové jednotky mixéru.

Upozornění: Chcete-li přidat suroviny do mísy nebo je vyjmout, mixér nejprve vypněte a odpojte ze zdroje napájení.

Varování: Nepoužívejte mixér bez surovin, jelikož byste jej mohli poškodit.

Před odejmutím nástavce mixéru a čistěním mixér vypněte a odpojte jej od zdroje napájení.

Max. doba nepřetržitého provozu je 20 sekund. Před dalším použitím nechte mixér 2 minuty chladnout.

Nástavec mixéru nepoužívejte k mixování velmi horkých či vroucích tekutin, jelikož by mohlo dojít k poranění.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Mixér se nedaří zapnout.	Mixér není připojený ke zdroji napájení.	Zapojte mixér do zdroje napájení a zapněte jej.
Čepele se při kontaktu se surovinami přestanou pohybovat.	Suroviny tvoří tvrdá zelenina, jako jsou brambory, mrkev a tuřín, které ztěžují mixování.	Mixujte pouze suroviny, jako je vařená zelenina nebo měkké ovoce.
Mixér se zahřívá.	Mixér je přetížen, protože suroviny jsou příliš tvrdé.	Mixujte pouze suroviny, jako je vařená zelenina nebo měkké ovoce. Používejte mixér v 20sekundových intervalech a nechte mixér mezitím vychladnout.

Skladování

Mixér znovu sestavte.

Před uskladněním mixéru na chladném a suchém místě se ujistěte, že je vychladlý, vyčištěný a osušený.

Napájecí kabel nikdy pevně nenamotávejte na mixér. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.

Specifikace

Kód produktu: EK3102

Vstup: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Výstup: 400 W

Symbol přeškrtnuté popelnice na tomto spotřebiči znamená, že jakmile spotřebič již nelze použít nebo je opotřebený, je nutné jej zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí. Podrobné informace o tom, kde lze odevzdat spotřebič k recyklaci, získáte od orgánů státní správy.



PROGRESS®

Est. 1931

Výrobce/dovozce:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler- Strabe 5 51149 Koln.
VYROBENO V ČÍNĚ.

CD050520/MD000000/V1