

PROGRESS®

Est. 1931

METALLICS

BOTMIXER

Használati útmutató

Olvassa el figyelmesen az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

Biztonsági előírások

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

Mielőtt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.

8 éven aluli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, vagy kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.

A gyermekek felügyeletével gondoskodjon róla, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

A készülék tisztítását és karbantartását gyermek csak abban az esetben végezheti, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll.

Ez a készülék nem játék.

A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket.

Ha a tápkábel, a csatlakozó vagy a készülék bármely része meghibásodott, leesett vagy megsérült, a javítást mindig bízza szakképzett villanyszerelőre. A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja.

Tartsa a készüléket és a hozzá tartozó tápkábelt gyermekektől elzárt helyen.

A bekapcsolt vagy még forró készüléket tartsa gyermekektől távol.

A készüléket és a tápkábelt tartsa távol hőtől és éles szélektől, amelyek károsíthatják azt.

Tartsa távol a készüléket más hőt kibocsájtó berendezésektől.

Tartsa távol kezét, ujjait, haját és a laza ruhadarabokat a készülék forgó alkatrészeitől.

Ne merítse a készülék elektromos alkatrészeit vízbe vagy egyéb folyadékba.

Ne használja a készüléket nedves kézzel.

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miközben az áramforráshoz van csatlakoztatva.

Soha ne a kábelt húzva húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból; kapcsolja ki a készüléket, és kézzel húzza ki a csatlakozódugót.
Ne húzza vagy hordozza a készüléket a tápkábelnél fogva.
Ne használja a készüléket, ha az leesett, ha látható sérülés van rajta, vagy ha szivárog.
A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.
A mellékelt tartozékokon kívül ne használjon semmilyen más tartozékot.
Ne használjon semmilyen sérült tartozékot.
A készüléket ne használja a szabadban.
Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben vagy magas páratartalmú helyen.
Ne tegye a készüléket forrásban lévő vízbe vagy nagyon forró folyadékba.
Használat közben ne érintse meg a készülék mozgó alkatrészeit, mert az sérülést okozhat.
Ne nyúljon a készülék azon részeihez, amelyek használat közben felforrósodhatnak, mert ez sérülésveszélyes.
Ne használjon törött vagy laza vágókéseket vagy forgó pengéket.
Tartozékok cseréje vagy felszerelése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból.
Használat után, illetve tisztítás vagy felhasználói karbantartás előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból.
Használat után, illetve tisztítás vagy karbantartás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a készülék már teljesen lehűlt.
A készüléket mindig stabil, hőálló felületen használja, a felhasználó számára kényelmes magasságban.
A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.
A készüléket kizárólag a készülékhez mellékelt külső időzítővel vagy külön távvezérlőrendszerrel szabad működtetni.
Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál. Nem használható kereskedelmi célra.
Vigyázat: Ne érjen az éles pengékhez.

Ápolás és karbantartás

1. LÉPÉS: Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki a mixert, és húzza ki a hálózati aljzatból.

2. LÉPÉS: A mixer motoregységét puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.

3. LÉPÉS: Mossa le az összes tartozékot meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg azokat.

Soha ne érintse meg a pengéket; különös körültekintéssel tisztítsa meg őket egy kefével, és alaposan szárítsa meg.

A mixer motoregységét ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

A mixer tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.

A mixer nem mosható mosogatógépben.

Megjegyzés: A mixert minden használat után meg kell tisztítani.

Vigyázat: Óvatosan kezelje a tartozékokat, mert a pengék élesek. Legyen óvatos a tartozékok felszerelésekor, eltávolításakor, tisztításakor és tárolásakor.

Az alkatrészek leírása

1. Botmixer motoregysége
2. Bekapcsoló gomb
3. Turbó gomb
4. Penge tartozék



Használati útmutató

Az első használat előtt

Mossa le a penge tartozékot meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg.

A mixer motoregységét puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg. Soha ne érintse meg a pengéket; a tartozékokat kefével kell lemosni, és alaposan meg kell szárítani.

A mixer motoregységét ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

Megjegyzés: A mixer első használatakor enyhe szag keletkezhet. Ez normális jelenség, és rövid időn belül elmúlik. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a mixer körül.

A botmixer összeszerelése

Használat előtt minden tartozékot biztonságosan rögzíteni kell; ne próbálja meg eltávolítani, amíg a tartozék teljesen meg nem állt.

- 1. LÉPÉS:** Mielőtt a mixert a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, óvatosan illessze a mixer tartozékot a motoregységhez úgy, hogy a füleket a megfelelő mélyedésbe illeszti, majd a helyükre tekeri.
- 2. LÉPÉS:** Helyezze a turmixolni kívánt ételt egy megfelelő edénybe.
- 3. LÉPÉS:** Csatlakoztassa a mixert a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be.
- 4. LÉPÉS:** Tartsa a tálat stabilan, helyezze a penge tartozékot az ételbe, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a motoregységen található kívánt sebesség gombot.
- 5. LÉPÉS:** Miután az ételt a megfelelő állagúra turmixolta, engedje fel a sebesség gombot, várja meg, amíg a penge forgása megáll, és csak ezután emelje ki a mixer motoregységét az ételből.

Figyelmeztetés: Kapcsolja ki a mixert, és húzza ki a hálózati aljzathoz, mielőtt ételt tesz vagy vesz ki az edényből.

Vigyázat: Ne működtesse a mixert étel nélkül, mert ez károsodást okozhat.

Tisztítás vagy a penge tartozék eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a mixert, és húzza ki a hálózati aljzathoz.

A készülék legfeljebb 20 másodpercig működtethető folyamatosan. Mielőtt ismét használná, 2 percig hagyja hűlni a mixert.

Ne használja a penge tartozékot nagyon meleg vagy forrásban lévő folyadékok keverésére, mert ez sérülést okozhat.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A mixer nem működik.	A mixer nincs áramforráshoz csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a mixert a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be.
A pengék nem mozognak, amikor hozzáérnek a hozzávalókhoz.	Az alapanyagok kemény zöldségek, például burgonya, sárgarépa vagy fehér répa, amit a mixer nehezen turmixol össze.	Csak főtt zöldséget vagy puha gyümölcsöket turmixoljon.
A mixer felforrósodik.	A mixer túl van erőltetve, mert a hozzávalók túl kemények.	Csak főtt zöldséget vagy puha gyümölcsöket turmixoljon. A mixert 20 másodpercig működtesse folyamatosan, és két használat között hagyja, hogy lehűljön.

Tárolás

Szerelje össze a mixert.

A mixert tárolja hűvös, száraz helyen, és tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, tiszta és száraz.

Soha ne tekerje a kábelt szorosan a mixer köré; a károsodás elkerülése érdekében lazán tekerje fel.

Műszaki adatok

Termékkód: EK3102

Bemenet: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Kimenet: 400 W

A terméken található áthúzott szemetesekuka szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket környezetvédelmi szempontból megfelelően kell ártalmatlanítani, ha már nem használja vagy elhasználódott. A termék leadásával és újrahasznosítási helyével kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz.



PROGRESS®

Est. 1931

Gyártja/importálja:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler- Strabe 5. 51149 Köln.

GYÁRTÁSI HELY: KÍNA.

CD050520/MD000000/V1