

PROGRESS®

Est. 1931

**KOVOVÝ
RUČNÝ MIXÉR**

Návod na použitie

Dôkladne si prečítajte všetky pokyny a uschovajte ich pre budúcu potrebu.

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov je potrebné vždy dodržiavat' základné bezpečnostné opatrenia.

Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Deti vo veku od 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo nedostatok patričných skúseností a znalostí, môžu tento spotrebič používať len v prípade, ak na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhe zariadenia a možných nebezpečenstvách.

Je potrebné dohliadnuť na to, aby sa so spotrebičom nehrali deti.

Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú údržbu spotrebiča, pokial' nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.

Tento spotrebič nie je hračka.

Tento spotrebič neobsahuje žiadne diely, ktorých údržbu môže vykonávať používateľ. Ak napájací kábel, zástrčka alebo akákol'vek časť spotrebiča riadne nefunguje alebo ak spotrebič spadol, alebo je poškodený, jeho opravu môže vykonáť iba kvalifikovaný elektrikár.

Dôsledkom nesprávnej opravy môže dôjsť k riziku ohrozenia spotrebiteľa.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

Ked' je spotrebič zapnutý alebo ak úplne nevychladol, uchovávajte ho mimo dosahu detí.

Spotrebič a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu tepla alebo ostrých hrán, ktoré by ho mohli poškodiť.

Spotrebič uchovávajte mimo dosahu iných spotrebičov vyžarujúcich teplo.

Ruky, prsty, vlasy a akýkol'vek voľný odev udržujte mimo dosahu rotujúcich častí spotrebiča.

Vyvarujte sa ponorenia elektrických súčasti tohto spotrebiča do vody alebo inej kvapaliny.

So spotrebičom nemanipulujte mokrými rukami.

Ked' je spotrebič pripojený k elektrickej sieti, nenechávajte ho bez dozoru.
Spotrebič neodpájajte z elektrickej siete ťahaním za kábel. Vypnite ho a zástrčku vytiahnite ručne.

Spotrebič neťahajte ani neprenášajte za napájací kábel.

Spotrebič nepoužívajte, ak spadol, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia alebo ak preteká.

Spotrebič nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané spolu s výrobkom.

Nepoužívajte žiadne poškodené príslušenstvo.

Tento spotrebič nepoužívajte v exteriéri.

Spotrebič neskladujte na priamom slnečnom svetle ani vo veľmi vlhkom prostredí.

Spotrebič nedávajte do vriacej vody ani do veľmi horúcej tekutiny.

Počas používania sa nedotýkajte pohybujúcich sa častí spotrebiča.

Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Nedotýkajte sa žiadnych častí spotrebiča, ktoré sa môžu počas používania zahriať. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

Nepoužívajte zlomené ani uvoľnené rezacie alebo rotujúce čepele.

Pred výmenou alebo montážou príslušenstva vypnite spotrebič a odpojte ho z elektrickej siete.

Po použití a pred akýmkol'vek čistením alebo používateľskou údržbou spotrebič vždy odpojte zo siete.

Pred akýmkol'vek čistením alebo údržbou vždy skontrolujte, či spotrebič po použití úplne vychladol.

Spotrebič vždy pokladajte na stabilný, teplovzdorný povrch vo výške pohodnej pre používateľa.

Použitie predĺžovacieho kábla so spotrebičom sa neodporúča.

Tento spotrebič nie je možné obsluhovať pomocou externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania, ktoré nie sú súčasťou balenia.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nesmie sa používať na komerčné účely.

Varovanie: Nedotýkajte sa ostrých čepelí.

PROGRESS®

Est. 1931

Starostlivosť a údržba

1. KROK: Pred akýmkol'vek čistením alebo používateľskou údržbou mixér vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.

2. KROK: Motorovú jednotku mixéra utrite mäkkou vlhkou handričkou a nechajte dôkladne uschnúť.

3. KROK: Všetko príslušenstvo umyte v teplej vode so saponátom, potom opláchnite a dôkladne osušte.

Nikdy sa nedotýkajte čepelí. Čepele veľmi opatrne očistite kefkou a dôkladne osušte.

Vyvarujte sa ponorenia motorovej jednotky mixéra do vody alebo inej kvapaliny.

Na čistenie mixéra nepoužívajte drsné ani abrazívne čistiace prostriedky a ani drôtenky. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.

Mixér nie je vhodný na umývanie v umývačke riadu.

Poznámka: Mixér by sa mal po každom použití vyčistiť.

Varovanie: S nadstavcami zaobchádzajte opatrne. Ich čepele sú ostré. Pri pripájaní, vyberaní, čistení alebo skladovaní nadstavca bud'te opatrní.

Popis častí

1. Motorová jednotka ručného mixéra
2. Tlačidlo zapínania
3. Tlačidlo Turbo
4. Nadstavec mixéra



Návod na použitie

Pred prvým použitím

Nadstavec mixéra umyte v teplej vode so saponátom, potom opláchnite a dôkladne osušte. Motorovú jednotku mixéra utrite mäkkou vlhkou handričkou a nechajte dôkladne uschnúť. Nikdy sa nedotýkajte čepelí. Nadstavec treba umyť kefkou a dôkladne osušiť. Vyuvarujte sa ponorenia motorovej jednotky mixéra do vody alebo inej kvapaliny.

Poznámka: Pri prvom použití mixéra môže byť cítiť mierny zápach. Je to normálny jav a po krátkom čase ustúpi. V blízkosti mixéra zabezpečte dostatočné vetranie.

Používanie ručného mixéra

Nadstavec musí byť pred použitím bezpečne upevnený.

Nepokúšajte sa ho vybrať skôr, ako sa prestane pohybovať.

1. KROK: Pred zapojením mixéra do elektrickej siete opatrne nasadte nadstavec mixéra na motorovú jednotku mixéra tak, že zarovnáte úchytky a následným otočením zaistíte nadstavec na jeho miesto.

2. KROK: Potraviny určené na mixovanie vložte do vhodnej misy.

3. KROK: Mixér zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.

4. KROK: Pevne držte misu, pričom vložte nadstavec s čepel'ami do potravín a následne stlačte a držte stlačené tlačidlo požadovaných otáčok, ktoré sa nachádza na motorovej jednotke mixéra.

5. KROK: Keď sú potraviny rozmixované na požadovanú konzistenciu, uvoľnite tlačidlo otáčok a pred vybraním mixéra z motorovej jednotky počkajte, kým sa čepele neprestanú otáčať.

Upozornenie: Pred pridaním potravín do misy alebo ich vybraním z misy mixér vypnite a odpojte ho z elektrickej siete.

Varovanie: Mixér nepoužívajte bez potravín, pretože by to mohlo spôsobiť jeho poškodenie.

Predtým, ako sa pokúsíte odstrániť nadstavec mixéra a pred čistením, mixér vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.

Max. nepretržitý čas prevádzky je 20 sekúnd. Pred opäťovným použitím mixéra ho nechajte 2 minúty v pokoji.

Nadstavec mixéra nepoužívajte na miešanie veľmi horúcej alebo vriacej tekutiny. Mohlo by dôjsť k zraneniu.

PROGRESS®

Est. 1931

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Mixér nefunguje.	Mixér nie je zapojený do elektrickej siete.	Mixér zapojte do elektrickej siete a zapnite napájanie.
Čepele sa pri kontakte s prísadami nepohybujú.	Prísady tvoria tvrdé druhy zeleniny, ako sú zemiaky, mrkva a kapusta, čo mixéru st'ážuje mixovanie.	Mixujte iba prísady, ako je varená zelenina alebo mäkké ovocie.
Mixér sa prehrieva.	Mixér je preťažený, pretože prísady sú veľmi tvrdé.	Mixujte iba prísady, ako je varená zelenina alebo mäkké ovocie. Mixér používajte v 20-sekundových impulzoch, čím mixéru poskytnete čas na vychladnutie medzi jednotlivými použitiami.

Skladovanie

Mixér znova zostavte.

Pred uložením na chladnom a suchom mieste skontrolujte, či je mixér vychladnutý, čistý a suchý.

Kábel nikdy pevne neovíjajte okolo mixéra. Oviňte ho iba voľne, aby nedošlo k poškodeniu.

Technické údaje

Kód výrobku: EK3102

Príkon: 220 – 240 V ~ 50/60 Hz

Výkon: 400 W

Preškrnutý symbol smetného koša na kolieskach na tomto výrobku znamená, že toto zariadenie sa musí zlikvidovať ekologickým spôsobom, keď ho už viac nebudeš môcť používať alebo došlo k jeho opotrebovaniu. Pre viac informácií o mieste recyklácie tohto výrobku kontaktujte miestny úrad.



PROGRESS®

Est. 1931

Výrobca/dovozca:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler- Strabe 5 51149 Kolín nad
Rýnom.
VYROBENÉ V ČÍNE.

CD050520/MD000000/V1