

PROGRESS®

Est. 1931

**METALICKÝ
RUČNÍ MIXÉR**

Návod k použití

Pozorně si přečtěte celý návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití.

Bezpečnostní Pokyny

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.

Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.

Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

Děti by neměly provádět čištění ani údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem. Tento spotřebič není hračka.

Tento spotřebič neobsahuje žádné součásti opravitelné uživatelem.

Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, opravu by měl provést kvalifikovaný elektrikář. Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.

Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud je spotřebič zapnutý nebo chladne, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhněte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.

Spotřebič uchovávejte mimo dosah ostatních spotřebičů, které vydávají teplo.

K rotujícím částem spotřebiče nepřibližujte ruce, prsty, vlasy a jakékoliv volné kusy oblečení.

Neponořujte elektrické součásti spotřebiče do vody ani jiné kapaliny. Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.

Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru. Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel.

Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.

Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.

Spotřebič nepoužívejte, pokud došlo k jeho upuštění nebo pokud vykazuje zřejmé známky poškození či netěsnosti.

Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.

Nepoužívejte nástavce, které nejsou součástí balení.

Nepoužívejte poškozené nástavce.

Nepoužívejte spotřebič venku.

Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.

Během manipulace se nedotýkejte žádných pohyblivých součástí spotřebiče, jelikož byste se mohli poranit.

Nedotýkejte se částí spotřebiče, které se mohou při používání rozehrát – mohli byste se poranit.

Během používání neblokuje ventilační otvory, jelikož by se spotřebič mohl přehřívat.

Nepoužívejte poškozené ani uvolněné nástavce.

Před výměnou či instalací nástavců spotřebič vypněte a odpojte ze zdroje napájení.

Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení.

Před čištěním či údržbou se ujistěte, že spotřebič po použití zcela vychladl.

Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.

Tento spotřebič nesmí být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládacího systému, který nebyl dodán s tímto spotřebičem.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Neměl by být používán pro komerční účely.

PROGRESS®

Est. 1931

Péče a údržba

KROK 1: Před čištěním či údržbou mixér vypněte a odpojte jej ze zdroje napájení.

KROK 2: Motorovou jednotku mixéru otřete měkkým, navlhčeným hadříkem a nechte jej důkladně oschnout.

KROK 3: Veškeré nástavce umyjte v teplé vodě s mycím přípravkem, poté je opláchněte a důkladně osušte.

Neponořujte motorovou jednotku mixéru do vody ani jiné kapaliny. K čištění mixéru nepoužívejte hrubé ani abrazivní čisticí prostředky nebo drátěnky, jelikož byste jej mohli poškodit.

Mixér nelze mýt v myčce nádobí.

Poznámka: Mixér po každém použití očistěte.

Popis částí



1. Motorová jednotka ručního mixéru
2. 5stupňový volič rychlosti
3. Tlačítko pro vysunutí nástavce
4. Otvory pro nástavce

5. Nástavce na šlehání
6. Háky na těsto
7. Ventilační otvory
8. Nastavení/režim Turbo

Návod k použití

Před prvním použitím

Veškeré nástavce umyjte v teplé vodě s mycím přípravkem, poté je opláchněte a důkladně osušte.

Motorovou jednotku mixéru otřete měkkým, navlhčeným hadříkem a nechte jej důkladně oschnout.

Nikdy se nedotýkejte čepelí. Nástavce je třeba umývat kartáčkem a opatrně je osušit. Neponořujte motorovou jednotku mixéru do vody ani jiné kapaliny.

Poznámka: Při prvním použití může mixér vydávat mírný zápach. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí mixéru dostatečné větrání.

Používání ručního mixéru

Veškeré nástavce musí být před použitím řádně připevněny. Nástavce neodnímejte, dokud se nezastaví.

Varování: Maximální doba provozu jsou 3 min. Před dalším použitím nechte spotřebič 2 minuty chladnout.

Použití nástavců na šlehání

Nástavce na šlehání jsou ideální k mixování lehkých přísad, jako jsou vaječné bílky, smetana a instantní dezerty. Abyste předešli rozlití, doporučujeme začít na nejnižší rychlosti a postupně zvyšovat na požadovanou rychlost.

KROK 1: Než mixér zapojíte do zdroje napájení, opatrně k němu připojte nástavce na šlehání tak, že zarovnáte čepy a zatlačíte nástavce do mixéru, dokud nezacvaknou na místo.

KROK 2: Přísady, které chcete našlehat, umístěte do mísy nebo jiné nádoby na míchání. Poté mixér zapojte do zdroje napájení a zapněte jej.

KROK 3: Spustíte zajištěné nástavce na šlehání do mísy a nastavte 5stupňový volič na požadovanou rychlost.

KROK 4: Pomalu pohybuje mixérem po směru hodinových ručiček tak, abyste předešli rozstříku. Po dokončení šlehání vraťte 5stupňový volič rychlosti do polohy „0“, čímž mixér vypnete.

KROK 5: Po použití mixér vypněte a odpojte jej od zdroje napájení. Odpojte nástavce na šlehání tak, že podržíte tlačítko k jejich vysunutí a jemně je vytáhnete z mixéru. Tlačítko k vysunutí stiskněte pouze tehdy, pokud nástavce pevně držíte. V opačném případě by mohly spadnout a poškodit se.

Poznámka: K mixování tekutin, obzvlášť těch horkých, používejte vysokou nádobu nebo postupně šlehejte pouze malá množství, abyste předešli rozlití, rozstříku a možnému opaření.

Varování: Nástavce na šlehání nepoužívejte k mixování velmi horkých či vroucích tekutin, jelikož by mohlo dojít k poranění. Před vyjmutím nástavců na šlehání a čistěním mixér vypněte a odpojte jej od zdroje napájení.

Použití háků na těsto

Háky na těsto jsou k ideální k hnětení těsta na chleba. Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, ujistěte se, že těsto není příliš suché, a háky na těsto používejte při nízké rychlosti.

KROK 1: Než mixér zapojíte do zdroje napájení, opatrně k němu připojte háky na těsto, tedy zároveň čepy a zatlačte nástavce do mixéru, dokud nezacvaknou na místo.

KROK 2: Přísady, které chcete hnětat, umístěte do mísy či nádoby na míchání. Poté mixér zapojte do zdroje napájení a zapněte jej.

KROK 3: Spusťte zajištěné háky na těsto do nádoby a nastavte 5stupňový volič na požadovanou rychlost.

KROK 4: Pomalu pohybujte mixérem po směru hodinových ručiček tak, abyste předešli rozstříku. Po dokončení hnětení nastavte 5stupňový volič rychlosti zpět do polohy „0“, čímž mixér vypnete.

KROK 5: Po použití mixér vypněte a odpojte jej od zdroje napájení. Odpojte háky na těsto tak, že podržíte tlačítko k jejich vysunutí a jemně je vytáhnete z mixéru. Tlačítko k vysunutí stiskněte pouze tehdy, pokud nástavce pevně držíte. V opačném případě by mohly spadnout a poškodit se.

Poznámka: K míchání tekutin, obzvlášť těch horkých, používejte vysokou nádobu nebo postupně míchejte pouze malá množství, abyste předešli rozlití, rozstříku a možnému opaření.

Varování: Nepoužívejte háky na těsto k mixování velmi horkých či vroucích tekutin, jelikož by mohlo dojít k poranění.

Před vyjmutím háků na těsto a čistěním mixér vypněte a odpojte od zdroje napájení.

Tlačítko Turbo

Tlačítko Turbo se nachází nad 5stupňovým voličem rychlosti. Když tlačítko stisknete a přidržíte, aktivujete nejvyšší rychlostní stupeň. Můžete jej také použít k náhlému zvýšení výkonu mixování nezávisle na aktuálně zvolené rychlosti.

Poznámka: Aby bylo možné tlačítko Turbo použít, mixér musí být zapnutý. Pokud je volič nastaven do polohy „0“, tlačítko Turbo nebude fungovat.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Mixér se nedaří zapnout.	Mixér není připojený ke zdroji napájení.	Připojte mixér ke zdroji napájení a zapněte jej.
Nástavce se při kontaktu s přísadami přestanou pohybovat.	Směs je příliš suchá.	Přidejte do směsi tekutinu.

Skladování

Před uskladněním mixéru na chladném a suchém místě se ujistěte, že je vychladlý, vyčištěný a osušený.

Napájecí kabel nikdy pevně nenamotávejte na mixér. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.

Specifikace

Kód produktu: EK3103P

Vstup: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Výstup: 250 W

PROGRESS®

Est. 1931

Symbol přeškrtnuté popelnice na tomto spotřebiči znamená, že jakmile spotřebič již nelze použít nebo je opotřebený, je nutné jej zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí. Podrobné informace o tom, kde lze odevzdat spotřebič k recyklaci, získáte od orgánů státní správy.



PROGRESS®

Est. 1931



Výrobce/dovozce:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler- Strabe 5 51149 Koln.
VYROBENO V ČÍNĚ.

CD310320/MD000000/V1