

PROGRESS®

Est. 1931

SKANDI
2 SZELETES KENYÉRPÍRÍTÓ

Használati útmutató

Olvassa el figyelmesen az útmutatót, és őrizze meg azt későbbi használatra.

Biztonsági előírások

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

Mielőtt a készüléket a hálózati aljzathoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.

8 éven aluli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, vagy kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.

A gyermekek felügyeletével gondoskodjon róla, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

A készülék tisztítását és karbantartását gyermek csak abban az esetben végezheti, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll.

Ez a készülék nem játék.

A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket.

Ha a kábel, a csatlakozó vagy a készülék bármely része meghibásodott, leesett vagy megsérült, javítását mindig bízza szakképzett villanyszerelőre. A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja.

Tartsa a készüléket és a hozzá tartozó tápkábelt gyermekektől elzárt helyen.

Ne merítse a készülék elektromos alkatrészeit vízbe vagy egyéb folyadékba.

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miközben hálózati áramforráshoz van csatlakoztatva.

Ne nyúljon a készülék azon részeihez, amelyek használat közben forróak lehetnek, mivel ez sérülésveszélyes.

A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.

A készüléket nem javasolt külső időzítővel vagy külön távvezérlőrendszerrel működtetni.

Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál. Nem használható kereskedelmi célra.

Ha a készülék leesik, vagy véletlenül vízbe kerül, azonnal húzza ki a fali csatlakozóból. Ne nyúljon bele a vízbe.



Figyelmeztetés: Forró felület – ne érintse meg a készülék forró részeit vagy fűtőelemeit.

Vigyázzon, hogy ne öntsön vizet a fűtőelemre.

Ne pirítson folyékony töltelékkel töltött vagy cukormázazs péksüteményt.

Ne pirítson szakadt kenyérszeleteket.

Vigyázat: Tartsa távol a készüléket gyúlékony anyagoktól.

Ápolás és karbantartás

1. LÉPÉS: Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki a kenyérpirítót a hálózati aljzatból, és várjon, amíg teljesen lehűl.

2. LÉPÉS: A kenyérpirító házát puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.

3. LÉPÉS: Húzza ki a morzsatálcát, és távolítsa el a kenyérpirító alján felgyűlt morzsát.

A kenyérpirító tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készülék felületét.

Figyelmeztetés: Soha ne tegye az ujját a pirítónyílásokba vagy azok közelébe.

Mindig húzza ki a kenyérpirítót a hálózati aljzatból, és várja meg, amíg teljesen lehűl, mielőtt megpróbálja eltávolítani a beszorult kenyeret.

Legyen óvatos, amikor ételt távolít el a pirítónyílásból, nehogy megsértse a belső szerkezetet vagy a fűtőelemet.

Ne hagyja, hogy morzsa gyűljön fel a kenyérpirító aljában

Rendszeres időközönként ürítse ki a morzsatálcát.

Ne működtesse a kenyérpirítót kenyér nélkül, mert ez a készülék károsodását okozhatja.

PROGRESS®

Est. 1931

Az alkatrészek leírása



- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Kenyérpirító háza | 5. Újramelegítés gomb |
| 2. Pirítónyílás | 6. Kiolvasztás gomb |
| 3. Pirítókar | 7. Pirítási fok szabályozó tárcsája |
| 4. Megszakítás gomb | 8. Kivehető morzsatálca |

Az első használat előtt

A kenyérpirító első használata előtt törölje át a készülékházat puha, nedves ruhával, majd alaposan szárítsa meg.

A kenyérpirítót ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

Megjegyzés: A kenyérpirító első használatakor enyhe füst vagy szag keletkezhet. Ez normális jelenség, és rövid időn belül elmúlik. Gondoskodjon a megfelelő szellőzéstől a kenyérpirító körül.

A 2 szeletes Skandi kenyérpirító használata

- 1. LÉPÉS:** Helyezze a kenyérpirítót sima, stabil felületre, a felhasználó számára kényelmes magasságba. Ellenőrizze, hogy a morzsatálca teljesen a kenyérpirítóba van-e tolvá, és hogy a pirítókár fenti pozícióban van-e. A pirítónyílásokban ne legyen kenyér vagy más tárgy.
- 2. LÉPÉS:** Csatlakoztassa a kenyérpirítót a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be.
- 3. LÉPÉS:** A pirítási fok szabályozó tárcsáját állítsa a kívánt állásba. Közepesen barna pirítóshoz válassza a „3–4” állást.
- 4. LÉPÉS:** Helyezze a kenyeret vagy a pirítani kívánt ételt a pirítónyílás(ok)ba, és nyomja le a pirítókart, amíg az a helyére nem kattán. A pirítás akkor kezdődik meg, amikor a kart teljesen lenyomta.
- 5. LÉPÉS:** Amikor a kenyér elérte a kívánt pirítási fokot, a pirítás automatikusan kiugrik.
- 6. LÉPÉS:** Kapcsolja ki a kenyérpirítót, és húzza ki a hálózati aljzathól.
- 7. LÉPÉS:** Hőálló kesztyűben vegye ki a pirítást, és távolítsa el a morzsát a pirítónyílás(ok)ból. Óvatosan húzza felfelé a pirítókart, így könnyebben ki tudja venni a pirítást a pirítónyílásokból.

Megjegyzés: A pirítás megszakításához nyomja meg a „Megszakítás” gombot. A „Megszakítás” gomb a pirítás teljes időtartama alatt világít.

Figyelmeztetés: Soha ne villával vagy éles eszközzel távolítsa el a kenyérszeleteket, mert az a fűtőelem károsodását vagy sérülést okozhat.

A Kiolvasztás beállítás használata

Helyezze a fagyasztott kenyeret a pirítónyílás(ok)ba, és nyomja le a pirítókart, amíg az a helyére nem kattán. A kiolvasztáshoz teljesen le kell engedni a kart és meg kell nyomni a Kiolvasztás gombot (a gomb a kiolvasztás teljes időtartama alatt világítani fog). Óvatosan húzza felfelé a pirítókart, így könnyebben ki tudja venni a pirítást a pirítónyílásokból.

Az Újramelegítés beállítás használata

Helyezze a hideg kenyeret a pirítónyílás(ok)ba, és nyomja le a pirítókart, amíg a helyére nem kattán. Az újramelegítéshez teljesen le kell engedni a kart és meg kell nyomni az Újramelegítés gombot (a gomb a kiolvasztás teljes időtartama alatt világítani fog).

PROGRESS®

Est. 1931

Automatikus központosítók

Amikor lenyomja a pirítókart, a központosítók a pirítónyílások középre állítják a behelyezett kenyeret.

Tárolás

A kenyérpirítót tárolja hűvös, száraz helyen, de előtte győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, tiszta és száraz.

Soha ne tekerje a kábelt szorosan a kenyérpirító köré; a károsodás elkerülése érdekében lazán tekerje fel.

Műszaki adatok

Termékkód: EK3618

Bemenet: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Kimenet: 715–850 W

A terméken található áthúzott szemeteskuka szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket környezetvédelmi szempontból megfelelően kell ártalmatlanítani, ha már nem használja vagy elhasználódott. A termék leadásával és újrahasznosítási helyével kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz.



PROGRESS®

Est. 1931

Gyártja/importálja:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler- Strabe 5. 51149 Köln.
SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA.



CD270420/MD000000/V2