

PROGRESS®

Est. 1931

**TABLE DE CUISSON
À DEUX PLAQUES**

Manuel d'utilisation

PROGRESS®

Est. 1931

Veillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Les enfants de 8 ans et plus, ainsi que les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions pour l'utiliser en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent pas effectuer de nettoyage ni de maintenance.

Cet appareil n'est pas un jouet.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Si le cordon d'alimentation, la prise ou une partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé ou est endommagé, seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. De mauvaises réparations peuvent mettre l'utilisateur en danger.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.

Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il est en cours de refroidissement.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible de les endommager.

Éloignez le cordon d'alimentation de toute pièce de l'appareil risquant de chauffer pendant l'utilisation.

Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.

N'immergez pas les composants électriques de cet appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur.

Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.

Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

Ne stockez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans un environnement à humidité élevée.

Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir brûlante ni les composants chauffants de l'appareil, sous peine de vous blesser.

Ne cuisez rien sur une plaque de cuisson brisée ou fissurée.

Si la surface de la plaque se brise ou se fissure, débranchez immédiatement l'appareil de l'alimentation électrique (prise murale) et contactez un technicien qualifié.

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité électromagnétique.

Toutefois, les personnes portant un stimulateur cardiaque ou d'autres implants électriques (tels que les pompes à insuline) doivent consulter leur médecin ou le fabricant de l'implant avant d'utiliser cet appareil pour s'assurer que leurs implants ne seront pas affectés par le champ électromagnétique. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort.

Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.

Assurez-vous toujours que l'appareil a complètement refroidi après l'utilisation avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien, ou de le ranger.

Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable pour l'utilisateur.

Il est déconseillé d'utiliser une rallonge avec l'appareil.

PROGRESS®

Est. 1931

N'utilisez pas de minuteur externe ni de système de commande à distance autre que celui fourni avec l'appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

La surface extérieure ou la porte de l'appareil peut chauffer pendant le fonctionnement.



Attention : surface chaude. Ne touchez pas la partie chaude ou les composants chauffants de l'appareil.

Veillez à ne pas renverser d'eau sur l'élément chauffant.

Avertissement : tenez l'appareil à l'écart des matériaux inflammables.

Entretien et maintenance

Avant de procéder à tout nettoyage ou entretien, débranchez la table de cuisson de l'alimentation secteur et laissez-la refroidir complètement.

ÉTAPE 1 : essuyez l'unité de base et les plaques de la table de cuisson avec un chiffon doux et humide et séchez-les soigneusement.

ÉTAPE 2 : nettoyez les déversements en appliquant une petite quantité d'eau chaude mélangée à un détergent doux sur les plaques et essuyez avec une brosse douce.

N'immergez pas la plaque chauffante dans l'eau ni dans tout autre liquide.

N'utilisez jamais de détergents agressifs ou abrasifs ou de tampons à récurer pour nettoyer la table de cuisson, car cela pourrait endommager la surface.

Remarque : la table de cuisson doit être nettoyée après chaque utilisation.

Description des pièces



- | | |
|--|--|
| 1. Unité de base de la table de cuisson à deux plaques | 4. Voyant(s) de température |
| 2. Plaque de cuisson 1000 W | 5. Boutons de contrôle de la température |
| 3. Plaque de cuisson 1500 W | |

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

ÉTAPE 1 : avant de la brancher sur l'alimentation secteur, essuyez l'unité de base et les plaques de la table de cuisson avec un chiffon doux et humide et séchez-les soigneusement.

ÉTAPE 2 : placez la table de cuisson sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable pour l'utilisateur.

ÉTAPE 3 : branchez la table de cuisson sur l'alimentation secteur et allumez-la. Réglez les deux boutons de contrôle de la température sur la plus haute température et laissez chauffer pendant environ 5 à 10 minutes pour préparer la couche de protection. C'est la seule fois où la table de cuisson doit fonctionner sans casserole ni poêle dessus.

Remarque : lors de la première utilisation de la table de cuisson, une légère fumée ou odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et s'estompe rapidement. Laissez suffisamment de ventilation autour de la table de cuisson.

Utilisation de la table de cuisson à deux plaques

ÉTAPE 1 : placez une casserole ou une poêle sur la plaque de cuisson désirée, en fonction de la taille et du contenu de l'ustensile. Il est fortement recommandé d'utiliser des ustensiles à fond plat et solide, ni concaves ni convexes, avec l'unité de base de la table de cuisson.

ÉTAPE 2 : branchez la table de cuisson sur l'alimentation secteur et allumez-la.

ÉTAPE 3 : utilisez le bouton de contrôle de la température correspondant pour sélectionner le réglage de température nécessaire ; le voyant de température rouge s'allume pour indiquer que la plaque est en train de chauffer. Dès que la plaque a atteint la température souhaitée, le voyant de température s'éteint.

ÉTAPE 4 : éteignez la plaque de cuisson en tournant les boutons de contrôle de la température sur la position d'arrêt et débranchez-la de l'alimentation secteur.

Remarque : lors de l'utilisation, le voyant de température clignote pour indiquer que la table de cuisson maintient la température.

Attention : les plaques de cuisson peuvent générer une lueur rouge lorsque la table de cuisson est en marche ; vous ne devez pas les toucher.

Les plaques doivent être propres et exemptes de résidus avant l'utilisation.

Pour éviter tout risque de surchauffe, n'utilisez pas la table de cuisson si aucune casserole ni poêle n'est placée sur les plaques.

Avertissement : la tension nominale est toujours présente même lorsque le bouton de contrôle de la température est en position d'arrêt. Pour éteindre la table de cuisson de façon permanente, débranchez-la de l'alimentation secteur.

Ne touchez jamais une partie de la table de cuisson lorsqu'elle est en cours d'utilisation, car elle peut devenir très chaude et provoquer des brûlures ou des blessures graves.

N'utilisez pas la table de cuisson si l'une des plaques est endommagée ou fissurée.

Conseils et astuces

1. Les deux plaques de cuisson chauffent rapidement et maintiennent une température constante pendant l'utilisation.
2. Utilisez la plus grande plaque pour réduire le temps de cuisson.
3. Faire bouillir 1 L d'eau sur la grande plaque prend environ 10 minutes.
4. Faire bouillir 1 L d'eau sur la petite plaque prend environ 20 minutes.
5. Sélectionnez la plaque en fonction de la taille et du contenu de l'ustensile.
Utilisez de grandes casseroles et poêles sur la grande plaque de cuisson ; utilisez la petite plaque de cuisson pour les casseroles et poêles de plus petit diamètre.

Stockage

Vérifiez que la table de cuisson est froide, propre et sèche avant de la ranger dans un endroit frais et sec.

N'enroulez jamais le cordon autour de la table de cuisson ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

Dépannage

Problème	Solution
Les plaques de cuisson ne chauffent pas.	Assurez-vous que la table de cuisson est branchée sur l'alimentation secteur. Vérifiez que le fusible secteur n'a pas grillé. Vérifiez que la température correcte a été sélectionnée à l'aide du bouton de contrôle de la température.
La plaque n'offre pas de résultats de cuisson satisfaisants.	Vérifiez que la table de cuisson est propre et sèche. Vérifiez que la taille de l'ustensile est adaptée à la plaque de cuisson. Vérifiez que la base de l'ustensile est plate. Vérifiez que le réglage est adapté au type de cuisson.

Caractéristiques

Code produit : EK3551P

Entrée : 220–240 V ~ 50/60 Hz

Petite plaque : 1000 W

Grande plaque : 1500 W

Puissance totale : 2500 W

PROGRESS®

Est. 1931

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.**

Si ce produit ne vous parvient dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **www.progresscookshop.com**.

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté, en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Le symbole de la poubelle sur roues barrée sur ce produit indique que cet appareil doit être éliminé dans le respect de l'environnement lorsqu'il est usé ou devient inutilisable. Consultez les autorités locales pour plus de détails sur les possibilités de recyclage de ce produit.



PROGRESS®

Est. 1931

Fabriqué par :
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD.
Royaume-Uni.

FABRIQUÉ EN CHINE.

CD080618/MD070520/V4

