

PROGRESS®

Est. 1931

**ROBOT
MÉNAGER PRO**

Manuel d'Utilisation

PROGRESS®

Est. 1931

Veillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

Instructions de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, respectez toujours des précautions de sécurité de base.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Les enfants de 8 ans et plus, ainsi que les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, peuvent utiliser cet appareil uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions pour l'utiliser en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.

Cet appareil n'est pas un jouet.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Si le cordon d'alimentation, la prise ou une partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. De mauvaises réparations peuvent mettre l'utilisateur en danger.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.

Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il est en cours de refroidissement.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible de les endommager.

Tenez les mains, les doigts, les cheveux et tout vêtement ample à l'écart des outils rotatifs de l'appareil.

N'immergez pas l'appareil et ses composants électriques dans l'eau

ou dans tout autre liquide.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur le secteur.

Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.

Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.

N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il présente des dommages visibles ou s'il présente une fuite.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.

N'utilisez pas d'accessoires endommagés.

N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

Ne stockez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans un environnement à humidité élevée.

Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Ne versez pas d'eau bouillante ni de liquide très chaud dans l'appareil.

Ne mixez pas d'ingrédients à sec ; ajoutez toujours une petite quantité de liquide.

Ne surchargez pas l'appareil car le niveau atteint par le mélange risque d'augmenter pendant le mixage.

Ne touchez pas les pièces mobiles de l'appareil pendant son utilisation, car vous risqueriez de vous blesser.

Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation, car vous pourriez vous blesser.

N'utilisez pas de lames cassées ou desserrées; ni de lames rotatives. Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de changer ou d'installer des accessoires.

Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.

PROGRESS®

Est. 1931

Assurez-vous toujours que l'appareil ait complètement refroidi après utilisation avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien.

Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable pour l'utilisateur.

Il est déconseillé d'utiliser une rallonge avec l'appareil.

N'utilisez pas de minuteur externe ni de système de commande à distance autre que celui fourni avec l'appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

Avertissement : ne touchez pas les lames tranchantes.

À faire et à ne pas faire

À faire :

Vérifiez que le robot ménager est entièrement assemblé avant de l'utiliser.

Hachez tous les ingrédients en petits morceaux avant de les mixer.

Ajoutez une petite quantité de liquide froid ou réduisez la quantité d'ingrédients dans le bol mélangeur si les lames ne tournent pas de manière fluide.

Attention : Soyez prudent lorsque vous manipulez la lame en acier inoxydable, car les lames peuvent chauffer pendant l'utilisation.

Si vous mixez des ingrédients chauds, faites attention lorsque vous retirez la lame en acier inoxydable, car le mixage peut avoir entraîné une accumulation de pression susceptible de faire déborder les ingrédients mixés.

Ne pas :

N'essayez pas de retirer la lame en acier inoxydable avant l'arrêt complet des lames.

Ne mixez pas d'ingrédients à sec pendant plus de 45 secondes d'affilée.

Avertissement : Ne mixez pas de liquides ou d'aliments chauds. Ne dépassez jamais le repère de remplissage maximal lors de l'ajout d'ingrédients dans le bol mélangeur, car cela pourrait provoquer des

éclaboussures et endommager le robot ménager. Le robot ménager ne doit pas être utilisé lorsque le bol mélangeur est vide, fissuré ou cassé.

Entretien et maintenance

Avant de procéder à un nettoyage ou à une maintenance, éteignez et débranchez le robot ménager de l'alimentation secteur et laissez-le refroidir complètement.

ÉTAPE 1 : Essuyez la base du robot ménager avec un chiffon doux et humide et séchez-le soigneusement.

ÉTAPE 2 : Nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.

Ne touchez jamais les lames ; avec une extrême prudence, nettoyez-les à l'aide d'une brosse et séchez-les soigneusement. N'immergez pas la base du robot ménager dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez pas de détergents ni de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer le robot ménager, car cela pourrait l'endommager.

Le robot ménager n'est pas compatible avec un nettoyage au lave-vaisselle.

Remarque : le robot ménager doit être nettoyé après chaque utilisation.

Avertissement : Manipulez la lame en acier inoxydable avec précaution, car les lames sont extrêmement tranchantes. Soyez prudent lors de la mise en place, du retrait, du nettoyage ou du stockage des lames en acier inoxydable.

PROGRESS®

Est. 1931

Description des pièces



4



5



6



1. Unité de base Compact Prep Pro
2. Bol mélangeur
3. Couvrete du bol mélangeur
4. Entreteuse

5. Lames en acier inoxydable
6. Disque de fouettage
7. Boutons multidirectionnels

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

Avant d'utiliser le robot ménager pour la première fois, lavez tous les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.

Essuyez la base du robot ménager avec un chiffon doux et humide et séchez-la soigneusement.

Ne touchez jamais les lames ; la lame en acier inoxydable doit être lavée à l'aide d'une brosse et essuyé avec précaution.

N'immergez pas la base du robot ménager dans l'eau ou dans tout autre liquide.

Remarque : Lors de la première utilisation du robot ménager, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et s'estompe rapidement. Laissez suffisamment de ventilation autour du robot ménager.

Assemblage/utilisation du Compact Prep Pro

Tous les accessoires doivent être solidement fixés avant utilisation ; n'essayez pas de les retirer avant l'arrêt complet des lames.

ÉTAPE 1 : Avant de le brancher sur le secteur, placez le robot ménager sur une surface plane, stable et à une hauteur confortable pour l'utilisateur.

ÉTAPE 2 : Placez le bol mélangeur sur la base du robot ménager et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit enclenché.

ÉTAPE 3 : Positionnez l'accessoire souhaité sur l'arbre au centre du bol mélangeur et appuyez fermement dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche. La lame peut être utilisée pour mixer, tandis que le disque de fouettage peut être utilisé pour fouetter rapidement de la crème.

ÉTAPE 4 : Ajoutez les ingrédients dans le bol mélangeur en veillant à ne pas dépasser le repère de remplissage maximal. S'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, ajoutez l'entretoise sur l'arbre dans le bol mélangeur après avoir ajouté les ingrédients.

ÉTAPE 5 : Placez le couvercle sur le bol mélangeur et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

ÉTAPE 6 : Branchez le robot ménager sur le secteur et allumez-le.

ÉTAPE 7 : Maintenez enfoncé le bouton multidirectionnel souhaité. L'utilisation du mode marche avant (bouton droit) est utile pour râper, hacher ou mouliner. Le mode marche arrière (bouton gauche) est utile pour mélanger, agiter ou fouetter.

ÉTAPE 8 : Lorsque vous avez terminé, éteignez et débranchez le robot ménager.

ÉTAPE 9 : Tournez le bol mélangeur dans le sens des aiguilles d'une montre et soulevez-le.

Remarque : Vérifiez que le couvercle est bien fixé avant utilisation. Pour éviter que le robot ménager ne surchauffe, ne mixez pas

PROGRESS®

Est. 1931

d'ingrédients à sec pendant plus de 45 secondes d'affilée.

Si les lames ne tournent pas de manière fluide, arrêtez le robot ménager et retirez délicatement le couteau. Ajoutez une petite quantité de liquide froid ou réduisez la quantité d'ingrédients dans le bol mélangeur.

Attention : soyez prudent lorsque vous manipulez le couteau, car les lames peuvent chauffer pendant l'utilisation.

Avertissement : Ne mixez pas de liquides ni d'aliments chauds, car cela pourrait entraîner une accumulation de pression et, le cas échéant, des blessures graves.

N'utilisez pas le robot ménager de façon prolongée. La durée de fonctionnement maximale est de 45 secondes ; laissez le robot ménager refroidir pendant 1 minute avant de l'utiliser à nouveau.

L'utilisation du robot ménager pendant plus de 45 secondes d'affilée entraîne une augmentation de la température, qui peut à son tour entraîner une accumulation de pression. Si cela se produit, éteignez le robot ménager et débranchez-le de l'alimentation secteur, puis laissez-le refroidir complètement avant d'essayer de retirer le couteau. Dans ce cas-là, n'immergez pas le bol mélangeur dans de l'eau froide.

Utilisation de l'entretoise

Lorsque vous utilisez le robot ménager avec une petite quantité d'ingrédients, vous pouvez utiliser l'entretoise pour conserver les aliments à proximité des lames pendant l'utilisation. Utilisez le robot ménager normalement et, une fois les ingrédients ajoutés, fixez l'entretoise sur l'arbre au-dessus des ingrédients. Installez le couvercle et continuez à utiliser le robot ménager comme indiqué dans la section « Assemblage/utilisation du Compact Prep Pro ».

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le robot ménager ne fonctionne pas.	Le robot ménager n'est pas branché sur le secteur.	Branchez le robot ménager sur l'alimentation secteur et allumez-le.
	Le robot ménager n'est pas totalement assemblé.	Vérifiez que tous les composants sont bien en place.

Rangement

Assemblez de nouveau le robot ménager.

Vérifiez que le robot ménager est froid, propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

N'enroulez jamais étroitement le cordon autour du robot ménager ; enroulez-le sans serrer pour éviter de l'endommager.

Caractéristiques

Code produit : EK317P

Tension de fonctionnement : 220–240 V ~ 50/60 Hz

Puissance : 200 W

PROGRESS®

Est. 1931

Le symbole de la poubelle sur roues barrée sur ce produit indique que cet appareil doit être éliminé dans le respect de l'environnement lorsqu'il est usé ou devient inutilisable. Consultez les autorités locales pour plus de détails sur les possibilités de recyclage de ce produit.



PROGRESS®

Est. 1931



Fabriqué par:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester
OL9 0DD. UK.

FABRIQUÉ EN CHINE.

CD070818/MD150520/V3