

PROGRESS®

Est. 1931

MINI SJECKALICA PRO

Korisnički priručnik

Pažljivo pročitajte sve upute i sačuvajte priručnik za buduću upotrebu.

Sigurnosne upute

Pri upotrebi električnih uređaja uvijek trebate slijediti osnovne mjere sigurnosti.

Prije no što uređaj priključite na napajanje, provjerite odgovara li napon naznačen na nazivnoj pločici onome u lokalnoj mreži.

Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te one s nedostatkom iskustva i znanja mogu upotrebljavati ovaj uređaj samo su pod nadzorom ili ako su doobile upute o sigurnoj upotrebi uređaja te su svjesne mogućih opasnosti.

Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala s uređajem.

Djeca mlađa od 8 godina ne smiju upotrebljavati uređaj.

Ako nisu starija od 8 godina, djeca ne smiju čistiti i održavati proizvod.

Ovaj uređaj nije igračka.

Ovaj uređaj ne sadrži dijelove koje može servisirati korisnik. Ako kabel za napajanje, utikač ili bilo koji drugi dio uređaja nije ispravan, ako je pao ili je oštećen, samo kvalificirani električar smije obaviti popravak. Neispravan popravak može korisnika dovesti u opasnost. Uređaj i kabel za napajanje držite izvan dosega djece.

Uređaj i kabel za napajanje držite podalje od izvora topline i oštih rubova koji bi ih mogli oštetići.

Uređaj držite podalje od uređaja koji emitiraju toplinu.

Ruke, prste, kosu i labavu odjeću držite podalje od rotirajućih dijelova uređaja.

Nemojte dodirivati pomične dijelove uređaja tijekom upotrebe jer to može uzrokovati ozljedu.

Uređaj nemojte uranjati u vodu ni u bilo koju drugu tekućinu.

Uređajem nemojte rukovati mokrih ruku.

Nemojte upotrebljavati noževe ili rotirajuće oštice koje su potrgane ili labave.

Uređaj nemojte prepuniti jer se razina mješavine može podići tijekom blendanja.

Uređaj nemojte ostavljati bez nadzora ako je priključen na napajanje.

Uređaj iz napajanja nemojte iskopčavati povlačenjem kabela; isključite uređaj i rukom izvucite utikač.

Uređaj upotrebljavajte isključivo za ono za što je namijenjen.

Upotrebljavajte samo one dodatke koje ste dobili uz proizvod.

Uređaj nemojte upotrebljavati na otvorenom.

Uređaj nemojte spremati na mjesto izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti ni u uvjetima visoke vlage.

Uređaj nemojte premještati dok je u upotrebi.

U uređaj nemojte nalijevati kipuću vodu ni vrele tekućine.

Uređaj uvijek iskopčajte nakon upotrebe te prije čišćenja ili održavanja.

Uređaj uvijek upotrebljavajte na stabilnoj površini otpornoj na toplinu, na visini koja je korisniku ugodna.

Ne preporučuje se upotreba produžnog kabela.

Uređajem se ne bi smjelo upravljati vanjskim mjeračem vremena ni zasebnim sustavom za daljinsko upravljanje, osim ako on nije isporučen uz uređaj.

Ovaj uređaj namijenjen je samo za kućnu upotrebu. Ne smije se upotrebljavati u komercijalne svrhe.

Upozorenje: Nemojte dodirivati oštре noževe.

Čišćenje i održavanje

Prije bilo kakvog čišćenja ili održavanja iskopčajte sjeckalicu iz napajanja i pričekajte da se potpuno ohladi.

1. KORAK: Glavnu jedinicu sjeckalice obrišite mekom, vlažnom krpom i ostavite da se temeljito osuši.

2. KORAK: Sav pribor operite u toploj vodi sa sapunom, a zatim ga isperite i dobro osušite.

Nikad nemojte dirati noževe; izrazito pažljivo očistite noževe četkom i pažljivo ih osušite.

Glavnu jedinicu sjeckalice nemojte uranjati u vodu ni bilo koju drugu tekućinu.

Za čišćenje sjeckalice nemojte upotrebljavati jake ni abrazivne deterdžente ili sredstva za ribanje jer ga tako možete oštetiti.

Sjeckalica se ne može prati u perilici posuđa.

Napomena: Sjeckalicu treba očistiti nakon svake upotrebe.

Upozorenje: Pažljivo rukujte nastavkom za sjeckanje jer su noževi oštri. Budite pažljivi kad pričvršćujete, skidate, čistite ili spremate bilo koji dio pribora.

Opis dijelova



1. Glavna jedinica profesionalne mini sjeckalice
2. Gumb za uključivanje/isključivanje
3. Nastavak za sjeckanje
4. Posuda za sjeckanje
5. Poklopac posude za sjeckanje
6. Otvor za umetanje
7. Osovina

Upute za upotrebu

Prije prve upotrebe

Sav pribor operite u toploj vodi sa sapunom, a zatim ga isperite i dobro osušite. Glavnu jedinicu sjeckalice obrišite mekom, vlažnom krpom i ostavite da se temeljito osuši. Nikad nemojte dirati noževe; nastavak za sjeckanje treba oprati četkom te ga pažljivo osušiti.

Glavnu jedinicu sjeckalice nemojte uranjati u vodu ni bilo koju drugu tekućinu.

Napomena: Pri prvoj upotrebi sjeckalice može se osjetiti lagani miris. To je normalno i ubrzo će nestati. Pripazite da oko sjeckalice bude dovoljno prostora za ventilaciju.

Upotreba profesionalne mini sjeckalice

Sav pribor mora se dobro pričvrstiti prije upotrebe; nemojte ga pokušavati skinuti sve dok se noževi ne zaustave.

- 1. KORAK:** Posudu za sjeckanje stavite na glavnu jedinicu sjeckalice, poravnajte jezičke i posudu za sjeckanje okrećite u smjeru kazaljke na satu sve dok ne sjedne na mjesto.
- 2. KORAK:** Nastavak za sjeckanje umetnите u posudu za sjeckanje, jezičke na pinu poravnajte s nožem. Pažljivo okrećite u smjeru kazaljke na satu sve dok ne sjedne na mjesto.
- 3. KORAK:** Namirnice koje želite nasjeckati dodajte u posudu za sjeckanje.
- 4. KORAK:** Postavite poklopac na posudu za sjeckanje tako da poravnate jezičke, a zatim je okrećite u smjeru kazaljke na satu dok ne sjedne na mjesto.
- 5. KORAK:** Priklučite sjeckalicu na napajanje i uključite je.
- 6. KORAK:** Pridržavajte posudu za sjeckanje, pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je pritisnutom sve dok se namirnice ne nasjeckaju na željenu veličinu. Otpustite tipku za uključivanje/isključivanje i pričekajte da se noževi prestanu okretati, a tek potom skinite poklopac s posude za sjeckanje.
- 7. KORAK:** Nasjeckanim sastojcima možete dodati još namirnica tako da skinete poklopac s posude za sjeckanje, dodate namirnice, vratite poklopac na mjesto i ponovite postupak sjeckanja. Kroz otvor za dodavanje možete dodati i ulje i začine.
- 8. KORAK:** Posudu za sjeckanje s glavne jedinice sjeckalice skinite tako da skinete poklopac i bez dodirivanja noža pažljivo skinite nastavak za sjeckanje. Posudu za sjeckanje okrećite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i odignite je s glavne jedinice sjeckalice.

Oprez: Iskopčajte sjeckalicu iz napajanja prije dodavanja hrane u posudu za sjeckanje ili vađenja hrane iz nje.

Upozorenje: Sjeckalicu nemojte pokretati kad u njoj nema hrane, to je može oštetiti.

Sjeckalicu isključite i iskopčajte je iz napajanja prije no što skinete nastavak za sjeckanje i prije čišćenja.

Maksimalno vrijeme rada iznosi $1\frac{1}{2}$ minute. Prije ponovne upotrebe sjeckalicu ostavite da se hlađi 1 minutu.

Spremanje

Provjerite je li se sjeckalica ohladila prije no što je spremite na hladno i suho mjesto.
Kabel nikada nemojte čvrsto namatati oko sjeckalice; labavo ga omotajte kako ne bi došlo
do oštećenja.

Specifikacije

Šifra proizvoda: EK2182P
Ulaz: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Izlaz: 150 W

Simbol prekrižene kante za otpad na ovom proizvodu označava da je
uređaj potrebno odložiti u otpad na ekološki prihvatljiv način kada više
ne bude za daljnju upotrebu ili se istroši. Pojedinosti o tome kamo možete
odnijeti proizvod na recikliranje potražite od lokalnih nadležnih tijela.



PROGRESS®

Est. 1931

Proizvođač:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Njemačka.
Proizvedeno u Kini.

www.progresscookshop.com

CD211020/MD000000/V1

