

**PROGRESS®**

Est. 1931

**MINI TRITATUTTO  
PRO**

Manuale di istruzioni

# **PROGRESS®**

Est. 1931

Leggere attentamente le istruzioni e conservare il manuale per riferimento futuro.

## **Istruzioni di sicurezza**

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.

Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.

I bambini di età superiore a 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di supervisione o una volta ricevute le istruzioni sul suo impiego e compresi i rischi a esso associati.

È necessario verificare che i bambini non giochino con l'apparecchio.

I bambini al di sotto degli 8 anni non possono utilizzare l'apparecchio.

I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.

Questo apparecchio non è un giocattolo.

Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente.

Se il cavo di alimentazione, la spina o qualsiasi altra parte dell'apparecchio non funziona correttamente, o se l'apparecchio è caduto o è stato danneggiato, l'intervento di riparazione è consentito solo a un elettricista qualificato. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.

Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.

Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.

Tenere l'apparecchio lontano da apparecchiature che producono calore.

Non avvicinare mani, dita, capelli e parti di indumenti agli utensili rotanti dell'apparecchio.

Non toccare parti in movimento dell'apparecchio durante il suo funzionamento, onde evitare possibili lesioni.

Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.  
Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.  
Non utilizzare lame o utensili rotanti rotti o allentati.  
Non eccedere nelle dosi da frullare perché il volume del contenuto potrebbe aumentare durante la miscelazione.  
Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.  
Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.  
Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.  
Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.  
Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.  
Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.  
Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.  
Non versare sull'apparecchio acqua bollente o liquidi molto caldi.  
Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.  
Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e resistente al calore, a un'altezza che risulti comoda per l'utente.  
Si sconsiglia l'uso di prolunghe.  
L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.  
Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.  
**Avvertenza:** non toccare le lame affilate.

# PROGRESS®

Est. 1931

## **Cura e manutenzione**

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, spegnere e scollegare il tritatutto dall'alimentazione elettrica e lasciarlo raffreddare completamente.

**FASE 1:** pulire l'unità principale del tritatutto con un panno morbido e umido, lasciandola asciugare bene.

**FASE 2:** lavare tutti gli accessori con acqua calda e detersivo, sciacquarli e asciugarli accuratamente.

Non toccare mai le lame; con estrema cautela, pulirle con una spazzola e asciugarle con cura.

Non immergere l'unità principale del tritatutto in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare detersivi o pagliette dure o abrasive per pulire il tritatutto, onde evitare possibili danni.

Il tritatutto non è lavabile in lavastoviglie.

**Nota:** il tritatutto deve essere pulito dopo ogni utilizzo.

**Avvertenza:** maneggiare con cura l'accessorio per tritare, poiché le lame sono affilate. Collegare, rimuovere, pulire o riporre ogni accessorio con estrema attenzione.

## Descrizione dei componenti



- |                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Unità principale Mini Tritatutto Pro | 4. Recipiente               |
| 2. Pulsante di accensione/spegnimento   | 5. Coperchio per recipiente |
| 3. Accessorio per tritare               | 6. Apertura di imbocco      |
|                                         | 7. Perno                    |

## Istruzioni per l'uso

### Prima del primo utilizzo

Lavare tutti gli accessori con acqua calda e detersivo, sciacquarli e asciugarli accuratamente. Pulire l'unità principale del tritatutto con un panno morbido e umido, lasciandola asciugare bene.

Non toccare mai le lame; l'accessorio per tritare deve essere lavato con una spazzola e asciugato con attenzione.

Non immergere l'unità principale del tritatutto in acqua o altri liquidi.

**Nota:** al primo utilizzo, il tritatutto potrebbe emettere un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno al tritatutto.

## Utilizzo di Mini Tritatutto Pro

Tutti gli accessori devono essere montati saldamente prima dell'uso; non tentare di rimuoverli finché il movimento delle lame non si è arrestato.

**FASE 1:** posizionare il recipiente sull'unità principale del tritatutto, allineando le linguette e ruotando il recipiente in senso orario fino a bloccarlo in posizione.

**FASE 2:** inserire l'accessorio per tritare nel recipiente, allineando le linguette sul perno con la lama. Ruotare con cautela in senso orario fino a fissarlo saldamente in posizione.

**FASE 3:** aggiungere il cibo da sminuzzare nel recipiente.

**FASE 4:** posizionare il coperchio sul recipiente e fissarlo allineando le linguette, quindi ruotarlo in senso orario fino a quando non si blocca in posizione.

**FASE 5:** collegare il tritatutto all'alimentazione elettrica e accenderlo.

**FASE 6:** mantenendo fermo il recipiente, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento fino a quando il cibo non viene tagliato alla dimensione desiderata. Rilasciare il pulsante di accensione/spegnimento e attendere che le lame smettano di ruotare prima di rimuovere il coperchio del recipiente.

**FASE 7:** è possibile aggiungere altro cibo agli ingredienti tritati rimuovendo il coperchio del recipiente, aggiungendo gli ingredienti, posizionando di nuovo il coperchio e ripetendo il processo di tritatura. In alternativa, è possibile aggiungere olio e condimento utilizzando l'apertura di imbocco.

**FASE 8:** per rimuovere il recipiente dall'unità principale del tritatutto, togliere il coperchio ed estrarre con cautela l'accessorio per tritare senza toccare la lama. Ruotare il recipiente in senso antiorario ed estrarlo dall'unità principale del tritatutto.

**Attenzione:** spegnere e scollegare il tritatutto dall'alimentazione elettrica prima di aggiungere o rimuovere alimenti dal recipiente.

**Avvertenza:** non utilizzare il tritatutto senza ingredienti, onde evitare possibili danni.

Spegnere e scollegare il tritatutto dall'alimentazione elettrica prima di tentare di rimuovere l'accessorio per tritare e prima della pulizia.

Il tempo massimo di funzionamento è di 1 minuto e mezzo. Lasciare raffreddare per 1 minuto prima di utilizzare nuovamente il tritatutto.

### **Come riporre il prodotto**

Controllare che il tritatutto sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e asciutto.

Avvolgere il cavo attorno al tritatutto senza stringerlo troppo, onde evitare danni.

### **Specifiche**

Codice prodotto: EK2182P

Ingresso: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Uscita: 150 W

Il simbolo del bidone dei rifiuti con ruote barrato su questo prodotto indica che l'apparecchio deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente al termine del suo utilizzo o in caso di usura. Rivolgersi alle autorità locali per conoscere i dettagli sul punto di raccolta per il riciclaggio.



# **PROGRESS®**

Est. 1931

Realizzato da:  
UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler Straße 5,  
51149 Köln, Germania.  
Prodotto in Cina.

[www.progresscookshop.com](http://www.progresscookshop.com)

CD211020/MD000000/V1

