

PROGRESS®

Est. 1931

MINIROZDRABNIACZ

PRO

Instrukcja obsługi

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.

Dzieci poniżej 8 roku życia nie mogą korzystać z urządzenia.

Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.

Ten produkt nie jest zabawką.

Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek inna część urządzenia nie działa prawidłowo, lub urządzenie zostało upuszczone bądź uszkodzone, naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.

Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.

Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części urządzenia.

Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać żadnych ruchomych części, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innym płynie.

Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

Nie wolno używać złamanych lub poluzowanych noży tnących ani obracających się noży.

Nie należy przeciążać urządzenia, ponieważ ciasto/masa może zwiększyć swoją objętość podczas mieszania.

Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.

Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.

Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.

Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.

Nie należy przechowywać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.

Nie należy przesuwać urządzenia, gdy jest ono używane.

Nie wolno wlewać wrzącej wody ani bardzo gorącego płynu do urządzenia.

Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.

Zawsze należy używać urządzenia na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni, na wysokości zapewniającej komfort użytkownika.

Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.

Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Ostrzeżenie: nie należy dotykać ostrzy.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć rozdrabniacz i odłączyć go od zasilania, a następnie poczekać, aż całkowicie ostygnie.

KROK 1: Wytrzyj jednostkę główną rozdrabniacza miękką, wilgotną szmatką i poczekaj, aż całkowicie wyschnie.

KROK 2: Umyj wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie je wypłucz i dokładnie osusz.

Nigdy nie należy dotykać ostrzy. Zachowaj szczególną ostrożność – wyczyść je szczotką i dokładnie osusz.

Nigdy nie należy zanurzać jednostki głównej rozdrabniacza w wodzie ani w innym płynie.

Do czyszczenia rozdrabniacza nie należy używać silnych lub ściernych detergentów ani druczanych zmywaków, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia.

Rozdrabniacz nie nadaje się do mycia w zmywarce.

Uwaga: rozdrabniacz należy wyczyścić po każdym użyciu.

Ostrzeżenie: z nasadką rozdrabniającą należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ ostrza są ostre. Podczas zakładania, zdejmowania, czyszczenia lub przechowywania akcesoriów należy zachować ostrożność.

Opis części



- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Jednostka główna kuchennego rozdrabniacza Mini Chopper Pro | 4. Miska do rozdrabniania |
| 2. Przycisk włączania/wyłączania | 5. Pokrywka miski do rozdrabniania |
| 3. Nasadka rozdrabniająca | 6. Podajnik produktów |
| | 7. Sworzeń |

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Umyj wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie je wypłucz i dokładnie osusz.

Wytrzyj jednostkę główną rozdrabniacza miękką, wilgotną szmatką i poczekaj, aż całkowicie wyschnie.

Nigdy nie należy dotykać ostrzy. Nasadkę rozdrabniającą należy myć szczotką i ostrożnie osuszyć.

Nigdy nie należy zanurzać jednostki głównej rozdrabniacza w wodzie ani w innym płynie.

Uwaga: przy pierwszym użyciu rozdrabniacza może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Zapewnij odpowiednią wentylację wokół rozdrabniacza.

Korzystanie z rozdrabniacza Mini Chopper Pro

Przed użyciem należy dokładnie zamocować wszystkie akcesoria. Nie należy ich zdejmować, dopóki ostrza się nie zatrzymają.

KROK 1: Umieść miskę do rozdrabniania na jednostce głównej rozdrabniacza, dopasowując wypustki i obracając miskę w prawo, aż zablokuje się na swoim miejscu.

KROK 2: Włóż nasadkę rozdrabniającą do miski, dopasowując wypustki na sworzniu do ostrza. Ostrożnie przekręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do pewnego zamocowania.

KROK 3: Umieść w misce żywność, która ma zostać posiekana.

KROK 4: Nałóż pokrywkę na miskę do rozdrabniania i zabezpiecz ją, dopasowując wypustki i obracając ją w prawo, aż zablokuje się na swoim miejscu.

KROK 5: Podłącz rozdrabniacz do źródła zasilania i włącz go.

KROK 6: Trzymając naczynie do rozdrabniania nieruchomo, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż żywność zostanie posiekana do żądanej wielkości. Zwolnij przycisk zasilania i przed zdjęciem pokrywki poczekaj, aż ostrza przestaną się obracać.

KROK 7: Do posiekanych składników można dodać dodatkowe produkty. W tym celu należy zdjąć pokrywkę z miski, dodać składniki, założyć pokrywkę i powtórzyć proces rozdrabniania. Olej i przyprawy można dodać za pomocą podajnika do produktów.

KROK 8: Aby wyjąć miskę do rozdrabniania z jednostki głównej urządzenia, zdejmij pokrywkę i ostrożnie zdejmij nasadkę do rozdrabniania, nie dotykając ostrza. Przekręć naczynie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i wyciągnij je z jednostki głównej.

Przestroga: przed dodaniem lub wyjęciem żywności z naczynia do rozdrabniania wyłącz rozdrabniacz i odłącz go od zasilania sieciowego.

Ostrzeżenie: rozdrabniacza nie należy używać bez żywności wewnątrz naczynia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Przed przystąpieniem do wyjmowania nasadki rozdrabniającej oraz przed czyszczeniem urządzenia należy wyłączyć rozdrabniacz i odłączyć go od zasilania sieciowego.

Maks. czas działania wynosi 1 ½ minuty. Przed ponownym użyciem rozdrabniacza odczekaj 1 minutę, aż ostygnie.

Przechowywanie

Przed odłożeniem rozdrabniacza w suche i chłodne miejsce należy upewnić się, że urządzenie jest czyste, chłodne oraz suche.

Nigdy nie należy owijać ściśle przewodu wokół rozdrabniacza. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Dane techniczne

Kod produktu: EK2182P

Wejście: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Wyjście: 150 W

Umieszczony na produkcie przekreślony symbol pojemnika na odpady oznacza, że urządzenie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, gdy nie będzie ono już dłużej używane lub ulegnie zużyciu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat miejsca utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.



PROGRESS®

Est. 1931

Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Niemcy
Wyprodukowano w Chinach.

www.progresscookshop.com

CD211020/MD000000/V1

