

PROGRESS®

Est. 1931

**MINI SEKLJALNIK
PRO**

Navodila za uporabo

Pozorno preberite vsa navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

Varnostna navodila

Pri uporabi električnih aparatov je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe.

Preden izdelek priključite na električno omrežje, se prepričajte, da napetost, navedena na napisni ploščici, ustreza napetosti lokalnega omrežja.

Otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem smejo uporabljati ta aparat, samo če so bili deležni nadzora ali navodil v zvezi z varno uporabo aparata in če so seznanjeni z morebitnimi nevarnostmi.

Imejte otroke pod nadzorom, da se ne bodo igrali z aparatom.

Otroci, mlajši od 8 let, ne smejo uporabljati aparata.

Če niso starejši od 8 let in pod nadzorom, otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati izdelka.

Aparat ni igrača.

Aparat ne vsebuje delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Če je napajalni kabel, vtič ali kateri koli del aparata v okvari ali če je padel na tla oz. se poškodoval, mora morebitno popravilo opraviti usposobljen električar. Z neustreznimi popravili se uporabnik izpostavlja nevarnosti.

Aparat in njegov napajalni kabel hranite izven dosega otrok.

Aparat in njegov napajalni kabel hranite stran od virov toplote in ostrih robov, ki bi ju lahko poškodovali.

Aparat hranite stran od aparatov, ki oddajajo toploto.

Roke, prste, lase in ohlapna oblačila držite stran od vrtečih se pripomočkov aparata.

Med uporabo aparata se ne dotikajte nobenih premikajočih se delov, saj se lahko poškodujete.

Aparata ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

Aparata ne uporabljajte z mokrimi rokami.

Ne uporabljajte polomljenih ali razrahljanih rezil oz. rotacijskih rezil.

Aparata ne napolnite preveč, saj se lahko zmes med mešanjem dvigne. Aparata ne puščajte brez nadzora, ko je priključen na električno omrežje. Električnega napajanja ne odstranite tako, da vlečete kabel. Aparat izklopite in vtič odstranite z roko.

Aparat uporabljajte samo za predvideni namen.

Uporabljajte samo dodatke, ki so bili priloženi izdelku.

Aparata ne uporabljajte na prostem.

Aparata ne shranjujte izpostavljenega neposredni sončni svetlobi ali v zelo vlažnih razmerah.

Aparata ne premikajte, ko je v uporabi.

V aparat ne vlivajte vrele vode ali zelo vročih tekočin.

Aparat po vsaki uporabi in pred vsakim čiščenjem in vzdrževanjem izključite iz električnega omrežja.

Aparat vedno uporabljajte na stabilni površini, ki je odporna na toploto, in sicer na višini, ki vam ustreza.

Ne priporočamo vam, da aparat uporabljate s podaljškom.

Tega aparata ne smete uporabljati z drugim zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje, kot tistim, ki je priložen aparatu.

Aparat je namenjen samo za domačo uporabo. Uporaba v komercialne namene ni dovoljena.

Opozorilo: ne dotikajte se ostrih rezil.

Nega in vzdrževanje

Preden se lotite čiščenja ali vzdrževanja, izklopite sekljalnik iz električnega omrežja in počakajte, da se povsem ohladi.

1. KORAK: glavno enoto obrišite z mehko, vlažno krpo in pustite, da se povsem posuši.

2. KORAK: vse dodatke operite v topli milnici, nato jih izperite in popolnoma posušite.

Nikoli se ne dotikajte rezil. Rezila zelo previdno očistite s ščetko in jih posušite.

Glavne enote sekljalnika ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino.

Sekljalnika ne čistite z grobimi ali abrazivnimi čistili ali žičnatimi gobicami, saj ga lahko poškodujete.

Sekljalnik ni primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.

Opomba: sekljalnik morate očistiti po vsaki uporabi.

Opozorilo: z nastavkom za sekljanje ravnajte previdno, saj so rezila ostra. Pri nameščanju, odstranjevanju, čiščenju ali shranjevanju nastavkov bodite previdni.

Opis delov



- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Glavna enota mini sekljalnika Pro | 5. Pokrov posode za sekljanje |
| 2. Gumb za vklop/izklop | 6. Odprtina za dodajanje sestavin |
| 3. Nastavek za sekljanje | 7. Zatič |
| 4. Posoda za sekljanje | |

Napotki za uporabo

Pred prvo uporabo

Vse nastavke operite v topli milnici, nato jih izperite in popolnoma posušite.

Glavno enoto obrišite z mehko, vlažno krpo in pustite, da se povsem posuši.

Nikoli se ne dotikajte rezil; nastavek za sekljanje previdno operite s ščetko in ga posušite.

Glavne enote sekljalnika ne potaplajte v vodo ali drugo tekočino.

Opomba: sekljalnik lahko pri prvi uporabi oddaja rahle vonjave. To je nekaj običajnega in ne bo dolgo trajalo. Zagotovite zadostno prezračevanje okoli sekljalnika.

Uporaba mini profesionalnega sekljalnika

Vse nastavke morate pred uporabo dobro pritrditi; ne poskušajte jih odstraniti, dokler se rezila premikajo.

1. KORAK: posodo za sekljanje namestite na glavno enoto sekljalnika, tako da poravnate jezičke in obrnete posodo za sekljanje v desno, da se zaskoči.

2. KORAK: nastavek za sekljanje vstavite v posodo za sekljanje in poravnajte jezičke na zatiču z rezilom. Previdno zasukajte v desno, da ga dobro pritrdite.

3. KORAK: v posodo za sekljanje dodajte hrano, ki jo želite sesekljati.

4. KORAK: na posodo za sekljanje namestite pokrov tako, da poravnate jezičke in pokrov zasukate v desno, da se zaskoči.

5. KORAK: sekljalnik priključite v električno omrežje in ga vklopite.

6. KORAK: čvrsto primite posodo za sekljanje ter pridržite gumb za vklop/izklop, dokler hrane ne sesekljate do zelene velikosti. Spustite gumb za vklop/izklop in počakajte, da se rezila nehajo vrteti, preden odstranite pokrov posode za sekljanje.

7. KORAK: sesekljanim sestavinam lahko dodate dodatno hrano tako, da odstranite pokrov posode za sekljanje, dodate sestavine, ponovno namestite pokrov in ponovite postopek sekljanja. Olje in začimbe lahko dodate tudi skozi odprtino za dodajanje sestavin.

8. KORAK: posodo za sekljanje odstranite z glavne enote sekljalnika tako, da odstranite pokrov in previdno odstranite nastavek za sekljanje, ne da bi se dotaknili samega rezila. Posodo za sekljanje zasukajte v levo in jo povlecite stran od glavne enote sekljalnika.

Pozor: pred dodajanjem ali odstranjevanjem hrane iz posode za sekljanje izklopite sekljalnik iz električnega omrežja.

Opozorilo: sekljalnika ne uporabljajte brez hrane, saj ga lahko poškodujete.

Pred odstranitvijo nastavka za sekljanje in pred čiščenjem izklopite sekljalnik in ga izključite iz električnega omrežja.

Najdaljši čas delovanja je 1 1/2 minute. Pred ponovno uporabo sekljalnika počakajte 1 minuto, da se ohladi.

Shranjevanje

Prepričajte se, da je sekljalnik hladen, čist in suh, preden ga shranite na hladnem in suhem mestu.

Kabla ne ovijajte tesno okoli sekljalnika. Ovijte ga ohlapno, da se izognete poškodbam izdelka.

Specifikacije

Koda izdelka: EK2182P

Vhod: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Izhod: 150 W

Simbol prečrtanega smetnjaka na tem izdelku pomeni, da je treba aparat odvreči na okolju prijazen način, ko ni več uporaben oz. se izrabi. Za informacije o recikliranju izdelka se obrnite na pristojne lokalne organe.



PROGRESS®

Est. 1931

Proizvajalec:

UP Global Sourcing UK Ltd.,

Edmund-Rumpler Straße 5,

51149 Köln, Nemčija.

Izdelano na Kitajskem.

www.progresscookshop.com

CD211020/MD000000/V1

