

PROGRESS®

Est. 1931

TRITACARNE ELETTRICO

3 IN 1

Manuale di istruzioni

PROGRESS®

Est. 1931

Leggere attentamente le istruzioni e conservare il manuale per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario attenersi alle precauzioni di sicurezza di base.

Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.

I bambini di età superiore a 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di supervisione o una volta ricevute le istruzioni sul suo impiego e compresi i rischi a esso associati.

È necessario verificare che i bambini non giochino con l'apparecchio.

I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.

Questo apparecchio non è un giocattolo.

Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente.

Se il cavo di alimentazione, la spina o qualsiasi altra parte dell'apparecchio non funziona correttamente, o se l'apparecchio è caduto o è stato danneggiato, l'intervento di riparazione è consentito solo a un elettricista qualificato. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti.

Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.

Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso o collegato alla presa di corrente.

Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontani da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.

Tenere l'apparecchio lontano da altre apparecchiature che producono calore.

Non avvicinare mani, dita, capelli e parti di indumenti agli utensili rotanti dell'apparecchio.

Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.

Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.

Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.

Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.

Evitare che il cavo di alimentazione rimanga sospeso su piani di lavoro, tocchi superfici calde o si intrecci.

Non utilizzare l'apparecchio in seguito a urti violenti o in presenza di segni visibili di danneggiamento o perdite.

Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.

Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.

Non utilizzare accessori danneggiati.

Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.

Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.

Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione.

Non toccare parti in movimento dell'apparecchio durante il suo funzionamento, onde evitare possibili lesioni.

Non avvicinare le dita alla lama quando è in funzione.

Non utilizzare lame o utensili rotanti rotti o allentati.

Spegnerlo e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di sostituire o montare gli accessori.

Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Le lame sono affilate, prestare attenzione durante la manipolazione o la rimozione delle lame per la pulizia o la manutenzione da parte dell'utente.

Onde evitare lesioni, utilizzare sempre l'unità dopo averla montata

PROGRESS®

Est. 1931

completamente e utilizzare il pestello per inserire gli alimenti nel tritacarne.

Non utilizzare mai la mano per inserire gli alimenti nel tritacarne onde evitare possibili lesioni; servirsi sempre del pestello.

Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie piana, stabile e resistente al calore, a un'altezza che risulti comoda per l'utente.

Si sconsiglia l'uso di prolunghes.

L'apparecchio non deve essere azionato tramite un timer esterno o un telecomando separato, diverso da quello fornito in dotazione.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

L'uso scorretto dell'apparecchio può causare lesioni all'utente.

Avvertenza: maneggiare la lama con cura, poiché è estremamente affilata.

Prestare attenzione durante il fissaggio, la rimozione, la pulizia della lama o quando la si ripone.

Attenzione: la lama continua a ruotare brevemente dopo lo spegnimento dell'unità.

Cura e manutenzione

Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, spegnere e scollegare il tritacarne dall'alimentazione elettrica e lasciarlo raffreddare completamente. Verificare che il pulsante di accensione/spegnimento sia in posizione "OFF".

FASE 1: pulire l'unità principale del tritacarne con un panno morbido e umido, lasciandola asciugare bene.

FASE 2: smontare il prodotto seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Montaggio del tritacarne 3 in 1" in ordine inverso. Rimuovere tutti i componenti.

FASE 3: pulire gli accessori con acqua calda e detersivo, quindi sciacquarli e asciugarli accuratamente.

Non immergere l'unità principale del tritacarne in acqua o in altri liquidi.

Non utilizzare spugne e detersivi aggressivi o abrasivi per pulire il

tritacarne o le lame, onde evitare possibili danni.

Il tritacarne e la relativa lama non sono lavabili in lavastoviglie.

Nota: il tritacarne deve essere pulito dopo ogni utilizzo.

Avvertenza: maneggiare la lama con estrema attenzione, poiché è molto affilata. Prestare attenzione durante il fissaggio, la rimozione e la pulizia dell'accessorio per lama o quando lo si ripone.

Descrizione dei componenti



1. Unità principale del tritacarne elettrico 3 in 1
2. Apertura dell'unità principale
3. Tasto funzione (ON/O/R)
4. Tasto di accensione/spengimento (ON/OFF)
5. Piastra della tramoggia
6. Pestello
7. Manopola di blocco testa
8. Apertura della manopola di blocco testa
- 9a) Testa portamola
- 9b) Tubo di alimentazione
- 9c) Coclea
- 9d) Lama da taglio
- 9e) Piastra per macinato a grana grossa (7 mm)
- 9f) Piastra per macinato a grana media (5 mm)
- 9g) Piastra per macinato a grana fine (3 mm)
- 9h) Anello di fissaggio
10. Accessorio per salsicce
11. Accessorio per qubbah
12. Flangia ad anello

PROGRESS®

Est. 1931

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

Pulire il tritacarne seguendo le istruzioni riportate nella sezione intitolata "Cura e manutenzione".

Nota: la prima volta che si utilizza il tritacarne, si potrebbe percepire un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Consentire una ventilazione sufficiente intorno al tritacarne e utilizzarlo solo per il tempo consigliato.

Montaggio del tritacarne elettrico 3 in 1

FASE 1: posizionare la testa portamola nell'apertura sull'unità principale del tritacarne, assicurandosi che le linguette siano allineate su entrambi i lati.

FASE 2: inserire la manopola di blocco testa nella rispettiva apertura e ruotarla in senso orario fino a quando non sarà fissata in posizione.

FASE 3: inserire la coclea nella testa portamola, assicurandosi che l'alberino della coclea sia allineato con il perno all'interno della testa portamola.

FASE 4: posizionare con cautela il foro quadrato sulla lama da taglio sull'estremità quadrata della coclea, quindi spingere verso il basso. Assicurarsi che il lato affilato della lama da taglio sia rivolto verso l'esterno.

FASE 5: collocare la piastra per macinato desiderata sulla testa portamola, assicurandosi che le linguette di entrambe siano allineate.

FASE 6: avvitare saldamente l'anello di fissaggio nella testa portamola ruotandolo in senso orario finché non sarà fissato.

FASE 7: inserire la piastra della tramoggia sul tubo di alimentazione della piastra per macinato.

Nota: per smontare il tritacarne, attenersi alle istruzioni indicate in ordine inverso.

Avvertenza: il montaggio/lo smontaggio di qualsiasi componente del prodotto deve essere eseguito con il pulsante di accensione/spegnimento in posizione "OFF" e con il tritacarne scollegato dall'alimentazione elettrica.

Utilizzo dell'accessorio per salsicce

FASE 1: svitare l'anello di fissaggio dalla testa portamola montata, ruotandolo in senso antiorario ed estraendolo dall'unità principale del tritacarne.

FASE 2: posizionare l'accessorio per salsicce sulla piastra per macinato desiderata, assicurandosi che i bordi di entrambi siano allineati.

FASE 3: riposizionare l'anello di fissaggio sulla testa portamola e ruotarlo in senso orario finché non sarà fissato.

Utilizzo dell'accessorio per qubbah

FASE 1: svitare l'anello di fissaggio dalla testa portamola montata, ruotandolo in senso antiorario ed estraendolo dall'unità principale del tritacarne.

FASE 2: rimuovere la piastra per macinato estraendola dall'unità principale del tritacarne.

FASE 3: posizionare l'accessorio per qubbah sulla testa portamola, assicurandosi che le linguette di entrambi siano allineate.

FASE 4: collocare la flangia ad anello sull'accessorio per qubbah, assicurandosi che i bordi di entrambi siano allineati.

FASE 5: riposizionare l'anello di fissaggio sulla testa portamola e ruotarlo in senso orario finché non sarà fissato.

Utilizzo del tritacarne

FASE 1: posizionare il tritacarne su una superficie piana e stabile a un'altezza confortevole per l'utente. Verificare che il pulsante di accensione sia in posizione "OFF", quindi collegarlo all'alimentazione elettrica.

FASE 2: collocare un contenitore pulito idoneo sotto la testa portamola per raccogliere il cibo.

FASE 3: accendere il tritacarne premendo il pulsante di accensione/spegnimento.

FASE 4: posizionare il cibo da macinare nella piastra della tramoggia. Utilizzando il pestello, pressare delicatamente gli alimenti nel tubo di alimentazione. Non esercitare una pressione eccessiva.

Nota: per ottenere migliori risultati, tagliare la carne in cubetti o a strisce.

Assicurarsi che la carne congelata sia completamente scongelata.

Avvertenza: il tempo massimo di funzionamento è di 5 minuti.

Dopo 5 minuti di funzionamento continuo, lasciare raffreddare il tritacarne per 15 minuti prima di riutilizzarlo.

Utilizzare esclusivamente il pestello in dotazione per pressare la carne nel tubo di alimentazione.

Utilizzo della modalità di inversione coclea (R)

La modalità di inversione coclea (R) può essere utilizzata per sbloccare eventuali ostruzioni che si possono formare durante il processo di macinatura.

FASE 1: accendere il tritacarne premendo il pulsante di accensione/spegnimento.

FASE 2: attendere che la coclea smetta di girare. Selezionare la funzione di inversione tenendo premuto il tasto funzione fino all'eliminazione dell'ostruzione.

PROGRESS®

Est. 1931

Nota: assicurarsi che il tasto funzione si trovi in posizione "0" prima di attivare la funzione "R". In caso contrario, la funzione di inversione non potrà attivarsi.

Come riporre il prodotto

Controllare che il tritacarne sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e privo di umidità.

Tenere il tritacarne fuori dalla portata dei bambini

Avvolgere il cavo attorno al tritacarne senza stringerlo eccessivamente per evitare danni.

Conservare con cura le lame per prevenire possibili lesioni.

Specifiche

Codice prodotto: EK4380PVDEEU7

Ingresso: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Potenza nominale: 800 W

Potenza massima: 2000–2200 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: www.progresscookshop.com. Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno. Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una ragionevole prova di acquisto, Progress attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Il simbolo del bidone dei rifiuti con ruote barrato su questo prodotto indica che l'apparecchio deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente al termine del suo utilizzo o in caso di usura. Rivolgersi alle autorità locali per conoscere i dettagli sul punto di raccolta per il riciclaggio.



PROGRESS[®]

Est. 1931

Manufactured by:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Made in China.

CD151020/MD000000/V1

