

PROGRESS®

Est. 1931

**3-IN-1 ELEKTRISCHE
VOEDSELMOLEN**

Gebruiksaanwijzing

Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.

Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale elektriciteitsnet voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit.

Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.

Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.

Dit apparaat is geen speelgoed.

Dit apparaat bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect is of als het apparaat is gevallen of beschadigd, mag alleen een gekwalificeerde elektricien reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.

Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.

Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het ingeschakeld is of wanneer de stekker in het stopcontact zit.

Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.

Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.

Houd handen, vingers, haar en losse kleding uit de buurt van de draaiende delen van het apparaat.

Dompel de elektrische componenten niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik het apparaat niet met natte handen.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.

Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.

Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.

Laat het netsnoer niet over werkbladen hangen, in aanraking komen met hete oppervlakken en zorg dat het niet gedraaid zit.

Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, als er zichtbare tekenen van beschadiging zijn of als het lekt.

Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.

Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.

Gebruik geen beschadigde accessoires.

Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.

Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.

Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.

Raak de draaiende delen van dit apparaat niet aan tijdens het gebruik. Dit kan verwondingen veroorzaken.

Houd vingers uit de buurt van het mes wanneer dit in bedrijf is.

Gebruik geen beschadigde of losse snijmesses of draaiende messen.

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires vervangt of monteert.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.

De snijbladen zijn scherp. Wees voorzichtig bij het hanteren of verwijderen van de messen voor reiniging of onderhoud.

Om letsel te voorkomen, dient u de unit alleen te gebruiken wanneer deze volledig gemonteerd is. Gebruik altijd de stamper om voedsel de voedselmolen in te duwen.

Gebruik nooit uw hand om voedsel de voedselmolen in te duwen,

aangezien dit letsel kan veroorzaken. Gebruik altijd de stamper. Gebruik het apparaat altijd op een vlakke en stabiele ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.

Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.

Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Verkeerd gebruik van het apparaat kan mogelijk letsel bij de gebruiker veroorzaken.

Waarschuwing: Wees voorzichtig met het mes, aangezien dit zeer scherp is.

Wees voorzichtig bij het bevestigen, verwijderen, reinigen en opbergen van het mes.

Let op: Het mes blijft kort draaien nadat het apparaat is uitgeschakeld.

Verzorging en onderhoud

Schakel de voedselmolen uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het gaat schoonmaken of onderhouden. Zorg dat de aan/uit-knop op de stand 'OFF' staat.

STAP 1: Veeg de hoofdunit van de voedselmolen schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen.

STAP 2: Demonteer het product door de instructies in het gedeelte 'De 3-in-1 elektrische voedselmolen monteren' in omgekeerde volgorde uit te voeren. Verwijder alle onderdelen.

STAP 3: Maak de onderdelen schoon in een warm sopje, spoel ze schoon en droog ze grondig af.

Dompel de hoofdunit van de voedselmolen niet onder in water of in een andere vloeistof.

Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de voedselmolen of messen schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.

De voedselmolen en het mes kunnen niet in de vaatwasser.

Opmerking: De voedselmolen moet na elk gebruik worden schoongemaakt.

Waarschuwing: Wees uiterst voorzichtig met het mes, aangezien dit zeer scherp is. Wees voorzichtig bij het bevestigen, verwijderen, reinigen en opbergen van het meshulpstuk.

Beschrijving van onderdelen



1. Hoofdunit van de 3-in-1 elektrische voedselmolen
2. Opening van de hoofdunit
3. Functieknop (ON/O/R)
4. Aan/uit-knop (ON/OFF)
5. Trechterplaat
6. Stamper
7. Kopvergrendelknop
8. Opening voor de kopvergrendelknop
- 9a) Maalkop
- 9b) Vultrechter

- 9c) Vulschroef
- 9d) Snijsblad
- 9e) Grove snijschijf (7 mm)
- 9f) Medium snijschijf (5 mm)
- 9g) Fijne snijschijf (3 mm)
- 9h) Bevestigingsring
10. Hulpstuk voor worst
11. Hulpstuk voor kibbeh
12. Ringvormige flens

Gebruiksaanwijzing

Vóór het eerste gebruik

Reinig de voedselmolen volgens de instructies in het gedeelte 'Verzorging en onderhoud'.

Opmerking: Wanneer u de voedselmolen voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de voedselmolen en gebruik deze alleen gedurende de aanbevolen tijd.

De 3-in-1 elektrische voedselmolen monteren

STAP 1: Plaats de maalkop in de opening van de hoofdunit van de voedselmolen en zorg dat de lipjes op beide onderdelen met elkaar uitgelijnd zijn.

STAP 2: Plaats de kopvergrendelknop in de opening voor de kopvergrendelknop en draai de knop rechtsom totdat deze goed vastzit.

STAP 3: Plaats de vulschroef in de maalkop en zorg er daarbij voor dat de as van de vulschroef uitgelijnd is met de pen aan de binnenkant van de maalkop.

STAP 4: Plaats het vierkante gat in het snijblad voorzichtig op het vierkante uiteinde van de vulschroef en duw naar beneden. Zorg dat de geslepen zijde van het snijblad naar buiten gericht is.

STAP 5: Plaats de gewenste snijschijf op de maalkop en zorg dat de lipjes op beide onderdelen met elkaar uitgelijnd zijn.

STAP 6: Schroef de bevestigingsring stevig in de maalkop door hem rechtsom te draaien totdat hij goed vastzit.

STAP 7: Plaats de trechterplaat op de vultrechter van de maalkop.

Opmerking: Volg de stappen in omgekeerde volgorde om het apparaat te demonteren.

Waarschuwing: Monteer/demonteer productonderdelen alleen wanneer de aan/uit-knop op de stand 'OFF' staat en wanneer de stekker van de voedselmolen uit het stopcontact is gehaald.

Het hulpstuk voor worst gebruiken

STAP 1: Schroef de bevestigingsring los van de gemonteerde maalkop door deze linksom te draaien en weg te trekken van de hoofdunit van de voedselmolen.

STAP 2: Plaats het hulpstuk voor worst op de gewenste snijschijf en zorg dat de randen van beide onderdelen met elkaar uitgelijnd zijn.

STAP 3: Plaats de bevestigingsring terug op de maalkop en draai hem rechtsom totdat hij goed vastzit.

Het hulpstuk voor kibbeh gebruiken

STAP 1: Schroef de bevestigingsring los van de gemonteerde maalkop door deze linksom te draaien en weg te trekken van de hoofdunit van de voedselmolen.

STAP 2: Verwijder de snijschijf door deze weg te trekken van de hoofdunit van de voedselmolen.

STAP 3: Plaats het hulpstuk voor kibbeh op de maalkop en zorg dat de lipjes op beide onderdelen met elkaar uitgelijnd zijn.

STAP 4: Plaats de ringvormige flens op het hulpstuk voor kibbeh en zorg dat de randen op beide onderdelen met elkaar uitgelijnd zijn.

STAP 5: Plaats de bevestigingsring terug op de maalkop en draai hem rechtsom totdat hij goed vastzit.

De voedselmolen gebruiken

STAP 1: Plaats de voedselmolen op een stabiele ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker. Zorg dat de aan/uit-knop in de stand 'OFF' staat. Steek de stekker vervolgens in het stopcontact.

STAP 2: Plaats een geschikte schone bak onder de maalkop om voedsel op te vangen.

STAP 3: Schakel de voedselmolen in door op de aan/uit-knop te drukken.

STAP 4: Plaats het te malen voedsel op de trechterplaat. Duw het voedsel met de stamper voorzichtig in de vultrechter. Oefen geen overmatige druk uit.

Opmerking: Snijd vlees in blokjes of reepjes voor betere resultaten. Zorg dat ingevroren vlees volledig is ontdooid.

Waarschuwing: De maximale gebruikstijd is 5 minuten. Laat de voedselmolen na 5 minuten continu gebruik 15 minuten afkoelen voordat u deze weer gebruikt.

Gebruik alleen de meegeleverde stamper om vlees de vultrechter in te duwen.

De achterwaartse schroefmodus (R) gebruiken

De achterwaartse schroefmodus (R) kan worden gebruikt om verstoppingen te verhelpen die tijdens het maalproces optreden.

STAP 1: Schakel de voedselmolen uit door op de aan/uit-knop te drukken.

STAP 2: Wacht tot de vultrechter stopt met draaien. Selecteer de achterwaartse modus door de functieknop ingedrukt te houden totdat de verstopping is verholpen.

Opmerking: Zorg dat de functieknop in de stand '0' staat voordat u de functie 'R' activeert. Als u dit niet doet, werkt de achterwaartse functie niet.

PROGRESS®

Est. 1931

Opbergen

Controleer of de voedselmolen koel, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Houd de voedselmolen uit de buurt van kinderen.

Wikkel het snoer nooit strak om de voedselmolen, maar losjes, om schade te voorkomen.

Berg de messen zorgvuldig op om letsel te voorkomen.

Specificaties

Productcode: EK4380PVDEEU7

Invoer: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Nominaal vermogen: 800 W

Vermogen zonder belasting: 2000–2200 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **www.progresscookshop.com**.

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig. Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Garantie

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een redelijk aankoopbewijs kan worden geleverd, biedt Progress 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Het doorgekruiste afvalcontainersymbool op dit artikel geeft aan dat het apparaat op een milieuvriendelijke manier moet worden afgevoerd wanneer het geen gebruiksfunctie meer heeft of versleten is. Neem contact op met uw lokale instantie voor meer informatie over de juiste recyclinglocatie voor het artikel.



PROGRESS®

Est. 1931

Manufactured by:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Made in China.

CD151 020/MD000000/V1

