

PROGRESS®

Est. 1931

**SMOOTHIE
MAKER**

Bedienungsanleitung

PROGRESS®

Est. 1931

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis können dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt ist oder das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.

Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Das Gerät muss sich auch, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.

Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.

Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Geräts fern.

Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.

Entfernen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, indem Sie das Kabel abziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.

Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder undicht ist.

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.

Verwenden Sie kein beschädigtes Zubehör.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.

Füllen Sie das Gerät nicht mit kochendem Wasser oder sehr heißen Flüssigkeiten.

Lassen Sie die Zutaten nicht trocken, sondern geben Sie immer etwas Flüssigkeit hinzu.

Überladen Sie das Gerät nicht, und beachten Sie, dass die Füllmenge beim Mixen ansteigen kann.

Berühren Sie während des Gebrauchs keine beweglichen Teile des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.

Berühren Sie keine Bereiche des Geräts, die heiß werden können, da dies zu Verletzungen führen kann.

Verwenden Sie keine gebrochenen oder losen Schneide- oder rotierenden Klingen.

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder anbringen.

Trennen Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer vom Stromnetz.

PROGRESS®

Est. 1931

Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nach der Verwendung vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet. Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Warnung: Berühren Sie die scharfen Klingen nicht.

Pflege und Wartung

SCHRITT 1: Schalten Sie vor jeder Reinigung oder Wartung den Mixer aus und ziehen Sie den Netzstecker.

SCHRITT 2: Wischen Sie den Sockel des Mixers mit einem weichen, feuchten Tuch ab, und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

SCHRITT 3: Reinigen Sie den Mixbehälter, indem Sie ihn mit einem nicht scheuernden Schwamm und einem milden Reinigungsmittel abspülen. Berühren Sie auf keinen Fall die Klingen. Reinigen Sie die Edelstahl-Kreuzklingen mit äußerster Vorsicht mit einer Bürste und trocknen Sie sie vorsichtig ab.

Tauchen Sie die den Sockel des Mixers oder die Unterseite des Mixerbehälters niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Schwämme, um den Mixer zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

Der Mixer und das Zubehör, einschließlich des Mixbehälters, sind nicht spülmaschinenfest.

Hinweis: Reinigen Sie den Mixer immer sofort nach jedem Gebrauch.

Warnung: Seien Sie vorsichtig mit den Klingenaufsätzen, da die Klingen scharf sind. Gehen Sie beim Anbringen, Entfernen, Reinigen oder Lagern der Aufsätze stets vorsichtig vor.

Teilebeschreibung



- | | |
|---|---------------------|
| 1. Sockel des Smoothie Makers | 5. Abnehmbare Kappe |
| 2. Befestigung der Edelstahl-Kreuzklingen | 6. Gummidichtung |
| 3. 600-ml-Mixerflasche | 7. Ein-/Austaste |
| 4. 1-Liter-Glasbehälter mit Deckel | |

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie den Mixer zum ersten Mal verwenden, waschen Sie alle Zubehörteile in warmem Seifenwasser. Spülen Sie sie anschließend ab und trocknen Sie sie gründlich. Wischen Sie die den Sockel des Mixers mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie sie vollständig trocknen.

Hinweis: Wenn Sie den Mixer zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und wird bald nachlassen. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Mixers.

Verwendung des Smoothie Makers

Hinweis: Vergewissern Sie sich immer, dass die Gummidichtung, die sich an der Innenseite der unteren Kante der Edelstahl-Kreuzklingenhalterung befindet, angebracht ist. Die Kreuzklingenhalterung muss vor dem Gebrauch sicher sitzen. Versuchen Sie nicht, die Klingen zu entfernen, während sie sich noch bewegen.

Mixen Sie immer nur kleine Mengen von Flüssigkeit, um ein Überlaufen zu vermeiden.

Lassen Sie die Zutaten nicht trocken, sondern geben Sie immer etwas Flüssigkeit hinzu.

Warnung: Die maximale Betriebsdauer beträgt 1 Minute. Lassen Sie den Mixer 3 Minuten lang abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden. Verwenden Sie den Mixer nicht, um sehr heiße oder kochende Flüssigkeiten zu mixen, da dies zu Verletzungen führen kann.

Verwendung des 1-Liter-Glasbehälters mit Deckel und abnehmbarer Kappe

SCHRITT 1: Überprüfen Sie, ob der Mixer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

SCHRITT 2: Befestigen Sie die Edelstahl-Kreuzklingenhalterung am Mixbehälter, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen, bis sie fest sitzt.

SCHRITT 3: Schneiden Sie die zu mixenden Zutaten in kleine Stücke und geben Sie sie in den Mixbehälter. Achten Sie dabei darauf, dass die Zutaten die maximale Füllhöhe nicht überschreiten.

SCHRITT 4: Geben Sie die erforderliche Menge Flüssigkeit in den Glasbehälter. Achten Sie dabei darauf, dass die Höchstmenge von „1000“ nicht überschritten wird.

SCHRITT 5: Setzen Sie den Glasbehälter so auf den Mixer, dass sich die Edelstahl-Kreuzklingenhalterung unten befindet. Richten Sie die Pfeile auf dem Sockel des Mixers aus und drehen Sie den Griff des Glasbehälters im Uhrzeigersinn, um den Behälter zu befestigen.

SCHRITT 6: Bringen Sie den Glasbehälterdeckel und die abnehmbare Kappe fest an der Oberseite des Glasbehälters an. Sie müssen fest sitzen, um ein Verschütten zu vermeiden.

SCHRITT 7: Schließen Sie den Mixer an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.

SCHRITT 8: Um die Zutaten zu mixen, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Stoppen Sie den Mixvorgang, indem Sie die Ein/Aus-Taste loslassen.

SCHRITT 9: Sobald der Mixvorgang beendet ist, schalten Sie den Mixer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Nehmen Sie den Glasbehälter vom Sockel, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. Entfernen Sie den Deckel von dem Glasbehälter, indem Sie vorsichtig an der Lasche auf der Rückseite des Glasbehälterdeckels ziehen.

Warnung: Überschreiten Sie nicht die max. Füllhöhe, wenn Sie Zutaten in den Mixbehälter geben, da dies zum Überlaufen und zu Schäden am Mixer führen kann.

Verwenden Sie den Glasbehälter nicht, wenn er gesprungen oder zerbrochen ist.

Betreiben Sie den Mixer nicht, wenn der Mixbehälter leer ist, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann.

Verwendung der 600-ml-Mixerflasche

SCHRITT 1: Überprüfen Sie, ob der Mixer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

SCHRITT 2: Schneiden Sie die zu mixenden Zutaten in kleine Stücke und geben Sie sie in die Mixerflasche. Achten Sie dabei darauf, dass die Zutaten nicht die maximale Füllhöhe überschreiten.

SCHRITT 3: Befestigen Sie die Edelstahl-Kreuzklingenhalterung an der Mixerflasche, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.

SCHRITT 4: Drehen Sie die Mixerflasche so um, dass sich die Edelstahl-Kreuzklingenhalterung unten befindet. Richten Sie die Pfeile auf dem Sockel des Mixers aus und drehen Sie die Mixer-Flasche gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu befestigen.

SCHRITT 5: Schließen Sie den Mixer an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.

SCHRITT 6: Um die Zutaten zu mixen, halten Sie die Ein-/Aus-taste gedrückt. Stoppen Sie den Mixvorgang, indem Sie die Ein/Aus-Taste loslassen.

SCHRITT 7: Sobald der Mixvorgang beendet ist, schalten Sie den Mixer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Nehmen Sie die Mixerflasche vom Sockel, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen. Entfernen Sie die Edelstahl-Kreuzklingenhalterung, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen, und setzen Sie dann den Deckel wieder auf.

Warnung: Überschreiten Sie nicht die max. Füllhöhe, wenn Sie Zutaten in die Mixer-Flasche geben, da dies zum Überlaufen und zu Schäden am Mixer führen kann.

Verwenden Sie die Mixer-Flasche nicht, wenn sie gesprungen oder zerbrochen ist.

Betreiben Sie den Mixer nicht, wenn die Mixer-Flasche leer ist, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Mixer funktioniert nicht.	Der Mixer ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen. Die Sicherung ist durchgebrannt. Die Mixerflasche/der Behälter ist nicht angeschlossen.	Schließen Sie den Mixer an das Stromnetz an, und schalten Sie ihn ein. Prüfen Sie die Sicherung und ersetzen Sie sie bei Bedarf durch eine Sicherung mit demselben Nennwert. Stellen Sie sicher, dass die Flasche/der Behälter ordnungsgemäß an der Mixer-Basis befestigt ist.
Die Klingen bewegen sich nicht, wenn sie mit Zutaten in Berührung kommen.	Bei den Zutaten handelt es sich um hartes Gemüse wie Kartoffeln, Karotten und Rüben, was dem Mixer das Mixen erschwert.	Nur Zutaten wie gekochtes Gemüse oder weiches Obst mixen.

Aufbewahrung

Setzen Sie den Mixer wieder zusammen.

Vergewissern Sie sich, dass der Mixer abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Wickeln Sie das Kabel niemals fest um den Mixer. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Produkt-Code: EK2228PPMDIR

Eingangsleistung: 220–240 V~ 50/60 Hz

Ausgangsleistung: 350 W

Max. Betriebszeit: 1 Minute (3 Minuten lang abkühlen lassen)



Rezepte

* Alle Rezeptbilder, die in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden, dienen nur der Veranschaulichung.



Müsli-Frühstücks-Smoothie

Zutaten

60 g Müsli	1 TL Erdnussbutter
1 kleine Banane, halbiert	Gekühlte Soja- oder Halbfettmilch
1 TL trockene Chia-Samen	

Zubereitung

Geben Sie Müsli, Chia-Samen, Bananenhälften und Erdnussbutter in die Mixer-Flasche. Füllen Sie sie bis zur maximalen Füllhöhe mit Milch auf und mixen Sie sie, bis der Smoothie glatt ist.

Mango-Bananen-Smoothie

Zutaten

1 kleine Mango	4 Eiswürfel
1 kleine Banane	200 ml Orangensaft

Zubereitung

Schneiden Sie die Mango in der Mitte durch, entfernen Sie den Stein, schälen und schneiden Sie die Mango in kleine Stücke. Schälen Sie die Banane und schneiden Sie sie in kleine Stücke. Geben Sie alle Zutaten in die Mixer-Flasche und mixen Sie sie, bis der Smoothie dickflüssig und glatt ist.

Avocado-Smoothie

Zutaten

3 ganze Erdbeeren, gefroren	1 EL Honig
1 kleine Avocado, ohne Schale und Stein	1 EL griechischer Joghurt
200 ml Milch	

Zubereitung

Geben Sie alle Zutaten in die Mixer-Flasche und mixen Sie, bis der Smoothie dickflüssig und glatt ist.

PROGRESS®

Est. 1931

Heidelbeer-Gesundheits-Smoothie

Zutaten

100 g Heidelbeeren
6 Eiswürfel
2 EL Naturjoghurt

1 TL grüner Tee
Kaltes Wasser oder Saft

Zubereitung

Geben Sie Heidelbeeren, grünen Tee, Naturjoghurt und Eiswürfel in die Mixer-Flasche. Füllen Sie sie bis zur maximalen Füllhöhe mit gekühltem Wasser oder Saft auf und mixen Sie, bis der Smoothie glatt ist.

Fruchtbooster-Smoothie

Zutaten

100 g Erdbeeren
6 kleine Eiswürfel
1 Stück Honigmelone

1 Stück Wassermelone, ohne Kerne
150 ml frischer Orangensaft
90 ml Ananassaft

Zubereitung

Geben Sie alle Zutaten in die Mixer-Flasche und mixen Sie, bis der Smoothie glatt ist.

Pfirsich-Mango-Smoothie

Zutaten

3 Pfirsiche
2 Mangos
½ Zitrone, nur der Saft

1 Tasse Eiswürfel
150 ml weißer Traubensaft

Zubereitung

Schneiden Sie Mango und Pfirsiche in der Mitte durch und entfernen Sie die Steine. Schälen und schneiden Sie sie in Stücke.

Geben Sie Mango, Pfirsiche, weißen Traubensaft und Zitronensaft in die Mixer-Flasche und mixen Sie, bis der Smoothie glatt ist.



PROGRESS®

Est. 1931

Beeren-Protein-Power

Zutaten

30 g Vanille- oder Bananenproteinpulver	6 Eiswürfel
1 große Handvoll gefrorener oder frischer Beeren	300 ml Magermilch

Zubereitung

Geben Sie alle Zutaten in die Mixer-Flasche und mixen Sie, bis der Smoothie dickflüssig und glatt ist.

Dickflüssiger Beeren-Smoothie

Zutaten

1 Handvoll beliebige Beeren	125 ml Joghurt mit Beerengeschmack
250 ml gekühlte Milch Ihrer Wahl	

Zubereitung

Geben Sie alle Zutaten in die Mixer-Flasche und mixen Sie, bis der Smoothie dickflüssig und glatt ist.

Honigmelonen-Kiwi-Frucht-Smoothie

Zutaten

1 kleine Honigmelone, geviertelt	1 Tasse Eiswürfel
1 Kiwi, geschält und geschnitten	50 ml Wasser
1 kleiner grüner Apfel, geschält, entkernt und geschnitten	1 EL Zucker
	1 EL Zitronensaft

Zubereitung

Geben Sie Honigmelone, Apfel, Kiwi, Zucker und Zitronensaft in die Mixer-Flasche und mixen Sie, bis der Smoothie glatt ist.

Fügen Sie die Eiswürfel hinzu und mixen Sie dann erneut, bis die Eiswürfel zerkleinert und die Mischung von kleinen Eissplittern durchzogen ist. Safety Heading

**UP Global Sourcing UK Ltd., Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Wenn dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand angeliefert wird, wenden Sie sich bitte via einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten an unseren Kundendienst:

Telefon: ++800 56788756

E-Mail: <mailto:progress-de@teknihall.de>

Bitte haben Sie Ihren Lieferschein parat, da Angaben dazu abgefragt werden.

Falls Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte gemeinsam mit der Quittung an den Händler zurück, bei dem Sie das Produkt erworben haben (AGB des Händlers berücksichtigen).

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf diesem Gerät bedeutet, dass es, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist, auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden muss. Bei Ihrer lokalen Behörde erfahren Sie, wo es geeignete Recycling-Sammelstellen gibt.



PROGRESS[®]

Est. 1931

Hergestellt von:

Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln,
Germany.

HERGESTELLT IN CHINA.



CD1 50221 / MD000000 / V1