

**PROGRESS®**

Est. 1931

**HANDMIXER**  
**IM OMBRÉ-LOOK**  
Bedienungsanleitung

# PROGRESS®

Est. 1931

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

## **Sicherheitshinweise**

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sind immer die allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt ist oder das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.

Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Das Gerät muss sich auch, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.

Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen. Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Geräts fern.

Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.

Entfernen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, indem Sie das Kabel abziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.

Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder undicht ist.

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Aufsätze.

Verwenden Sie keine beschädigten Aufsätze.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Berühren Sie während des Gebrauchs keine beweglichen Teile des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.

Berühren Sie keine Bereiche des Geräts, die heiß werden können, da dies zu Verletzungen führen kann.

Decken Sie die Lüftungsschlitze während des Gebrauchs nicht ab, da dies zur Überhitzung des Geräts führen kann.

Verwenden Sie keine beschädigten oder losen Aufsätze.

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie die Aufsätze austauschen oder anbringen.

Trennen Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer vom Stromnetz.

Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nach der Verwendung vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

# PROGRESS®

Est. 1931

Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

## **Pflege und Wartung**

**SCHRITT 1:** Schalten Sie den Handmixer vor jeder Reinigung oder Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker.

**SCHRITT 2:** Wischen Sie die Motoreinheit des Handmixers mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie das Gerät anschließend gründlich trocknen.

**SCHRITT 3:** Reinigen Sie alle Aufsätze in warmem Seifenwasser, spülen Sie sie anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie.

Tauchen Sie die Motoreinheit des Handmixers nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme, um den Handmixer zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

Der Handmixer ist nicht spülmaschinenfest.

**Hinweis:** Der Handmixer sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

## Teilebeschreibung



- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Motoreinheit des Handmixers im Ombré-Look | 5. Befestigungslaschen |
| 2. 5-stufiger Geschwindigkeitsregler         | 6. Schneebesens        |
| 3. Turbotaste                                | 7. Knethaken           |
| 4. Auswurfmechanismus für Aufsätze           | 8. Lüftungsschlitze    |

## Gebrauchsanweisung

### Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie alle Aufsätze in warmem Seifenwasser, spülen Sie sie anschließend gründlich ab, und trocknen Sie sie.

Wischen Sie die Motoreinheit des Handmixers mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie das Gerät anschließend gründlich trocknen.

Berühren Sie auf keinen Fall die Klingen. Reinigen Sie die Aufsätze mit äußerster Vorsicht mit einer Bürste, und trocknen Sie sie vorsichtig ab.

**Hinweis:** Wenn Sie den Handmischer zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und lässt nach kurzer Zeit nach. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Handmixers.

# PROGRESS®

Est. 1931

## Verwendung des Handmixers im Ombré-Look

Alle Aufsätze müssen vor dem Gebrauch sicher befestigt sein. Versuchen Sie nicht, die Aufsätze zu entfernen, solange sie sich noch bewegen.

**Achtung:** Die maximale Betriebsdauer beträgt 3 Minuten. Lassen Sie den Handmixer 2 Minuten lang abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden.

## Verwendung mit Schneebesens

Die Schneebesens eignen sich ideal zum Mischen leichter Zutaten wie Eiweiß, Sahne und Desserts. Um ein Verschütten zu vermeiden, sollten Sie die Geschwindigkeiten nur langsam steigern.

**SCHRITT 1:** Bevor Sie den Handmixer an das Stromnetz anschließen, befestigen Sie die Schneebesens vorsichtig am Handmixer, indem Sie die Laschen ausrichten und hineindrücken, bis sie einrasten.

**SCHRITT 2:** Geben Sie die Zutaten in einen Rührbecher oder eine Schüssel, schließen Sie den Handmixer an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein.

**SCHRITT 3:** Halten Sie die befestigten Schneebesens in den Rührbecher und stellen Sie den 5-stufigen Geschwindigkeitsregler auf die gewünschte Geschwindigkeitsstufe ein.

**SCHRITT 4:** Bewegen Sie den Handmixer langsam im Uhrzeigersinn, um Spritzer zu vermeiden. Sobald der Rührvorgang abgeschlossen ist, stellen Sie den 5-stufigen Geschwindigkeitsregler wieder auf „0“, um den Handmixer auszuschalten.

**SCHRITT 5:** Trennen Sie den Handmixer nach Gebrauch vom Stromnetz und entfernen Sie die Schneebesens, indem Sie sie vorsichtig abziehen, während Sie die Aufsatzauswurfaste gedrückt halten. Halten Sie die Aufsätze immer fest, wenn Sie die Aufsatzauswurfaste drücken, damit sie nicht herunterfallen.

**Hinweis:** Verwenden Sie beim Mixen von Flüssigkeiten, insbesondere heißer Flüssigkeiten, einen großen Behälter oder mixen Sie nur kleine Mengen, um Verschütten, Spritzer und Verbrühungen zu vermeiden.

**Achtung:** Verwenden Sie die Schneebesens nicht, um sehr heiße oder kochende Flüssigkeiten zu mixen, da dies zu Verletzungen führen kann. Schalten Sie den Mixer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Schneebesens entfernen und reinigen.

## Verwendung mit Knethaken

Die Knethaken eignen sich ideal zum Mixen von Brotteig. Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, ist darauf zu achten, dass der Teig nicht zu trocken ist, damit die Knethaken richtig funktionieren. Die Knethaken funktionieren am besten bei niedriger Geschwindigkeit.

**SCHRITT 1:** Bevor Sie den Handmixer an das Stromnetz anschließen, befestigen Sie die Knethaken vorsichtig am Handmixer, indem Sie die Laschen ausrichten und die Knethaken hineindrücken, bis sie einrasten. Der Knethaken mit der Endscheibe sollte in das große Loch auf der linken Seite gesteckt werden.

**SCHRITT 2:** Geben Sie die Zutaten in einen Rührbecher oder eine Schüssel, schließen Sie den Handmixer an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein.

**SCHRITT 3:** Halten Sie die befestigten Knethaken in den Rührbecher und stellen Sie den 5-stufigen Geschwindigkeitsregler auf die gewünschte Geschwindigkeitsstufe ein.

**SCHRITT 4:** Bewegen Sie den Handmixer langsam im Uhrzeigersinn, um Spritzer zu vermeiden. Sobald der Knetvorgang abgeschlossen ist, stellen Sie den 5-stufigen Geschwindigkeitsregler wieder auf „0“, um den Handmixer auszuschalten.

**SCHRITT 5:** Trennen Sie den Handmixer nach Gebrauch vom Stromnetz und entfernen Sie die Knethaken, indem Sie sie vorsichtig abziehen, während Sie die Aufsatzauswurfaste gedrückt halten. Halten Sie die Aufsätze immer fest, wenn Sie die Aufsatzauswurfaste drücken, damit sie nicht herunterfallen.

**Hinweis:** Verwenden Sie beim Vermengen von Flüssigkeiten, insbesondere heißer Flüssigkeiten, einen großen Behälter oder kneten Sie nur kleine Mengen, um Verschütten, Spritzer und Verbrühungen zu vermeiden.

**Achtung:** Verwenden Sie die Knethaken nicht, um sehr heiße oder kochende Flüssigkeiten zu vermengen, da dies zu Verletzungen führen kann.

Schalten Sie den Handmixer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Knethaken entfernen und reinigen.

### **Turbotaste**

Die Turbotaste befindet sich unter dem 5-stufigen Geschwindigkeitsregler. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die höchste Geschwindigkeit einzustellen. Sie kann auch verwendet werden, um eine erhöhte Mischgeschwindigkeit zu aktivieren, während eine andere Mischgeschwindigkeit eingestellt ist.

**Hinweis:** Der Handmixer muss eingeschaltet sein, damit die Turbotaste verwendet werden kann. Wenn der Schalter auf „0“ gestellt ist, kann die Turbotaste nicht aktiviert werden.

**Achtung:** Die Turbotaste darf nicht länger als 1 Minute ohne Unterbrechung benutzt werden.

# PROGRESS®

Est. 1931

## Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Handmixer funktioniert nicht.	Der Handmixer ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	Schließen Sie den Handmixer an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein.
Die Aufsätze bewegen sich nicht, wenn sie mit Zutaten in Berührung kommen.	Die Mischung ist zu trocken.	Geben Sie Flüssigkeit zur Mischung hinzu.

## Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass der Handmixer abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Wickeln Sie das Kabel niemals fest um den Handmixer. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

## Technische Daten

Produktcode: EK4255PVDEEU7

Eingangsleistung: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Ausgangsleistung: 250 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler Straße 5,  
51149 Köln, Germany.**

Wenn Sie dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich bitte auf [www.progresscookshop.com](http://www.progresscookshop.com) an unsere Kundendienstabteilung.

Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind. Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte zusammen mit dem Beleg an den Händler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen).

### **Garantie**

Für alle neu erworbenen Produkte gilt eine Herstellergarantie; die Garantiedauer hängt vom Produkt ab. Wenn ein angemessener Kaufnachweis erbracht werden kann, gewährt Progress über den Einzelhändler standardmäßig eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum. Dies gilt nur, wenn die Produkte gemäß den Anweisungen für vorgesehene Haushaltszwecke gebraucht wurden. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Demontage des Produkts erlischt jegliche Garantie.

Im Rahmen der Garantie verpflichten wir uns, defekte Teile kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Falls wir keinen exakten Ersatz anbieten können, wird ein ähnliches Produkt angeboten oder die Kosten werden erstattet. Schäden durch täglichen Verschleiß sind nicht durch diese Garantie abgedeckt, und auch Verbrauchsmaterialien wie Stecker, Sicherungen usw. sind nicht enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Wir empfehlen Ihnen daher, diese bei jedem Besuch der Website zu überprüfen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden von keiner Bestimmung in dieser Garantie oder den Anweisungen in Bezug auf dieses Produkt ausgeschlossen, eingeschränkt oder anderweitig beeinträchtigt.

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf diesem Bauteil zeigt an, dass dieses Gerät umweltgerecht entsorgt werden muss, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist. Wenden Sie sich an Ihre lokale Behörde, um zu erfahren, wo Sie das Produkt umweltgerecht entsorgen können.



**PROGRESS<sup>®</sup>**

Est. 1931

Hergestellt von:

UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler Straße 5,  
51149 Köln, Germany.

Hergestellt in China.

CD260221/MD000000/V1

