

PROGRESS®

Est. 1931

**OMBRÉ-
HANDMIXER**

Gebruiksaanwijzing

Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaardveiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.

Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale elektriciteitsnet voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit.

Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.

Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.

Dit apparaat is geen speelgoed.

Dit apparaat bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect is of als het apparaat is gevallen of beschadigd, mag alleen een gekwalificeerde elektricien reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.

Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.

Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het ingeschakeld is of aan het afkoelen is.

Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.

Houd het apparaat uit de buurt van andere apparaten die warmte afgeven.

Houd handen, vingers, haar en losse kleding uit de buurt van de draaiende delen van het apparaat.

Dompel de elektrische componenten niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik het apparaat niet met natte handen.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.
Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.
Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer.
Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, als er zichtbare tekenen van beschadiging zijn of als het lekt.
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.
Gebruik geen andere hulpstukken dan de meegeleverde hulpstukken.
Gebruik geen beschadigde hulpstukken.
Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.
Raak de draaiende delen van dit apparaat niet aan tijdens het gebruik. Dit kan verwondingen veroorzaken.
Raak geen delen van het apparaat aan die tijdens gebruik heet kunnen worden, aangezien dit verwondingen kan veroorzaken.
Bedek de ventilatieopeningen niet tijdens gebruik, aangezien het apparaat hierdoor oververhit kan raken.
Gebruik geen kapotte of losse hulpstukken.
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u hulpstukken vervangt of monteert.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.
Zorg altijd dat het apparaat na gebruik volledig is afgekoeld voordat u het gaat schoonmaken of onderhouden.
Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Verzorging en onderhoud

STAP 1: Schakel de handmixer uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.

STAP 2: Veeg de motorunit van de handmixer schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen.

STAP 3: Was alle hulpstukken af in een warm sopje, spoel ze daarna goed schoon en droog ze grondig af.

Dompel de motorunit van de handmixer niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de handmixer schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.

De handmixer kan niet in de vaatwasser.

Opmerking: De handmixer moet na elk gebruik worden schoongemaakt.

Beschrijving van onderdelen



- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1. Motorunit van de Ombré-handmixer | 5. Bevestigingssleuven |
| 2. Keuzeschakelaar voor 5 snelheden | 6. Gardehulpstukken |
| 3. Turboknop | 7. Deeghaakhulpstukken |
| 4. Uitwerpknop voor hulpstukken | 8. Ventilatieopeningen |

Gebruiksaanwijzing

Vóór het eerste gebruik

Was alle hulpstukken af in een warm sopje, spoel ze daarna goed schoon en droog ze grondig af.

Veeg de motorunit van de handmixer schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen.

Raak de messen nooit aan; de hulpstukken moeten met een borstel worden gewassen en voorzichtig worden gedroogd.

Opmerking: Wanneer u de handmixer voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de handmixer.

De Ombré-handmixer gebruiken

Alle hulpstukken moeten vóór gebruik stevig worden bevestigd; probeer de hulpstukken niet te verwijderen voordat ze stilstaan.

Waarschuwing: De maximale gebruikstijd is 3 minuten. Laat de handmixer 2 minuten afkoelen voordat u het apparaat weer gebruikt.

Met de gardehulpstukken

De gardehulpstukken zijn ideaal voor het mengen van lichte ingrediënten zoals eiwitten, room en instant-nagerechten. Om morsen te voorkomen, kunt u het best op een lage snelheid beginnen en de snelheid stand voor stand opvoeren tot de benodigde snelheid.

STAP 1: Voordat u de handmixer op het stopcontact aansluit, bevestigt u voorzichtig de gardehulpstukken aan de handmixer door de lipjes met elkaar uit te lijnen en de hulpstukken naar binnen te drukken totdat ze vastklikken.

STAP 2: Plaats het te kloppen voedsel in een mengbeker of kom, steek de stekker in het stopcontact en schakel het stopcontact in.

STAP 3: Zorg dat de gardehulpstukken goed vastzitten en laat ze zakken in de mengbeker. Zet de keuzeschakelaar voor 5 snelheden op de gewenste snelheidsstand.

STAP 4: Beweeg de handmixer langzaam rechtsom om spatten te voorkomen. Als u klaar bent met kloppen, zet u de keuzeschakelaar voor 5 snelheden terug op '0' om de handmixer uit te schakelen.

STAP 5: Na gebruik haalt u de stekker van de handmixer uit het stopcontact en verwijdert u de gardehulpstukken door deze voorzichtig naar buiten te trekken terwijl u de uitwerpknop voor hulpstukken ingedrukt houdt. Houd altijd de hulpstukken vast wanneer u op de uitwerpknop voor hulpstukken drukt, anders kunnen ze vallen.

Opmerking: Gebruik bij het mengen van vloeistof, en dan met name hete vloeistof, een hoge container of klop iedere keer een klein beetje, om zo morsen, spatten en brandwonden te voorkomen.

Waarschuwing: Gebruik het gardehulpstuk niet om zeer hete of kokende vloeistoffen te mengen, aangezien dit letsel kan veroorzaken. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de gardehulpstukken verwijdert en voordat u reinigingsstaken uitvoert.

Met de deeghaakhulpstukken

De deeghaakhulpstukken zijn ideaal voor het mengen van brooddeeg. Zorg dat het deeg niet te droog is, zodat de deeghaken hun werk goed kunnen doen. Zo bereikt u de beste resultaten. De deeghaken werken het best op een lagere snelheidsstand.

STAP 1: Voordat u de handmixer op het stopcontact aansluit, bevestigt u voorzichtig de deeghaakhulpstukken aan de handmixer door de lipjes met elkaar uit te lijnen en de hulpstukken naar binnen te drukken totdat ze vastklikken. De deeghaak met de afdichtingsring moet in het grote gat aan de linkerkant worden geplaatst.

STAP 2: Plaats het te kneden voedsel in een mengbeker of kom, steek de stekker in het stopcontact en schakel het stopcontact in.

STAP 3: Zorg dat de deeghaakhulpstukken goed vastzitten en laat ze zakken in de mengbeker. Zet de keuzeschakelaar voor 5 snelheden op de gewenste snelheidsstand.

STAP 4: Beweeg de handmixer langzaam rechtsonder om spatten te voorkomen. Als u klaar bent met kneden, zet u de keuzeschakelaar voor 5 snelheden terug op '0' om de handmixer uit te schakelen.

STAP 5: Na gebruik haalt u de stekker van de handmixer uit het stopcontact en verwijdert u de deeghaakhulpstukken door deze voorzichtig naar buiten te trekken terwijl u de uitwerpknop voor hulpstukken ingedrukt houdt. Houd altijd de hulpstukken vast wanneer u op de uitwerpknop voor hulpstukken drukt, anders kunnen ze vallen.

Opmerking: Gebruik bij het mengen van vloeistof, en dan met name hete vloeistof, een hoge container of kneed iedere keer een klein beetje, om zo de kans op morsen, spatten en brandwonden te verkleinen.

Waarschuwing: Gebruik de deeghaakhulpstukken niet om zeer hete of kokende vloeistoffen te mengen, aangezien dit letsel kan veroorzaken.

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de deeghaakhulpstukken verwijdert en voordat u reinigingsstaken uitvoert.

Turboknop

De turboknop bevindt zich onder de keuzeschakelaar voor 5 snelheden. Houd deze knop ingedrukt om de hoogste snelheid te activeren. U kunt deze knop ook gebruiken om een hogere mengsnelheid te activeren terwijl een andere mengsnelheid actief is.

Opmerking: U kunt de turboknop alleen gebruiken wanneer de handmixer ingeschakeld is. Als de schakelaar op '0' staat, wordt de turboknop niet geactiveerd.

Waarschuwing: Houd de turboknop niet langer dan 1 minuut achter elkaar ingedrukt.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De handmixer werkt niet.	De handmixer is niet aangesloten op het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact en schakel de handmixer in.
De hulpstukken bewegen niet wanneer ze contact maken met ingrediënten.	Het mengsel is te droog.	Voeg vloeistof toe aan het mengsel.

Opbergen

Controleer of de handmixer afgekoeld, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Wikkel het snoer nooit strak om de handmixer, maar losjes, om schade te voorkomen.

Specificaties

Productcode: EK4255PVDDEU7

Invoer: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Uitvoer: 250 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **www.progresscookshop.com**.

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig. Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Garantie

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een redelijk aankoopbewijs kan worden geleverd, biedt Progress 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook verbruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Het doorgekruiste afvalcontainersymbool op dit artikel geeft aan dat het apparaat op een milieuvriendelijke manier moet worden afgevoerd wanneer het geen gebruiksfunctie meer heeft of versleten is. Neem contact op met uw lokale instantie voor meer informatie over de juiste recyclinglocatie voor het artikel.



PROGRESS®

Est. 1931



Geproduceerd door:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.
Gemaakt in China.
CD260221/MD000000/V1