

PROGRESS®

Est. 1931

MIKSER RĘCZNY

OMBRÉ

Instrukcja obsługi

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

Produkt nie jest przeznaczony do zabawy, dlatego dzieci powinny używać go pod nadzorem.

Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że mają więcej niż 8 lat i są nadzorowane w trakcie tych czynności.

Ten produkt nie jest zabawką.

Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek inna część urządzenia nie działa prawidłowo, lub urządzenie zostało upuszczone bądź uszkodzone, naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Włączone lub stygnące urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.

Urządzenie należy trzymać z dala od urządzeń emitujących ciepło.

Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części urządzenia.

Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.

Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.

Nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód – należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę ręcznie.

Nie wolno ciągnąć ani przenosić urządzenia za przewód zasilający.

Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli zostało ono upuszczone, widoczne są oznaki uszkodzenia lub jeżeli przecieka.

Nie wolno używać produktu do celów innych niż jego przeznaczenie.

Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Nie należy używać uszkodzonych akcesoriów.

Nie należy używać urządzenia na zewnątrz.

Nie należy przechowywać produktu w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w warunkach wysokiej wilgotności.

Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać żadnych ruchomych części, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

Nie zakrywać otworów wentylacyjnych podczas użytkowania, ponieważ może to spowodować przegrzanie urządzenia.

Nie używaj uszkodzonych lub luźnych akcesoriów.

Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania sieciowego.

Zawsze należy odłączać urządzenie od zasilania po użyciu, a także przed czyszczeniem lub konserwacją.

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy zawsze upewnić się, że uległo całkowitemu schłodzeniu.

Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.

PROGRESS®

Est. 1931

Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

Konserwacja

KROK 1: przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji wyłącz mikser i odłącz go od zasilania sieciowego.

KROK 2: Wytrzyj jednostkę z silnikiem miksera ręcznego miękką, wilgotną szmatką i odczekaj, aż całkowicie wyschnie.

KROK 3: Umyj wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie je wypłucz i dokładnie osusz.

Nigdy nie należy zanurzać jednostki głównej miksera ręcznego w wodzie ani w innym płynie.

Do czyszczenia miksera nie należy używać silnych lub ściernych detergentów ani druczanych zmywaków, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia.

Mikser ręczny nie nadaje się do mycia w zmywarce.

Uwaga: mikser należy czyścić po każdym użyciu.

Opis części



- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Silnik miksera ręcznego Ombré | 5. Gniazda akcesoriów |
| 2. Przełącznik wyboru 5 prędkości | 6. Trzepaczka |
| 3. Przycisk Turbo | 7. Nasadki do wyrabiania ciasta |
| 4. Przycisk wysuwania akcesoriów | 8. Nawiewy powietrza |

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Umyj wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie je wypłucz i dokładnie osusz.

Wytrzyj jednostkę z silnikiem miksera ręcznego miękką, wilgotną szmatką i odczekaj, aż całkowicie wyschnie.

Nigdy nie należy dotykać ostrzy. Akcesoria należy myć szczotką i ostrożnie osuszyć.

Uwaga: przy pierwszym użyciu miksera może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi.
Wokół miksera ręcznego należy zapewnić odpowiednią wentylację.

PROGRESS®

Est. 1931

Korzystanie z miksera ręcznego Ombré

Przed użyciem należy dokładnie zamocować wszystkie akcesoria. Nie należy ich zdejmować, dopóki ostrza się nie zatrzymają.

Ostrzeżenie: maksymalny czas ciągłej pracy wynosi 3 minut. Przed ponownym użyciem miksera ręcznego należy odczekać 2 minuty, aż urządzenie ostygnie.

Z nasadką do ubijania

Nasadka do ubijania świetnie nadaje się do miksowania lekkich składników, takich jak białka jaj, śmietana czy desery błyskawiczne. Aby uniknąć rozpryskiwania, należy powoli uruchomić urządzenie i stopniowo zwiększać prędkość do wymaganej po jednym ustawieniu na raz.

KROK 1: przed podłączeniem miksera ręcznego do sieci elektrycznej ostrożnie przymocuj nasadkę do ubijania do miksera ręcznego, wyrównując zaczepy i wciskając je, aż zatrzasną się na swoim miejscu.

KROK 2: umieść składniki do ubicia w dzbanku lub misce, a potem podłącz mikser do zasilania sieciowego i włącz go.

KROK 3: po zamocowaniu nasadek do ubijania opuść je do dzbanka lub miski, a następnie przesunij przełącznik wyboru 5 prędkości dożądanego ustawienia.

KROK 4: powoli poruszaj mikserem w prawo, aby uniknąć rozpryskiwania. Po zakończeniu ubijania przestaw przełącznik wyboru 5 prędkości z powrotem w położenie „0”, aby wyłączyć mikser ręczny.

KROK 5: po użyciu wyłącz mikser i odłącz go, a następnie zdejmij nasadki do ubijania, delikatnie pociągając je na zewnątrz i przytrzymując przycisk wysuwania. Nie należy naciskać przycisku wysuwania bez przytrzymania nasadek, ponieważ mogą one wypaść.

Uwaga: podczas mieszania cieczy, zwłaszcza gorącej, należy używać wysokich naczyń lub ubijać niewielkie ilości, by ograniczyć rozlewanie i pryskanie, które mogą prowadzić do oparzeń.

Ostrzeżenie: aby uniknąć urazów, nie należy używać nasadki do ubijania z bardzo gorącymi lub wrzącymi cieczami.

Przed przystąpieniem do zdejmowania nasadki do ubijania oraz przed czyszczeniem urządzenia należy wyłączyć blender i odłączyć go od zasilania sieciowego.

Z nasadkami do wyrabiania ciasta

Nasadki do wyrabiania ciasta są idealne do mieszania ciasta chlebowego. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, sprawdź, czy ciasto nie jest zbyt suche, aby końcówki do wyrabiania

ciasta działały prawidłowo. Końcówki do wyrabiania ciasta najlepiej działają przy niższym ustawieniu prędkości.

KROK 1: przed podłączeniem miksera ręcznego do sieci elektrycznej ostrożnie przymocuj nasadkę do wyrabiania ciasta do miksera, wyrównując zaczepy i wciskając je, aż zatrzasną się na swoim miejscu. Nasadkę do wyrabiania ciasta z podkładką należy umieścić w dużym otworze po lewej stronie.

KROK 2: umieść składniki do zagniecenia w dzbanku lub misce do mieszania, a potem podłącz mikser do zasilania sieciowego i włącz go.

KROK 3: po zamocowaniu nasadek do wyrabiania ciasta opuść je do dzbanka lub miski, a następnie przesunij przełącznik wyboru 5 prędkości do żądanego ustawienia.

KROK 4: powoli poruszaj mikserem w prawo, aby uniknąć rozpryskiwania. Po zakończeniu zagniatania przestaw przełącznik wyboru 5 prędkości z powrotem w położenie „0”, aby wyłączyć mikser ręczny.

KROK 5: po użyciu wyjmij wtyczkę miksera z gniazdka elektrycznego i zdejmij nasadki do wyrabiania ciasta, delikatnie odciągając je na zewnątrz i przytrzymując przycisk wysuwania. Nie należy naciskać przycisku wysuwania bez przytrzymania nasadek, ponieważ mogą one wypaść.

Uwaga: podczas mieszania cieczy, zwłaszcza gorącej, należy używać wysokich naczyń lub wyrabiać niewielkie ilości, by ograniczyć rozlewanie i pryskanie, które mogą prowadzić do oparzeń.

Ostrzeżenie: aby uniknąć urazów, nie należy używać nasadek do wyrabiania ciasta do miksowania bardzo gorących lub gotujących się cieczy.

Przed przystąpieniem do zdejmowania nasadki do wyrabiania ciasta oraz przed czyszczeniem urządzenia należy wyłączyć mikser i odłączyć go od zasilania sieciowego.

Przycisk Turbo

Przycisk turbo znajduje się poniżej przełącznika wyboru 5 prędkości. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku powoduje włączenie najwyższego ustawienia prędkości. Można go również użyć do zwiększenia aktualnie używanej prędkości mieszania.

Uwaga: aby można było użyć przycisku turbo, należy włączyć mikser ręczny. Jeśli przełącznik jest ustawiony w pozycji „0”, przycisk turbo nie zostanie włączony.

Ostrzeżenie: nie używaj przycisku turbo dłużej niż przez 1 minutę ciągłej pracy.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Mikser ręczny nie działa.	Mikser nie jest podłączony do zasilania sieciowego.	Podłącz mikser do źródła zasilania i włącz go.
Nasadki nie poruszają się przy kontakcie ze składnikami.	Mieszanka jest zbyt sucha.	Dodaj płyn do mieszaniny.

Przechowywanie

Przed odłożeniem w chłodne i suche miejsce należy sprawdzić, czy mikser ręczny jest chłodny, czysty i suchy.

Nigdy nie należy owijać ściśle przewodu zasilającego wokół miksera ręcznego. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Dane techniczne

Kod produktu: EK4255PVDEEU7

Wejście: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Wyjście: 250 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na stronie **www.progresscookshop.com**.

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje. Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Progress oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Umieszczony na produkcie przekreślony symbol pojemnika na odpady oznacza, że urządzenie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, gdy nie będzie ono już dłużej używane lub ulegnie zużyciu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat miejsca utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.



PROGRESS®

Est. 1931



Wyprodukowano przez:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Wyprodukowano w Chinach.
CD260221/MD000000/V1