

PROGRESS®

Est. 1931

PÜRIERSTAB
IM OMBRÉ-LOOK
Bedienungsanleitung

PROGRESS®

Est. 1931

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sind immer die allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt ist oder das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.

Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Das Gerät muss sich auch, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.

Halten Sie das Gerät von Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.

Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Geräts fern.

Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.

Entfernen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, indem Sie das Kabel abziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.

Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist.

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.

Verwenden Sie kein beschädigtes Zubehör.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Lassen Sie die Zutaten nicht trocken, sondern geben Sie immer etwas Flüssigkeit hinzu.

Berühren Sie während des Gebrauchs keine beweglichen Teile des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.

Berühren Sie keine Bereiche des Geräts, die heiß werden können, da dies zu Verletzungen führen kann.

Verwenden Sie keine gebrochenen oder losen Schneide- oder rotierenden Klingen.

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder anbringen.

Trennen Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer vom Stromnetz.

Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nach der Verwendung vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

PROGRESS®

Est. 1931

Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Warnung: Berühren Sie die scharfen Klingen nicht.

Pflege und Wartung

SCHRITT 1: Schalten Sie den Stabmixer vor jeder Reinigung oder Wartung aus und ziehen Sie den Netzstecker.

SCHRITT 2: Wischen Sie den Stabmixer mit einem weichen, feuchten Tuch ab, und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

SCHRITT 3: Reinigen Sie die Zubehörteile in warmem Seifenwasser.

Spülen Sie diese anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie.

Berühren Sie auf keinen Fall die Schneidmesser. Reinigen Sie die Klingen mit äußerster Vorsicht mit einer Bürste, und trocknen Sie sie vorsichtig ab.

Tauchen Sie den Stabmixer nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder Topfkratzer, um den Stabmixer zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

Der Stabmixer ist nicht spülmaschinenfest.

Hinweis: Der Stabmixer sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

Achtung: Seien Sie vorsichtig mit dem Mixeraufsatz, da die Klingen scharf sind. Trennen Sie den Mixer von der Stromversorgung und gehen Sie beim Aufsetzen, Entfernen, Reinigen oder Lagern des Mixeraufsatzes vorsichtig vor.

Teilebeschreibung



1. Pürierstab im Ombré-Look
2. Ein/Austaste
3. Turbotaste
4. Mixeraufsatz

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie den Mixeraufsatz in warmem Seifenwasser, spülen Sie ihn anschließend ab, und trocknen Sie ihn gründlich ab.

Wischen Sie den Stabmixer mit einem weichen, feuchten Tuch ab, und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

Berühren Sie auf keinen Fall die Klingen. Reinigen Sie den Mixeraufsatz mit äußerster Vorsicht mit einer Bürste und trocknen Sie ihn vorsichtig ab.

Tauchen Sie den Stabmixer nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Hinweis: Wenn Sie den Stabmixer zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und lässt nach kurzer Zeit nach. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Stabmixers.

Verwendung des Stabmixers im Ombré-Look

Der Mixeraufsatz muss vor dem Gebrauch sicher befestigt sein. Versuchen Sie nicht, den Mixeraufsatz zu entfernen, während er sich noch bewegt.

Achtung: Um Schäden am Motor zu vermeiden, darf der Stabmixer nicht länger als 1 Minute ohne Unterbrechung genutzt werden. Lassen Sie den Stabmixer 2 Minuten lang oder auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden. Wenn die empfohlene Betriebszeit überschritten wird, kann der Mixer dadurch beschädigt werden.

SCHRITT 1: Bevor Sie den Stabmixer an das Stromnetz anschließen, befestigen Sie den Mixeraufsatz vorsichtig, indem Sie die Laschen ausrichten und gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis er hörbar einrastet.

SCHRITT 2: Geben Sie die zu zerkleinernden Lebensmittel in eine geeignete Schüssel.

SCHRITT 3: Schließen Sie den Stabmixer an das Stromnetz an, und schalten Sie ihn ein.

SCHRITT 4: Halten Sie die Schüssel fest, setzen Sie die Klingen des Mixeraufsatzes in die Lebensmittel und halten Sie die gewünschte Funktionstaste des Mixers gedrückt.

SCHRITT 5: Sobald die Zutaten die gewünschte Größe/Konsistenz erreicht haben, lassen Sie die Taste los. Warten Sie, bis sich die Klinge nicht mehr dreht, bevor Sie den Stabmixer aus der Schüssel nehmen.

SCHRITT 6: Um den Mixeraufsatz vom Stabmixer zu entfernen, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn und ziehen ihn ab.

Vorsicht: Schalten Sie den Stabmixer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie weitere Lebensmittel in die Schüssel geben oder etwas herausnehmen.

Achtung: Benutzen Sie den Stabmixer nicht ohne Lebensmittel, da dies zu Schäden führen kann.

Schalten Sie den Stabmixer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Mixeraufsatz entfernen und reinigen.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Stabmixer funktioniert nicht.	Der Stabmixer ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Schließen Sie den Stabmixer an das Stromnetz an, und schalten Sie ihn ein.
Die Klingen bewegen sich nicht, wenn sie mit Zutaten in Berührung kommen.	Bei den Zutaten handelt es sich um hartes Gemüse wie Kartoffeln, Karotten und Rüben, was dem Stabmixer das Mixen erschwert.	Nur Zutaten wie gekochtes Gemüse oder weiches Obst mixen.

Aufbewahrung

Setzen Sie den Stabmixer zusammen.

Vergewissern Sie sich, dass der Stabmixer abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Wickeln Sie das Kabel niemals fest um den Stabmixer. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Produktcode: EK4254PVDEEU7

Eingangsleistung: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Ausgangsleistung: 300 W

PROGRESS®

Est. 1931

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Wenn Sie dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich bitte auf **www.progresscookshop.com** an unsere Kundendienstabteilung.

Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind. Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte zusammen mit dem Beleg an den Händler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen).

Garantie

Für alle neu erworbenen Produkte gilt eine Herstellergarantie; die Garantiedauer hängt vom Produkt ab. Wenn ein angemessener Kaufnachweis erbracht werden kann, gewährt Progress über den Einzelhändler standardmäßig eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum. Dies gilt nur, wenn die Produkte gemäß den Anweisungen für vorgesehene Haushaltszwecke gebraucht wurden. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Demontage des Produkts erlischt jegliche Garantie.

Im Rahmen der Garantie verpflichten wir uns, defekte Teile kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Falls wir keinen exakten Ersatz anbieten können, wird ein ähnliches Produkt angeboten oder die Kosten werden erstattet. Schäden durch täglichen Verschleiß sind nicht durch diese Garantie abgedeckt, und auch Verbrauchsmaterialien wie Stecker, Sicherungen usw. sind nicht enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Wir empfehlen Ihnen daher, diese bei jedem Besuch der Website zu überprüfen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden von keiner Bestimmung in dieser Garantie oder den Anweisungen in Bezug auf dieses Produkt ausgeschlossen, eingeschränkt oder anderweitig beeinträchtigt.

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf diesem Bauteil zeigt an, dass dieses Gerät umweltgerecht entsorgt werden muss, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist. Wenden Sie sich an Ihre lokale Behörde, um zu erfahren, wo Sie das Produkt umweltgerecht entsorgen können.



PROGRESS[®]

Est. 1931



Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.
Hergestellt in China.
CD260221/MD000000/V1