

PROGRESS®

Est. 1931

BATIDORA DE MANO

OMBRE

Manual de instrucciones

PROGRESS®

Est. 1931

Lea todas las instrucciones detenidamente y consérvelas para consultarlas en el futuro.

Instrucciones de seguridad

Cuando utilice productos eléctricos, observe siempre las instrucciones básicas de seguridad.

Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.

Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva. Evite que los niños jueguen con el aparato.

A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.

Este dispositivo no es un juguete.

Contiene piezas que el usuario no puede reparar. Si encuentra algún defecto en el cable de alimentación, en el enchufe o en cualquier pieza del dispositivo, o si este ha sufrido alguna caída u otro tipo de daño, las reparaciones solo las puede realizar un electricista cualificado. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.

Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.

Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido o mientras se esté enfriando.

Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.

Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.

No aproxime las manos, los dedos, el cabello o la ropa holgada a las piezas giratorias del dispositivo.

No sumerja los componentes eléctricos del aparato en agua u otros líquidos.

No lo manipule con las manos mojadas.

Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.

No lo desconecte de la corriente eléctrica tirando del cable. En su lugar, apáguelo y retire el enchufe suavemente.

No transporte ni mueva el dispositivo agarrándolo por el cable de alimentación.

No utilice el dispositivo si se ha caído o presenta signos visibles de daño.

No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.

No utilice accesorios diferentes a los incluidos.

No utilice accesorios que estén dañados.

No utilice el dispositivo al aire libre.

Guarde el dispositivo alejado de la luz solar directa y de la humedad.

No mezcle elementos secos, añada siempre una pequeña cantidad de líquido.

No toque ninguna de las piezas móviles del dispositivo durante su uso; si lo hace, podría sufrir lesiones.

No toque ninguna de las secciones del dispositivo que puedan calentarse durante su uso, ya que podrían causarle lesiones.

No utilice cuchillas giratorias o de corte que estén rotas o sueltas.

Apague el dispositivo y desenchúfelo de la corriente eléctrica antes de cambiar o colocar accesorios.

Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso y antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento.

Asegúrese siempre de que el dispositivo se haya enfriado completamente después de su uso, antes de limpiarlo o realizar labores de mantenimiento.

No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.

Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo ni un sistema de control remoto independiente.

Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

Advertencia: No toque las cuchillas afiladas.

Cuidados y mantenimiento

PASO 1: Apague y desenchufe la batidora de mano de la corriente eléctrica antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.

PASO 2: Limpie la unidad de la batidora de mano con un paño suave y húmedo y deje que se seque completamente.

PASO 3: Lave los accesorios con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos por completo.

No toque nunca las cuchillas; lávelas con ayuda de un cepillo y séquelas con mucho cuidado.

No sumerja la batidora de mano en agua u otros líquidos.

No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la batidora de mano, ya que su uso podría causar daños en el aparato.

La batidora de mano no es apta para lavavajillas.

Nota: La batidora de mano debe lavarse después de cada uso.

Advertencia: Manipule el accesorio de la batidora con cuidado, ya que las cuchillas están muy afiladas. Apague la batidora enchufada a la corriente eléctrica y tenga cuidado al colocar, quitar, limpiar o guardar el accesorio de la batidora.

Descripción de las piezas



- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Unidad de la batidora de mano Ombré | 3. Botón turbo |
| 2. Botón de encendido | 4. Accesorio para mezclar |

Instrucciones de uso

Antes del primer uso

Limpie el accesorio de la batidora con agua caliente y jabón, enjuáguelo y séquelo completamente.

Limpie la unidad de la batidora de mano con un paño suave y húmedo y deje que se seque completamente.

No toque nunca las cuchillas; el accesorio de la batidora se debe lavar con un cepillo y secar con extremo cuidado.

No sumerja la batidora de mano en agua u otros líquidos.

Nota: Es posible que la batidora de mano desprenda un ligero olor cuando se utilice por primera vez. Es algo normal y desaparece pronto. Ventíle adecuadamente la ubicación de la batidora de mano.

PROGRESS®

Est. 1931

Uso de la batidora de mano Ombre

Antes de su uso, deberá haber colocado bien el accesorio; no intente quitarlo hasta que haya dejado de moverse.

Advertencia: Para evitar dañar el motor, el tiempo de funcionamiento máximo es de 1 minuto. Deje enfriar la batidora de mano durante 2 minutos o hasta que alcance la temperatura ambiente antes de volver a utilizarla. Exceder el tiempo de funcionamiento recomendado puede dañar la batidora.

PASO 1: Antes de conectar la batidora de mano a la corriente eléctrica, coloque con cuidado el accesorio de la batidora alineando las pestañas y girándolo en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta que encaje en su sitio con un clic.

PASO 2: Introduzca los alimentos que se van a batir en un recipiente adecuado.

PASO 3: Conecte la batidora de mano a la corriente eléctrica y enciéndala.

PASO 4: Sujetando firmemente el recipiente, coloque la cuchilla del accesorio de la batidora sobre los alimentos y mantenga pulsado el botón de la función deseada de la unidad de la batidora.

PASO 5: Una vez que los alimentos se hayan batido con el tamaño o consistencia que desee, suelte el botón y espere a que la cuchilla deje de girar antes de retirar la batidora de mano del recipiente.

PASO 6: Para quitar el accesorio de la batidora de mano, gírelo en el sentido de las agujas del reloj y tire hacia fuera.

Precaución: Apague la batidora de mano y desenchúfela de la corriente eléctrica antes de introducir o sacar los alimentos del recipiente.

Advertencia: No utilice la batidora de mano sin alimentos, ya que esto podría causar daños.

Apague la batidora de mano y desenchúfela de la corriente eléctrica antes de retirar los accesorios y antes de limpiarla.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
La batidora de mano no funciona.	La batidora de mano no está conectada a la corriente eléctrica.	Conecte la batidora de mano a la corriente eléctrica y enciéndala.
Las cuchillas no se mueven cuando están en contacto con los ingredientes.	Los ingredientes son verduras duras, como patatas, zanahorias y nabos, lo que le dificulta a la batidora de mano poder batirlas.	Mezcle únicamente ingredientes como verduras cocidas o frutas blandas.

Almacenamiento

Vuelva a montar la batidora de mano.

Antes de guardarla en un lugar fresco y seco, asegúrese de que la batidora de mano esté fría, limpia y seca.

No apriete el cable al enrollarlo alrededor de la batidora de mano; déjelo más suelto para evitar causar daños.

Especificaciones

Código de producto: EK4254PVDEEU7

Entrada: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Salida: 300 W

PROGRESS®

Est. 1931

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en **www.progresscookshop.com**.

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos. Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

Garantía

Todos los productos adquiridos como nuevos llevan la garantía del fabricante; el período de tiempo de la garantía variará en función del producto. Cuando se pueda presentar un justificante de compra, Progress proporcionará una garantía estándar de 12 meses al minorista a partir de la fecha de compra. Esto solo es aplicable cuando los productos se han utilizado según las instrucciones para su uso doméstico previsto. Cualquier uso incorrecto o desmantelamiento de los productos invalidará cualquier garantía.

Conforme a la garantía, nos comprometemos a reparar o sustituir de forma gratuita cualquier pieza defectuosa. En caso de que no podamos proporcionar una sustitución exacta, se ofrecerá un producto similar o se reembolsará el coste. Los daños causados por el desgaste diario no están cubiertos por esta garantía, ni los consumibles, como enchufes, fusibles, etc.

Tenga en cuenta que los términos y condiciones anteriores pueden actualizarse periódicamente y, por lo tanto, le recomendamos que los compruebe cada vez que visite el sitio web.

Nada de lo dispuesto en esta garantía o en las instrucciones relativas a este producto excluye, restringe o afecta de otro modo sus derechos legales.

El símbolo de contenedor de basura tachado en este artículo indica que este aparato debe desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente cuando deje de utilizarse o se haya estropeado. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre dónde llevar el artículo para su reciclaje.



PROGRESS®

Est. 1931



Suministrado por:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.
Fabricado en China.
CD260221/MD000000/V1