

**PROGRESS®**

Est. 1931

**MIXEUR PLONGEANT**

**OMBRÉ**

Manuel d'utilisation

# PROGRESS®

Est. 1931

Veillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

## Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les consignes élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Les enfants de plus de huit ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à l'utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.

Cet appareil n'est pas un jouet.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.

Si le cordon d'alimentation, la prise ou une partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.

Tenez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il est allumé ou qu'il refroidit.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil.

Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur.

Tenez les mains, les doigts, les cheveux et tout vêtement ample à l'écart des outils rotatifs de l'appareil.

N'immergez pas les composants électriques de cet appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.

Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.

Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.

N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il présente des dommages visibles.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.

N'utilisez pas d'accessoires endommagés.

N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.

Ne mixez pas d'ingrédients à sec ; ajoutez toujours une petite quantité de liquide.

Ne touchez pas les pièces mobiles de l'appareil pendant son utilisation, car vous risqueriez de vous blesser.

Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir chaude pendant son utilisation, car vous pourriez vous blesser.

N'utilisez pas de lames cassées ou desserrées; ni de lames rotatives.

Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation secteur avant de changer ou d'installer des accessoires.

Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.

Assurez-vous toujours que l'appareil a complètement refroidi après utilisation avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien.

L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.

N'utilisez pas de minuteur externe ni de système de commande à distance avec cet appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

**Avertissement** : ne touchez pas les lames tranchantes.

# PROGRESS®

Est. 1931

## Entretien et maintenance

**ÉTAPE 1** : éteignez et débranchez le mixeur plongeant de l'alimentation secteur avant toute opération de nettoyage ou de maintenance.

**ÉTAPE 2** : Essayez le bloc-moteur du mixeur plongeant avec un chiffon doux et humide, puis laissez-le sécher complètement.

**ÉTAPE 3** : lavez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez-les et séchez-les soigneusement.

Ne touchez jamais les lames hachoir ; avec une extrême prudence, nettoyez-les à l'aide d'une brosse et séchez-les soigneusement.

Ne plongez pas le bloc-moteur du mixeur plongeant dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez pas de détergents ni de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer le mixeur plongeant, car cela pourrait l'endommager.

Le mixeur plongeant ne passe pas au lave-vaisselle.

**Remarque** : le mixeur plongeant doit être nettoyé après chaque utilisation.

**Avertissement** : manipulez le pied mixeur avec précaution, car les lames sont tranchantes. Débranchez le mixeur de l'alimentation secteur et faites preuve de prudence lors de la fixation, du retrait, du nettoyage ou du rangement du pied mixeur.

## Description des pièces



1. Bloc moteur du mixeur plongeant Ombré
2. Bouton d'alimentation
3. Bouton turbo
4. Pied mixeur

## Mode d'emploi

### Avant la première utilisation

Nettoyez le pied mixeur à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement. Essuyez le bloc-moteur du mixeur plongeant avec un chiffon doux et humide, puis laissez-le sécher complètement.

Ne touchez jamais les lames ; le pied mixeur doit être lavé à l'aide d'une brosse, puis essuyé avec précaution.

Ne plongez pas le bloc-moteur du mixeur plongeant dans l'eau ou dans tout autre liquide.

**Remarque :** lors de la première utilisation du mixeur plongeant, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation autour du mixeur plongeant.

# PROGRESS®

Est. 1931

## Utilisation du mixeur plongeant Ombé

Le pied mixeur doit être solidement fixé avant utilisation. Ne tentez pas de le retirer avant qu'il soit totalement immobile.

**Avertissement :** pour éviter d'endommager le moteur, n'utilisez pas l'appareil pendant plus d'une minute. Laissez le mixeur plongeant refroidir pendant 2 minutes ou jusqu'à ce qu'il revienne à température ambiante avant de l'utiliser à nouveau. Dépassez la durée de fonctionnement recommandée peut endommager le mixeur.

**ÉTAPE 1 :** avant de brancher le mixeur plongeant sur l'alimentation secteur, fixez soigneusement le pied mixeur en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche, après avoir aligné les languettes.

**ÉTAPE 2 :** placez les ingrédients à mixer dans un bol adapté.

**ÉTAPE 3 :** Branchez le mixeur plongeant sur l'alimentation secteur et allumez-le.

**ÉTAPE 4 :** maintenez le bol en place, placez la lame du pied mixeur dans les aliments et maintenez enfoncé le bouton de fonction souhaité sur le bloc-moteur du mixeur.

**ÉTAPE 5 :** une fois que les aliments ont été mixés à la taille/consistance désirée, relâchez le bouton et attendez que la lame cesse de tourner avant de retirer le mixeur plongeant du bol.

**ÉTAPE 6 :** pour retirer le pied mixeur du mixeur plongeant, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez-le.

**Attention :** éteignez le mixeur plongeant et débranchez-le de l'alimentation secteur avant d'ajouter des aliments dans le bol ou d'en retirer.

**Avertissement :** n'utilisez pas le mixeur plongeant sans aliments, car cela pourrait l'endommager.

Éteignez et débranchez le mixeur plongeant de l'alimentation secteur avant de retirer le pied mixeur et avant de le nettoyer.

## Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le mixeur plongeant ne fonctionne pas.	Le mixeur plongeant n'est pas branché sur l'alimentation secteur.	Branchez le mixeur plongeant sur l'alimentation secteur et allumez-le.
Les lames ne bougent pas lorsqu'elles entrent en contact avec des ingrédients.	Les ingrédients sont des légumes durs comme la pomme de terre, la carotte et le navet, difficiles à mixer.	Ne mélangez que des ingrédients tels que des légumes cuits ou des fruits tendres.

## Rangement

Réassemblez le mixeur plongeant.

Vérifiez que le mixeur plongeant a refroidi et qu'il est propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

N'enroulez jamais le cordon étroitement autour du mixeur plongeant ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

## Caractéristiques

Code produit : EK4254PVDEEU7

Entrée : 220–240 V ~ 50/60 Hz

Puissance : 300 W

# PROGRESS®

Est. 1931

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler Straße 5,  
51149 Köln, Germany.**

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **www.progresscookshop.com**.

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants. Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté, en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

## **Garantie**

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Progress fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pouvons pas fournir un remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web.

Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Le symbole de la poubelle sur roues barrée sur ce produit indique que cet appareil doit être éliminé dans le respect de l'environnement lorsqu'il est usé ou devient inutilisable. Consultez les autorités locales pour plus de détails sur les possibilités de recyclage de ce produit.



# PROGRESS<sup>®</sup>

Est. 1931



Fabriqué par :  
UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler Straße 5,  
51149 Köln, Germany.

Fabriqué en Chine.

CD260221/MD000000/V1