

PROGRESS®

Est. 1931

**FRULLATORE A
IMMERSIONE OMBRÉ**

Manuale di istruzioni

Leggere attentamente le istruzioni e conservare il manuale per riferimento futuro.

Istruzioni di sicurezza

Durante l'uso di apparecchiature elettriche, è necessario osservare le precauzioni di sicurezza di base.

Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'apposita targhetta corrisponda a quella della rete locale.

I bambini di età superiore a 8 anni e le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con un grado di conoscenza ed esperienza insufficiente possono utilizzare questo apparecchio solo in presenza di supervisione o una volta ricevute le istruzioni sul suo impiego e compresi i rischi a esso associati.

È necessario verificare che i bambini non giochino con l'apparecchio.

I bambini non possono effettuare operazioni di manutenzione e pulizia, a meno che non abbiano più di 8 anni e non siano in presenza di un supervisore.

Questo apparecchio non è un giocattolo.

Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. Se il cavo di alimentazione, la spina o qualsiasi altra parte dell'apparecchio non funziona correttamente, o se l'apparecchio è caduto o è stato danneggiato, l'intervento di riparazione è consentito solo a un elettricista qualificato. Le riparazioni improprie possono provocare danni agli utenti. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.

Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso e in fase di raffreddamento.

Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore o bordi affilati che potrebbero causare danni.

Tenere l'apparecchio lontano da apparecchiature che producono calore. Non avvicinare mani, dita, capelli e parti di indumenti agli utensili rotanti dell'apparecchio.

Non immergere i componenti elettrici dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.

Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.

Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è collegato all'alimentazione elettrica.

Non rimuovere l'apparecchio dall'alimentazione elettrica tirando il cavo; è consigliabile spegnerlo e rimuovere la spina con cautela.

Non tirare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione.

Non utilizzare l'apparecchio in seguito a urti violenti o in presenza di segni visibili di danneggiamento.

Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi dall'uso previsto.

Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti in dotazione.

Non utilizzare accessori danneggiati.

Non utilizzare questo apparecchio all'aperto.

Non conservare l'apparecchio alla luce diretta del sole o in condizioni di umidità elevata.

Aggiungere sempre una piccola quantità di liquido agli ingredienti prima di frullarli.

Non toccare parti in movimento dell'apparecchio durante il suo funzionamento, onde evitare possibili lesioni.

Non toccare le parti dell'apparecchio che potrebbero surriscaldarsi durante l'uso, onde evitare possibili lesioni.

Non utilizzare lame o utensili rotanti rotti o allentati.

Spegnerlo l'apparecchio e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di sostituire o montare gli accessori.

Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, accertarsi che l'apparecchio si sia raffreddato completamente.

Si sconsiglia l'uso di prolunghe.

L'apparecchio non deve essere azionato mediante timer esterno o telecomando separato.

Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non a scopi commerciali.

Avvertenza: non toccare le lame affilate.

PROGRESS®

Est. 1931

Cura e manutenzione

FASE 1: spegnere il frullatore a immersione e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

FASE 2: pulire il frullatore a immersione con un panno morbido e umido e lasciarlo asciugare bene.

FASE 3: lavare gli accessori con acqua calda e detersivo, quindi sciacquarli e asciugarli accuratamente.

Non toccare mai le lame sminuzzatrici; con estrema cautela, pulire le lame con una spazzola e asciugarle con cura.

Non immergere l'unità del frullatore in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare spugne e detersivi aggressivi o abrasivi per pulire il frullatore a immersione, onde evitare possibili danni.

Non lavare il frullatore a immersione in lavastoviglie.

Nota: il frullatore a immersione deve essere pulito dopo ogni utilizzo.

Avvertenza: maneggiare con cura l'accessorio per tritare, poiché le lame sono affilate. Spegnere il frullatore e prestare attenzione nel collegare, rimuovere, pulire o riporre l'accessorio frullatore.

Descrizione dei componenti



- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Unità del frullatore a immersione Ombré | 3. Pulsante Turbo |
| 2. Pulsante di accensione | 4. Accessorio frullatore |

Istruzioni per l'uso

Prima del primo utilizzo

Lavare l'accessorio del frullatore con acqua calda e detersivo, sciacquarlo e asciugarlo accuratamente.

Pulire il frullatore a immersione con un panno morbido e umido e lasciarlo asciugare bene.

Non toccate mai le lame; l'accessorio del frullatore deve essere lavato con una spazzola e asciugato con attenzione.

Non immergere l'unità del frullatore in acqua o altri liquidi.

Nota: la prima volta che si utilizza il frullatore a immersione, si potrebbe percepire un lieve odore. Questo fenomeno è normale e scompare in breve tempo. Mantenere una ventilazione adeguata intorno al frullatore a immersione.

PROGRESS®

Est. 1931

Uso del frullatore a immersione Ombré

L'accessorio frullatore deve essere fissato saldamente prima dell'uso; non tentare di rimuoverlo se è in movimento.

Avvertenza: per evitare di danneggiare il motore, utilizzare l'apparecchio per massimo un minuto e lasciarlo raffreddare per due minuti o finché non raggiunge la temperatura ambiente prima di riutilizzarlo. Se si supera il tempo di funzionamento consigliato, il frullatore potrebbe subire dei danni.

FASE 1: prima di collegare il frullatore a immersione all'alimentazione elettrica, fissare con cautela l'accessorio frullatore allineando le linguette e ruotando in senso antiorario finché non scatta in posizione.

FASE 2: inserire gli alimenti da miscelare in un recipiente adatto.

FASE 3: collegare il frullatore a immersione all'alimentazione elettrica e accenderlo.

FASE 4: tenendo fermo il recipiente, premere la lama dell'accessorio frullatore sugli alimenti e tenere premuto il pulsante funzione desiderato sull'unità.

FASE 5: dopo aver raggiunto la consistenza o le dimensioni desiderate, lasciare il pulsante e attendere che la lama smetta di ruotare prima di rimuovere il frullatore a immersione.

FASE 6: per rimuovere l'accessorio frullatore, ruotarlo in senso orario ed estrarlo.

Attenzione: spegnere e scollegare il frullatore dall'alimentazione elettrica prima di aggiungere o rimuovere alimenti dal recipiente.

Avvertenza: non utilizzare il frullatore a immersione senza ingredienti, onde evitare possibili danni.

Spegnere il frullatore e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima di tentare di rimuovere l'accessorio e di eseguire operazioni di pulizia.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il frullatore a immersione non funziona.	Il frullatore a immersione non è collegato all'alimentazione elettrica.	Collegare il frullatore a immersione all'alimentazione elettrica e accenderlo.
Le lame non si muovono a contatto con gli ingredienti.	Gli ingredienti hanno una consistenza dura (ad esempio patate, carote e rape) e rendono difficile la miscelazione.	Frullare solo ingredienti come verdure cotte o frutta fresca.

Come riporre il prodotto

Rimontare il frullatore a immersione.

Controllare che il dispositivo sia freddo, pulito e asciutto prima di riporlo in un luogo fresco e privo di umidità.

Avvolgere il cavo attorno al frullatore senza stringerlo troppo, onde evitare danni.

Specifiche

Codice prodotto: EK4254PVDEEU7

Ingresso: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Uscita: 300 W

PROGRESS®

Est. 1931

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Nell'eventualità in cui il prodotto non sia in condizioni soddisfacenti al momento della consegna, rivolgersi al nostro reparto di assistenza clienti: **www.progresscookshop.com**. Tenere la ricevuta di consegna a portata di mano poiché potrebbero essere richieste informazioni riportate al suo interno. Se si desidera effettuare un reso, inviare il prodotto al rivenditore da cui è stato acquistato insieme alla ricevuta (il reso è soggetto ai termini e alle condizioni del rivenditore).

Garanzia

Tutti i prodotti nuovi acquistati hanno una garanzia del produttore; il periodo di garanzia può variare in base al prodotto. Laddove venga fornita una ragionevole prova di acquisto, Progress attiverà una garanzia standard di 12 mesi con il rivenditore, a partire dalla data di acquisto. La garanzia è valida soltanto se i prodotti vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l'uso domestico previsto. La garanzia sarà annullata in caso di uso improprio o di smontaggio dei prodotti.

Ai sensi della garanzia, ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte risulti difettosa. Qualora non fossimo in grado di fornire la parte di ricambio esatta, verrà offerto un prodotto simile oppure sarà rimborsato il costo della parte. Eventuali danni derivanti dall'usura quotidiana non sono coperti dalla presente garanzia, come anche i materiali di consumo quali spine, fusibili, ecc.

I termini e le condizioni di cui sopra possono essere periodicamente aggiornati, pertanto se ne raccomanda la consultazione ogni volta che si visita nuovamente il sito Web.

Il contenuto della presente garanzia o delle istruzioni relative a questo prodotto non esclude, non limita, né compromette in altro modo i diritti legali dell'acquirente.

Il simbolo del bidone dei rifiuti con ruote barrato su questo prodotto indica che l'apparecchio deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente al termine del suo utilizzo o in caso di usura. Rivolgersi alle autorità locali per conoscere i dettagli sul punto di raccolta per il riciclaggio.



PROGRESS®

Est. 1931



Realizzato da:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.
Prodotto in Cina.
CD260221/MD000000/V1