

PROGRESS®

Est. 1931

OMBRÉ
STAAFMIXER

Gebruiksaanwijzing

Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaardveiligheidsmaatregelen worden opgevolgd.

Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale elektriciteitsnet voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit.

Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.

Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.

Dit apparaat is geen speelgoed.

Dit apparaat bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect is of als het apparaat is gevallen of beschadigd, mag alleen een gekwalificeerde elektricien reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.

Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.

Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het ingeschakeld is of aan het afkoelen is.

Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.

Houd het apparaat uit de buurt van apparaten die warmte afgeven.

Houd handen, vingers, haar en losse kleding uit de buurt van de draaiende delen van het apparaat.

Dompel de elektrische componenten niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik het apparaat niet met natte handen.

Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.

Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.

Draag het apparaat niet aan het netsnoer en trek ook niet aan het snoer. Gebruik het apparaat niet als het is gevallen en als er zichtbare tekenen van beschadiging zijn.

Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld.

Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.

Gebruik geen beschadigde accessoires.

Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.

Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.

Meng geen droge ingrediënten. Voeg altijd een kleine hoeveelheid vloeistof toe.

Raak de draaiende delen van dit apparaat niet aan tijdens het gebruik. Dit kan verwondingen veroorzaken.

Raak geen delen van het apparaat aan die tijdens gebruik heet kunnen worden, aangezien dit verwondingen kan veroorzaken.

Gebruik geen beschadigde of losse snijmessen of draaiende messen.

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires vervangt of monteert.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.

Zorg altijd dat het apparaat na gebruik volledig is afgekoeld voordat u het gaat schoonmaken of onderhouden.

Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.

Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Waarschuwing: Raak de scherpe messen niet aan.

Verzorging en onderhoud

STAP 1: Schakel de staafmixer uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.

STAP 2: Veeg de staafmixerunit schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen.

STAP 3: Was de accessoires af in een warm sopje, spoel ze goed schoon en droog ze grondig af.

Raak de hakmessen nooit aan. Maak de messen uiterst voorzichtig schoon met een borstel en droog ze voorzichtig af.

Dompel de staafmixer niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de staafmixer schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.

De staafmixer kan niet in de vaatwasser.

Opmerking: De staafmixer moet na elk gebruik worden schoongemaakt.

Waarschuwing: Wees voorzichtig met het blenderhulpstuk, want de messen zijn scherp. Haal de stekker van de staafmixer uit het stopcontact en wees voorzichtig bij het bevestigen, verwijderen, schoonmaken of opbergen van het blenderhulpstuk.

Beschrijving van onderdelen



- 1. Ombré-staafmixerunit
- 2. Aan-uitknop

- 3. Turboknop
- 4. Blenderhulpstuk

Gebruiksaanwijzing

Vóór het eerste gebruik

Was het blenderhulpstuk af in een warm sopje, spoel het goed schoon en droog het grondig af. Veeg de staafmixerunit schoon met een zachte, vochtige doek en laat goed drogen. Raak de messen nooit aan; het blenderhulpstuk moet met een borstel worden afgewassen en voorzichtig worden afgedroogd. Dompel de staafmixer niet onder in water of een andere vloeistof.

Opmerking: Wanneer u de staafmixer voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de staafmixer.

De Ombre-staafmixer gebruiken

Het blenderhulpstuk moet vóór gebruik stevig worden bevestigd; probeer het blenderhulpstuk niet te verwijderen voordat het stilstaat.

Waarschuwing: Om schade aan de motor te voorkomen, bedraagt de maximale gebruiksduur 1 minuut. Laat de staafmixer afkoelen gedurende 2 minuten of totdat deze op kamertemperatuur is, voordat u het apparaat opnieuw gebruikt. Als u de aanbevolen gebruiksduur overschrijdt, kan de staafmixer beschadigd raken.

STAP 1: Voordat u de staafmixer op het stopcontact aansluit, bevestigt u het blenderhulpstuk voorzichtig door de lipjes met elkaar uit te lijnen en het blenderhulpstuk linksom te draaien totdat het vastklikt.

STAP 2: Plaats het te blenden voedsel in een geschikte kom.

STAP 3: Steek de stekker in het stopcontact en schakel de staafmixer in.

STAP 4: Houd de kom vast, plaats het mes van het blenderhulpstuk in het voedsel en houd de gewenste functieknop op de staafmixerunit ingedrukt.

STAP 5: Zodra het voedsel tot de gewenste grootte/consistentie is geblend, laat u de knop los en wacht u tot het mes stopt met draaien. Daarna tilt u de staafmixer uit de kom.

STAP 6: Om het blenderhulpstuk van de staafmixer te verwijderen, draait u het rechtsom en trekt u het weg.

Let op: Schakel de staafmixer uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u voedsel aan de kom toevoegt of uit de kom verwijderd.

Waarschuwing: Gebruik de staafmixer niet zonder voedsel, aangezien dit schade kan veroorzaken.

Schakel de staafmixer uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het blenderhulpstuk verwijderd en voordat u reinigingstaken uitvoert.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De staafmixer werkt niet.	De staafmixer is niet aangesloten op het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact en schakel de staafmixer in.
De messen bewegen niet wanneer ze contact maken met ingrediënten.	De ingrediënten zijn harde groenten, zoals aardappels, wortels en rapen, die de staafmixer moeilijk kan blenden.	Blend alleen ingrediënten zoals gekookte groenten of zacht fruit.

Opbergen

Zet de staafmixer weer in elkaar.

Controleer of de staafmixer afgekoeld, schoon en droog is voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Wikkel het snoer nooit strak om de staafmixer, maar losjes, om schade te voorkomen.

Specificaties

Productcode: EK4254PVDEEU7

Invoer: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Uitvoer: 300 W

PROGRESS®

Est. 1931

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **www.progresscookshop.com**.

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig. Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Garantie

Alle producten die nieuw zijn gekocht, hebben een fabrieksgarantie. De duur van de garantieperiode verschilt per product. Als er een redelijk aankoopbewijs kan worden geleverd, biedt Progress 12 maanden garantie bij de verkoper vanaf de aankoopdatum. Dit geldt alleen als producten volgens de instructies zijn gebruikt, voor het beoogde huishoudelijke gebruik. De garantie vervalt bij verkeerd gebruik of demontage van producten.

Onder de garantie repareren of vervangen we kosteloos onderdelen die defectief blijken. Als we geen exacte vervanging kunnen leveren, bieden we een vergelijkbaar product of een terugbetaling. Schade door dagelijks gebruik valt niet onder deze garantie. Ook gebruiksartikelen zoals stekkers en stoppen vallen niet onder de garantie.

Bovenstaande voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Daarom adviseren we u deze te raadplegen bij ieder nieuw bezoek aan de website.

Niets in deze garantie of in de instructies voor het product vormt een uitzondering op, een beperking van of een andere wijziging in uw wettelijke rechten.

Het doorgekruste afvalcontainersymbool op dit artikel geeft aan dat het apparaat op een milieuvriendelijke manier moet worden afgevoerd wanneer het geen gebruiksfunctie meer heeft of versleten is. Neem contact op met uw lokale instantie voor meer informatie over de juiste recyclinglocatie voor het artikel.



PROGRESS®

Est. 1931



Geproduceerd door:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Gemaakt in China.

CD260221/MD000000/V1