

PROGRESS®

Est. 1931

3 U 1
BLENDER
Priručnik s uputama

Spremite upute za buduće potrebe.

Sigurnosne upute

Pri upotrebi električnih uređaja uvijek trebate slijediti osnovne mjere sigurnosti.

Prije no što uređaj priključite na napajanje, provjerite odgovara li napon naznačen na nazivnoj pločici onome u lokalnoj mreži.

Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te one s nedostatkom iskustva i znanja mogu upotrebljavati ovaj uređaj samo su pod nadzorom ili ako su dobile upute o sigurnoj upotrebi uređaja te su svjesne mogućih opasnosti.

Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala s uređajem.

Ako nisu starija od 8 godina, djeca ne smiju čistiti i održavati proizvod.

Ovaj uređaj nije igračka.

Ovaj uređaj ne sadrži dijelove koje može servisirati korisnik. Ako kabel za napajanje, utikač ili bilo koji drugi dio uređaja nije ispravan, ako je pao ili je oštećen, samo kvalificirani električar smije obaviti popravak. Neispravan popravak može korisnika dovesti u opasnost. Uređaj i kabel za napajanje držite izvan dosega djece.

Uređaj i kabel za napajanje držite podalje od izvora topline i oštih rubova koji bi ih mogli oštetiti.

Uređaj držite podalje od ostalih uređaja koji emitiraju toplinu.

Ruke, prste, kosu i labavu odjeću držite podalje od rotirajućih dijelova uređaja.

Električne komponente uređaja nemojte uranjati u vodu ni u bilo koju drugu tekućinu.

Uređajem nemojte rukovati mokrih ruku.

Uređaj nemojte ostavljati bez nadzora ako je priključen na napajanje.

Uređaj iz napajanja nemojte iskopčavati povlačenjem kabela; isključite uređaj i rukom izvucite utikač.

Uređaj nemojte povlačiti niti nositi za kabel za napajanje.

Uređaj nemojte upotrebljavati ako je pao na pod, ako na njemu postoje vidljivi znakovi oštećenja ili ako iz njega curi voda.

Uređaj upotrebljavajte isključivo za ono za što je namijenjen.

Upotrebljavajte samo one dodatke koje ste dobili uz proizvod.

Nemojte upotrebljavati oštećene dodatke.

Uređaj nemojte spremati na mjesto izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti ni u uvjetima visoke vlage.

U uređaj nemojte nalijevati kipuću vodu ni vrele tekućine.

Nemojte blendati sastojke na suho; uvijek dodajte malu količinu tekućine.

Uređaj nemojte prepuniti jer se razina mješavine može podići tijekom blendanja.

Nemojte dodirivati pomicne dijelove uređaja tijekom upotrebe jer to može uzrokovati ozljedu.

Nemojte dodirivati nijedan dio uređaja koji se zagrijava tijekom upotrebe jer to može uzrokovati ozljede.

Nemojte upotrebljavati noževe ili rotirajuće oštice koje su potrgane ili labave.

Prije promjene ili postavljanja dodataka isključite uređaj i iskopčajte ga iz struje.

Uređaj uvijek iskopčajte nakon upotrebe te prije čišćenja ili održavanja.

Uređaj uvijek upotrebljavajte na stabilnoj površini otpornoj na toplinu, na visini koja je korisniku ugodna.

Ne preporučuje se upotreba produžnog kabala.

Uređajem se ne bi smjelo upravljati vanjskim mjeračem vremena ni zasebnim sustavom za daljinsko upravljanje, osim ako on nije isporučen uz uređaj.

Ovaj uređaj namijenjen je samo za kućnu upotrebu. Ne smije se upotrebljavati u komercijalne svrhe.

Upozorenje: Nemojte dodirivati oštре noževe.

PROGRESS®

Est. 1931

Čišćenje i održavanje

1. KORAK: Isključite blender i iskopčajte ga iz struje prije obavljanja čišćenja ili održavanja.

2. KORAK: Blender obrišite mekom, vlažnom krpom i ostavite da se temeljito osuši.

3. KORAK: Sav pribor operite u toploj vodi sa sapunom, a zatim ga isperite i dobro osušite.

Nikad nemojte dirati noževe; izrazito pažljivo očistite noževe četkom i pažljivo ih osušite.

Postolje bladera nemojte uranjati u vodu ni bilo koju drugu tekućinu.

Za čišćenje bladera nemojte upotrebljavati jake ni abrazivne deterdžente ili sredstva za ribanje jer ga tako možete oštetiti.

Blender nemojte prati u perilici posuđa.

Napomena: Blender treba očistiti nakon svake upotrebe.

Upozorenje: Pažljivo rukujte nastavcima jer su noževi oštiri. Budite pažljivi kad pričvršćujete, skidate, čistite ili spremate nastavke.

Opis dijelova



- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Jedinica blendera | 6. Držač nastavka |
| 2. 2 tipke za brzinu | 7. Posuda za sjeckanje |
| 3. Tipke za otpuštanje nastavaka | 8. Nož za sjeckanje |
| 4. Mutilica | 9. Poklopac posude za sjeckanje |
| 5. Blender | |

Upute za upotrebu

Prije prve upotrebe

Sve nastavke operite u toploj vodi sa sapunom, a zatim ih isperite i dobro osušite. Blender obrišite mekom, vlažnom krpom i ostavite da se temeljito osuši. Nikad nemojte dirati noževe; nastavke treba oprati četkom te ih pažljivo osušiti. Jedinicu blendera nemojte uranjati u vodu ni bilo koju drugu tekućinu.

Napomena: Prilikom prve upotrebe blendera može se osjetiti lagani miris. To je normalno i ubrzo će nestati. Pripazite da oko blendera bude dovoljno prostora za ventilaciju.

Upotreba kompletta za blendanje 3 u 1

Sve nastavke treba dobro pričvrstiti prije upotrebe; nemojte ih pokušavati skinuti sve dok se noževi ne zaustave.

Upotreba nastavaka za sjeckanje

Nastavci za sjeckanje idealni su za sjeckanje ili rezanje voća i povrća kako biste mogli pripremiti ukusne obroke i salate.

1. KORAK: Prije priključivanja blendera na napajanje pažljivo pričvrstite nož za sjeckanje na osovinu s unutarnje strane posude za sjeckanje i pritiščite prema dolje dok ne sjedne na mjesto.

2. KORAK: Namirnice koje želite nasjeckati stavite u posudu za sjeckanje. Pričvrstite poklopac posude za sjeckanje na vrh tako da poravnate vodilice te ga okrenete u smjeru kazaljke na satu dok ne sjedne na mjesto.

3. KORAK: Kako biste pričvrstili jedinicu blendera, stavite je na vrh poklopca posude za sjeckanje i pričvrstite tako da je gurate prema dolje dok ne sjedne na mjesto.

4. KORAK: Priključite blender na napajanje i uključite ga.

5. KORAK: Držeći posudu za sjeckanje stabilnom, na jedinici blendera pritisnite i zadržite tipku željene brzine.

6. KORAK: Kad hranu nasjeckate na željenu veličinu, otpustite tipku za brzinu i pričekajte da se nož za sjeckanje prestane okretati prije nego što skinete poklopac posude za sjeckanje.

7. KORAK: Sada možete dodati još hrane u nasjeckane sastojke tako da skinete poklopac posude za sjeckanje, dodate sastojke, vratite poklopac posude za sjeckanje i ponovite postupak sjeckanja.

8. KORAK: Kako biste odvojili jedinicu blendera od poklopca posude za sjeckanje, razdvojite ih istodobno držeći tipke za otpuštanje nastavaka.

Oprez: Blender isključite i iskopčajte iz napajanja prije vađenja hrane iz posude za sjeckanje i prije čišćenja.

Upozorenje: Nemojte upotrebljavati posudu za sjeckanje ako je napukla ili slomljena.

Nemojte rukovati blenderom ako je posuda za sjeckanje prazna jer ćete tako oštetiti uređaj.

Upotreba muntilice

Mutilica je idealna za lagane sastojke poput bjelanjaka, vrhnja i za pripremu instant deserta. Nije prikladna za miješanje težih sastojaka kao što su margarin i šećer jer mogu oštetići uređaj.

1. KORAK: Prije priključivanja blendera na napajanje pažljivo pričvrstite muntilicu na blender tako da je gurate prema dolje dok ne sjedne na mjesto.

- 2. KORAK:** U posudu za miješanje stavite hranu koju želite umutiti te ukopčajte blender u napajanje i uključite ga.
- 3. KORAK:** Umetnите muntilicu u posudu za miješanje te zatim pritisnite i zadržite tipku željene brzine.
- 4. KORAK:** Pažljivo okrećite muntilicu u smjeru kazaljke na satu kako biste izbjegli prskanje. Budite oprezni da tekućina ne dodirne vrh žica muntilice. Otpustite tipku za brzinu kad završite s mučenjem.
- 5. KORAK:** Nakon upotrebe odvojite muntilicu od jedinice blendra tako da ih razdvojite istodobno držeći tipke za otpuštanje nastavaka.

Napomena: Tijekom miješanja tekućine, naročito vruće tekućine, upotrebljavajte visoku posudu ili mutite male količine odjednom kako biste smanjili izljevanje, prskanje i mogućnost pojave opeklina.

Upozorenje: Nemojte upotrebljavati muntilicu za blendanje jako vrućih ili kipućih tekućina jer to može dovesti do ozljeda. Kad stavlјate hranu u posudu za miješanje, pripazite da je previše ne napunite kako biste izbjegli izljevanja.

Blender isključite i iskopčajte ga iz napajanja prije no što skinete muntilicu i prije čišćenja.

Upotreba nastavka za blendanje

Nastavak za blendanje idealan je za blendanje ili usitnjavanje kuhanog povrća poput krumpira ili mrkvi. Nije prikladan za blendanje tvrde ili nekuhanе hrane jer mogu oštetiti nastavak za blendanje.

- 1. KORAK:** Prije priključivanja blendra na napajanje pažljivo pričvrstite nastavak za blendanje na jedinicu blendra tako da ga gurate prema dolje dok ne sjedne na mjesto.
- 2. KORAK:** Stavite hranu koju želite blendati u posudu za miješanje te ukopčajte blender u napajanje i uključite ga.
- 3. KORAK:** Umetnите nastavak za blendanje u posudu za miješanje te pritisnite i zadržite tipku željene brzine.
- 4. KORAK:** Pažljivo pomičite nastavak za blendanje prema gore i dolje kako biste ravnomjerno izblendali hranu. Otpustite tipku za brzinu nakon završetka blendanja.
- 5. KORAK:** Nakon upotrebe odvojite nastavak za blendanje od jedinice blendra tako da ih razdvojite istodobno držeći tipke za otpuštanje nastavaka.

Napomena: Tijekom miješanja tekućine, naročito vruće tekućine, upotrebljavajte visoku posudu ili blendajte male količine odjednom kako biste smanjili izljevanje, prskanje i mogućnost pojave opeklina.

Upozorenje: Nemojte upotrebljavati nastavak blendera za blendanje jako vrućih ili kipućih tekućina jer to može dovesti do ozljeda.
Kad stavljate hranu u posudu za miješanje, pripazite da je previše ne napunite kako biste izbjegli izljevanja.
Blender isključite i iskopčajte ga iz napajanja prije no što skinete nastavak za blendanje i prije čišćenja.

Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Blender ne radi.	Blender nije priključen na napajanje.	Priklučite blender na napajanje i uključite ga.
Noževi se ne pomiču u kontaktu sa sastojcima.	Tvrdo povrće kao što su krumpir, mrkva i repa otežavaju blendanje.	Blendajte samo kuhanu povrće ili mekano voće.

Spremanje

Rastavite blender.

Provjerite je li se blender ohladio prije no što ga spremite na hladno i suho mjesto.

Kabel nikada nemojte čvrsto namatati oko blendera; labavo ga omotajte kako ne bi došlo do oštećenja.

Tehnički podaci

Šifra proizvoda: EK2827PINTRDIR

Ulas: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Izlaz: 250–350 W

PROGRESS®

Est. 1931

**BLENDAJTE
MUTITE
SJECKAJTE**

Ideje za recepte



PROGRESS®

Est. 1931

Pjenušava malina

Sastojci

Šaka malina	Smrznuti jogurt ili sladoled od vanilije, po želji	Čaša pjenušavog vina ili šampanjca
-------------	---	---------------------------------------

Priprema

Sve sastojke stavite u posudu za miješanje i blendajte dok ne dobijete glatku smjesu.

Smoothie od jagoda

Sastojci

Šaka jagoda, nasjeckanih 1 mala zrela banana	1 mala posudica jogurta od vanilije	100 ml obranog mlijeka
---	--	------------------------

Priprema

Sve sastojke stavite u posudu za miješanje i blendajte dok ne dobijete glatku smjesu, ukrasite jagodama.

Svježi sok od ananasa

Sastojci

Otprilike ½ ananasa
narezanog na komade

Priprema

Sve sastojke stavite u posudu za miješanje i blendajte dok ne dobijete glatku smjesu. Ako je sok pregust, dodajte vodu dok ne postignete željenu konzistenciju.

Hladna juha od rajčica

Sastojci

225 g slatkih cherry rajčica 1 češnjak 100 ml vruće vode	2 jušne žlice kiselog vrhnja Začinsko bilje, za začiniti (npr. bosiljak ili peršin)	Tabasco ili bilo koji drugi umak od čilija (opcionalno) Sol i papar, po ukusu
--	---	---

Priprema

Napunite posudu za miješanje cherry rajčicama, dodajte vruću vodu i blendajte dok ne dobijete glatku smjesu.

Dodajte češnjak, začine i kiselo vrhnje pa blendajte još 10 sekundi.

Začinite po želji solju, paprom i Tabasco umakom.

Omlet

Sastojci

50 g ribanog sira (opcionalno)	1/2 zelene paprike, sitno nasjeckane	2 čajne žlice mlijeka Sol i papar, po okusu
2 srednja jajeta		

Priprema

Blendajte jaja s mlijekom u posudi za miješanje pa mješavinu ulijte na namašćenu tavi na slaboj vatri, uz često miješanje.

Nakon otprilike 2 minute u tavi dodajte zelenu papriku i kuhatite dok omlet ne učvrsne. Preklopite omlet na pola s pomoću špatule koja se ne lijepi i koja je otporna na toplinu. Začinite po želji solju, paprom i sirom.

Umak za salatu

Sastojci

2–3 žlice maslinovog ulja (ili ½ maslinovog ulja i ½ suncokretovog ulja)	2 žličice francuskog Dijon senfa	1 žličica vinskog octa od bijelog vina Sol i papar, po okusu
--	-------------------------------------	--

Priprema

Sve sastojke stavite u posudu za miješanje i blendajte dok ne dobijete glatku smjesu.

PROGRESS®

Est. 1931

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Ako ovaj proizvod do vas nije stigao u prihvativom stanju, obratite se odjelu korisničke podrške na web-mjestu www.progresscookshop.com.

Pripremite potvrdu o isporuci jer će vam trebati podaci koji su na njoj navedeni. Ako želite vratiti ovaj proizvod, vratite ga na prodajno mjesto na kojem ste ga kupili i priložite račun (podložno uvjetima i odredbama prodajnog mjeseta).

Jamstvo

Na sve nove kupljene proizvode odnosi se proizvođačevi jamstvo; trajanje jamstva može se razlikovati ovisno o proizvodu. Ako kupac može predočiti dokaz kupnje, Progress će maloprodajnom predstavniku pružiti standardno 12-mjesečno jamstvo od datuma kupnje. Jamstvo je važeće samo ako su proizvodi upotrebljavani za odgovarajuću namjeru u kućanstvu. Svaka zloupotreba ili rastavljanje proizvoda ponишtit će jamstvo.

Za vrijeme trajanja jamstva besplatno ćemo popraviti ili zamijeniti sve neispravne dijelove. Ako nismo u mogućnosti pružiti isti zamjenski proizvod, ponudit ćemo sličan proizvod ili povrat novca. Sva oštećenja nastala zbog ubičajene upotrebe i trošenja nisu pokrivena ovim jamstvom, a isto vrijedi za potrošni materijal kao što su utikači, osigurači i sl.

Napominjemo da se gore navedeni uvjeti i odredbe mogu povremeno ažurirati, pa preporučujemo da ih provjerite svaki put kad se vratite na naše web-mjesto.

Nijedan dio ovog jamstva ili uputa za proizvod ne predstavlja isključenje ili ograničenje vaših zakonskih prava niti na bilo koji drugi način na njih utječe.

Simbol prekrižene kante za otpad na ovom proizvodu naznačava da uređaj treba odložiti u otpad na ekološki prihvativ način kad više ne bude za daljnju upotrebu ili se istroši. Pojedinosti o tome kako možete odnijeti proizvod na recikliranje potražite od lokalnih nadležnih tijela.



PROGRESS®

Est. 1931

Proizvođač:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Proizvedeno u Kini.

CD160621/MD190821/V1

