

PROGRESS®

Est. 1931

4-in-1 Saftpresse und Mixer

Bereiten Sie Smoothies und Säfte zu oder mahlen
Sie Kaffee und Gewürze



Bitte bewahren Sie diese Informationen zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis können dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt werden kann, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt ist oder das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.

Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.

Halten Sie das Gerät von Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.

Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den

rotierenden Teilen des Geräts fern.

Berühren Sie während des Gebrauchs keine beweglichen Teile des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Verwenden Sie keine gebrochenen oder losen Schneide- oder rotierenden Klingen.

Überladen Sie das Gerät nicht und beachten Sie, dass die Füllmenge beim Mixen ansteigen kann.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.

Entfernen Sie das Gerät nicht vom Stromnetz, indem Sie das Kabel abziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.

Füllen Sie das Gerät nicht mit kochendem Wasser oder sehr heißen Flüssigkeiten.

Trennen Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer vom Stromnetz.

Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.

Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden,

außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen. Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Achtung: Berühren Sie die scharfen Klingen nicht.

Pflege und Wartung

Schalten Sie die Saftpresse mit Mixer vor der Reinigung oder Wartung aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

SCHRITT 1: Wischen Sie die Saftpresse und Mixer mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie sie gründlich trocknen.

SCHRITT 2: Reinigen Sie alle Zubehörteile in warmem Seifenwasser. Spülen Sie sie anschließend gründlich ab, und trocknen Sie sie.

Berühren Sie auf keinen Fall die Schneidmesser. Reinigen Sie die Klingen mit äußerster Vorsicht mit einer Bürste und trocknen Sie sie vorsichtig ab.

Tauchen Sie die Haupteinheit der Saftpresse und Mixer nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder Topfkratzer, um die Saftpresse und Mixer zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

Hinweis: Die Saftpresse und Mixer sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

Achtung: Seien Sie vorsichtig mit den Klingenaufsätzen, da die Klingen scharf sind. Gehen Sie beim Anbringen, Entfernen, Reinigen oder Lagern der Aufsätze stets vorsichtig vor.

Beschreibung der Teile



- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Haupteinheit der 4-in-1-Saftpresse und Mixer | 11. Trennelement des Saftbechers |
| 2. Geschwindigkeitsregler | 12. Sportflasche |
| 3. Schieber | 13. Deckel der Sportflasche |
| 4. Fruchtfleisch-Auffangbehälter | 14. Mixerklinge |
| 5. Saftauffangbehälter | 15. Mahlbecher |
| 6. Deckel | 16. Mahlklinge |
| 7. Filter | 17. 1-Liter-Krug |
| 8. Tropffreier Ausguss | 18. Deckel des 1-Liter-Krugs |
| 9. Saftbecher | 19. Messbecher |
| 10. Deckel des Saftbechers | |

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie alle Aufsätze in warmem Seifenwasser, spülen Sie sie anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie.

Wischen Sie die Saftpresse und Mixer mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie sie gründlich trocknen.

Hinweis: Wenn Sie die Saftpresse und Mixer zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und lässt nach kurzer Zeit nach. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung in der Umgebung des Geräts.

Zusammenbau der 4-in-1-Saftpresse und Mixer

Alle Aufsätze müssen vor dem Gebrauch sicher befestigt sein. Versuchen Sie nicht, die Aufsätze zu entfernen, während sie sich noch bewegen.

SCHRITT 1: Überprüfen Sie, ob die Saftpresse und Mixer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

SCHRITT 2: Stellen Sie die Saftpresse und Mixer in einer für den Benutzer angenehmen Höhe auf eine flache und stabile Oberfläche. Stellen Sie sicher, dass die GummifüÙe einen guten Stand haben, damit die Saftpresse und Mixer während der Verwendung nicht wackelt.

SCHRITT 3: Stellen Sie sicher, dass der Geschwindigkeitsregler auf „0“ steht.

SCHRITT 4: Wählen Sie den gewünschten Aufsatz aus.

Zusammenbau der Saftpresse

SCHRITT 1: Setzen Sie den Saftauffangbehälter auf die Haupteinheit der Saftpresse mit Mixer. Richten Sie die beiden Verriegelungslaschen aneinander aus und drücken Sie den Behälter vorsichtig nach unten. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

SCHRITT 2: Setzen Sie den Filter in den Fruchtfleisch-Auffangbehälter und drücken Sie ihn nach unten, bis er hörbar einrastet.

SCHRITT 3: Setzen Sie den Deckel auf den Saftauffangbehälter und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.

SCHRITT 4: Lehnen Sie den Fruchtfleisch-Auffangbehälter so an, dass er sich unter dem Deckel befindet.

Zusammenbau des Mixers mit Sportflasche

SCHRITT 1: Geben Sie die zu mixenden Zutaten in die Sportflasche.

SCHRITT 2: Bringen Sie vorsichtig die Mixer Klinge an, indem Sie sie auf die Sportflasche setzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis sie fest sitzt.

SCHRITT 3: Drehen Sie die Sportflasche um und setzen Sie sie auf die Haupteinheit der Saftpresse mit Mixer. Richten Sie die Verriegelungslaschen der Mixer Klinge an der Haupteinheit der Saftpresse und Mixer aus und drücken Sie sie vorsichtig nach unten. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

Zusammenbau des Mahlbechers

SCHRITT 1: Geben Sie die Zutaten in den Mahlbecher.

SCHRITT 2: Bringen Sie die Mahl Klinge an, indem Sie sie auf den Mahlbecher setzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis sie fest sitzt.

SCHRITT 3: Setzen Sie den Mahlbecher auf die Haupteinheit der Saftpresse mit Mixer. Richten Sie die beiden Verriegelungslaschen aneinander aus und drücken Sie den Behälter vorsichtig nach unten. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

Zusammenbau des 1-Liter-Krugs

SCHRITT 1: Setzen Sie die Mahl Klinge auf die Haupteinheit der Saftpresse mit Mixer. Richten Sie die beiden Verriegelungslaschen aneinander aus und drücken Sie den Behälter vorsichtig nach unten. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

SCHRITT 2: Setzen Sie den 1-Liter-Krug über die Mixer Klinge und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.

SCHRITT 3: Öffnen Sie den Deckel des 1-Liter-Krugs, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen und vom 1-Liter-Krug abheben. Geben Sie dann die zu mixenden Lebensmittel hinein.

Verwendung als Safftauffangbehälter

SCHRITT 1: Geben Sie die Lebensmittel über die Öffnung im Deckel hinzu. Sie können den Schieber verwenden, um die Lebensmittel bei Bedarf in die Kammer des Safftauffangbehälters zu schieben.

SCHRITT 2: Schließen Sie die Haupteinheit der Saftpresse und Mixer an die Stromversorgung an und schalten Sie das Gerät ein.

SCHRITT 3: Halten Sie die Haupteinheit der Saftpresse und Mixer fest und drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf die gewünschte Einstellung.

SCHRITT 4: Öffnen Sie den tropffreien Ausguss und verwenden Sie den Saftbecher, um den auslaufenden Saft aufzufangen.

SCHRITT 5: Zusätzliche Lebensmittel können während des Entsaftens mithilfe des

Schiebers über die Öffnung im Deckel hinzugegeben werden.

SCHRITT 6: Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler nach dem Entsaften zurück in die Position „0“ und warten Sie, bis sich die Klingen nicht mehr drehen. Schließen Sie den tropffreien Ausguss.

SCHRITT 7: Nehmen Sie den Deckel ab, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen und nach oben von der Haupteinheit heben.

SCHRITT 8: Entfernen Sie den Fruchtfleisch-Auffangbehälter, indem Sie ihn nach oben von der Haupteinheit heben. Drehen Sie die Saftauffangbehälter vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn, ohne dabei die Klingen am Filter zu berühren, und nehmen Sie ihn von der Haupteinheit der Saftpresse und Mixer ab. Entfernen Sie den Filter vorsichtig und waschen Sie ihn.

Hinweis: Die Einstellung „1“ wird für weiche Lebensmittel empfohlen, die Einstellung „2“ für harte Lebensmittel. Entfernen Sie harte Kerne vor dem Entsaften aus den Lebensmitteln. Sie können möglicherweise bessere Ergebnisse erreichen, wenn Sie die Lebensmittel in kleinere Stücke schneiden.

Achtung: Die maximale ununterbrochene Betriebsdauer beträgt 30 Sekunden. Lassen Sie die Saftpresse und Mixer mindestens 1 Minute lang abkühlen, bevor Sie sie wieder verwenden.

Verwendung als Mixer/Mahlwerk

SCHRITT 1: Bereiten Sie die Lebensmittel vor und bringen Sie den gewünschten Aufsatz an.

SCHRITT 2: Halten Sie die Haupteinheit der Saftpresse und Mixer fest und drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf die gewünschte Einstellung, bis die Lebensmittel verarbeitet wurden. Drehen Sie den Regler zurück in die Position „0“ und warten Sie, bis sich die Klingen nicht mehr drehen, bevor Sie die Mixer Klinge bzw. Mahlscheibe abnehmen.

SCHRITT 3: Entfernen Sie die Mixer-/Mahlklinge, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen und von der Haupteinheit der Saftpresse und Mixer heben.

Hinweis: Gießen Sie eine kleine Menge Flüssigkeit hinzu, um den Mixvorgang zu unterstützen.

Beachten Sie dabei die max. Füllhöhe.

Achtung: Die maximale ununterbrochene Betriebsdauer

beim Mahlen beträgt 30 Sekunden. Lassen Sie das Gerät mindestens 10 Minuten lang abkühlen, bevor Sie erneut damit mahlen.

Betreiben Sie den Mixer nicht im leeren Zustand, da dies zu Schäden führen kann.

Mixen Sie keine warmen oder heißen Flüssigkeiten oder Lebensmittel.

Verwendung der Geschwindigkeitseinstellungen

Halten Sie die Haupteinheit der Saftpresse und Mixer fest und drehen Sie den Geschwindigkeitsregler im Uhrzeigersinn, um eine Geschwindigkeitseinstellung auszuwählen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Pulsier-Einstellung (P) zu aktivieren.

Die Pulsier-Einstellung erzeugt kurze Impulse mit hoher Geschwindigkeit. Halten Sie den Geschwindigkeitsregler fest, um den Motor zu aktivieren und lassen Sie ihn wieder los, um ihn auszuschalten.

Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler zurück in die Position „0“ und warten Sie, bis sich die Klingen nicht mehr drehen, bevor Sie die Aufsätze entfernen.

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass die Haupteinheit der Saftpresse und Mixer und die Aufsätze abgekühlt, sauber und trocken sind, bevor Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort lagern.

Wickeln Sie das Kabel niemals fest um die Saftpresse mit Mixer. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Saftpresse und Mixer funktioniert nicht.	Die Saftpresse und Mixer ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen. Die Saftpresse und Mixer ist nicht richtig zusammengesetzt.	Schließen Sie die Saftpresse und Mixer an die Stromversorgung an und schalten Sie das Gerät ein. Stellen Sie sicher, dass die Saftpresse und Mixer richtig zusammengesetzt wurde und die Aufsätze fest sitzen.
Nach dem Verarbeiten bleiben große, nicht zerkleinerte Stücke übrig.	Es wurden zu viele Lebensmittel in die Saftpresse und Mixer gegeben.	Entnehmen Sie einen Teil der Zutaten und zerkleinern Sie sie portionsweise.
Die Sportflasche ist undicht.	Der Deckel der Sportflasche wurde nicht richtig angebracht.	Überprüfen Sie, ob die Gewinde korrekt ausgerichtet sind und drehen Sie den Deckel der Sportflasche im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.

Technische Daten

Produktcode: EK4294P

Eingangsleistung: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Ausgangsleistung: 400 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Wenn Sie dieses Produkt in einem nicht akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich bitte unter www.progresscookshop.com an unsere Kundendienstabteilung.

Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind.

Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte zusammen mit dem Beleg an den Händler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen).

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf diesem Bauteil zeigt an, dass dieses Gerät umweltgerecht entsorgt werden muss, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist. Wenden Sie sich an Ihre lokale Behörde, um zu erfahren, wo Sie das Produkt umweltgerecht entsorgen können.



PROGRESS[®]

Est. 1931

Hergestellt von:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Hergestellt in China.



CD290920/MD000000/V1