

# PROGRESS®

Est. 1931

## Licuada y batidora 4 en 1

Prepare batidos y zumos o muele  
café y especias



Conserve estas instrucciones como referencia futura.

## **Instrucciones de seguridad**

Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al usar aparatos eléctricos.

Compruebe que el voltaje indicado en la placa coincide con el de la red local antes de conectar el dispositivo a la corriente eléctrica.

Pueden utilizar este dispositivo niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimiento y experiencia, solo bajo supervisión o mientras se les enseña a usar el dispositivo de forma segura y entendiendo los riesgos que conlleva.

Evite que los niños jueguen con el dispositivo.

A menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión, los niños no deben realizar tareas de limpieza ni labores de mantenimiento.

Este dispositivo no es un juguete.

Contiene piezas que el usuario no puede reparar. Si encuentra algún defecto en el cable de alimentación, en el enchufe o en cualquier pieza del dispositivo, o si este ha sufrido alguna caída u otro tipo de daño, las reparaciones solo las puede realizar un electricista cualificado. Una reparación inadecuada puede poner al usuario en riesgo de sufrir daños.

Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.

Mantenga el dispositivo y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor o bordes afilados que puedan causar daños.

Mantenga el dispositivo alejado de otros que emitan calor.

No aproxime las manos, los dedos, el cabello o la ropa holgada a las piezas giratorias del dispositivo.

No toque ninguna de las piezas móviles del dispositivo

durante su uso; si lo hace, podría sufrir lesiones.

No lo sumerja en agua u otros líquidos.

No lo manipule con las manos mojadas.

No utilice cuchillas giratorias o de corte que estén rotas o sueltas.

No sobrecargue el aparato, ya que el nivel de la mezcla puede aumentar durante el batido.

Supervise el dispositivo mientras esté conectado a la corriente eléctrica.

No lo desconecte de la corriente eléctrica tirando del cable.

En su lugar, apáguelo y retire el enchufe suavemente.

No utilice el dispositivo para ningún otro uso que no sea el previsto.

No utilice accesorios diferentes a los incluidos.

No utilice el dispositivo al aire libre.

Guarde el aparato alejado de la luz solar directa y de la humedad.

No mueva el dispositivo mientras esté en uso.

No vierta agua hirviendo ni líquidos muy calientes en el dispositivo.

Desenchufe siempre el dispositivo después de cada uso y antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento.

Utilice siempre el dispositivo sobre una superficie estable, resistente al calor y a una altura que sea cómoda para el usuario.

No se recomienda el uso de un cable alargador con el dispositivo.

Este dispositivo no debe utilizarse con un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente que no sean los que se incluyen con el mismo.

Este dispositivo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico. No debe utilizarse para fines comerciales.

**Advertencia:** No toque las cuchillas afiladas.

## Cuidados y mantenimiento

Apague y desenchufe siempre la licuadora de la corriente eléctrica y deje que se enfríe por completo antes de proceder a limpiarla o a reparar/reemplazar alguna de sus piezas.

**PASO 1:** Limpie la unidad principal de la licuadora con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente.

**PASO 2:** Limpie todos los accesorios con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos completamente.

No toque nunca las cuchillas; lávelas con ayuda de un cepillo y séquelas con mucho cuidado.

No sumerja la unidad principal de la licuadora en agua ni en ningún otro líquido.

No utilice productos de limpieza fuertes o abrasivos ni estropajos para limpiar la licuadora, ya que su uso podría causar daños en el aparato.

**Nota:** La licuadora debe limpiarse después de cada uso.

**Advertencia:** Manipule los accesorios para picar con cuidado, ya que las cuchillas están muy afiladas. Extreme la precaución al montar, desmontar, limpiar o guardar los accesorios.

## Descripción de las piezas



1. Unidad principal de la licuadora y batidora 4 en 1
2. Control de velocidad
3. Empujador
4. Recolector de pulpa
5. Recolector de zumo
6. Cubierta de la tapa
7. Filtro
8. Boquilla antigoteo
9. Vaso para zumo
10. Tapa del vaso para zumo
11. Separador del vaso para zumo
12. Botella deportiva
13. Tapa de la botella deportiva
14. Cuchilla de la licuadora
15. Triturador
16. Cuchilla del triturador
17. Jarra de 1 litro
18. Tapa de la jarra de 1 litro
19. Tapón medidor

## Instrucciones de uso

### Antes del primer uso

Limpie todos los accesorios con agua caliente y jabón, enjuáguelos y séquelos completamente.

Limpie la unidad principal de la licuadora con un paño suave y húmedo, y deje que se seque completamente.

**Nota:** Es posible que la licuadora desprenda un ligero olor cuando se utilice por primera vez. Es algo normal y desaparece pronto. Ventile adecuadamente la ubicación de la licuadora.

### Montaje de la licuadora y batidora 4 en 1

Antes de utilizarla, deberá haber colocado bien todos los accesorios; no intente quitarlos hasta que las cuchillas hayan dejado de moverse.

**PASO 1:** Compruebe que la licuadora esté apagada y desenchufada de la corriente eléctrica.

**PASO 2:** Coloque la unidad principal de la licuadora sobre una superficie plana y estable, y a una altura que sea cómoda para el usuario. Compruebe que las patas de goma están sujetas con firmeza, de modo que la licuadora no se tambalee al usarla.

**PASO 3:** Asegúrese de que el control de velocidad esté en la posición "0".

**PASO 4:** Seleccione los accesorios que desee.

### Montaje de la licuadora

**PASO 1:** Coloque el recolector de zumo en la unidad principal de la licuadora. Alinee las pestañas de bloqueo y empuje suavemente hacia abajo. Gírelas en el sentido de las agujas del reloj hasta que encajen en su sitio.

**PASO 2:** Coloque el filtro dentro del recolector de pulpa y empuje hacia abajo hasta que oiga un clic.

**PASO 3:** Coloque la cubierta de la tapa sobre el recolector de zumo y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede fija.

**PASO 4:** Coloque el recolector de pulpa debajo de la cubierta de la tapa.

### Montaje de la licuadora con la botella deportiva

**PASO 1:** Introduzca los ingredientes que va a licuar en la botella deportiva.

**PASO 2:** Coloque con cuidado la cuchilla de la licuadora sobre la botella deportiva y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su sitio.

**PASO 3:** Dele la vuelta a la botella deportiva y colóquela sobre la unidad principal

de la licuadora. Alinee las pestañas de bloqueo de la cuchilla de la licuadora con la unidad principal de la licuadora y empuje suavemente hacia abajo. Gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su sitio.

### **Montaje del triturador**

**PASO 1:** Coloque los ingredientes en el triturador.

**PASO 2:** Coloque la cuchilla del triturador en la parte superior del triturador y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede fija.

**PASO 3:** Coloque con cuidado la cuchilla del triturador en la unidad principal de la licuadora. Alinee las pestañas de bloqueo y empuje suavemente hacia abajo. Gírelas en el sentido de las agujas del reloj hasta que encajen en su sitio.

### **Montaje de la jarra de 1 litro**

**PASO 1:** Coloque con cuidado la cuchilla de la licuadora en la unidad principal. Alinee las pestañas de bloqueo y empuje suavemente hacia abajo. Gírelas en el sentido de las agujas del reloj hasta que encajen en su sitio.

**PASO 2:** Coloque la jarra de 1 litro sobre la cuchilla de la licuadora y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede fija.

**PASO 3:** Abra la tapa de la jarra de 1 litro girándola en sentido contrario al de las agujas del reloj y levantándola de la jarra de 1 litro. A continuación, introduzca los alimentos que desea licuar.

### **Función como recolector de zumo**

**PASO 1:** Añada los alimentos a través de la abertura de la tapa. Puede utilizar el empujador para introducir los ingredientes en el recolector de zumo si es necesario.

**PASO 2:** Conecte la unidad principal de la licuadora a la corriente eléctrica y enciéndala.

**PASO 3:** Mantenga estable la unidad principal de la licuadora y gire el control de velocidad hasta la posición deseada.

**PASO 4:** Abra la boquilla antigoteo y utilice el vaso para zumo para recoger el zumo resultante.

**PASO 5:** Con el empujador se pueden añadir más alimentos a través de la abertura de la tapa durante el licuado.

**PASO 6:** Gire el control de velocidad de nuevo a la posición "0" una vez finalizado el licuado y espere hasta que las cuchillas se detengan. Cierre la boquilla antigoteo.

**PASO 7:** Retire la tapa girándola en sentido contrario al de las agujas del reloj y levantándola de la unidad principal.

**PASO 8:** Retire el recolector de pulpa levantándolo de la unidad principal. Sin tocar las cuchillas del filtro, gire con cuidado el recolector de zumo en sentido contrario al de las agujas del reloj y retírelo de la unidad principal de la licuadora. Retire y lave el filtro con cuidado.

**Nota:** Se recomienda la posición "1" para los alimentos blandos y la posición "2" para los alimentos duros. Retire los granos duros de los alimentos antes de licuarlos. Trocee los alimentos antes para mejorar los resultados.

**Advertencia:** El tiempo de funcionamiento continuo máximo es de 30 segundos. Deje que la licuadora se enfríe durante al menos 1 minuto antes de volver a utilizarla.

### **Función de licuadora/triturador**

**PASO 1:** Prepare los ingredientes y coloque los accesorios como desee.

**PASO 2:** Mantenga estable la unidad principal de la licuadora y gire el control de velocidad hasta la posición deseada hasta que se licúen los alimentos. Vuelva a girar el control hasta la posición "0" y espere a que las cuchillas se detengan antes de quitar la cuchilla para licuar/triturar.

**PASO 3:** Retire la cuchilla de la licuadora o triturador girándola en sentido contrario al de las agujas del reloj y sacándola de la unidad principal.

**Nota:** Utilice un poco de líquido para ayudar a licuar los ingredientes.

No sobrepase la marca de llenado máximo.

**Advertencia:** Durante el licuado, el tiempo máximo de funcionamiento continuo es de 30 segundos. Deje que se enfríe durante al menos 10 minutos antes de volver a licuar. Para evitar causar daños en el aparato, no utilice la licuadora sin alimentos.

No licue líquidos o alimentos calientes.

### **Uso de los ajustes de velocidad**

Mantenga estable la unidad principal de la licuadora y gire el control de velocidad en el sentido de las agujas del reloj para seleccionar una velocidad o en el sentido contrario para activar la posición de impulso (P).

La posición de impulso produce grandes velocidades. Mantenga el control de

velocidad en su sitio para activar el motor y suéltelo para detenerlo. Gire el control de velocidad de nuevo a la posición "0" y espere a que las cuchillas paren antes de retirar los accesorios.

## Almacenamiento

Antes de guardarla en un lugar fresco y seco, asegúrese de que la unidad principal de la licuadora y sus accesorios estén fríos, limpios y secos. No enrolle el cable con fuerza alrededor de la licuadora; enróllelo sin apretar para evitar causar daños.

## Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
La licuadora no funciona.	La licuadora no está conectada a la corriente eléctrica.  No se ha montado correctamente la licuadora.	Enchufe la licuadora a la corriente eléctrica y enciéndala.  Compruebe que se haya montado la licuadora correctamente y que todos los accesorios estén bien colocados.
Después de licuar, quedan trozos grandes de ingredientes.	Se ha sobrepasado el límite de llenado de la licuadora.	Retire parte de los ingredientes y lícuelos por tandas.
La botella deportiva tiene fugas.	La tapa de la botella deportiva no está colocada correctamente.	Compruebe que las roscas están correctamente alineadas, gire la tapa de la botella deportiva en el sentido de las agujas del reloj hasta que se fije en una posición segura.

## Especificaciones

Código de producto: EK4294P

Entrada: 220–240 V ~ 50-60 Hz

Salida: 400 W

**PROGRESS®**

Est. 1931

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler Straße 5,  
51149 Köln, Germany.**

Si este producto no llega a usted en condiciones aceptables, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en [www.progresscookshop.com](http://www.progresscookshop.com).

Tenga a mano el albarán, puesto que se le solicitarán datos en él incluidos.

Si desea devolver este producto, hágalo en el distribuidor en el que lo adquirió y no olvide incluir el recibo (la devolución quedará sujeta a los términos y condiciones del distribuidor).

El símbolo de contenedor de basura tachado en este artículo indica que este aparato debe desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente cuando deje de utilizarse o se haya estropeado. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre dónde llevar el artículo para su reciclaje.



**PROGRESS<sup>®</sup>**

Est. 1931

Fabricado por:

UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler Straße 5,  
51149 Köln, Germany.

Fabricado en China.



CD290920/MD000000/V1