

# PROGRESS®

Est. 1931

## Blender Healthy 4 en 1

À vous smoothies et jus vitaminés,  
café et épices fraîchement moulus



Veillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

## **Consignes de sécurité**

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises.

Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.

Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser cet appareil, uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions quant à son utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers potentiels.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.

Cet appareil n'est pas un jouet.

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si le cordon d'alimentation, la prise ou une partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations. Des réparations hasardeuses peuvent mettre l'utilisateur en danger.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible d'endommager l'appareil.

Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur.

Tenez les mains, les doigts, les cheveux et tout vêtement ample à l'écart des outils rotatifs de l'appareil.

Ne touchez pas les pièces mobiles de l'appareil pendant son utilisation, car vous risqueriez de vous blesser.

N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.

N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.

N'utilisez pas de lames cassées ou desserrées; ni de lames rotatives.

Ne surchargez pas l'appareil, car le niveau atteint par le mélange risque d'augmenter pendant le mixage.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.

Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.

N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.

N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

Ne laissez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou dans des conditions d'humidité élevée.

Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Ne versez pas d'eau bouillante ni de liquides très chauds dans l'appareil.

Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.

Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.

L'utilisation d'une rallonge avec l'appareil est déconseillée.

Cet appareil ne doit pas être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance distinct de celui fourni avec l'appareil.

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.

**Avertissement** : ne touchez pas les lames tranchantes.

## **Entretien et maintenance**

Avant de procéder à tout nettoyage ou entretien, éteignez et débranchez le mixeur et presse-agrumes de l'alimentation secteur, et laissez-le refroidir complètement.

**ÉTAPE 1** : essuyez la base du mixeur et presse-agrumes avec un chiffon doux et humide et laissez sécher complètement.

**ÉTAPE 2** : nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.

Ne touchez jamais les lames hachoir ; avec une extrême prudence, nettoyez-les à l'aide d'une brosse et séchez-les soigneusement.

N'immergez pas la base du mixeur et presse-agrumes dans l'eau ni dans tout autre liquide.

N'utilisez pas de détergents ni de tampons à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer le mixeur et presse-agrumes, car cela pourrait l'endommager.

**Remarque** : le mixeur et presse-agrumes doit être nettoyé après chaque utilisation.

**Avertissement** : manipulez les couteaux avec précaution, car les lames sont tranchantes. Soyez prudent lorsque vous fixez, retirez, nettoyez et rangez les accessoires.



## Mode d'emploi

### Avant la première utilisation

Nettoyez les accessoires à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.

Essuyez la base du mixeur et presse-agrumes avec un chiffon doux et humide et laissez sécher complètement.

**Remarque :** lors de la première utilisation du mixeur et presse-agrumes, une légère odeur peut se dégager. Ce phénomène est normal et ne dure pas. Laissez suffisamment de ventilation autour du mixeur et presse-agrumes.

### Assemblage du mixeur et presse-agrumes 4-en-1

Tous les accessoires doivent être solidement fixés avant utilisation ; n'essayez pas de les retirer avant l'arrêt complet des lames.

**ÉTAPE 1 :** vérifiez que la base du mixeur et presse-agrumes est éteinte et débranchée de l'alimentation secteur.

**ÉTAPE 2 :** placez la base du mixeur et presse-agrumes sur une surface plate et stable, à une hauteur confortable pour l'utilisateur. Vérifiez que les pieds en caoutchouc sont bien stables pour que le mixeur et presse-agrumes ne bouge pas pendant l'utilisation.

**ÉTAPE 3 :** assurez-vous que le bouton de sélection de vitesse est réglé sur « 0 ».

**ÉTAPE 4 :** sélectionnez les accessoires que vous souhaitez.

### Assemblage du presse-agrumes

**ÉTAPE 1 :** placez le bac à jus sur la base du mixeur et presse-agrumes. Alignez les languettes de verrouillage et appuyez doucement vers le bas. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à le verrouiller en place.

**ÉTAPE 2 :** placez le filtre dans le bac à pulpe et poussez-le vers le bas jusqu'à ce qu'il se mette en place.

**ÉTAPE 3 :** positionnez le couvercle sur le bac à jus et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

**ÉTAPE 4 :** placez le bac à pulpe sous le couvercle.

### Assemblage du mixeur avec la bouteille de sport

**ÉTAPE 1 :** placez les ingrédients à mixer dans la bouteille de sport.

**ÉTAPE 2 :** fixez avec précaution la lame du mixeur en la plaçant sur le dessus de la bouteille de sport et en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

**ÉTAPE 3 :** retournez la bouteille de sport et placez-la sur la base du mixeur et presse-agrumes. Alignez les languettes de verrouillage de la lame du mixeur avec la base du mixeur et presse-agrumes, puis appuyez doucement vers le bas. Tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

### **Assemblage du gobelet du broyeur**

**ÉTAPE 1 :** placez les ingrédients dans le gobelet du broyeur.

**ÉTAPE 2 :** fixez la lame du broyeur en la plaçant sur le gobelet du broyeur et en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.

**ÉTAPE 3 :** placez délicatement la lame du broyeur sur la base du mixeur et presse-agrumes. Alignez les languettes de verrouillage et appuyez doucement vers le bas. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à le verrouiller en place.

### **Assemblage du pichet de 1 litre**

**ÉTAPE 1 :** placez délicatement la lame du mixeur sur la base du mixeur et presse-agrumes. Alignez les languettes de verrouillage et appuyez doucement vers le bas. Tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à le verrouiller en place.

**ÉTAPE 2 :** placez le pichet de 1 litre sur la lame du mixeur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

**ÉTAPE 3 :** ouvrez le couvercle du pichet de 1 litre en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en le soulevant du pichet de 1 litre. Ajoutez ensuite les aliments à mixer.

### **Utilisation comme bac à jus**

**ÉTAPE 1 :** ajoutez des aliments via l'ouverture du couvercle ; le poussoir peut être utilisé pour pousser les aliments dans le compartiment du bac à jus si nécessaire.

**ÉTAPE 2 :** branchez la base du mixeur et presse-agrumes sur l'alimentation secteur, puis allumez-la.

**ÉTAPE 3 :** maintenez la base du mixeur et presse-agrumes immobile et tournez le bouton de sélection de vitesse sur le réglage souhaité.

**ÉTAPE 4 :** ouvrez le bec verseur anti-goutte et utilisez le gobelet à jus pour récupérer le jus produit.

**ÉTAPE 5 :** il est possible d'ajouter des aliments supplémentaires par l'ouverture du couvercle à l'aide du poussoir pendant le pressage.

**ÉTAPE 6 :** remplacez le bouton de sélection de vitesse sur la position « 0 » une fois le jus obtenu et attendez que les lames cessent de tourner. Fermez le bec verseur anti-goutte.

**ÉTAPE 7 :** retirez le couvercle en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en le soulevant de la base.

**ÉTAPE 8 :** retirez le bac à pulpe en le soulevant de la base. Faites pivoter délicatement le bac à jus dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en évitant de toucher les lames du filtre, puis détachez-le de la base du mixeur et presse-agrumes. Retirez et lavez le filtre avec précaution.

**Remarque :** le réglage « 1 » est recommandé pour les aliments tendres et le réglage « 2 » pour les aliments durs. Retirez les noyaux durs des aliments avant de les presser. Couper les aliments en petits morceaux peut améliorer les résultats.

**Avertissement :** la durée maximale de fonctionnement continu est de 30 secondes. Laissez refroidir le mixeur et presse-agrumes pendant au moins 1 minute avant de le réutiliser.

#### **Utilisation comme mixeur/broyeur**

**ÉTAPE 1 :** préparez les aliments et fixez les accessoires nécessaires selon vos besoins.

**ÉTAPE 2 :** maintenez la base du mixeur et presse-agrumes immobile, tournez le bouton de sélection de vitesse sur le réglage souhaité jusqu'à ce que les aliments soient mixés. Remettez le bouton de sélection en position « 0 » et patientez jusqu'à ce que les lames cessent de tourner avant de retirer la lame du mixeur/broyeur.

**ÉTAPE 3 :** retirez la lame du mixeur/broyeur en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en la soulevant de la base du mixeur et presse-agrumes.

**Remarque :** utilisez une petite quantité de liquide pour faciliter le mixage des ingrédients.

Ne dépassez pas le repère de remplissage maximal.

**Avertissement :** la durée maximale de fonctionnement continu pour le broyage est de 30 secondes. Laissez refroidir pendant au moins 10 minutes avant de broyer à nouveau.

N'utilisez pas le mixeur sans nourriture, car cela pourrait l'endommager.

Ne mixez pas de liquides ou d'aliments chauds.

## Utilisation des paramètres de vitesse

Tout en maintenant la base du mixeur et presse-agrumes immobile, tournez le bouton de sélection de vitesse dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner une vitesse ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour activer le réglage Impulsion (P).

Le réglage Impulsion produit des rafales rapides de vitesse. Maintenez le bouton de sélection de vitesse en place pour activer le moteur et relâchez-le pour l'arrêter. Remettez le bouton de sélection de vitesse en position « 0 » et patientez jusqu'à ce que les lames cessent de tourner avant de retirer les accessoires.

## Stockage

Vérifiez que la base du mixeur et presse-agrumes et ses accessoires ont refroidi et sont propres et secs avant de le ranger dans un endroit frais et sec.

N'enroulez jamais le cordon étroitement autour du mixeur et presse-agrumes ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

## Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le mixeur et presse-agrumes ne fonctionne pas.	Le mixeur et presse-agrumes n'est pas branché sur l'alimentation secteur.  Le mixeur et presse-agrumes n'est pas correctement assemblé.	Branchez le mixeur et presse-agrumes sur l'alimentation secteur puis allumez-le.  Vérifiez que le mixeur et presse-agrumes a été correctement assemblé et que les accessoires sont bien fixés.
Des morceaux d'ingrédients n'ont pas été correctement mixés.	Le mixeur et presse-agrumes a été trop rempli.	Retirez quelques ingrédients et hachez en plusieurs fois.

La bouteille de sport fuit.	Le couvercle de la bouteille de sport n'est pas correctement fixé.	En vérifiant que les filetages sont correctement alignés, tournez le couvercle de la bouteille de sport dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
-----------------------------	--	--

### **Caractéristiques**

Code produit : EK4294P

Entrée : 220–240 V ~ 50–60 Hz

Puissance : 400 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler Straße 5,  
51149 Köln, Germany.**

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse [www.progresscookshop.com](http://www.progresscookshop.com).

Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants.

Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté, en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Le symbole de la poubelle sur roues barrée sur ce produit indique que cet appareil doit être éliminé dans le respect de l'environnement lorsqu'il est usé ou devient inutilisable. Consultez les autorités locales pour plus de détails sur les possibilités de recyclage de ce produit.



**PROGRESS®**

Est. 1931

Fabriqué par :

UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Edmund-Rumpler Straße 5,  
51149 Köln, Germany.

Fabriqué En Chine.



CD290920/MD000000/V1