

PROGRESS®

Est. 1931

4-in-1

Sapmachine en blender

Maak smoothies en sappen of
maal koffie en kruiden



Bewaar de instructies voor toekomstige raadpleging.

Veiligheidsinstructies

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de standaard veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd. Controleer of het voltage aangegeven op het typeplaatje overeenkomt met dat van het lokale elektriciteitsnet voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit.

Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan kennis en ervaring mogen dit apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat ze instructie hebben ontvangen over het veilig gebruik van het apparaat en als ze de gevaren van het gebruik begrijpen.

Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

Tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan, mogen kinderen geen reinigings- of onderhoudstaken uitvoeren.

Dit apparaat is geen speelgoed.

Dit apparaat bevat geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen. Als het netsnoer, de stekker of een onderdeel van het apparaat defect is of als het apparaat is gevallen of beschadigd, mag alleen een gekwalificeerde elektricien reparaties uitvoeren. Bij onjuiste reparaties kan de gebruiker letsel oplopen.

Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.

Houd het apparaat en het netsnoer uit de buurt van warmtebronnen en scherpe randen die schade kunnen veroorzaken.

Houd het apparaat uit de buurt van apparaten die warmte afgeven.

Houd handen, vingers, haar en losse kleding uit de buurt van de draaiende delen van het apparaat.

Raak de draaiende delen van dit apparaat niet aan tijdens het gebruik. Dit kan verwondingen veroorzaken.
Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
Gebruik het apparaat niet met natte handen.
Gebruik geen beschadigde of losse snijmessen of draaiende messen.
Stop niet te veel ingrediënten in het apparaat, aangezien het mengselniveau tijdens het mengen kan stijgen.
Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op het stopcontact.
Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken; schakel het apparaat uit en verwijder de stekker met de hand.
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
Gebruik geen andere accessoires dan de meegeleverde accessoires.
Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
Berg het apparaat niet op in direct zonlicht of in vochtige omstandigheden.
Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.
Doe geen kokend water of zeer hete vloeistof in het apparaat.
Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik en voordat u het apparaat gaat schoonmaken of onderhouden.
Gebruik het apparaat altijd op een stabiele, hittebestendige ondergrond, op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker.
Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
Dit apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of met andere afzonderlijke afstandsbedieningssystemen dan die bij dit apparaat zijn geleverd.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Waarschuwing: Raak de scherpe messen niet aan.

Verzorging en onderhoud

Schakel de sapmachine met geïntegreerde blender uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u deze gaat schoonmaken of onderhoud gaat uitvoeren.

STAP 1: Veeg de hoofdunit van de sapmachine met geïntegreerde blender schoon met een zachte, vochtige doek en laat grondig drogen.

STAP 2: Was alle accessoires af in een warm sopje, spoel ze daarna goed schoon en droog ze grondig af.

Raak de hakmessen nooit aan. Maak de messen uiterst voorzichtig schoon met een borstel en droog ze voorzichtig af. Dompel de hoofdunit van de sapmachine met geïntegreerde blender niet onder in water of een andere vloeistof.

Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes om de sapmachine met geïntegreerde blender schoon te maken, aangezien dit schade kan veroorzaken.

Opmerking: De sapmachine met geïntegreerde blender dient na ieder gebruik schoongemaakt te worden.

Waarschuwing: Wees voorzichtig met het hakhulpstukken, want de messen zijn scherp. Wees voorzichtig bij het bevestigen, verwijderen, reinigen en opbergen van hulpstukken.

Beschrijving van onderdelen



1. 4-in-1 sapmachine en blender hoofdunit
2. Snelheidsregelaar
3. Stamper
4. Pulpopvangbak
5. Sapopvangbak
6. Deksel
7. Filter
8. Antidruppeltuit
9. Sapbeker
10. Deksel van sapbeker

11. Verdeler voor sapbeker
12. Sportfles
13. Deksel van sportfles
14. Blendermes
15. Maalbeker
16. Maalmes
17. Kan van 1 liter
18. Deksel voor kan van 1 liter
19. Meetdop

Gebruiksaanwijzing

Vóór het eerste gebruik

Was alle hulpstukken af in een warm sopje, spoel ze daarna goed schoon en droog ze grondig af.

Veeg de hoofdunit van de sapmachine met geïntegreerde blender schoon met een zachte, vochtige doek en laat grondig drogen.

Opmerking: Wanneer u de sapmachine met geïntegreerde blender voor de eerste keer gebruikt, kan deze een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en zal snel verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie rond de sapmachine met geïntegreerde blender.

De 4-in-1 sapmachine en blender in elkaar zetten

Alle hulpstukken moeten vóór gebruik stevig worden bevestigd; probeer de hulpstukken niet te verwijderen voordat de messen stilstaan.

STAP 1: Controleer of de hoofdunit van de sapmachine met geïntegreerde blender is uitgeschakeld en of de stekker uit het stopcontact is gehaald.

STAP 2: Plaats de hoofdunit van de sapmachine met geïntegreerde blender op een vlakke, stabiele ondergrond en op een hoogte die comfortabel is voor de gebruiker. Controleer of de sapmachine met geïntegreerde blender stevig op de rubberen voetjes staat, zodat deze tijdens het gebruik niet wankelt.

STAP 3: Zorg dat snelheidsregelaar is ingesteld op '0'.

STAP 4: Kies de gewenste hulpstukken.

De sapcentrifuge in elkaar zetten

STAP 1: Plaats de sapopvangbak op de hoofdunit van de sapmachine met geïntegreerde blender. Lijn de borglipjes uit en druk deze voorzichtig omlaag. Draai rechtsom totdat ze stevig vastzitten.

STAP 2: Plaats het filter in de pulpopvangbak en duw het naar beneden totdat het vastklikt.

STAP 3: Plaats het deksel op de sapopvangbak en draai rechtsom totdat deze goed vastzit.

STAP 4: Schuif de pulpopvangbak onder het deksel.

De blender met sportfles in elkaar zetten

STAP 1: Plaats de te blenden ingrediënten in de sportfles.

STAP 2: Bevestig het blendermes voorzichtig door het boven op de sportfles te plaatsen en draai het rechtsom totdat het goed vastzit.

STAP 3: Keer de sportfles om en plaats deze boven op de hoofdunit van de sapmachine met geïntegreerde blender. Lijn de borglipjes van het blendermes uit met de hoofdunit van de sapmachine met geïntegreerde blender en druk ze voorzichtig naar beneden. Draai rechtsom totdat ze stevig vastzitten.

De beker voor de voedselmolen in elkaar zetten

STAP 1: Plaats de te blenden ingrediënten in de beker van de voedselmolen.

STAP 2: Bevestig het mes van de voedselmolen voorzichtig door het boven op de sportfles te plaatsen en draai het rechtsom totdat het stevig vastzit.

STAP 3: Plaats het maalmes op de sapmachine met geïntegreerde blender. Lijn de borglipjes uit en druk deze voorzichtig omlaag. Draai rechtsom totdat ze stevig vastzitten.

De literkan in elkaar zetten

STAP 1: Plaats het maalmes voorzichtig op de hoofdunit van de sapmachine met geïntegreerde blender. Lijn de borglipjes uit en druk deze voorzichtig omlaag. Draai rechtsom totdat ze stevig vastzitten.

STAP 2: Plaats de literkan over het blendermes en draai de kan rechtsom totdat deze vastzit.

STAP 3: Open het deksel van de literkan door het deksel linksom te draaien en van de literkan omhoog te tillen. Voeg vervolgens het voedsel toe dat u wilt blenden.

Gebruiken als sapopvangbak

STAP 1: Voeg voedsel toe via de opening in het deksel; indien nodig kan met de stamper voedsel in de sapopvangbak worden geduwd.

STAP 2: Steek de stekker van hoofdunit van de sapmachine met geïntegreerde blender in het stopcontact en schakel het stopcontact in.

STAP 3: Houd de hoofdunit van de sapmachine met geïntegreerde blender stabiel en draai aan de snelheidsregelaar voor de gewenste instelling.

STAP 4: Open de antidruppeltuit en gebruik de sapbeker om het geperste sap op te vangen.

STAP 5: U kunt tijdens het persen met de stamper extra voedsel toevoegen via de opening in het deksel.

STAP 6: Draai de snelheidsregelaar terug naar stand '0' nadat het persen is voltooid en wacht tot de messen zijn gestopt met draaien. Sluit de antidruppeltuit.

STAP 7: Verwijder het deksel door het linksom te draaien en van de hoofdunit omhoog te tillen.

STAP 8: Verwijder de pulpopvangbak door deze op te tillen en van de hoofdunit te verwijderen. Draai de sapopvangbak voorzichtig linksom zonder de messen of

het filter aan te raken en verwijder de sapopvangbak van de sapmachine met geïntegreerde blender. Verwijder het filter voorzichtig en maak het schoon.

Opmerking: Stand '1' wordt aanbevolen voor zacht voedsel en stand '2' voor hard voedsel. Verwijder de harde kern uit voedsel voordat u sap perst. Door voedsel in kleinere stukjes te snijden, krijgt u betere resultaten.

Waarschuwing: De maximale continue gebruikstijd is 30 seconden. Laat ten minste 1 minuut afkoelen voordat u de sapmachine met geïntegreerde blender opnieuw gebruikt.

Gebruiken als blender/voedselmolen

STAP 1: Bereid het voedsel en plaats de benodigde hulpstukken.

STAP 2: Houd de hoofdunit van de sapmachine met geïntegreerde blender stabiel en draai aan de snelheidsregelaar voor de gewenste instelling totdat het voedsel is verwerkt. Draai de snelheidsregelaar terug naar stand '0' en wacht tot de messen zijn gestopt met draaien voordat u het mes van de blender/voedselmolen verwijderd.

STAP 3: Verwijder het mes van de blender/voedselmolen door het linksom te draaien en uit de hoofdunit van de sapmachine met geïntegreerde blender te tillen.

Opmerking: Gebruik een beetje vloeistof om ingrediënten te mengen.

Overschrijd de maximale vulmarkering niet.

Waarschuwing: De maximale continue gebruikstijd bij het malen is 30 seconden. Laat ten minste 10 minuten afkoelen voordat u opnieuw voedsel maalt.

Gebruik de blender niet zonder voedsel, aangezien dit schade kan veroorzaken.

Meng geen warme of hete vloeistof of etenswaren.

De snelheidsinstellingen gebruiken

Houd de hoofdunit van de sapmachine met geïntegreerde blender stabiel en draai de snelheidsregelaar rechtsom om een snelheidsinstelling te kiezen of linksom om de pulseerstand (P) te activeren.

De pulseerstand zorgt voor snelle, korte rotaties. Houd de snelheidsregelaar ingedrukt om de motor te activeren en laat los om de motor te stoppen. Draai de snelheidsregelaar terug naar stand '0' en wacht tot de messen zijn gestopt met draaien voordat u hulpstukken verwijderd.

Opbergen

Controleer of de hoofdunit van de sapmachine met geïntegreerde blender en de accessoires koel, schoon en droog zijn voordat u deze op een koele, droge plaats opbergt.

Wikkel het snoer nooit strak om de sapmachine met geïntegreerde blender, maar losjes, om schade te voorkomen.

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De sapmachine met geïntegreerde blender zal niet werken.	De sapmachine met geïntegreerde blender is niet aangesloten op de stroomvoorziening. De sapmachine met geïntegreerde blender is niet goed in elkaar gezet.	Steek de stekker van de sapmachine met geïntegreerde blender in het stopcontact en schakel het stopcontact in. Controleer of de sapmachine met geïntegreerde blender op de juiste wijze in elkaar is gezet en of de hulpstukken veilig zijn bevestigd.
Er zijn nog grote stukken ingrediënten na het verwerken.	De sapmachine met geïntegreerde blender zit te vol.	Verwijder een deel van de ingrediënten en hak ze in porties.
De sportfles lekt.	Het deksel van de sportfles is niet goed bevestigd.	Controleer of de uitsparingen goed zijn uitgelijnd en draai de sportfles rechtsom totdat deze goed vastzit.

Specificaties

Productcode: EK4294P
Invoer: 220–240 V~ 50–60 Hz

Uitvoer: 400 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Als dit product u niet in een acceptabele staat bereikt, neem dan contact op met onze klantenservice via **www.progresscookshop.com**

Zorg dat u de leveringsbon bij de hand hebt, want u hebt de gegevens hierop nodig.

Als u dit product wilt retourneren, dient u het terug te brengen naar de winkel waar u het hebt gekocht met uw bon (afhankelijk van de algemene voorwaarden van de winkel).

Het doorgekruste afvalcontainersymbool op dit artikel geeft aan dat het apparaat op een milieuvriendelijke manier moet worden afgevoerd wanneer het geen gebruiksfunctie meer heeft of versleten is. Neem contact op met uw lokale instantie voor meer informatie over de juiste recyclinglocatie voor het artikel.



PROGRESS[®]

Est. 1931

Geproduceerd door:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Gemaakt in China.



CD290920/MD000000/V1