PROGRESS®

Est. 1931

DESIGN 3 IN 1 STABMIXER

Bedienungsanleitung

PROGRESS®
Est. 1931

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an die Stromverbindung anschließen.
Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt werden kann, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt ist oder das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen besteht ein Verletzungsrisiko für den Benutzer.
Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Das Gerät muss sich auch, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.
Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.
Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.
Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Geräts fern.

Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an die Stromverbindung angeschlossen ist.
Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts nicht aus der Steckdose, indem Sie das Kabel abziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder undicht ist.
Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
Verwenden Sie kein beschädigtes Zubehör.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.
Füllen Sie das Gerät nicht mit kochendem Wasser oder sehr heißen Flüssigkeiten.
Lassen Sie die Zutaten nicht trocken, sondern geben Sie immer etwas Flüssigkeit hinzu.
Überladen Sie das Gerät nicht, und beachten Sie, dass die Füllmenge beim Mixen ansteigen kann.
Berühren Sie während des Gebrauchs keine beweglichen Teile des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.
Berühren Sie keine Bereiche des Geräts, die heiß werden können, da dies zu Verletzungen führen kann.
Verwenden Sie keine gebrochenen oder losen Schneide- oder rotierenden Klingen.
Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder anbringen.
Trennen Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder

Reinigung oder Wartung durch den Benutzer vom Stromnetz.
Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nach der Verwendung vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.
Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen.
Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Warnung: Berühren Sie die scharfen Klingen nicht.

Pflege und Wartung

SCHRITT 1: Schalten Sie den Handmixer aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
SCHRITT 2: Wischen Sie die Motoreneinheit des Handmixers mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie das Gerät anschließend gründlich trocknen.
SCHRITT 3: Reinigen Sie alle Aufsätze in warmem Seifenwasser, spülen Sie sie anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie.
Tauchen Sie die Motoreinheit des Handmixers nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme, um den Handmixer zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.
Der Handmixer ist nicht spülmaschinenfest.
Hinweis: Der Handmixer sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

Teilebeschreibung

1. 3-in-1-Stabmixer-Set
2. 2 Geschwindigkeitstasten
3. Aufsatzentriegelungstasten
4. Schneebesen
5. Mixeraufsatz
6. Schneidebehälter
7. Schneidemesser
8. Schneidebehälterdeckel

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie alle Aufsätze in warmem Seifenwasser, spülen Sie sie anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie.
Wischen Sie die Motoreinheit des Handmixers mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie das Gerät anschließend gründlich trocknen.
Berühren Sie auf keinen Fall die Klingen. Reinigen Sie die Aufsätze mit äußerster Vorsicht mit einer Bürste, und trocknen Sie sie vorsichtig ab.
Tauchen Sie die Motoreinheit des Mixers nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Hinweis: Wenn Sie den Mixer zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und lässt nach kurzer Zeit nach. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Mixers.

PROGRESS®
Est. 1931

Verwendung des 3-in-1-Stabmixer-Sets

Warten Sie bis der Aufsatz aufgehört hat sich zu bewegen und der Netzstecker des Mixers aus der Steckdose gezogen wurde, bevor Sie versuchen Aufsatz zu entfernen. Halten Sie die Aufsatzentriegelungstaste gedrückt und ziehen Sie dabei Aufsatz und den Mixer vorsichtig voneinander weg.

Hinweis: Verwenden Sie beim Mixen oder Rühren von Flüssigkeiten, insbesondere heißer Flüssigkeiten, einen großen Behälter oder mixen Sie nur kleine Mengen, um Verschütten, Spritzer und Verbrühungen zu vermeiden.
Warnung: Die max. Betriebszeit beträgt 30 Sekunden. Lassen Sie den Mixer 2 Minuten lang abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden.
Verwenden Sie den Mixer nicht zum Mixen oder Rühren von sehr heißen oder kochenden Flüssigkeiten, da dies zu Verletzungen führen kann.
Achten Sie beim Einfüllen von Zutaten in den Rührbecher oder Schneidebehälter darauf, dass er nicht überfüllt wird, um ein Verschütten zu vermeiden.
Schalten Sie den Mixer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Zutaten hinzugeben, den Mixeraufsatz entfernen oder bevor Sie ihn reinigen.
Mischen Sie Zutaten nicht im trockenen Zustand – Geben Sie stets eine kleine Menge Flüssigkeit hinzu, um eine Überhitzung des Geräts und Schäden zu vermeiden.

Mit den Klingenaufsätzen

Die Klingenaufsätze sind ideal zum Schneiden oder Würfeln von Obst und Gemüse zur Zubereitung köstlicher Mahlzeiten und Salate.
SCHRITT 1: Bevor Sie den Mixer an die Stromverbindung anschließen, setzen Sie das Schneidemesser vorsichtig auf die Spindel auf der Innenseite des Schneidebehälters. Drücken Sie es nach unten, bis es einrastet.
SCHRITT 2: Geben Sie die zu zerkleinernden Lebensmittel in den Schneidebehälter. Befestigen Sie den Deckel des Schneidebehälters, indem Sie ihn auf die Oberseite setzen, die Führungen ausrichten und ihn dann im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.
SCHRITT 3: Um den Mixer anzubringen, setzen Sie ihn auf den Deckel des Schneidebehälters und befestigen sie ihn, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, bis er hörbar einrastet.
SCHRITT 4: Schließen Sie den Mixer an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.

SCHRITT 5: Halten Sie den Schneidebehälter fest, und halten Sie die gewünschte Geschwindigkeitstaste am Mixer gedrückt.
SCHRITT 6: Sobald die Zutaten auf die gewünschte Größe zerkleinert wurden, lassen Sie die Geschwindigkeitstaste los. Warten Sie, bis sich das Schneidemesser nicht mehr dreht, bevor Sie den Deckel des Schneidebehälters abnehmen.
SCHRITT 7: Sie können zu den zerkleinerten Zutaten jetzt weitere Lebensmittel hinzufügen. Nehmen Sie dazu den Deckel des Schneidebehälters ab, geben Sie Lebensmittel hinzu und setzen Sie den Deckel wieder auf. Wiederholen Sie dann den Zerkleinerungsvorgang.
SCHRITT 8: Um den Mixer vom Deckel des Schneidebehälterdeckels zu entfernen, ziehen Sie die Teile auseinander, während Sie die Entriegelungstasten für den Aufsatz gedrückt halten.

Vorsicht: Schalten Sie den Mixer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Lebensmittel in den Schneidebehälter geben oder daraus entnehmen oder diesen reinigen.
Warnung: Verwenden Sie die Glasschale nicht, wenn sie gesprungen oder zerbrochen ist.
Betreiben Sie den Mixer nicht, wenn der Schneidebehälter leer ist, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann.

Verwendung mit Schneebesen

Der Schneebesen ist ideal zum Mischen leichter Zutaten wie Eiweiß, Sahne und Desserts. Er eignet sich nicht zum Mixen schwererer Zutaten wie Margarine und Zucker, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann.
SCHRITT 1: Bevor Sie den Mixer an die Stromversorgung anschließen, befestigen Sie den Schneebesen vorsichtig am Mixer. Drehen Sie ihn dazu im Uhrzeigersinn, bis er hörbar einrastet.
SCHRITT 2: Geben Sie die Zutaten zum Quirlen in einen Rührbecher, schließen Sie den Mixer an die Stromverbindung an und schalten Sie ihn ein.
SCHRITT 3: Halten Sie den Schneebesen in den Rührbecher hinein und halten Sie dann die gewünschte Geschwindigkeitstaste gedrückt.
SCHRITT 4: Drehen Sie den Schneebesen langsam im Uhrzeigersinn, um Spritzer zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit über die Schneebesenstäbe hinaus aufsteigt. Lassen Sie die Geschwindigkeitstaste los, sobald Sie mit dem Quirlen fertig sind.
SCHRITT 5: Entfernen Sie nach dem Gebrauch den Schneebesen von der Mixereinheit, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Hinweis: Verwenden Sie beim Mixen von Flüssigkeiten, insbesondere heißer Flüssigkeiten, einen großen Behälter oder mixen Sie nur kleine Mengen, um Verschütten, Spritzer und Verbrühungen zu vermeiden.

PROGRESS®
Est. 1931

Warnung: Verwenden Sie den Schneebesen nicht, um sehr heiße oder kochende Flüssigkeiten zu mixen, da dies zu Verletzungen führen kann.
Achten Sie beim Einfüllen von Zutaten in den Rührbecher darauf, dass er nicht überfüllt wird, um ein Verschütten zu vermeiden.
Schalten Sie den Mixer aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Schneebesen entfernen und reinigen.

Mit dem Mixeraufsatz

Der Mixeraufsatz ist ideal zum Mixen oder Zerstampfen von gekochtem Gemüse wie Kartoffeln oder Karotten. Er eignet sich nicht zum Mixen von harten oder ungekochten Lebensmitteln, da der Mixeraufsatz dadurch beschädigt wird.

SCHRITT 1: Bevor Sie den Mixer an die Stromverbindung anschließen, befestigen Sie den Mixeraufsatz vorsichtig am Mixer, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, bis er hörbar einrastet.

SCHRITT 2: Geben Sie die Zutaten in einen Rührbecher, schließen Sie den Mixer an die Stromverbindung an und schalten Sie ihn ein.

SCHRITT 3: Halten Sie den Schneebesen in den Rührbecher hinein und halten Sie dann die gewünschte Geschwindigkeitstaste gedrückt.

SCHRITT 4: Bewegen Sie den Mixeraufsatz in der Mischung langsam nach oben und unten, um die Zutaten gleichmäßig zu mixen. Lassen Sie die Geschwindigkeitstaste los, sobald Sie mit dem Quirlen fertig sind.

SCHRITT 5: Nehmen Sie den Schneebesen nach Gebrauch vom Mixer ab, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Hinweis: Verwenden Sie beim Mixen von Flüssigkeiten einen hohen Behälter oder mixen Sie jeweils nur kleinere Mengen, um ein Verschütten, Spritzer und Verbrühungen zu vermeiden.
Warnung: Verwenden Sie die Mixeraufsätze nicht, um sehr heiße oder kochende Flüssigkeiten zu mixen, da dies zu Verletzungen führen kann.
Achten Sie beim Einfüllen von Zutaten in den Rührbecher darauf, dass er nicht überfüllt wird, um ein Verschütten zu vermeiden.
Schalten Sie den Mixer aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Mixeraufsatz entfernen und reinigen.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Mixer funktioniert nicht.	Der Mixer ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Schließen Sie den Mixer an die Stromverbindung an, und schalten Sie ihn ein.
Die Klingen bewegen sich nicht, wenn sie mit Zutaten in Berührung kommen.	Bei den Zutaten handelt es sich um hartes Gemüse wie Kartoffeln, Karotten und Rüben, was dem Mixer das Mixen erschwert.	Nur Zutaten wie gekochtes Gemüse oder Obst mixen.

Aufbewahrung

Setzen Sie den Mixer wieder zusammen.
Vergewissern Sie sich, dass der Mixer abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
Wickeln Sie das Kabel niemals fest um den Mixer. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Produkt-Code: EK4710P
Eingangsleistung: 220–240 V~ 50/60 Hz
Ausgangsleistung: 300 W

PROGRESS®
Est. 1931

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler- Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Wenn dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand angeliefert wird, wenden Sie sich bitte via einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten an unseren Kundendienst:

Telefon: **++800 56788756**
E-Mail: **mailto:progress-de@teknihall.de**

Bitte haben Sie Ihren Lieferschein parat, da Angaben dazu abgefragt werden.
Falls Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte gemeinsam mit der Quittung an den Händler zurück, bei dem Sie das Produkt erworben haben (AGB des Händlers berücksichtigen).

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf diesem Gerät bedeutet, dass es, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist, auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden muss. Bei Ihrer lokalen Behörde erfahren Sie, wo es geeignete Recycling-Sammelstellen gibt.

PROGRESS®

Est. 1931

Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler- Straße 5,
51149 Köln, Germany.
Hergestellt in China.

CD240921/MD000000/V1