PROGRESS®

Est. 1931

DESIGN WASSERKOCHER

Bedienungsanleitung

PROGRESS®
Est. 1931

Bitte bewahren Sie diese Informationen zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder fallen gelassen oder beschädigt wurden, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
Verwenden Sie nur das im Lieferumfang dieses Geräts enthaltene Netzteil.
Füllen Sie das Gerät nicht über die Markierung für die maximale Füllhöhe. Wenn das Gerät zu voll ist, kann kochendes Wasser austreten.

Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Seien Sie bei der Verwendung dieses Geräts vorsichtig, da aus dem Auslauf und/oder dem Deckel Dampf austritt, insbesondere beim Nachfüllen.

VORSICHT: Heiße Oberfläche – Berühren Sie nicht den heißen Bereich oder die Heizkomponenten des Geräts.
Lassen Sie den Wasserkocher gut abkühlen, bevor Sie den Klappdeckel berühren oder öffnen.
WARNUNG: Kochendes Wasser und Dampf können zu schweren Verletzungen führen. Gehen Sie bei der Verwendung des Geräts äußerst vorsichtig vor.
Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Berühren Sie das Gerät nicht, und seien Sie bei der Handhabung vorsichtig.
Eine falsche Handhabung des Geräts kann zu Verletzungen des Benutzers führen.

Trockengehschutz

Wenn der Wasserkocher versehentlich eingeschaltet wird, wenn er leer ist, wird die Abschaltautomatik aktiviert und das Gerät automatisch ausgeschaltet. Versuchen Sie nicht, den Wasserkocher in dieser Zeit zu verwenden. Wenn er abgekühlt ist, funktioniert er wieder normal.

PROGRESS®
Est. 1931

Pflege und Wartung

Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung den Netzstecker des Wasserkochers aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

SCHRITT 1: Wischen Sie den Wasserkocher und den Heizsockel mit einem weichen, feuchten Tuch ab, und lassen Sie ihn anschließend gründlich trocknen.

Tauchen Sie den Wasserkocher nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer zur Reinigung des Wasserkochers, da dies zu Schäden führen kann.

SCHRITT 2: Sollten sich im Inneren des Wasserkochers feste Rückstände befinden, entfernen Sie diese vorsichtig mit einem feuchten Tuch oder einer Bürste.

Entfernen von Kalkablagerungen

Wenn sich der Wasserkocher vor dem Kochen abschaltet oder wenn sich auf der Innenseite des Wasserkochers weiße Ablagerungen gebildet haben, muss er entkalkt werden. Geben Sie unter Beachtung der Anweisungen des Herstellers einen handelsüblichen Entkalker in das Wasser. Es wird nicht empfohlen, Essig zum Entkalken des Wasserkochers zu verwenden.

Teilebeschreibung



1. Wasserkocher
2. Heizsockel
3. Netzschalter
4. LED-Anzeige
5. Griff
6. Min. Füllhöhe (0,5 L)
7. Max. Füllhöhe (1,7 L)
8. Wasserstandsanzeige
9. Klappdeckel
10. Ausguss
11. Deckelentriegelungstaste

Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie den Wasserkocher zum ersten Mal verwenden, wischen Sie ihn mit einem weichen, feuchten Tuch ab, und trocknen Sie ihn gründlich.
Tauchen Sie den Wasserkocher nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Füllen Sie den Wasserkocher bis zur Markierung für die maximale Füllhöhe und kochen Sie das Wasser gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Verwendung des Wasserkochers“. Wenn das Wasser gekocht hat, schütten Sie es weg. Wenn etwas Geschmack oder Geruch im gekochten Wasser verbleibt, wiederholen Sie den Vorgang.

HINWEIS: Wenn Sie den Wasserkocher zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen.

Dies ist normal und wird bald nachlassen. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Wasserkochers.
WARNUNG: Der Wasserkocher sowie die Zubehörteile sind nicht für die Verwendung in der Spülmaschine geeignet.

Gebrauchsanweisung

Verwendung des Wasserkochers

SCHRITT 1: Stellen Sie den Sockel mit Netzkabel in einer für den Benutzer angenehmen Höhe auf eine stabile, hitzebeständige Oberfläche.
SCHRITT 2: Drücken Sie die Deckelentriegelungstaste, um den Klappdeckel zu öffnen und den Wasserkocher bis zum gewünschten Wasserstand zu füllen. Der Wasserstand muss zwischen der Mindest- und Maximalfüllhöhe der Wasserstandsanzeige liegen.
SCHRITT 3: Schließen Sie den Klappdeckel, sodass er hörbar einrastet, und setzen Sie den Wasserkocher wieder auf den Heizsockel.
SCHRITT 4: Schließen Sie den Wasserkocher an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein. Drücken Sie dann den Netzschalter in die Position „Ein“, bis er hörbar einrastet. Sobald der Wasserkocher gekocht hat, springt der Netzschalter automatisch wieder in die Aus-Position zurück.
SCHRITT 5: Wenn das Wasser nicht mehr sprudelnd kocht, fassen Sie den Wasserkocher am Griff und gießen die gewünschte Wassermenge aus. Gießen Sie das Wasser nicht zu schnell aus, sonst tropft an der Seite des Wasserkochers Wasser herunter.

VORSICHT: Lassen Sie den Wasserkocher gut abkühlen, bevor Sie den Klappdeckel berühren oder öffnen.
Verwenden Sie den Wasserkocher nicht, wenn der Heizsockel oder einer der elektrischen Anschlüsse nass ist. Versuchen Sie nicht, diese Teile zu trocknen, wenn der Wasserkocher an das Stromnetz angeschlossen ist.
Rastet der Netzschalter nicht in der Ein-Position ein, darf er nicht gewaltsam nach unten gedrückt werden. Das kann dazu führen, dass überschüssiger Dampf aus dem Klappdeckel entweicht, der automatische Abschaltmechanismus beschädigt oder der Benutzer verletzt wird.
Gehäuse und Klappdeckel des Wasserkochers werden während des Gebrauchs sehr heiß. Berühren Sie kein Teil des Wasserkochers außer dem Griff, während er in Gebrauch oder mit heißem Wasser gefüllt ist.

Um Verschütten von Wasser oder Verletzungen zu vermeiden, warten Sie, bis das Wasser nicht mehr sprudelnd kocht, bevor Sie den Wasserkocher anheben oder Wasser ausgießen.
WARNUNG: Beim Aufklappen des Klappdeckels nach dem Kochen kann Wasser spritzen. Lassen Sie den Wasserkocher abkühlen, bevor Sie den Klappdeckel öffnen.

Aufbewahrung

Der Wasserkocher muss abgekühlt, sauber und trocken sein, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort verstauen.
Wickeln Sie das Kabel niemals fest um den Wasserkocher. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Produkt-Code: EK4709BGPPMDIR
Eingangsleistung: 220–240 V ~ 50/60 Hz
Ausgangsleistung: 1850–2200 W

PROGRESS®
Est. 1931

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

Wenn dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand angeliefert wird, wenden Sie sich bitte via einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten an unseren Kundendienst:
Telefon: ++800 56788756
E-Mail: mailto:progress-de@teknihall.de

Bitte haben Sie Ihren Lieferschein parat, da Angaben dazu abgefragt werden.
Falls Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte gemeinsam mit der Quittung an den Händler zurück, bei dem Sie das Produkt erworben haben (AGB des Händlers berücksichtigen).

The Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf diesem Gerät bedeutet, dass es, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist, auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden muss. Bei Ihrer lokalen Behörde erfahren Sie, wo es geeignete Recycling-Sammelstellen gibt.

PROGRESS®
Est. 1931

Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Strae 5,
51149 Köln, Germany.
HERGESTELLT IN CHINA.

©Progress Warenzeichen. Alle Rechte vorbehalten

CD261121/MD000000/V1