

PROGRESS®

Est. 1931

Go Healthy

Mini Robot Kuchenny

Instrukcja obsługi

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na przyszłość.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas używania urządzeń elektrycznych zawsze należy stosować podstawowe środki ostrożności.

Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego należy sprawdzić, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.

To urządzenie może być używane i czyszczone przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz poinformowane o potencjalnych zagrożeniach.

Ten produkt nie zawiera części, które mogą być serwisowane przez użytkownika. Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek inna część urządzenia nie działa prawidłowo, lub urządzenie zostało upuszczone bądź uszkodzone, naprawy należy powierzyć wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidłowo przeprowadzona naprawa może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.

Produkt i jego kabel zasilania należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.

Nie należy zbliżać rąk, palców, włosów ani luźnych ubrań do obracających się części urządzenia.

Nie należy zanurzać elementów elektrycznych urządzenia w wodzie ani innym płynie.

Nie wolno obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru po podłączeniu do sieci elektrycznej.

Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli zostało ono upuszczone, widoczne są oznaki uszkodzenia lub jeżeli przecieka.

Nie należy używać akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Nie należy używać uszkodzonych akcesoriów.

Nie należy przesuwac urządzenia, gdy jest ono używane.

Nie należy miksować suchych składników – zawsze należy dodawać niewielką ilość płynu.

Nie należy przeciążać urządzenia, ponieważ ciasto/masa może zwiększyć swoją objętość podczas mieszania.

Podczas pracy urządzenia nie należy dotykać żadnych ruchomych części, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

Nie należy dotykać żadnych części urządzenia, które mogą się nagrzewać podczas pracy, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

Nie wolno używać złamanych lub poluzowanych noży tnących ani obracających się noży.

Przed wymianą lub zamontowaniem akcesoriów należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania sieciowego.

Nie zaleca się używania przedłużacza do zasilania urządzenia.

Urządzenia nie należy obsługiwać za pomocą zewnętrznego zegara ani oddzielnego układu zdalnego sterowania innego niż ten, który został dostarczony wraz z urządzeniem.

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych.

OSTRZEŻENIE: nie należy dotykać ostrzy.

Zalecenia i ograniczenia

Zalecenia:

Przed użyciem należy sprawdzić, czy robot kuchenny jest całkowicie zmontowany.

Przed zмиксовaniem pokrój wszystkie składniki na małe kawałki. Jeśli ostrza nie działają płynnie, dodaj niewielką ilość zimnej cieczy lub zmniejsz ilość składników w pojemniku do mieszania.

PRZESTROGA: Podczas obsługi nasadki z ostrzami ze stali nierdzewnej należy zachować ostrożność, ponieważ ostrza mogą się nagrzewać podczas pracy. W przypadku miksovania ciepłych składników należy zachować ostrożność podczas zdejmowania nasadki z ostrzami ze stali szlachetnej, ponieważ podczas miksovania może dojść do wzrostu ciśnienia, co może spowodować, że zмиксовane składniki mogą kapać z pokrywki.

Nie wolno:

Zdejmować nasadki z ostrzami ze stali nierdzewnej dopóki ostrza całkowicie się nie zatrzymają.

Miksować składników na sucho przez dłużej niż 45 sekund ciągłej pracy.

OSTRZEŻENIE: Nie mikсовать gorących płynów i potraw. Podczas dodawania składników do pojemnika do miksovania nigdy nie przekraczaj oznaczenia maksymalnego napełnienia, ponieważ może to spowodować wyciek zawartości pojemnika i uszkodzenie robota kuchennego. Robota kuchennego nie wolno używać, gdy pojemnik do mieszania jest pusty, pęknięty lub uszkodzony.

Konserwacja

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć robota i odłączyć go od zasilania, a następnie poczekać, aż całkowicie ostygnie.

KROK 1: Wytrzyj podstawę miękką, wilgotną szmatką i odczekaj, aż całkowicie wyschnie.

KROK 2: umyj wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, a następnie je wypłucz i dokładnie osusz.

UWAGA: urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.

Do czyszczenia robota kuchennego nie należy używać silnych lub ściernych detergentów ani druczanych zmywaków, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenia.

Robot kuchenny nie nadaje się do mycia w zmywarce.

OSTRZEŻENIE: z ostrzami ze stali nierdzewnej należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ są ostre. Podczas zakładania, zdejmowania, czyszczenia lub przechowywania ostrza ze stali nierdzewnej należy zachować ostrożność.

Opis części



- | | |
|---|---|
| 1. Jednostka główna Mini Robot Kuchenny | 5. Nasadka z ostrzem ze stali nierdzewnej |
| 2. Misa do mieszania | 6. Dystans |
| 3. Pokrywka misy do mieszania | 7. Przyciski wielokierunkowe |
| 4. Tarcza do ubijania | |

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem robota kuchennego umyć wszystkie akcesoria w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie dokładnie wypłucz i osusz.

Wytrzyj podstawę miękką, wilgotną szmatką i odczekaj, aż całkowicie wyschnie.

UWAGA: przy pierwszym użyciu robota może pojawić się nieprzyjemny zapach. Jest to zjawisko normalne i wkrótce ustąpi. Należy zapewnić odpowiednią wentylację wokół robota.

Montaż Mini Robot Kuchenny

KROK 1: przed podłączeniem do zasilania sieciowego umieść robot kuchenny na płaskiej i stabilnej powierzchni na wygodnej dla użytkownika wysokości.

KROK 2: umieść misę do mieszania na podstawie urządzenia i przekręć ją w lewo, aż zablokuje się na swoim miejscu.

Wybór nasadki

OSTRZA: ostrza ze stali szlachetnej służą do szatkowania, siekania, mielenia i blendowania.

TARCZA DO UBIJANIA: służy do mieszania, ubijania, wyrabiania i mieszania.

Umieść wybraną nasadkę na wale w środku misy do mieszania i dociśnij ją mocno w dół, aż zablokuje się na swoim miejscu.

DYSTANS: to opcjonalna nasadka, którą można zamocować na ostrzu ze stali szlachetnej lub tarczy do ubijania po dodaniu składników. Dystans powinien być używany podczas miksowania niewielkiej ilości składników lub w celu dokładniejszego miksowania.

UWAGA: użyj wielokierunkowego przycisku w prawo, aby miksować, blendować, mieszać i ubijać. Użyj przycisku wielokierunkowego w lewo, aby szatkować, rozdrabniać, mielić i miksować.

Korzystanie z Mini Robot Kuchenny

KROK 1: po wybraniu nasadki dodaj składniki do misy do miksowania, uważając, aby nie przekroczyć oznaczenia maksymalnego napełnienia.

KROK 2: umieść pokrywkę na górze misy i przekręć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zamocować.

KROK 3: podłącz robota do źródła zasilania i włącz go.

KROK 4: naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk wielokierunkowy, aż składniki osiągną żądaną konsystencję.

KROK 5: po zakończeniu wyłącz robota kuchennego i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

KROK 6: obróć misę do miksowania w prawo i zdejmij ją z robota kuchennego.

UWAGA: jeśli ostrza nie działają płynnie, zatrzymaj robota kuchennego i ostrożnie zdejmij nasadkę ze stali nierdzewnej. Dodaj niewielką ilość zimnego płynu lub zmniejsz ilość składników w misie do miksowania.

PRZESTROGA: nie miksować ciepłych ani gorących płynów i potraw, ponieważ może to spowodować wzrost ciśnienia i poważne obrażenia.

OSTRZEŻENIE: nie używać przez dłuższy czas. Maksymalny czas działania wynosi 45 sekund; przed ponownym użyciem odczekaj 1 minutę, aż robot kuchenny ostygnie. Używanie robota kuchennego przez czas dłuższy niż 45 sekund spowoduje wzrost temperatury, co może prowadzić do wzrostu ciśnienia. W takim przypadku przed zdjęciem nasadki z ostrzami ze stali nierdzewnej należy wyłączyć robota kuchennego, odłączyć go od zasilania sieciowego i poczekać, aż ostygnie. Nie zanurzaj jeszcze misy w zimnej wodzie.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Robot kuchenny nie działa.	Robot kuchenny nie jest podłączony do zasilania sieciowego.	podłącz robota do źródła zasilania i włącz go.
	Robot kuchenny nie jest prawidłowo zmontowany.	Upewnij się, że wszystkie akcesoria znajdują się na swoim miejscu.

PROGRESS®

Est. 1931

Przechowywanie

Rozmontuj robota kuchennego.

Przed odłożeniem urządzenia w suche i chłodne miejsce należy upewnić się, że jest ono czyste, chłodne oraz suche.

Nigdy nie należy owijać przewodu ściśle wokół robota. Należy owinąć go luźno, aby uniknąć uszkodzenia.

Dane techniczne

Kod produktu: EK3171PNTFOB

Napięcie robocze: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Moc: 200 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Jeśli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta na stronie **www.progresscookshop.com**.

Przygotuj dowód dostawy, ponieważ wymagane będą umieszczone tam informacje.

Jeśli chcesz zwrócić ten produkt, zwróć go wraz z paragonem sprzedawcy, u którego został zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji różni się w zależności od produktu. W przypadku przedstawienia akceptowalnego dowodu zakupu firma Beldray oferuje standardową gwarancję, którą można zrealizować u sprzedawcy detalicznego w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty były używane zgodnie z ich przeznaczeniem i do użytku domowego. Nieprawidłowe użycie lub demontaż produktów spowoduje utratę gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy się bezpłatnej naprawy lub wymiany wszelkich części, które zostaną uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zapewnić wymiany na dokładnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urządzenie lub zwrot kosztów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych codziennym zużyciem ani materiałów eksploatacyjnych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Należy pamiętać, że powyższe warunki mogą być od czasu do czasu aktualizowane, dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Żadne z postanowień niniejszej gwarancji ani instrukcji tego produktu nie wyklucza, nie ogranicza ustawowych praw użytkownika ani w żaden inny sposób na te prawa nie wpływa.

Umieszczony na produkcie przekreślony symbol pojemnika na odpady oznaczają, że urządzenie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, gdy nie będzie ono już dłużej używane lub ulegnie zużyciu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat miejsca utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.



PROGRESS[®]

Est. 1931



Producent:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln, Niemcy.

Dystrybucja:

NETTO Sp. z o.o.
Motaniec 30, 73-108 Kobylanka, Polska.

WYPRODUKOWANO W CHINACH.

©Progress. Wszelkie prawa zastrzeżone.



CD070818/MD220721/V5