

PROGRESS®

Est. 1931

**KOMPAKT
APRÍTÓ**

Használati útmutató

Biztonsági előírások

Elektromos készülékek használata közben mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

Mielőtt a készüléket áramforráshoz csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózat feszültségével.

8 éven aluli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, vagy kellő tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek a készüléket csak felügyelet mellett vagy akkor használhatják, ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak a lehetséges veszélyekkel is.

A gyermekek felügyeletével gondoskodjon arról, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

8 éven aluli gyermekek ne használják a készüléket.

A készülék tisztítását és karbantartását gyermek csak abban az esetben végezheti, ha elmúlt 8 éves, és felügyelet alatt áll.

Ez a készülék nem játék.

Ha a tápkábel, a csatlakozó vagy a készülék bármely része meghibásodott, leesett vagy megsérült, a sérülések elkerülése érdekében azonnal függessze fel a készülék használatát.

A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket, a javítást kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti. A nem megfelelő javítás a felhasználó sérülését okozhatja.

Tartsa a készüléket és a hozzá tartozó tápkábelt gyermekektől elzárt helyen.

A készüléket és a tápkábelt tartsa távol hőtől és éles szélektől, amelyek károsíthatják azt.

Tartsa távol a készüléket hőkibocsátó berendezésektől.

Tartsa távol kezét, ujjait, haját és a laza ruhadarabokat a készülék forgó alkatrészeitől.

Használat közben ne érintse meg a készülék mozgó alkatrészeit, mert az sérülést okozhat.

A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

Ne használja a készüléket nedves kézzel.

Ne használjon törött vagy laza vágókéseket vagy forgó pengéket.

Ne töltse túl a készüléket, mert a keverék szintje keverés közben megemelkedhet.

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miközben az áramforráshoz van csatlakoztatva.

Soha ne a kábelt húzva húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból; kapcsolja ki a készüléket, és kézzel húzza ki a csatlakozódugót.

A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja.

A mellékelt tartozékokon kívül ne használjon semmilyen más tartozékot.

A készüléket ne használja a szabadban.

Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben vagy magas páratartalmú helyen.

Használat közben ne mozgassa a készüléket.

Ne öntsön forrásban lévő vizet vagy forró folyadékot a készülékbe.

Használat után, illetve tisztítás vagy felhasználói karbantartás előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból.

A készüléket mindig stabil, hőálló felületen használja, a felhasználó számára kényelmes magasságban.

A készülékhez nem ajánlott hosszabbító kábelt használni.

A készüléket kizárólag a készülékhez mellékelt külső időzítővel vagy külön távvezérlőrendszerrel szabad működtetni.

Ez a készülék kizárólag háztartási célú használatra szolgál.

Kereskedelmi célra nem használható.

VIGYÁZAT: Ne érjen az éles pengékhez.

Ápolás és karbantartás

Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki és húzza ki az aprítót a hálózati aljzatból, és várjon, amíg teljesen lehűl.

1. LÉPÉS: Az aprító főegységét puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.

2. LÉPÉS: Mossa le az összes tartozékot meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg azokat.

Soha ne érintse meg a pengéket; különös körültekintéssel tisztítsa meg őket egy kefével, és alaposan szárítsa meg.

Az aprító főegységét ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

Az aprító tisztításához ne használjon durva vagy dörzsölő hatású tisztító- vagy súrolószert, mert ezzel károsíthatja a készüléket.

Az aprító mosogatógépben nem tisztítható.

MEGJEGYZÉS: Az aprítót minden használat után meg kell tisztítani.

VIGYÁZAT: Óvatosan kezelje az aprítótartozékokat, mert a pengék élesek. Legyen óvatos a tartozékok felszerelésekor, eltávolításakor, tisztításakor és tárolásakor.

Alkatrészek leírása



1. Pro mini aprító főegysége
2. On/Off (be/ki) gomb
3. Aprítótartozék
4. Aprításhoz való tál

5. Aprításhoz való tál fedele
6. Adagolócső
7. Illesztőtüske

Használati útmutató

Az első használat előtt

Mossa le az összes tartozékot meleg, szappanos vízben, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg azokat.

Az aprító főegységét puha, nedves ruhával tisztítsa meg, majd alaposan szárítsa meg.

Soha ne érintse meg a pengéket; az aprítótartozékokat kefével kell lemosni, és alaposan meg kell szárítani.

Az aprító főegységét ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.

MEGJEGYZÉS: Az aprító első használatakor enyhe szag keletkezhet. Ez normális jelenség, és rövid időn belül elmúlik. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről az aprító körül.

A Pro mini aprító használata

Használat előtt minden tartozékot biztonságosan rögzíteni kell; ne próbálja meg eltávolítani őket, amíg a kések teljesen meg nem álltak.

1. LÉPÉS: Helyezze az aprításhoz való tálát a főegységre úgy, hogy a füleket a megfelelő mélyedésbe illeszti, majd forgassa el az aprításhoz való tálát az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére nem kattann.

2. LÉPÉS: Helyezze be az aprítótartozékot az aprításhoz való tálba úgy, hogy az illesztőtűskék fülei és a kések illeszkedjenek egymáshoz. Óvatosan csavarja az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére rögzül.

3. LÉPÉS: Adagolja az aprítani kívánt hozzávalókat az aprításhoz való tálba.

4. LÉPÉS: Helyezze a fedelet az aprításhoz való tálra, és rögzítse úgy, hogy a füleket a megfelelő mélyedésbe illeszti, majd forgassa az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a helyére kattann.

5. LÉPÉS: Csatlakoztassa az aprítót a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be.

6. LÉPÉS: Tartsa erősen az aprításhoz való tálát, és tartsa lenyomva az on/off (be/ki) gombot addig, amíg a készülék a kívánt méretűre aprítja a hozzávalókat. Engedje el az on/off (be/ki) gombot, és mielőtt levinné az aprításhoz való tál fedelét, várja meg, amíg a kések megállnak.

7. LÉPÉS: Ha további hozzávalókat szeretne hozzáadni, távolítsa el az aprításhoz való tál fedelét, adja hozzá a hozzávalókat, majd helyezze vissza a tál fedelét, és ismétlje meg az aprítási folyamatot. Másik lehetőségként olajat vagy fűszereket is hozzáadhat az adagolócsövön keresztül.

8. LÉPÉS: Az aprításhoz való tál főegységről való eltávolításához vegye le a fedelet, majd óvatosan távolítsa el az aprítótartozékot úgy, hogy közben ne érjen hozzá a pengéhez. Forgassa az aprításhoz való tálát az óramutató járásával ellentétes irányba, és húzza fel az aprító főegységéről.

FIGYELEM: Kapcsolja ki az aprítót, és húzza ki a hálózati aljzatból, mielőtt ételt tesz vagy vesz ki a tálból.

VIGYÁZAT: Ne működtesse az aprítót étel nélkül, mert ez károsodást okozhat.

Tisztítás vagy az aprítótartozék eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki az aprítót, és húzza ki a hálózati aljzatból.

Max. működtetési idő: 1 ½ perc. Ismételt használat előtt hagyja hűlni az aprítót 1 percre.

Tárolás

Az aprítót tárolja hűvös, száraz helyen, és tárolás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék lehűlt, tiszta és száraz.

Soha ne tekerje a kábelt szorosan az aprító köré; a károsodás elkerülése érdekében lazán tekerje fel.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Az aprító nem működik.	Az aprító nincs áramforráshoz csatlakoztatva. Az aprító nem megfelelően van összeszerelve.	Csatlakoztassa az aprítót a hálózati aljzathoz, és kapcsolja be. Ellenőrizze, hogy az aprító megfelelően van-e összeszerelve, és hogy az aprításhoz való tál és a fedél megfelelően a helyére rögzül.
Összetapadnak a száraz hozzávalók.	Az aprításhoz való tál nedves.	A hozzávalók adagolása előtt alaposan szárítsa meg a tálat.
Aprítás után nagyobb darabok is maradtak az aprítani kívánt hozzávalók között.	Túltöltötte az aprításhoz való tálat.	Távolítsa el a hozzávalók egy részét, és kisebb adagokban aprítson.

Műszaki adatok

Termékkód: EK2182PGRYHPMDIR

Bemenet: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Kimenet: 50–150 W

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Amennyiben ez a termék nem elfogadható állapotban érkezik meg Önhöz, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az alábbi elérhetőségen:

www.progresscookshop.com.

Legyen kéznél a szállítólevél, mivel az azon szereplő adatokra szükség lehet.

Amennyiben szeretné visszaküldeni ezt a terméket, a bizonylattal együtt (az ő felhasználási feltételeiknek megfelelően) vigye vissza abba a márkakereskedésbe, ahol megvásárolta.

Garancia

Az új termékként vásárolt termékekre gyártói garancia vonatkozik; a garancia időtartama a terméktől függ. Amennyiben megfelelően igazolni tudja a vásárlást, a Progress szokásos 12 hónapos garanciát nyújt a kiskereskedőnek a vásárlás napjától számítva. Ez csak abban az esetben alkalmazható, ha a terméket a rendeltetésszerű, háztartási célú használatra vonatkozó utasításoknak megfelelően használták. Nem rendeltetésszerű használat vagy a termék szétszerelése a garancia elvesztését eredményezi.

A garancia értelmében vállaljuk, hogy térítésmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük a hibásnak ítélt alkatrészeket. Amennyiben nem tudunk pontos cserét biztosítani, hasonló terméket ajánlunk fel, vagy visszatérítjük a termék árát. A garancia nem vonatkozik a napi használatból eredő károkra és az elhasználódó alkatrészekre, például dugókra és biztosítékokra.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti feltételek időről időre módosulhatnak, ezért azt tanácsoljuk, hogy ezeket minden alkalommal ellenőrizze, amikor ellátogat a weboldalra.

A jelen garanciában vagy a termékre vonatkozó utasításokban rögzítettek egyetlen része sem zárja ki, korlátozza vagy módon befolyásolja egyéb módon az Ön törvényben rögzített jogait.

Hulladékakkumulátorok, valamint elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása

 Ha a terméken, az elemen vagy a csomagoláson ezt a szimbólumot látja, a terméket és annak akkumulátorait tilos a háztartási hulladékba dobni. A felhasználó felelőssége, hogy az akkumulátorokat, valamint az elektromos és elektronikus berendezéseket az újrahasznosításukra alkalmas gyűjtőpontra helyezze el. A  szelektív hulladékgyűjtéssel és újrahasznosítással megóvhatók a természetes erőforrások, és megakadályozhatók az akkumulátorokban, valamint az elektromos és elektronikus berendezésekben esetlegesen előforduló, az emberi egészségre és a környezetre káros anyagok negatív hatásai, amelyeket a nem megfelelő ártalmatlanítás okoz. Egyes kiskereskedők visszavételi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyeket a nem megfelelő ártalmatlanítás okoz. Egyes kiskereskedők visszavételi szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy a megfelelő ártalmatlanítás érdekében visszaadja a tönkrement berendezéseket. **A felhasználó felelőssége, hogy az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása előtt törölje a készülékekről az adatokat.** Az akkumulátorok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról további információért vegye fel a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékkal való kezeléssel vagy a kiskereskedővel.

PROGRESS®

Est. 1931

Gyártó:

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA.

www.progresscookshop.com

©Progress védjegy. Minden jog fenntartva.



CD030420/MD170122/V2