

PROGRESS®

Est. 1931

**SMOOTHIE
MAKER**

Bedienungsanleitung

Bitte bewahren Sie diese Informationen zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an die Stromverbindung anschließen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen oder unter Aufsicht stehen werden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt werden kann, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt ist oder das Gerät fallen gelassen oder beschädigt wurde, dürfen Reparaturen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen besteht ein Verletzungsrisiko für den Benutzer.

Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Das Gerät muss sich auch, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.

Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.

Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Geräts fern.

Tauchen Sie die elektrischen Komponenten des Geräts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.

Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts nicht aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.

Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder undicht ist.

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.

Verwenden Sie kein beschädigtes Zubehör.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.

Füllen Sie das Gerät nicht mit kochendem Wasser oder sehr heißen flüssigkeiten.

Mixen Sie die Zutaten nicht trocken, sondern geben Sie immer etwas Flüssigkeit hinzu.

Überladen Sie das Gerät nicht, und beachten Sie, dass die Füllmenge beim Mixen ansteigen kann.

Berühren Sie während des Gebrauchs keine beweglichen Teile des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.

Berühren Sie keine Bereiche des Geräts, die heiß werden können, da dies zu Verletzungen führen kann.

Verwenden Sie keine gebrochenen oder losen Schneide- oder rotierenden Klingen.

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder anbringen.

Trennen Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer vom Stromnetz.

Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nach der Verwendung vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.

Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

WARNUNG: Berühren Sie die scharfen Klingen nicht.

Pflege und Wartung

SCHRITT 1: Schalten Sie vor jeder Reinigung oder Wartung den Smoothie Maker aus und ziehen Sie den Netzstecker.

SCHRITT 2: Wischen Sie den Sockel des Smoothie Makers mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie sie gründlich trocknen.

SCHRITT 3: Reinigen Sie den Mixbehälter, indem Sie ihn mit einem nicht scheuernden Schwamm und einem milden Reinigungsmittel abspülen. Berühren Sie auf keinen Fall die Klingen. Reinigen Sie die Edelstahl-Kreuzklingen mit äußerster Vorsicht mit einer Bürste und trocknen Sie sie vorsichtig ab.

Tauchen Sie den Sockel des Smoothie Makers oder die Unterseite des Mixerbehälters niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Schwämme, um den Smoothie Maker zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

Der Smoothie Maker und das Zubehör, einschließlich des Mixbehälters, sind nicht spülmaschinenfest.

Hinweis: Reinigen Sie den Smoothie Maker immer sofort nach jedem Gebrauch.

Warnung: Seien Sie vorsichtig mit den Klingenaufsätzen, da die Klingen scharf sind. Gehen Sie beim Anbringen, Entfernen, Reinigen oder Lagern der Aufsätze stets vorsichtig vor.

Teilebeschreibung



- | | |
|---|---|
| 1. Smoothie Maker | 5. 600-ml-Flasche |
| 2. Geschwindigkeitsregler | 6. Deckel mit Trinkverschluss |
| 3. 1-Liter-Mixbehälter | 7. Befestigung der Edelstahl-Kreuzklingen |
| 4. Deckel des Mixbehälters und abnehmbare Kappe | |

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

Bevor Sie den Smoothie Maker zum ersten Mal verwenden, waschen Sie alle Zubehörteile in warmem Seifenwasser. Spülen Sie sie anschließend ab und trocknen Sie sie gründlich. Wischen Sie den Sockel des Smoothie Makers mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn gründlich trocknen.

HINWEIS: Wenn Sie den Mixer zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und lässt nach kurzer Zeit nach. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Smoothie Makers.

Verwendung des Smoothie Makers

HINWEIS: Die Edelstahl-Kreuzklingenhalterung muss vor dem Gebrauch sicher sitzen. Versuchen Sie nicht, die Klingen zu entfernen, während sie sich noch bewegen.

Mixen Sie immer nur kleine Mengen von Flüssigkeit, um ein Überlaufen zu vermeiden.

Mixen Sie die Zutaten nicht trocken, sondern geben Sie immer etwas Flüssigkeit hinzu.

WARNUNG: Die max. Betriebsdauer beträgt 1 Minute. Lassen Sie den Smoothie Maker abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden.

Verwenden Sie den Smoothie Maker nicht, um sehr heiße oder kochende Flüssigkeiten zu mixen, da dies zu Verletzungen führen kann.

Verwendung mit dem 1-Liter-Mixbehälter

SCHRITT 1: Stellen Sie den Sockel des Smoothie Makers in einer für den Benutzer angenehmen Höhe auf eine flache, stabile Oberfläche.

SCHRITT 2: Schneiden Sie die zu mixenden Zutaten in kleine Stücke und geben Sie sie in den Mixbehälter. Achten Sie dabei darauf, dass die Zutaten die maximale Füllhöhe nicht überschreiten.

SCHRITT 3: Gießen Sie eine kleine Menge Flüssigkeit hinzu. Dadurch vermischen sich die Zutaten leichter.

SCHRITT 4: Setzen Sie den Mixbehälter so auf den Sockel des Smoothie Makers, dass sich die Klinge unten befindet. Richten Sie ihn auf das Symbol „entriegelt“ aus, drücken Sie ihn nach unten, und drehen Sie dann den Griff des Mixbehälters im Uhrzeigersinn zu dem Symbol „verriegelt“, um ihn zu befestigen.

SCHRITT 5: Bringen Sie den Mixbehälterdeckel und die abnehmbare Kappe fest an der Oberseite des Mixbehälters an. Sie müssen fest sitzen, um ein Verschütten zu vermeiden.

SCHRITT 6: Schließen Sie den Smoothie Maker an die Stromversorgung an und schalten Sie das Gerät ein.

SCHRITT 7: Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf die gewünschte Geschwindigkeitseinstellung, um mit dem Mixen zu beginnen. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler zurück auf die Position „0“, um das Mixen zu beenden. Die abnehmbare Kappe kann während des Mixens entfernt werden, um bei Bedarf weitere Zutaten hinzuzufügen.

SCHRITT 8: Sobald der Mixvorgang beendet ist, schalten Sie den Smoothie Maker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Nehmen Sie den Mixbehälter vom Sockel, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. Entfernen Sie zum Servieren vorsichtig den Deckel des Mixbehälters.

Verwendung mit der 600-ml-Flasche

SCHRITT 1: Stellen Sie den Sockel des Smoothie Makers in einer für den Benutzer angenehmen Höhe auf eine flache, stabile Oberfläche.

SCHRITT 2: Schneiden Sie die zu mixenden Zutaten in kleine Stücke und geben Sie sie in die Flasche. Achten Sie dabei darauf, dass die Zutaten nicht die maximale Füllhöhe überschreiten.

SCHRITT 3: Gießen Sie eine kleine Menge Flüssigkeit hinzu. Dadurch vermischen sich die Zutaten leichter.

SCHRITT 4: Befestigen Sie die Edelstahl-Kreuzklingenhalterung an der Flasche, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen, bis sie fest sitzt.

SCHRITT 5: Drehen Sie die Flasche so, dass sich die Edelstahl-Kreuzklingenhalterung unten befindet, und setzen Sie sie auf den Sockel des Smoothie Makers. Richten Sie sie auf das Symbol „entriegelt“ aus, drücken Sie sie nach unten, und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn zu dem Symbol „verriegelt“, um sie zu befestigen.

SCHRITT 6: Schließen Sie den Smoothie Maker an die Stromversorgung an und schalten Sie das Gerät ein.

SCHRITT 8: Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler auf die gewünschte Geschwindigkeitseinstellung, um mit dem Mixen zu beginnen. Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler zurück auf die Position „0“, um das Mixen zu beenden.

SCHRITT 9: Sobald der Mixvorgang beendet ist, schalten Sie den Smoothie Maker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Nehmen Sie die Flasche vom Sockel, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Entfernen Sie die Edelstahl-Kreuzklingenhalterung vorsichtig, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen. Ersetzen Sie sie mit dem Deckel mit Trinkverschluss und genießen Sie Ihren Smoothie.

Aufbewahrung

Setzen Sie den Smoothie Maker wieder zusammen.

Vergewissern Sie sich, dass der Mixer abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Wickeln Sie das Kabel niemals fest um den Mixer. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Fehlerbehebung

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Der Smoothie Maker lässt sich nicht einschalten.	Der Netzstecker des Smoothie Makers wurde nicht in eine Steckdose gesteckt. Der Deckel des Mixbehälters ist nicht richtig auf dem Mixbehälter befestigt. Die Edelstahl-Kreuzklingenhalterung ist nicht richtig an der Flasche befestigt.	Schließen Sie den Smoothie Maker an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein. Überprüfen Sie, ob die Gewinde korrekt ausgerichtet sind und drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt. Überprüfen Sie, ob die Gewinde korrekt ausgerichtet sind, und drehen Sie die Edelstahl-Kreuzklingenhalterung im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt.
Die Zutaten sind klumpig.	Es sind zu viele Zutaten im Mixbehälter.	Reduzieren Sie die Menge der Zutaten.
Die gemixten Zutaten sind wässrig und haben keinen Geschmack.	Die Zutaten wurden zu stark gemixt.	Mixen Sie in kurzen Impulsen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Eis kann nicht zerkleinert werden.		Verwenden Sie Eis direkt aus dem Gefrierschrank, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Die Flasche ist undicht.	Der Deckel mit Trinkverschluss ist nicht richtig an der Flasche befestigt.	Überprüfen Sie, ob die Gewinde korrekt ausgerichtet sind und drehen Sie den Deckel mit Trinkverschluss im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt.

Technische Daten

Produkt-Code: EK4978BYPPMDIR

Eingang: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Ausgangsleistung: 300 W

Maximale Betriebszeit: 1 Minute, 1 Minute lang abkühlen lassen

PROGRESS®

Est. 1931

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.**

Wenn dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand angeliefert wird, wenden Sie sich bitte via einer der folgenden Kontaktmöglichkeiten an unseren Kundendienst:

Telefon: ++800 56788756

E-Mail: <mailto:progress-de@teknihall.de>

Bitte haben Sie Ihren Lieferschein parat, da Angaben dazu abgefragt werden.

Falls Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte gemeinsam mit der Quittung an den Händler zurück, bei dem Sie das Produkt erworben haben (AGB des Händlers berücksichtigen).

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf diesem Gerät bedeutet, dass es, wenn es nicht mehr verwendet wird oder abgenutzt ist, auf umweltfreundliche Weise entsorgt werden muss. Bei Ihrer lokalen Behörde erfahren Sie, wo es geeignete Recycling-Sammelstellen gibt.



PROGRESS®

Est. 1931

Hergestellt von:
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany.

HERGESTELLT IN CHINA.

www.progresscookshop.com

©Progress Warenzeichen. Alle Rechte vorbehalten.

CD151021/MD000000/V1