PROGRESS®

Est. 1931

CHOCOLUXE MACHINE À CHOCOLAT CHAUD

MANUEL D'UTILISATION

PROGRESS®
Est. 1931

Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, respectez toujours des précautions de sécurité de base.
Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle du réseau local avant de brancher l'appareil sur le secteur.
Les enfants de 8 ans et plus, ainsi que les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience et les connaissances sont insuffisantes, peuvent utiliser cet appareil uniquement s'ils sont sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions pour l'utiliser en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
Sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et sous surveillance, les enfants ne doivent procéder ni au nettoyage ni à la maintenance de l'appareil.
Cet appareil n'est pas un jouet.
Si le cordon d'alimentation, la prise ou toute autre partie de l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si l'appareil est tombé ou endommagé, cessez immédiatement d'utiliser le produit pour éviter tout risque de blessure.
Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur ; seul un électricien qualifié est autorisé à effectuer des réparations.
De mauvaises réparations peuvent mettre l'utilisateur en danger.
Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation à l'écart de toute source de chaleur ou de tout bord tranchant susceptible de les endommager.
Éloignez le cordon d'alimentation de toute pièce de l'appareil risquant de chauffer pendant l'utilisation.
Tenez l'appareil à l'écart d'autres appareils émettant de la chaleur.
N'utilisez pas l'appareil si le couvercle n'est pas en place.
N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur l'alimentation secteur.

Ne débranchez pas l'appareil de l'alimentation secteur en tirant sur le cordon d'alimentation ; éteignez-le et débranchez-le à la main.
Ne tirez pas et ne transportez pas l'appareil par son cordon d'alimentation.
N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux fournis.
Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en cours d'utilisation.
Ne touchez aucune partie de l'appareil qui pourrait devenir brûlante ni les composants chauffants de l'appareil, sous peine de vous blesser.
N'utilisez pas d'objets pointus ou abrasifs avec cet appareil ; utilisez uniquement des spatules en plastique thermorésistant ou en bois pour éviter d'endommager la surface antiadhésive.
Débranchez toujours l'appareil après utilisation et avant tout nettoyage ou entretien.
Lorsque l'appareil a été utilisé, vérifiez toujours qu'il a refroidi avant toute intervention de nettoyage ou d'entretien, ou avant de le ranger.
Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur, à une hauteur confortable.
Il est déconseillé d'utiliser une rallonge avec l'appareil.
N'utilisez pas de minuteur externe ni de système de commande à distance autre que celui fourni avec l'appareil.
Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
La surface extérieure ou le couvercle peuvent devenir brûlants pendant l'utilisation.

ATTENTION : surface chaude. Ne touchez pas la partie chaude ou les composants chauffants de l'appareil.

AVERTISSEMENT : les liquides bouillants et la vapeur peuvent causer des blessures graves ; soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez cet appareil.
L'appareil devient chaud pendant son utilisation ; ne le touchez pas et manipulez-le toujours avec précaution.

Entretien et maintenance

Éteignez et débranchez la machine à chocolat chaud de l'alimentation secteur et laissez-la refroidir complètement avant toute opération de nettoyage ou de maintenance.

ÉTAPE 1 : essuyez la machine à chocolat chaud avec un chiffon doux et humide, puis séchez-la soigneusement.

N'immergez pas la machine à chocolat chaud dans l'eau ni dans tout autre liquide.

ÉTAPE 2 : nettoyez l'intérieur de la machine à chocolat chaud avec de l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.

REMARQUE : la machine à chocolat chaud doit être nettoyée après chaque utilisation. Assurez-vous que le capot de l'alimentation est en place avant de procéder au nettoyage. Le mousseur peut être retiré et rincé.

AVERTISSEMENT : la machine à chocolat chaud ne passe pas au lave-vaisselle.

N'utilisez pas de tampons à récurer ni de détergents agressifs ou abrasifs pour nettoyer la machine à chocolat chaud, car cela pourrait l'endommager.

À FAIRE :

Vérifiez que la base de la machine à chocolat chaud est propre avant chaque cycle.

Remplissez toujours le réservoir de la machine à chocolat chaud au-dessus du repère de remplissage min., en veillant à ne pas dépasser le repère de remplissage max. pour la fonction de chauffage.

À NE PAS FAIRE :

Brancher la machine à chocolat chaud sur l'alimentation secteur avant d'ajouter du lait.

Faire fonctionner la machine à chocolat chaud lorsqu'elle est vide.

Description des pièces

1. Unité principale de la machine à chocolat chaud
2. Réservoir en acier inoxydable
3. Couvercle du réservoir en acier inoxydable
4. Mousseur
5. Tige du fouet
6. Repère de remplissage min. de 75 ml
7. Repère de remplissage max. de 150 ml pour la fonction de mousse
8. Repère de remplissage max. de 300 ml pour la fonction de chauffage
9. Témoin lumineux
10. Panneau de commande
11. Poignée

PROGRESS®
Est. 1931

Mode d'emploi

Avant la première utilisation

Nettoyez la machine à chocolat chaud et le mousseur en suivant les instructions de la section « Entretien et maintenance ».
Placez la machine à chocolat chaud sur une surface plane et stable, à une hauteur confortable pour l'utilisateur.

Utilisation de la machine à chocolat chaud

La machine à chocolat chaud dispose de quatre fonctions qui peuvent être utilisées pour créer :

1. Une mousse chaude et épaisse
2. Une mousse chaude et légère
3. Un chocolat chaud
4. Une mousse froide

Fonction	Capacité pour le lait	Durée de fonctionnement
Une mousse chaude et épaisse	150 ml	100 à 200 secondes
Une mousse chaude et légère	300 ml	180 à 260 secondes
Un chocolat chaud	300 ml	250 à 360 secondes
Une mousse froide	150 ml	110 à 130 secondes

ÉTAPE 1 : versez la quantité de lait requise dans la machine à chocolat chaud conformément aux instructions ci-dessus.
ÉTAPE 2 : si vous faites du chocolat chaud, ajoutez dans le lait la quantité requise de chocolat en poudre ou de copeaux de chocolat.
ÉTAPE 3 : appuyez une fois sur le bouton « FONCTION » pour obtenir une mousse chaude et épaisse, deux fois pour obtenir une mousse chaude et légère, trois fois pour obtenir un chocolat chaud ou quatre fois pour obtenir une mousse froide.
ÉTAPE 4 : attendez la fin du cycle.

Protection contre l'ébullition à sec

Si la quantité de lait dans la machine à chocolat chaud est insuffisante, la machine s'éteint automatiquement. Si cela se produit, éteignez la machine à chocolat chaud et débranchez-la de l'alimentation secteur. Laissez-la complètement refroidir pendant au moins 10 minutes avant de l'utiliser à nouveau.

Rangement

Vérifiez que la machine à chocolat chaud est froide, propre et sèche avant de la ranger dans un endroit frais et sec.
N'enroulez jamais le cordon autour de la machine à chocolat chaud, enroulez-le sur lui-même sans le serrer pour éviter de l'endommager.
Ne rangez pas le cordon à l'intérieur de la machine à chocolat chaud.

Spécifications

Code produit : EK5133PBBFOB
Entrée : 220–240 V ~ 50/60 Hz
Puissance : 400 W

PROGRESS®
Est. 1931

UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany

Si ce produit ne vous parvient pas dans un état acceptable, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse **www.progresscookshop.com**.
Veuillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les détails correspondants. Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner au revendeur auprès duquel il a été acheté en présentant votre reçu (sous réserve de ses conditions générales).

Garantie

Tous les produits achetés neufs portent une garantie fabricant ; la durée de la garantie varie en fonction du produit. Lorsque des preuves d'achat raisonnables peuvent être fournies, Progress fournira une garantie standard de 12 mois auprès du revendeur à compter de la date d'achat. Ceci n'est applicable que si les produits ont été utilisés conformément aux instructions pour leur utilisation domestique prévue. Tout(e) utilisation abusive ou démontage des produits engendre la nullité de la garantie.

Dans le cadre de la garantie, nous nous engageons à réparer ou à remplacer gratuitement toute pièce qui sera constatée défectueuse. Dans le cas où nous ne pouvons pas fournir un remplacement exact, un produit similaire sera offert ou le coût remboursé. Tout dommage causé par l'usure quotidienne n'est pas couvert par cette garantie, ni les consommables tels que les prises, les fusibles, etc.

Veuillez noter que les conditions générales ci-dessus peuvent être parfois mises à jour et nous vous recommandons de les parcourir à chaque fois que vous consultez le site Web. Rien dans cette garantie ou dans les instructions relatives à ce produit n'exclut, ne restreint ou n'affecte votre garantie légale.

Élimination des piles usagées et des équipements électriques et électroniques

Ce symbole figurant sur le produit, ses piles ou son emballage, signifie que ce produit et toutes les piles qu'il contient ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de les remettre à un point de collecte approprié destiné au recyclage des piles et des équipements électriques et électroniques. Cette collecte sélective et ce recyclage contribuent à préserver les ressources naturelles et à prévenir les conséquences négatives potentielles sur la santé et l'environnement, liées à la présence possible de substances dangereuses dans les piles/batteries et les équipements électriques et électroniques, pouvant être causées par une élimination inadéquate des déchets. Certains revendeurs proposent des services de reprise qui permettent à l'utilisateur de renvoyer les équipements usagés pour une mise au rebut appropriée. **Il est de la responsabilité de l'utilisateur de supprimer toutes les données situées sur les équipements électriques et électroniques avant la mise au rebut.** Pour plus d'informations sur les centres de collecte des piles usagées et des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter votre mairie, votre déchetterie locale ou le revendeur du produit.

PROGRESS®
Est. 1931

Fabriqué par :
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler Straße 5,
51149 Köln, Germany
FABRIQUÉ EN CHINE.
www.progresscookshop.com

©Marque déposée Progress. Tous droits réservés.

CD210222/MD000000/V1