

PROGRESS®

Est. 1931

3 v 1

Sada mixéru

Návod k použití

Návod uschovejte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických přístrojů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření.

Před připojením spotřebiče k hlavnímu zdroji napájení se ujistěte, že napětí uvedené na štítku odpovídá tomu v místní elektrické síti.

Děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi smí tento přístroj používat pouze pod dohledem nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání přístroje a uvědomují si rizika s tím spojená.

Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.

Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.

Tento spotřebič není hračka.

Pokud napájecí kabel, zástrčka nebo jiná část spotřebiče nefungují správně nebo došlo k jejich upuštění či poškození, produkt ihned přestaňte používat, aby nedošlo ke zranění.

Tento přístroj neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel, opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Nevhodně provedená oprava může uživatele vystavit riziku poranění.

Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.

Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah tepla a vyhýbejte se kontaktu s ostrými hranami, které by mohly způsobit poškození.

Spotřebič uchovávejte mimo dosah ostatních spotřebičů, které vydávají teplo.

K rotujícím částem spotřebiče nepřibližujte ruce, prsty, vlasy a jakékoliv volné kusy oblečení.

Neponořujte elektrické součásti spotřebiče do vody ani jiné kapaliny.

Neobsluhujte spotřebič mokřýma rukama.

Pokud je spotřebič připojen k napájení, nenechávejte jej bez dozoru.

Neodpojujte spotřebič ze zdroje napětí taháním za napájecí kabel.

Spotřebič vypněte a ručně vypojte zástrčku.

Netahejte ani nepřenášejte spotřebič za napájecí kabel.

Spotřebič nepoužívejte, pokud došlo k jeho upuštění nebo pokud vykazuje zřejmé známky poškození či netěsnosti.

Spotřebič nepoužívejte k jinému účelu, než k němuž je určen.

Nepoužívejte žádné příslušenství, které není součástí dodávky.

Nepoužívejte žádná poškozená příslušenství.

Spotřebič neskladujte na přímém slunci nebo v podmínkách s vysokou vlhkostí.

Neliňte do spotřebiče vroucí vodu ani žádnou horkou kapalinu.

Nemixujte přísady nasucho; vždy přidejte malé množství tekutiny.

Nepřepĺnujte spotřebič, protože během mixování může stoupnout hladina zpracovávané směsi.

Během manipulace se nedotýkejte žádných pohyblivých součástí spotřebiče, jelikož byste se mohli poranit.

Nedotýkejte se částí spotřebiče, které se mohou při používání rozehrát – mohli byste se poranit.

Nepoužívejte zlomené ani pevně nedržící řezací či otočné čepele.

Před výměnou či instalací doplňků spotřebič vypněte a odpojte jej ze zdroje napětí.

Po použití a před čištěním či údržbou spotřebič vždy odpojte od napájení.

Vždy spotřebič používejte na stabilním, tepelně odolném povrchu ve výšce, která je pro uživatele pohodlná.

Nedoporučujeme používat se spotřebičem prodlužovací kabel.

Spotřebič nesmí být ovládán pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání, které nebylo dodáno s výrobkem.

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Neměl by být používán pro komerční účely.

VAROVÁNÍ: Nedotýkejte se ostrých čepelí.

Péče a údržba

KROK 1: Před čištěním či údržbou mixér vypněte a odpojte jej ze zdroje napájení.

KROK 2: Jednotku mixéru otřete navlhčeným měkkým hadříkem a nechte ji důkladně oschnout.

KROK 3: Veškeré příslušenství umyjte v teplé vodě s mycím přípravkem, poté jej opláchněte a důkladně osušte.

Nikdy se nedotýkejte čepelí řezacího kotouče. S maximální opatrností

PROGRESS®

Est. 1931

čepule očistěte pomocí kartáče a opatrně je osušte.

Neponořujte základní jednotku mixéru do vody ani jiné kapaliny.

K čištění mixéru nepoužívejte hrubé ani abrazivní čisticí prostředky nebo drátěnky, jelikož byste jej mohli poškodit.

Mixér nelze mýt v myčce nádobí.

POZNÁMKA: Mixér po každém použití očistěte.

VAROVÁNÍ: S nástavci zacházejte opatrně, mají totiž ostré čepule.

Bud'te opatrní při připojování, odpojování, čištění a skladování nástavců.

Popis částí



1. Jednotka mixéru
2. 2 tlačítka pro nastavení rychlosti
3. Tlačítka pro uvolnění nástavce
4. Nástavec na šlehání
5. Nástavec mixéru

6. Držák nástavce
7. Mísa na sekání
8. Řezací kotouč
9. Víko na mísu

Návod k použití

Před prvním použitím

Veškeré nástavce umyjte v teplé vodě s mycím přípravkem, poté je opláchněte a důkladně osušte.

Jednotku mixéru otřete navlhčeným měkkým hadříkem a nechte ji důkladně oschnout.

Nikdy se nedotýkejte čepelí. Nástavce je třeba umývat kartáčkem a opatrně je osušit.

Neponořujte jednotku mixéru do vody ani jiné kapaliny.

POZNÁMKA: Při prvním použití může mixér vydávat mírný zápach. Jedná se o normální stav a zápach brzy zmizí. Zajistěte v okolí mixéru dostatečné větrání.

Použití sady mixéru 3 v 1

Veškeré nástavce musí být před použitím řádně připevněny. Nástavce neodnímejte, dokud se nezastaví.

S nástavci na sekání

Nástavce na sekání jsou ideální pro krájení ovoce a zeleniny a pomohou vám připravit chutná jídla a saláty.

KROK 1: Před připojením mixéru k síťovému napájení opatrně připevněte řezací kotouč na vřeteno uvnitř mísy na sekání a zatlačte jej dolů, dokud nezapadne na místo.

KROK 2: Do mísy na sekání přidejte potraviny, které chcete nasekat. Zajistěte víko nádoby na sekání: umístěte je na horní část, zarovnejte vodítka a poté jím otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud se nezajistí.

KROK 3: Chcete-li připojit jednotku mixéru, umístěte ji na víko mísy na sekání a zajistěte zatlačením dolů, dokud nezapadne na místo.

KROK 4: Zapojte mixér do zdroje napájení a zapněte jej.

KROK 5: Držte nádobu na sekání pevně a stiskněte a podržte tlačítko požadované rychlosti na jednotce mixéru.

KROK 6: Jakmile suroviny nasekáte na požadovanou velikost, pusťte tlačítko rychlosti a počkejte, dokud se čepele mixéru nepřestanou otáčet. Teprve poté sundejte víko z nádoby na sekání.

KROK 7: Nyní můžete přidat další potraviny k nasekání. Sejměte víko, vložte přísady, vraťte víko na místo a celý proces sekání zopakujte.

KROK 8: Chcete-li vyjmout jednotku mixéru z víka nádoby na sekání, odtáhněte je od sebe a zároveň přidržte tlačítka pro uvolnění nástavce.

UPOZORNĚNÍ: Před vyjmutím řezacího kotouče a čištění sekáček vypněte a odpojte od zdroje napájení.

VAROVÁNÍ: Pokud je nádoba na sekání prasklá nebo rozbitá, nepoužívejte ji.

Mixér nepoužívejte, pokud je nádoba na sekání prázdná; přístroj by se mohl poškodit.

Použití nástavce na šlehání

Nástavec na šlehání je ideální k mixování lehkých přísad, jako jsou vaječné bílky, smetana a instantní dezerty. Není vhodný pro míchání těžších přísad, jako je margarín a cukr, protože by mohlo dojít k poškození přístroje.

KROK 1: Před připojením mixéru k elektrické síti opatrně připojte nástavec mixéru k jednotce mixéru zatlačením dolů, dokud nezapadne na místo.

KROK 2: Přísady, které chcete našlehat, umístěte do mísy nebo jiné nádoby na míchání. Poté mixér zapojte do zdroje napájení a zapněte jej.

KROK 3: Vložte nástavec na šlehání do nádoby mixéru a stiskněte a podržte tlačítko požadované rychlosti.

KROK 4: Pomalu otáčejte nástavcem na šlehání ve směru hodinových ručiček, aby nedošlo k rozstříkání. Dávejte pozor, aby se tekutina nedostala nad horní částí drátů metly. Po dokončení šlehání uvolněte tlačítko rychlosti.

KROK 5: Po použití sejměte nástavec na šlehání z jednotky mixéru: odtáhněte je od sebe a zároveň přidržte tlačítka pro uvolnění nástavce.

POZNÁMKA: K mixování tekutin, obzvlášť těch horkých, používejte vysokou nádobu nebo postupně šlehejte pouze malá množství, abyste předešli rozlití, rozstříku a možnému opaření.

VAROVÁNÍ: Nástavce na šlehání nepoužívejte ke šlehání velmi horkých či vroucích tekutin, jelikož by mohlo dojít k poranění.

Při vkládání jídla do nádoby či mísy mixéruji nepřeplyňujte, aby nedošlo k rozlití.

Před vyjmutím nástavce na šlehání a čištěním přístroj vypněte a odpojte jej od zdroje napájení.

Použití nástavce mixéru

Nástavec mixéru je ideální pro mixování nebo rozmačkávání vařené zeleniny, jako jsou brambory nebo mrkev. Není vhodný pro mixování tvrdých nebo neuvařených potravin, protože by došlo k poškození nástavce mixéru.

KROK 1: Před připojením mixéru k elektrické síti opatrně připojte nástavec mixéru k jednotce mixéru zatlačením dolů, dokud nezapadne na místo.

KROK 2: Přísady k mixování vložte do nádoby mixéru. Poté mixér zapojte do zdroje napájení a zapněte jej.

KROK 3: Vložte nástavec mixéru do nádoby mixéru a stiskněte a podržte tlačítko požadované rychlosti.

KROK 4: Pomalu pohybujte nástavcem mixéru nahoru a dolů ve směsi, aby se pokrm rovnoměrně rozmixoval. Po dokončení mixování uvolněte tlačítko rychlosti.

KROK 5: Po použití sejměte nástavec mixéru z jednotky mixéru: odtáhněte je od sebe a zároveň přidržte tlačítka pro uvolnění nástavce.

POZNÁMKA: K mixování tekutin, obzvláště těch horkých, používejte vysokou nádobu nebo postupně mixujte pouze malá množství, abyste předešli rozlití, rozstříku a možnému opaření.

VAROVÁNÍ: Nástavec mixéru nepoužívejte k mixování velmi horkých či vřoucích tekutin, jelikož by mohlo dojít k poranění.

Při vkládání jídla do nádoby či mísy mixéru ji nepřeplyňujte, aby nedošlo k rozlití během mixování.

Před odejmutím nástavce mixéru a čistěním mixér vypněte a odpojte jej od zdroje napájení.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Mixér se nedaří zapnout.	Mixér není připojený ke zdroji napájení.	Zapojte mixér do zdroje napájení a zapněte jej.
Čepele se při kontaktu se surovinami přestanou pohybovat.	Suroviny tvoří tvrdá zelenina, jako jsou brambory, mrkev a tuřín, které ztěžují mixování.	Mixujte pouze suroviny, jako je vařená zelenina nebo měkké ovoce.

Uskladnění

Mixér znovu sestavte.

Před uskladněním mixéru na chladném a suchém místě se ujistěte, že je vychladlý, vyčištěný a osušený. Napájecí kabel nikdy pevně nenamotávejte na mixér. Namotejte jej volně, abyste předešli poškození.

Specifikace

Kód produktu: EK2827P

Vstup: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Výstup: 250–350 W

PROGRESS®

Est. 1931

MIXUJTE ŠLEHEJTE SEKEJTE

Recepty



Malinová jiskra

Ingredience

Hrst malin	podle chuti
Mražený jogurt nebo vanilková zmrzlina	Sklenice šumivého vína nebo šampaňského

Postup

Vložte všechny přísady do nádoby mixéru a umixujte dohladka.

Jahodové smoothie

Ingredience

Hrst nakrájených jahod	1 kelímek vanilkového jogurtu
1 malý, zralý banán	100 ml nízkotučného mléka

Postup

Vložte všechny přísady do nádoby mixéru a mixujte dohladka; ozdobte jahodou.

Čerstvý ananasový džus

Ingredience

Přibližně ½ ananasu, nakrájeného na kousky

Postup

Vložte všechny přísady do nádoby mixéru a umixujte dohladka. Pokud je smoothie příliš husté, přidejte vodu, dokud nedosáhnete požadované konzistence.

Studená rajčatová polévka

Ingredience

225 g sladkých cherry rajčat	2 lžíce kysané smetany	Tabasco nebo jakákoli jiná
1 stroužek česneku	Bylinky na dochucení (např.	chilli omáčka (volitelné)
100 ml horké vody	bazalka nebo petrželka)	Sůl a pepř podle chuti

Postup

Naplňte nádobu mixéru cherry rajčaty, přidejte horkou vodu a mixujte dohladka. Přidejte česnek, bylinky a kysanou smetanu a mixujte dalších 10 sekund. Podle potřeby dochuťte solí, pepřem a omáčkou Tabasco.

Omeleta

Ingredience

50 g strouhaného
sýra (volitelně)
2 středně velká vejce

½ zelené papriky,
jemně nasekané

2 lžíce mléka
Sůl a pepř podle chuti

Postup

Vejce umixujte s mlékem v nádobě mixéru a poté směs za častého míchání nalijte do vymazané pánve na mírném ohni.

Přidejte zelenou papriku do pánve na smažení přibližně po 2 minutách a opékejte, dokud není omeleta pevná.

Přeložte omeletu na polovinu pomocí nepřilnavé, teplovzdorné obracečky.

Podle potřeby dochuťte solí, pepřem a sýrem.

Salátový dresink

Ingredience

2–3 lžíce olivového oleje
(nebo ½ olivového oleje a ½
slunečnicového oleje)

2 čajové lžičky francouzské
dijonské hořčice
1 čajová lžička bílého

vinného octa
Sůl a pepř podle chuti

Postup

Vložte všechny přísady do nádoby mixéru a umixujte dohladka.

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler StraÙe 5, 51149 Köln. Germany.**

Pokud vám výrobek nebude dodán v přijatelném stavu, obraťte se na oddělení zákaznických služeb prostřednictvím webu **www.progresscookshop.com**.

Mějte po ruce dodací list, budete potřebovat údaje v něm uvedené.

Chcete-li výrobek vrátit, vraťte jej spolu se stvrzenkou maloobchodnímu prodejci, u kterého jste jej zakoupili (v souladu s jeho smluvními podmínkami).

Záruka

Na všechny výrobky zakoupené jako nové se vztahuje záruka výrobce, přičemž doba záruky se bude lišit v závislosti na výrobku. Po předložení náležitého dokladu o zakoupení společnost Giles and Posner poskytne standardní maloobchodní záruku 12 měsíců ode dne zakoupení. To platí pouze v případě, že byly výrobky používány v souladu s pokyny pro jejich zamýšlené použití v domácnosti. Jakékoli nesprávné použití nebo rozebrání výrobků záruku zneplatní.

V rámci záruky se zavazujeme bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré díly, které budou shledány vadnými. V případě, že nebudeme moci poskytnout výměnu za stejný výrobek, nabídneme zákazníkovi podobný výrobek nebo mu vrátíme peníze. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené každodenním opotřebením ani na spotřební materiál, jako jsou zástrčky, pojistky atd.

Upozorňujeme, že výše uvedené smluvní podmínky mohou být čas od času aktualizovány, a proto vám doporučujeme zkontrolovat je při každé další návštěvě webu.

Nic v této záruce ani v pokynech týkajících se tohoto výrobku nevyklučuje, neomezuje ani jinak neovlivňuje vaše zákonná práva.

Likvidace vybitých baterií a elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktu, jeho bateriích nebo obalu znamená, že tento produkt a v něm obsažené baterie se nesmějí likvidovat společně s běžným komunálním odpadem. Namísto toho je uživatel odpovědný za jejich předání na příslušné odběrové místo pro recyklaci baterií a elektrických a elektronických zařízení. Tento separátní odběr a recyklování napomohou ochráně přírodních zdrojů a zabrání potenciálním negativním důsledkům pro lidské zdraví a životní prostředí, které by způsobila přítomnost nebezpečných látek v bateriích a elektrických a elektronických zařízeních, a ke které by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Někteří prodejci poskytují služby zpětného převzetí, které umožňují uživateli vrátit vyčerpané vybavení pro příslušnou likvidaci. **Je odpovědností uživatele odstranit před likvidací veškerá data z elektrických a elektronických zařízení.** Další informace o tom, kde odevzdat baterie, elektrický a elektronický odpad, prosím kontaktujte místní městský nebo obecní úřad, služby likvidace komunálního odpadu nebo prodejce.

PROGRESS®

Est. 1931

Abyste získali nárok na prodlouženou záruku,
přejděte na guarantee.upgs.com/progress/
a zaregistrujte svůj výrobek do 30 dní od nákupu.

Výrobce:

UP Global Sourcing UK Ltd.,

Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.

Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.

MADE IN CHINA.

www.progresscookshop.com

©Progress trademark. Všechna práva vyhrazena.



CD020118/MD181022/V12