

**PROGRESS®**

Est. 1931

**GLAS-  
MIXER MIT KRUG**

Bedienungsanleitung

# PROGRESS®

Est. 1931

## Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in dessen sichere Verwendung eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt werden kann, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug.

Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden.

Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.

Das Gerät muss sich, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.

Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.

Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Geräts fern.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.

Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts nicht aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.

Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder undicht ist.

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.

Verwenden Sie kein beschädigtes Zubehör.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.

Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.

Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.

Füllen Sie das Gerät nicht mit kochendem Wasser oder sehr heißen Flüssigkeiten.

Lassen Sie die Zutaten nicht trocken, sondern geben Sie immer etwas Flüssigkeit hinzu.

Überladen Sie das Gerät nicht und beachten Sie, dass die Füllmenge beim Mixen ansteigen kann.

Berühren Sie während des Gebrauchs keine beweglichen Teile des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.

Berühren Sie keine Stellen am Gerät, die heiß werden können, da dies zu Verletzungen führen kann.

Verwenden Sie keine gebrochenen oder losen Schneide- oder rotierenden Klingen.

Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder anbringen.

Trennen Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer vom Stromnetz.

Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nach der Verwendung

# PROGRESS®

Est. 1931

vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet. Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

**WARNUNG:** Berühren Sie die scharfen Klingen nicht.

## **Wichtig beim Umgang**

### **WAS SIE TUN SOLLTEN:**

Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Edelstahl-Kreuzklingenhalterung sicher angebracht ist.

Schneiden Sie vor dem Mixen alle Zutaten in kleine Stücke.

Wenn die Klingen nicht gleichmäßig laufen, geben Sie eine kleine Menge kalte Flüssigkeit hinzu oder reduzieren Sie die Menge der Zutaten im Glaskrug.

Wenn die Zutaten nicht gleichmäßig gemixt werden, nehmen Sie den Glaskrug von der Basiseinheit. Schütteln Sie den Glaskrug, um die Zutaten besser zu verteilen und starten Sie den Mixvorgang erneut.

**ACHTUNG:** Gehen Sie beim Umgang mit der Edelstahl-Kreuzklingenhalterung vorsichtig vor, da die Klingen während des Gebrauchs heiß werden können. Gehen Sie beim Entfernen der Edelstahl-Kreuzklingenhalterung vorsichtig vor, wenn Sie beim Mixen warme Zutaten verwendet haben, da durch Druckaufbau der Inhalt des Mixers überlaufen kann.

### **DAS SOLLTEN SIE VERMEIDEN:**

Versuchen Sie nicht, die Edelstahl-Kreuzklingenhalterung zu entfernen, solange sich die Klingen noch bewegen.

Mixen Sie trockene Zutaten nicht länger als 60 Sekunden auf einmal.

**WARNUNG:** Mixen Sie keine heißen Flüssigkeiten oder Lebensmittel. Überschreiten Sie niemals die max. Füllhöhe, wenn Sie Zutaten in den Glaskrug geben, da dies zum Überlaufen und zu Schäden am Mixer führen kann. Der Mixer darf nicht verwendet werden, wenn der Glaskrug leer, gesprungen oder zerbrochen ist.

## **Pflege und Wartung**

**SCHRITT 1:** Schalten Sie vor jeder Reinigung oder Wartung den Mixer aus und ziehen Sie den Netzstecker.

**SCHRITT 2:** Wischen Sie die den Sockel des Mixers mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen.

**SCHRITT 3:** Reinigen Sie alle Zubehörteile außer der Kreuzklingenhalterung in warmem Seifenwasser. Spülen Sie sie anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie.

Berühren Sie auf keinen Fall die Klingen. Reinigen Sie die Klingen mit äußerster Vorsicht mit einer Bürste und trocknen Sie sie vorsichtig ab. Tauchen Sie den Sockel des Mixers nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer, um den Mixer zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

**HINWEIS:** Reinigen Sie den Mixer immer sofort nach jedem Gebrauch. Der Mixer ist nicht spülmaschinenfest.

**WARNUNG:** Seien Sie besonders vorsichtig mit der Edelstahl-Kreuzklingenhalterung, da die Klingen äußerst scharf sind. Gehen Sie beim Anbringen, Entfernen, Reinigen oder Aufbewahren der Edelstahl-Kreuzklingenhalterung stets vorsichtig vor.



## Gebrauchsanweisung

### Vor dem ersten Gebrauch

**SCHRITT 1:** Wischen Sie den Mixer-Sockel vor dem Anschließen an das Stromnetz mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn gründlich.

**SCHRITT 2:** Reinigen Sie die Zubehörteile in warmem Seifenwasser. Spülen Sie diese anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie.

Tauchen Sie den Sockel des Mixers nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Verwenden Sie niemals aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel oder Topfkratzer, um den Mixer oder das Zubehör zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

**SCHRITT 3:** Stellen Sie den Mixer-Sockel in einer für den Benutzer angenehmen Höhe auf eine stabile, hitzebeständige Oberfläche.

**HINWEIS:** Wenn Sie den Mixer zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Rauch- oder Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und lässt nach kurzer Zeit nach. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Mixers.

### Verwendung des Glaskrug-Mixers

**SCHRITT 1:** Stellen Sie den Sockel des Mixers in einer für den Benutzer angenehmen Höhe auf eine flache und stabile Oberfläche.

**SCHRITT 2:** Drehen Sie den Glaskrug um. Um die Edelstahl-Kreuzklingenthalterung auf dem Glaskrug zu befestigen, schieben Sie sie in den Glaskrug und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt.

**SCHRITT 3:** Richten Sie den Glaskrug so aus, dass sich die Kreuzklingenthalterung unten befindet. Richten Sie die Pfeile am Mixer-Sockel zueinander aus und drehen Sie den Glaskrug dann im Uhrzeigersinn, um ihn zu befestigen.

**SCHRITT 4:** Schneiden Sie die zu mixenden Zutaten in kleine Stücke und geben Sie sie in den Glaskrug. Beachten Sie dabei die max. Füllhöhe. Die Einfüllkappe kann als kleiner Messbecher verwendet werden.

**SCHRITT 5:** Füllen Sie die erforderliche Menge Flüssigkeit in den Glaskrug. Beachten Sie dabei die max. Füllhöhe.

**SCHRITT 6:** Setzen Sie den Krugdeckel und die Einfüllkappe auf den Glaskrug. Schließen Sie den Mixer an das Stromnetz an und schalten Sie ihn ein.

**SCHRITT 7:** Drehen Sie den Regler auf die gewünschte Geschwindigkeitsstufe, um die Zutaten zu mixen. Drehen Sie den Regler auf die Position „P“ und halten Sie ihn einige Sekunden lang fest, um kurz zu mixen. Dies ist bei festeren Lebensmitteln nützlich.

**SCHRITT 8:** Drehen Sie den Geschwindigkeitsregler zurück auf die Position „0“, um das Mixen zu beenden.

# PROGRESS®

Est. 1931

**SCHRITT 9:** Schalten Sie den Mixer aus und ziehen Sie den Netzstecker.

**SCHRITT 10:** Nehmen Sie den Glasbehälter vom Sockel, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen. Nun können Sie servieren.

**SCHRITT 11:** Um die Edelstahl-Kreuzklingenhalterung zur Reinigung zu entfernen, drehen Sie den Glaskrug um und drehen Sie die Edelstahl-Kreuzklingenhalterung vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn, um sie abzunehmen.

**HINWEIS:** Vergewissern Sie sich immer, dass die Gummidichtung, die sich an der Innenseite der unteren Kante der Edelstahl-Kreuzklingenhalterung befindet, angebracht ist.

Zutaten können über die Einfüllkappe hinzugefügt werden, während der Mixer in Betrieb ist. Drehen Sie die Einfüllkappe gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.

Verwenden Sie beim Mixen von Flüssigkeiten einen hohen Behälter oder mixen Sie jeweils nur kleinere Mengen, um ein Verschütten und Spritzen zu vermeiden.

**WARNUNG:** Die maximale Betriebsdauer beträgt 1 Minute. Lassen Sie den Mixer 1 Minute lang abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden.

## Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Der Mixer funktioniert nicht.	Prüfen Sie, ob die Sicherung in Ordnung ist und nicht ausgetauscht werden muss. Vergewissern Sie sich, dass der Glaskrug vollständig auf dem Mixer-Sockel befestigt ist.

## Aufbewahrung

Setzen Sie den Mixer wieder zusammen.

Vergewissern Sie sich, dass der Mixer abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Wickeln Sie das Kabel niemals fest um den Mixer. Wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

## Technische Daten

Produktcode: EK4315P

Eingangsleistung: 220–240 V ~ 50–60 Hz

Ausgangsleistung: 500 W

Maximale Betriebsdauer: 1 Minute, vor Wiederverwendung 1 Minute abkühlen lassen.

**PROGRESS®**

Est. 1931

**Hinweise:**

**UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.  
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Wenn Sie dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung unter **[www.progresscookshop.com](http://www.progresscookshop.com)**.

Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind. Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte zusammen mit dem Beleg an den Händler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen).

## **Garantie**

Für alle neu erworbenen Produkte gilt eine Herstellergarantie; die Garantiedauer hängt vom Produkt ab. Wenn ein angemessener Kaufnachweis erbracht werden kann, gewährt Progress über den Einzelhändler standardmäßig eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum. Dies gilt nur, wenn die Produkte gemäß den Anweisungen für vorgesehene Haushaltszwecke gebraucht wurden. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Demontage des Produkts erlischt jegliche Garantie.

Im Rahmen der Garantie verpflichten wir uns, defekte Teile kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Falls wir keinen exakten Ersatz anbieten können, wird ein ähnliches Produkt angeboten oder die Kosten werden erstattet. Schäden durch täglichen Verschleiß sind nicht durch diese Garantie abgedeckt und auch Verbrauchsmaterialien wie Stecker, Sicherungen usw. sind nicht enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Wir empfehlen Ihnen daher, diese bei jedem Besuch der Website zu überprüfen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden von keiner Bestimmung in dieser Garantie oder den Anweisungen in Bezug auf dieses Produkt ausgeschlossen, eingeschränkt oder anderweitig beeinträchtigt.

## **Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten**



Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erfolgen.

Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebensende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikaltgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

# PROGRESS®

Est. 1931

Um Anspruch auf die erweiterte Garantie zu haben,  
gehen Sie bitte zu **guarantee.upgs.com/progress** und  
registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen  
nach dem Kaufdatum.

Hergestellt von:  
UP Global Sourcing UK Ltd.,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**  
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**  
HERGESTELLT IN CHINA.  
**www.progresscookshop.com**

©Progress Marke. Alle Rechte vorbehalten.



CD140322/MD121022/V2