

PROGRESS®

Est. 1931

**KOMPAKTE
KÜCHENMASCHINE**

Bedienungsanleitung

Bitte bewahren Sie die Anweisungen zur späteren Verwendung auf.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Gerät nur verwenden, wenn sie in dessen sichere Verwendung eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen oder überwacht werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sichergestellt werden kann, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Kinder dürfen keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug.

Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.

Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.

Bewahren Sie das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Das Gerät muss sich, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt, außerhalb der Reichweite von Kindern befinden.

Halten Sie das Gerät und sein Netzkabel von Hitze oder scharfen Kanten fern, die Schäden verursachen könnten.

Halten Sie das Gerät von anderen Geräten fern, die Wärme ausstrahlen.

Halten Sie Hände, Finger, Haare und weite Kleidung von den rotierenden Teilen des Geräts fern.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts nicht aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen. Schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Schäden aufweist oder undicht ist.
Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
Verwenden Sie kein beschädigtes Zubehör.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien.
Lagern Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
Bewegen Sie das Gerät nicht, während es verwendet wird.
Füllen Sie das Gerät nicht mit kochendem Wasser oder sehr heißen Flüssigkeiten.
Überladen Sie das Gerät nicht und beachten Sie, dass die Füllmenge beim Mixen ansteigen kann.
Berühren Sie während des Gebrauchs keine beweglichen Teile des Geräts, da dies zu Verletzungen führen kann.
Berühren Sie keine Stellen am Gerät, die heiß werden können, da dies zu Verletzungen führen kann.
Verwenden Sie keine gebrochenen oder losen Schneide- oder rotierenden Klingen.
Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehöerteile austauschen oder anbringen.
Trennen Sie das Gerät immer nach der Verwendung und vor jeder Reinigung oder Wartung durch den Benutzer vom Stromnetz.
Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät nach der Verwendung vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

PROGRESS®

Est. 1931

Verwenden Sie das Gerät immer auf einer stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, die sich für den Benutzer in einer angenehmen Höhe befindet.

Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.

Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden, außer dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch vorgesehen. Es sollte nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

WARNUNG: Berühren Sie die scharfen Klingen nicht.

Pflege und Wartung

Schalten Sie die Küchenmaschine vor der Reinigung oder Wartung aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen. Stellen Sie sicher, dass der Drehregler auf „0“ steht.

SCHRITT 1: Wischen Sie den Sockel der Küchenmaschine mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie sie gründlich trocknen.

SCHRITT 2: Reinigen Sie alle Zubehörteile in warmem Seifenwasser.

Spülen Sie sie anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie.

Berühren Sie auf keinen Fall die Klingen. Reinigen Sie das Schneidemesser mit äußerster Vorsicht mit einer Bürste und trocknen Sie es vorsichtig ab.

Tauchen Sie den Sockel der Küchenmaschine nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder Topfkratzer, um die Küchenmaschine zu reinigen, da dies zu Schäden führen kann.

Die Küchenmaschine ist nicht spülmaschinenfest.

HINWEIS: Die Küchenmaschine sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

WARNUNG: Gehen Sie mit den Schneidmessern vorsichtig um, da sie äußerst scharf sind. Gehen Sie beim Anbringen, Entfernen, Reinigen oder Aufbewahren der Schneidmesser stets vorsichtig vor.

Beschreibung der Teile



- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Küchenmaschine | 6. Einfüllöffnung |
| 2. Schaltstufenregler | 7. Schneidmesser |
| 3. Schüssel | 8. Gummifüße |
| 4. Deckel | 9. Stift |
| 5. Sicherheitsverriegelungstaste | |

Gebrauchsanweisung

Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie alle Aufsätze in warmem Seifenwasser, spülen Sie sie anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie.

Wischen Sie die Küchenmaschine mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie sie gründlich trocknen.

Berühren Sie auf keinen Fall die Klingen. Reinigen Sie das Schneidmesser mit äußerster Vorsicht mit einer Bürste und trocknen Sie es vorsichtig ab.

Wischen Sie den Sockel der Küchenmaschine mit einem weichen, feuchten Tuch ab und lassen Sie sie vollständig trocknen.

Tauchen Sie die Küchenmaschine nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

HINWEIS: Wenn Sie die Küchenmaschine zum ersten Mal verwenden, kann es zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Dies ist normal und lässt nach kurzer Zeit nach. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung in der Umgebung des Zerkleinerers.

Verwendung der kompakten Küchenmaschine

Die Schneidmesser müssen vor dem Gebrauch sicher befestigt sein. Versuchen Sie nicht, diese zu entfernen, während sie sich noch bewegen.

SCHRITT 1: Setzen Sie den Schneidebehälter auf die Küchenmaschine. Richten Sie die Laschen aus und drehen Sie den Schneidebehälter im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

SCHRITT 2: Geben Sie das Schneidmesser in den Schneidebehälter und drehen Sie es vorsichtig im Uhrzeigersinn, bis es einrastet.

SCHRITT 3: Geben Sie die zu zerkleinernden Lebensmittel in den Schneidebehälter.

SCHRITT 4: Setzen Sie den Deckel auf den Schneidebehälter und richten Sie die Laschen aus. Befestigen Sie den Deckel, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.

SCHRITT 5: Schließen Sie die Küchenmaschine an die Stromversorgung an und schalten Sie das Gerät ein.

SCHRITT 6: Halten Sie den Schneidebehälter fest, drehen Sie den Schaltstufenregler auf die gewünschte Einstellung und halten Sie die Sicherheitsverriegelungstaste gedrückt, bis die Lebensmittel die gewünschte Größe haben. Lassen Sie die Sicherheitsverriegelungstaste los und warten Sie, bis sich das Schneidmesser nicht mehr drehen, bevor Sie den Deckel des Schneidebehälters abnehmen.

SCHRITT 7: Sie können den zerkleinerten Zutaten weitere Lebensmittel hinzufügen. Nehmen Sie dazu den Deckel des Schneidebehälters ab, geben Sie die Lebensmittel hinein und setzen Sie den Deckel wieder auf. Wiederholen Sie dann den Zerkleinerungsvorgang. Alternativ können Öl und Gewürze über die Einfüllöffnung hinzugefügt werden.

SCHRITT 8: Entfernen Sie den Deckel und das Schneidmesser, um den Schneidebehälter zu entfernen. Achten Sie darauf, dass Sie die Klingen nicht berühren. Drehen Sie den Schneidebehälter gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn von der Küchenmaschine ab.

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass die kompakte Küchenmaschine ausgestaltet ist und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wurde, bevor Sie Lebensmittel aus dem Schneidebehälter nehmen oder diesen reinigen.

WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Schneidebehälter gesprungen oder zerbrochen ist. Betreiben Sie die Küchenmaschine nicht, wenn der Schneidebehälter leer ist, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Schalten Sie die Küchenmaschine aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Schneidmesser entfernen und reinigen.

Die maximale Betriebsdauer beträgt 1 ½ Minuten. Lassen Sie den Zerkleinerer 1 Minute lang abkühlen, bevor Sie ihn erneut verwenden.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Küchenmaschine funktioniert nicht.	Die Küchenmaschine ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen. Die Küchenmaschine ist nicht richtig zusammengesetzt.	Schließen Sie die Küchenmaschine an die Stromversorgung an und schalten Sie das Gerät ein. Überprüfen Sie, ob die Küchenmaschine richtig zusammengesetzt wurde und ob der Deckel und der Behälter richtig eingerastet sind.
Trockene Zutaten klumpen zusammen.	Der Schneidebehälter ist nass.	Trocknen Sie den Schneidebehälter gründlich, bevor Sie Zutaten hinzufügen.
Nach dem Zerkleinern bleiben große Stücke übrig.	Der Schneidebehälter wurde überfüllt.	Entnehmen Sie einen Teil der Zutaten und zerkleinern Sie sie portionsweise.

Aufbewahrung

Vergewissern Sie sich, dass die Küchenmaschine abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie sie an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

Wickeln Sie das Kabel niemals fest um die Küchenmaschine, sondern wickeln Sie es lose auf, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Produktcode: EK5114P

Eingangsleistung: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Ausgangsleistung: 300–400 W

PROGRESS®

Est. 1931

Hinweise:

PROGRESS®

Est. 1931

Hinweise:

PROGRESS®

Est. 1931

**UP Global Sourcing UK Ltd.,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD. UK.
Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. Germany.**

Wenn Sie dieses Produkt nicht in einem akzeptablen Zustand erhalten, wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung unter **www.progresscookshop.com**.

Bitte halten Sie Ihren Lieferschein bereit, da die Angaben darauf erforderlich sind. Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden möchten, schicken Sie es bitte zusammen mit dem Beleg an den Händler, bei dem es gekauft wurde (vorbehaltlich der Geschäftsbedingungen).

Garantie

Für alle neu erworbenen Produkte gilt eine Herstellergarantie; die Garantiedauer hängt vom Produkt ab. Wenn ein angemessener Kaufnachweis erbracht werden kann, gewährt Progress über den Einzelhändler standardmäßig eine 12-monatige Garantie ab Kaufdatum. Dies gilt nur, wenn die Produkte gemäß den Anweisungen für vorgesehene Haushaltszwecke gebraucht wurden. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Demontage des Produkts erlischt jegliche Garantie.

Im Rahmen der Garantie verpflichten wir uns, defekte Teile kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen. Falls wir keinen exakten Ersatz anbieten können, wird ein ähnliches Produkt angeboten oder die Kosten werden erstattet. Schäden durch täglichen Verschleiß sind nicht durch diese Garantie abgedeckt und auch Verbrauchsmaterialien wie Stecker, Sicherungen usw. sind nicht enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Wir empfehlen Ihnen daher, diese bei jedem Besuch der Website zu überprüfen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden von keiner Bestimmung in dieser Garantie oder den Anweisungen in Bezug auf dieses Produkt ausgeschlossen, eingeschränkt oder anderweitig beeinträchtigt.

Entsorgung von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten



Dieses Symbol auf dem Produkt, den Batterien oder der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt und alle darin enthaltenen Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die Entsorgung hat über eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Altbatterien und Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erfolgen. Die separate Sammlung und das Recycling tragen dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen und potenzielle negative Folgen für die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, da in Batterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten Substanzen enthalten sind, die durch eine unsachgemäße Entsorgung die Umwelt gefährden. Einige Einzelhändler bieten Rücknahmen an. So können Benutzer am Lebensende angelangte Geräte zurückgeben und diese werden ordnungsgemäß entsorgt. **Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass vor der Entsorgung des Elektro- und Elektronikaltgerätes sämtliche Daten auf dem Gerät gelöscht werden.** Weitere Informationen zur sachgemäßen Entsorgung von Altbatterien sowie Elektro- und Elektronikaltgeräten erhalten Sie bei der örtlichen Stadtverwaltung, den städtischen Entsorgungsbetrieben oder beim Händler.

PROGRESS®

Est. 1931

Hergestellt von:

UP Global Sourcing UK Ltd.,

Victoria Street, Manchester OL9 0DD. **UK.**

Edmund-Rumpler Straße 5, 51149 Köln. **Germany.**

HERGESTELLT IN CHINA.

www.progresscookshop.com



©Progress Marke. Alle Rechte vorbehalten.

CD130422/MD261022/V2